# 连连蓝牙辅助配网协议

未经授权,请勿扩散

### 修订记录

修订日期	修订版本	修改描述	作者
20200827	V1. 0	发布第一版 draft 规范,协议版本号	willssong
		为 0	markyyao
			hazelchen
20200923	V1. 1	添加物联网平台异常日志上报	markyyao

### 修订流程

对于本文档中任何内容的增删改以及相关其它文档的创建,都应该知会作者或者相关接口人。

# 接口人

本文档中的任何信息都应该被仔细的阅读。如果有任何疑虑,意见或问题,请直接联系下表中的接口人。

姓名	邮箱	电话	组织
willssong	willssong@tencent.com		腾讯云物联网产品中心
haze1chen	hazelchen@tencent.com		腾讯云物联网产品中心
markyyao	markyyao@tencent.com		腾讯云物联网产品中心

# 缩略语清单

缩略语	英文全名	中文解释
BLE_COMBO	WIFI+BLE COMBO	蓝牙辅助配网
BLE	Bluetooth Low Energy	低功耗蓝牙

1.	引言		5
		背景	
		目的	
		-参数要求	
			_
3	<b>达牙</b> 锚	<b>計配</b> 网	5
		助配网 È	
	3.1 概论	*****	.5
	3.1 概2	<u>E</u>	.5 .6

# 1. 引言

### 1.1 背景

腾讯连连是腾讯云面向物联网行业提供的一整套 C to B 开放平台服务,借助腾讯连连可以降低物联网产品的研发门槛以及加快研发速度,同时提供以微信小程序为载体的、面向消费者的应用入口,整合腾讯内部的品牌以及多项优势内容服务,助力万物互联时代真正到来。

蓝牙辅助配网功能是针对 WiFi+BLE 的 Combo 芯片方案,通过 BLE 创建指定的 GATT 服务,手机连接该 GATT SERVER,利用 BLE 的无线通信能力,将物联网设备连接所需的 SSID、PSW 码等信息传输给 WiFi+BLE 的 Combo 芯片或模组,使设备顺利接入物联网平台,继而完设备绑定等功能。

### 1.2 目的

本文档旨在将 BLE 和 Wi-Fi 设备的混合配网流程标准,方便快捷的支持设备快速接入腾讯物联网平台。

# 2. 设备参数要求

参数项	要求
BLE ATT MTU	建议 64 及以上,不易出现分片方便应用侧处理
BLE 协议	BLE4. 2 及以上

# 3. 蓝牙辅助配网

## 3.1 概述

蓝牙辅助方式配网,每个厂商编码方式和报文选择上有自己的协议,本文介绍腾讯蓝牙辅助方式配网基础规范,包括蓝牙接入规范和蓝牙交互服务规范等。

- 蓝牙辅助方式配网是一款基于蓝牙通道的 Wi-Fi 网络配置功能。它通过蓝牙辅助方式 配网协议将 Wi-Fi 配置传输到 BLE 设备,然后 BLE 设备可基于这些信息连接到 WIFI 热点。
- 此时腾讯连连小程序可以通过 GATT 连接,例如,GATT 通讯将后台提供的配网 Token 发送给设备,并由设备转发至物联网后台,依据 Token 可以进行设备绑定。

目前腾讯连连小程序已支持采用蓝牙辅助方式配网基础规范议进行蓝牙辅助配网


### 3.2 蓝牙辅助配网流程

BLE GATT Server UUID

- 1. Service UUID: 0xFFFF, 16bit
- 2. (小程序->ESP32) 特性: 0xFF01, 权限: write
- 3. (ESP32->小程序) 特性: 0xFF02, 权限: read/write/notify

#### 配网流程

- 1. BLE 设备开启 GATT Server 功能,发送 adv data 的广播。
- 2. 使用腾讯连连小程序搜索并过滤 service uuid 为 0xFFFF(16bit)的 GATT Server,手机作为 GATT Client 连接 BLE 设备。
- 3. GATT 连接建立成功后,腾讯连连小程序向 BLE 设备发送"Wi-Fi mode 设置为 station 模组"控制帧
- 4. 腾讯连连小程序向 BLE 设备发送定义的 SSID、Password 用于 Wi-Fi 连接的必要信息。
- 5. 腾讯连连小程序向 BLE 设备发送"Wi-Fi 连接请求"控制帧,BLE 设备收到之后,识别为腾讯连连小程序已将必要的信息传输完毕,准备连接 Wi-Fi。
- 6. BLE 设备连接到 Wi-Fi 后,发送"Wi-Fi 连接状态报告"控制帧到腾讯连连小程序,以报告连接状态。
- 7. 腾讯连连小程序收到 BLE 设备报告的链接状态后,发送"服务端获取的 token"用于设备与后台绑定。
- 8. BLE 设备与后台绑定完成后,发送"设备端绑定状态报告"控制帧到腾讯连连小程序,以报告绑定状态。至此配网结束。



BLE方式配网及设备绑定流程v1.0

# 3.3 传输格式

腾讯连连小程序与 BLE 设备之间的通信格式定义如下

#### 帧不分片时的标准格式(8 bit)

打	描述	type	Frame control	Sequence number	Data length	data
娄	效值	1	1	1	1	\${ Data length }

### 帧分片格式 (8 bit)

描述	type	Frame control	Sequence number	Data length	data	
数值	1	1	1	1	Total	Content
					Content	
					Length	
					2	\${Data Length}
						- 2

#### Ack 帧格式 (8 bit)

描述	Type (Ack)	Frame control	Sequence	Data	data
			number	length	
数值	1	1	1	1	Acked Sequence Number
					2

# 1. Type

类型域,占 1 byte。分为 Type 和 Subtype (子类型域) 两部分,Type 占低 2 bit,Subtype 占高 6 bit。实际 BLE 传输的 Type 是通过运算所得,运算规则: type

ID=type<<2 | subtype

分为控制帧,数据帧,控制帧定义见下表

控制帧	控制帧	含义	释义	备注	实际传输的
Туре	Subtype				Type ID
	0x00	Ack	用来回复对	Data 域使用 1 byte	0x00
			方发的帧,	Sequence 值, 与恢	
			Ack 帧的	复对象帧的	
			Data 域使用	Sequence 值相同。	
			回复对象帧		
			的 Sequence		
			值。		
	0x02	设置 WIFI 工	设置 BLE 设	Data[0]用于表示	0x08
		作模式	备的 Wi-Fi	wifi mode类型,包	
			模式,帧包	括:	
0x00			含 opmode	0x00:NULL;0x01:STA	
			信息。		
	0x03	连接 BLE 设	通知 BLE 设	不包含 data 域	0x0C
		备到 AP	备,必要的		
			信息已经发		
			送完毕,可		
			以连接 AP。		
	0x04	请求获取	获取 BLE 设	会通过 Wi-Fi 连接	0x10
		WiFi 状态	备的 Wi-Fi	状态 报告(Wi-Fi	
			模式和状态	Connection State	
			等信息。	Report)数据帧来回	
				复小程序当前所处的	
				opmode、连接状态、	
				SSID.	
	0x05	断开 BLE 连	断开 BLE	NULL	0x14
		接	GATT 连接		

0x06	获取协议版	获取蓝牙辅	NULL	0x18
	本号	助配网版本		
		号		
0x07	获取设备日	获取设备端	NULL	0x1C
	志	异常日志		

# 数据帧定义见下表

数据帧	数据帧	含义	释义	备注	实际传输的
Туре	Subtype				Type ID
	0x01	Wifi	Wifi	NULL	0x05
		station 的	station		
		Bssid 信息	连接的 AP		
			的 BSSID		
	0x02	Wifi	STA 将要	NULL	0x09
		station 的	连接的 AP		
		ssid 信息	的 SSID。		
	0x03	Wifi	STA 将要	NULL	0x0D
		station 的	连接的 AP		
		password 信	的密码		
		息			
	0x04	Wi-Fi	通知手机	回复的 ACK 中 data[0]表示:	0x11
		connection	BLE 设备的	opmode,包括	
		state	Wi-Fi 状	0x00:NULL;0x01:STA;data[1]	
		report.	态, 包括	表示: STA 的连接状态, 0x0	
			STA 状态,	表示处于连接状态,其他表示	
0x01			用于小程	处于非连接状态; data[2]表	
			序配置	示: softap 的连接状态,即	
			STA 连接	表示有多少 STA 已经连接;	
			时的通		

		知, 或有	data[3]及后面表示: 为按照	
		STA 连接	协议格式的 SSID 信息;	
		上 SoftAP		
		时的通		
		知。		
0x05	Token data	用户发送	数据较长时可分片发送。	0x15
		token 或者		
		接收 token		
		绑定状态		
		信息		
0x06	协议版本号	协议版本	NULL	0x19
	data	号信息		
0x07	设备端异常	设备端异	数据较长时可分片发送。	0x1D
	信息上报	常信息上		
		报		

#### 2. FrameControl

帧控制域,占 1 byte

### 3. SequenceControl

序列控制域。帧发送时,无论帧的类型是什么,序列(Sequence)都会自动加 1,用来防止 重放攻击(ReplayAttack)。每次重现连接后,序列清零。

### 4. Length

Data 域的长度,不包含 CheckSum。

### 5. Data

Data 表示用户传输的数据,以下为示例数据

#### 实例 1、下发设置切换 WIFI mode 到 STA

命令: 08 08 00 01 01

数值	描述
(0x02<<2)   0x00=08	加载控制帧,0x00 为控制命令,0x02 设置切换 WIFI mode 到 STA
08	加载帧控制域
00	sequence 序列控制域,每发送一次加 1
01	数据长度
01	data0

# 实例 2、下发 WiFi 的 SSID 信息

命令: 09 00 01 07 74 65 6E 63 65 6E 74

数值	描述
(0x02<<2)   0x01=0x09	加载数据帧,0x01 为数据命令,0x02 表示发送 AP 的 SSID
00	加载帧控制域,无检验,无加密
01	sequence 序列控制域,每发送一次加 1
07	数据长度
74	data0
65	data1
6E	data2
63	data3
65	data4
6E	data5
74	data6