

Presentación de la materia

¿Qué queremos lograr?

- Pasar de "en mi PC funciona" a "Mi aplicación corre clusterizada en un datacenter híbrido en varias regiones del mundo y sé cómo lo hace.
- 2) Mejorar la interacción dev-infra en lo laboral

Presentación de la materia



Why companies are leaving the cloud

Cloud is a good fit for modern applications, but most enterprise workloads aren't exactly modern. Security problems and unmet expectations are sending companies packing.











Cloud success for startups: Avoiding profit-driven cloud providers

Cloud usage has burgeoned due to its perceived low cost and ease of use.




nd chip scarcity, has led to many

×

Evolución - Temas de la materia

- 1. Entorno oficina
- 2. Entorno Edificio
- 3. Entorno Campus
- 4. Entorno Internet
- 5. Entorno Nube
- 6. Servicios



Capa física

×

Tipos de vínculos


- Cobre
 - Coaxil
 - ☐ UTP (par trenzado)
 - Par telefónico
- Fibra óptica
 - Mono modo
 - Multimodo
- Ondas electromagnéticas
 - Radio frecuencia
 - Microondas
 - Satélites

Coaxil

- Más inmunes al ruido
- □ Cables modernos llegan a 1GHz de BW (bandwidth)
- Costo medio

Partes:

- Hilo de cobre
- Material de insulamiento
- Malla metalica
- Malla de plastico



Par trenzado

- Un par de cobre paralelo es casi una antena
- El trenzado elimina interferencias (crosstalk)
- Bajo costo
- CAT 7 llega 600 MHz de ancho de banda
- a) CAT 3 UTP

b) CAT 5 UTP



UTP CAT5: 100Mbps

UTP CAT5e: 1000Mbps

UTP CAT6: 10 Gbps

"La clave es leer el cable"










- Fibra óptica
 - Inmune a interferencias electromagnéticas
 - Dos tipos
 - Multimodo
 - Monomodo
 - Se logran decenas de GB de ancho de banda

- Fibra óptica
- Multimodo
 - Se utiliza para cortas distancias (< 1km)
 - Cobertura exterior color naranja



- Se utiliza para distancias largas (> 1km)
- Cobertura exterior color amarillo











Fibra óptica

Partes:


- Hilo de vidrio
- Vidrio protector
- Malla de plastico





Los cables de fibras se obtienen N "hilos"

Fibra óptica



Multimodo: son las que se usan para distancias < 1km (color naranja). Dado que tienen que pasar varios modos (ida y vuelta), el centro de vidrio tiene que ser mas grande. Esto provoca que haya un poco mas de perdida de señal por metro. Monomodo: solo pasa un modo (para un lado), conviene que el centro de vidrio sea lo mas chico posible, asi la informacion viaja "mas derecho"


Ejemplo hogareño





Ejemplo hogareño





Ejemplo hogareño









	Rango de frecuencias	Atenuación típica	Retardo típico	Separación entre repetidores
Par trenzado (con carga)	0 para 3,5 kHz	0,2 dB/km @ 1 kHz	50 μs/km	2 km
Pares trenzados (cables multi-pares)	0 para 1 MHz	3 dB/km @ 1 kHz	5 μs/km	2 km
Cable coaxial	0 para 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 μs/km	1 a 9 km
Fibra óptica	180 para 370 THz	0,2 a 0,5 dB/km	5 μs/km	40 km


THz = Terahercios = 10¹² Hz.







Llevan el 99% de las comunicaciones en Internet En el orden de lo Tbps









Se alimentan por corriente que lleva el cable. Son amplificadores ópticos. No hay conversión a señal eléctrica.


- http://submarine-cable-map-2024.telegeography.com/
- https://www.submarinecablemap.com/




Aproximadamente 575 cables




Grandes inversionistas (1)




Grandes inversionistas (2)





¿Cómo se dañan?




v


Tipos de vínculos

Satélites

- GEO: Geostationary Earth Orbit (a 36.000 Km)
 - Órbita Geoestacionaria
 - Tiempo de giro = 24hs (gira con la tierra)
- MEO: Medium Earth Orbit (alrededor de 10.000-20.000 Km)
 - No giran a la velocidad de la tierra
 - Son poco usados
- LEO :Low Earth Orbit (alrededor de 5.000 Km, o menos)
 - Las antenas deben seguir el movimiento del satélite o debe haber un "tren" de satélites



Latencia -> 36.000 km / 300.000 km/s = 120 ms (para GEO) Se necesitan 3 satélites para cubrir toda la Tierra.



Satélites en números

- Cantidad total orbitando: 4857
- Cantidad activos: 1980 (40%)
- Cantidad en desuso: 2877 (60%)
- Sobre los activos la división es:
 - GEO son el 30%
 - MEO son el 6 %
 - LEO son el 63 %
 - Elípticos 1%

Ver sitio http://stuffin.space

Ejemplo: StarLink

- En la actualidad:
- Primera órbita a 550 km de altura
- Segunda órbita a 1110 km
- Promete:
 - Latencias de 20 a 40 ms
 - Transferencia de 50 a 150 Mb/s



.

Tipos de vínculos - VSAT


- Las antenas para los GEO llegan a 10m de diámetro
- Costosas y de difícil instalación.

VSAT

- Very Small Aperture Terminals (1-2 mts de diámetro)
- No tienen potencia para comunicarse entre sí (VSAT Satélite – VSAT)

Tipos de vínculos - VSAT

- Se utiliza un hub terrestre con antena grande y de mas ganancia para administrar las conexiones
- Desventaja: Doble camino de paquetes (512 ms de latencia aproximada)



٧

Repaso de Teoría

Belio: Unidad de intensidad acústica, que es el logaritmo de la presión producida por una onda y una presión de referencia.

Belio = log (onda / unidad de referencia)

Se utiliza para expresar que una relación de dos magnitudes iguales su ganancia o pérdida es CERO.



$$Ganancia(veces) = \frac{Potencia de Salida}{Potencia de Entrada} = \frac{Po}{Pi}$$

٠

Repaso de Teoría

- Decibeles ó decibelio
 - dB -> 10 log S/N
 - S = potencia de la señal
 - N = potencia del ruido ó referencia
 - Se utiliza para ganancia por ser exponencial
 - dB -> 10 log Psalida / Pentrada
 - dBm referencia al mW (mili watt)