Borrador - Cálculo de potencia

En Física, potencia es la cantidad de trabajo (fuerza o energía aplicada a un cuerpo) en una unidad de tiempo. Se expresa con el símbolo 'P' y se suele medir en vatios o watts (W) y que equivale a 1 julio por segundo. Una fórmula para calcular la potencia es P = T / t, donde 'T' equivale a 'trabajo' (en Jules) y 't' se corresponde con el 'tiempo' (en segundos).

Como ley de Watt, o ley de la potencia eléctrica, se conoce aquella que afirma que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Se resume en la siguiente fórmula: **P=V.I. Siendo que V representa el voltaje en watts, I la intensidad en amperios y P la potencia en vatios.**

El decibelio o decibel, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora, o tensión y potencia eléctrica (no es una unidad de medida). Es una expresión que no es lineal, sino logarítmica, adimensional y matemáticamente escalar. Ni el belio, ni el decibelio son unidades del Sistema internacional de unidades

$$\mathrm{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$
 (si lo que se comparan son potencias),

$$\mathrm{dB} = 20 \log_{10} rac{V_1}{V_2}$$
 (si lo que se comparan son voltajes),

$$\mathrm{dB} = 20 \log_{10} rac{I_1}{I_2}$$
 (si lo que se comparan son intensidades de corriente). 6

RADIO FM alcauce 50 Km - > FOODEM ~ 10 AW

MICROSUDAS -> BOODEM ~ 1W = 1000 mW


BLUETDOTH, POSTER WIFE -> 20 di3m ~ 100 mW

dBW: La W indica que el decibelio hace referencia a vatios. Es decir, se toma como referencia 1 W (vatio). Así, a 1 W le corresponden 0 dBW.

dBm: Cuando el valor expresado en vatios es muy pequeño, se usa el milivatio (mW). Así, a 1 mW le corresponden 0 dBm.

Para pasar de un valor en dBW a dBm solo es necesario sumar 30

$$P(W) = 1W \cdot \frac{10^{\frac{P(dBm)}{10}}}{1000}$$



$$P_t - F_D - A_t \ge S_r(dB, dBm)$$

Pt: Potencia del transmisor

FD: Factor de diseño

At: Atenuación

Sr: Sensibilidad del receptor

POT TRANSHISOR - FACTOR DEDISENSO - ATENUACIÓN > SEESEPTOR

SEMIDE

DOR LONG.