Redes de Información ITBA

# Lab 1 Repaso - Direccionamiento y Cálculo de enlaces

### Direccionamiento

1) ¿Cuál es el rango de direcciones de una red Clase
--

- a. 0-127
- b. 1-126
- c. 128-191
- d. 192-223
- 2) ¿Qué protocolo es utilizado para averiguar la dirección de hardware de un dispositivo local?
  - a. RARP
  - b. IP
  - c. ARP
  - d. ICMP
  - e. BOOTP
- 3) ¿Qué clase provee un máximo de 254 host por red?
  - a. Clase A
  - b. Clase B
  - c. Clase C
  - d. Clase D
  - e. Clase E
- 4) ¿Cuáles de los siguientes ítems utilizan ICMP?
  - a. Telnet
  - b. Ping
  - c. ARP
  - d. Traceroute
- 5) ¿Cuáles de las siguientes frases son verdaderas?
  - a. La dirección de broadcast de MAC son todos ceros.
  - b. Las direcciones MAC están definidas en la capa de red.
  - c. Las direcciones MAC son utilizadas por los switch para tomar decisiones de forwarding y filtering.
  - d. Las direcciones MAC son un esquema jerárquico de direcciones.
- 6) El gateway de un host está representado por :
  - a. La entrada 0.0.0.0 de la tabla de ruteo.
  - b. La entrada 127.0.0.1 de la tabla de ruteo.
  - c. La entrada 224.0.0.0 de la tabla de ruteo.
  - d. La entrada 255.255.255.255 de la tabla de ruteo.

Redes de Información ITBA

### Lab 1 Repaso - Direccionamiento y Cálculo de enlaces

7) ¿Si Ud. Necesita 12 sub redes a partir de una Clase C, qué máscara de subred debería usar?

```
a. 255.255.255.252
```

- b. 255.255.255.248
- c. 255.255.255.240
- d. 255.255.255.242

8) ¿Cuál es la dirección de *broadcast* de 172.16.8.159/255.255.255.192?

```
a. 172.16.255.255
```

- b. 172.16.8.127
- c. 172.16.8.191
- d. 172.16.8.255

9) Si Ud. necesita una red Clase B dividida en 510 sub redes. ¿Qué máscara de red debería usar?

```
a. 255.255.255.252
```

- b. 255.255.255.128
- c. 255.255.255.0
- d. 255.255.255.192

10) Marque las opciones verdaderas.

Para determinar el enrutamiento de un paquete, el protocolo RIP:

- a. Analiza el estado del link al próximo router.
- b. Analiza el congestionamiento de los links.
- c. Analiza la cantidad de saltos al destino.
- d. Analiza el camino más corto.

11) Ud. se encuentra trabajando en su casa con Arnet como ISP y quiere acceder a <a href="www.miempresa.com.ar">www.miempresa.com.ar</a> con su navegador. Marque en orden (con números desde 1 en adelante) los ítems que participan en la resolución del nombre:

- a. Servidor de DNS de dominio miempresa.com.ar
- b. Servidor de DNS de dominio www.miempresa.com.ar
- c. NIC.AR
- d. Servidor de DNS de Arnet
- e. Root server
- f. Navegador
- g. Archivo Hosts

Redes de Información ITBA

# Lab 1 Repaso - Direccionamiento y Cálculo de enlaces

#### Cálculo de enlaces

- 12) Dado un canal de transmisión de datos coaxil con una atenuación a la frecuencia de operación de 0,9 dB/100 m y donde la sensibilidad del receptor es -15 dBm. Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor si la longitud del coaxil es de 1200 m. Indicar cuál es la potencia mínima del transmisor en miliwatts.
- 13) En base al ejercicio anterior indicar la ganancia de un amplificador que se debería colocar a mitad de camino entre el transmisor y el receptor si se desea cambiar a este último por otro de sensibilidad *10* veces menor.
- 14) Calcular la potencia de salida de una línea de transmisión de 100 m donde la atenuación del cable coaxil es de 5 dB/100 m y la potencia del transmisor que excita a la línea es de 0 dBm, se pierde en conectores y empalmes 2dB.
- 15) Dado un enlace de fibra óptica entre un emisor y un receptor con los siguientes parámetros:
  - Atenuación de la  $FO = 1 \frac{dB}{km}$
  - Atenuación del conector = 0.6 db
  - Potencia de transmisión = 3 dbm
  - Sensibilidad del receptor = 10 dBm

Calcular la distancia máxima entre receptor y transmisor suponiendo un factor de diseño  $FD = 10 \ dB$  (margen de diseño), empleándose un conector en el transmisor y otro en el receptor. Repetir el cálculo para una FO cuya atenuación es de 0,2 dB/km.

- 16) Si se tiene un enlace de 1000 m entre un transmisor que entrega una potencia de 100w y un receptor con una sensibilidad de 1w y se pretende utilizar las siguientes líneas de transmisión, indicar cuándo se deberá utilizar amplificadores. Considerar en ambos casos dos conectores de 0,5 dB.
  - a. Usando coaxil fino RG 58 con At = 5 dB/100 m
  - b. Usando coaxil grueso RG 218 con At = 0.8 dB/100 m