PROYECTO INVERNADERO + ARDUINO

El siguiente proyecto consiste en crear un invernadero automatizado con Arduino, que como su propio nombre indica, tratará de mantener la temperatura, humedad, riego y control de luces del habitáculo dentro de los parámetros que le indiquemos.

Realizará las siguientes tareas:

- Medir la humedad en el habitáculo y la temperatura gracias al sensor DHT22.
- Medir la humedad en las macetas con sensores FC-28,
- Control horario y "aseguramiento de la hora anti-apagones" gracias al modulo de reloj DS3231.
- Capaz de operar con la bomba de riego, luz, ventiladores y DES/humidificadores gracias al modulo de 6 RELES 5v-220v.
- Alarma en caso de excederse de los parámetros "de peligro" gracias a un Buzzer.
- Pantalla en la que nos mostrará el estado de nuestro habitáculo y sus gadgets.

Para el proyecto, necesitamos los siguientes materiales:

- 1x Módulo Pantalla 5110/3310.
- 1x Módulo Reloj DS3132.
- 1x Módulo Sensor DHT22.
- 1x Módulo Sensor FC-28. (los que quieras)
- 1xMódulo Zumbador Activo (o zumbador solo).
- 1x Módulo 6xRelés.
- 1x Arduino Uno / Nano.
- 1x Breadboard.
- Cables Dupont.
- 1x Resistencia variable 550 Ohm. (para regular la Pantalla luz/contraste)
- 1x Resistencia 100 Ohm. (Para crear divisor de tensión a 3.3v)
- 1x Resistencia 200 Ohm. (Para crear divisor de tensión a 3.3v)

Montaje y Conexionado

* Pantalla 5110/3310 (8 "pines"):

- Vcc => 3.3v (MUY IMPORTANTE, QUE SE QUEMA).

- GND => GND

PinDigital 7. (7) - CE => PinDigital 6. (6) - RST => PinDigital 5. (5) - DC => - DIN => PinDigital 4. (4) - CLK => PinDigital 3. (3) GND?? 5V??? - LED/Light =>

* Módulo Reloj DS3231 (4 "pines"):

- Vcc => 5v. - GND => GND.

SCL => PinAnalógico 5. (PA5, SCL)
 SDA => PinAnalógico 4. (PA4, SDA)

* Módulo Sensor DHT22 (3 "pines"):

- Vcc => 5v. - GND => GND.

- DATA => PinAnalógico 3. (PA3)

* Módulo1 Sensor FC-28 (3 "pines"):

- Vcc => 5v. - GND => GND

-DATA => PinAnalógico 2. (PA2)

* Módulo2 Sensor FC-28 (3 "pines"):

- Vcc => 5v. - GND => GND

-DATA => PinAnalógico 1. (PA1)

* Módulo Buzzer (3 "pines"):

- Vcc => 5v. - GND => GND.


- DATA => PinDigital 13. (13)

* Módulo 6x Relés 5v – 220v (8 "pines"):

- Vcc => 5v. - GND => GND.

- IN1 (Luz) => PinDigital 2. (2)
- IN2 (Extractor) => PinDigital 8. (8)
- IN3 (Intractor) => PinDigital 9. (9)
- IN4 (Riego) => PinDigital 10. (10)
- IN5 (Humidif.) => PinDigital 11. (11)
- IN6 (DesHumid.) => PinDigital 12. (12)

+ Plano de montaje de Módulos y Sensores a Aduino:



En el plano podemos observar en la parte derecha:

- -El "trimmer" (resistencia variable) para poder "configurar" nuestra pantalla Luz/contraste.
- El <u>DIVISOR DE TENSIÓN a 3.3v</u>, para la pantalla Formado por las <u>dos resistencias</u>.
- Recordar NO debemos alimentar los módulos/sensores con Arduino, siempre con fuente externa.

SKETCH PARA ARDUINO está sin terminar

PROYECTO INVERNADEROO!! v0.0.1 */ //LIBRERIAS PANTALLA 5110, DHT Y RELOJ #include <SPI.h> // include SPI library #include <Adafruit_GFX.h> // include adafruit graphics library #include <Adafruit_PCD8544.h> // include adafruit PCD8544 (Nokia 5110) library #include <DHT.h> // include DHT library code #include <Wire.h> #include "RTClib.h" // Nokia 5110 LCD module connections (CLK, DIN, D/C, CS, RST) Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(3, 4, 5, 7, 6); // Date and time functions using a DS3231 RTC connected via I2C and Wire lib RTC DS3231 rtc; //DEFINIENDO SENSOR DHT #define DHTPIN A3 // DHT22 data pin is connected to Arduino analog pin 0 #define DHTTYPE DHT22 // DHT22 sensor is used DHT dht22(DHTPIN, DHTTYPE); // configure DHT library char temperature[] = "000.0"; char humidity[] = "000.0%"; //DEFINIENDO SENSOR HUMEDAD SUELO #define sensor A2 #define sensor1 A1 //DEFINIENDO BUZZER!! const int buzzer = 13; void setup() delay(1000); // wait 1 second // INICIALIZANDO PANTALLA NOKIA 5110 display.begin(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(BLACK, WHITE); // you can change the contrast around to adapt the display // for the best viewing! display.setContrast(50); display.clearDisplay(); // clear the screen and buffer display.display(); // INICIALIZANDO SENSOR DHT library dht22.begin(); //INICIALIZANDO MODULO DE RELOOJ DS3231 if (! rtc.begin()) { display.setCursor(0, 0); display.print("Couldn't find RTC");

display.display();

```
delay(1000);
 while (1);
 if (rtc.lostPower()) {
  display.setCursor(0, 0);
  display.print("RTC lost power, lets set the time!");
  // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
  rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
  // January 21, 2014 at 3am you would call:
  //rtc.adjust(DateTime(2019, 6, 30, 21, 42, 0));
  display.display();
  delay(1000);
 display.clearDisplay(); // clear the screen and buffer
 display.display();
// display.drawFastHLine(0, 23, display.width(), BLACK);
 display.setCursor(0, 0);
 display.print("Tmp:");
 display.setCursor(0, 8);
 display.print("Hg:");
 display.setCursor(0, 16);
 display.print("FL1:");
 display.display();
 display.setCursor(0, 24);
 display.print("FL2:");
 display.display();
 pinMode(sensor, INPUT);
 pinMode(sensor1, INPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT); //definir pin como salida
}
// main loop
void loop()
 //LECTURA HUMEDAD SUELO
 int valorHumedad = map(analogRead(sensor), 0, 1023, 100, 0);
 String bufsuelo= (String) valorHumedad + "%";
 //LECTURA HUMEDAD SUELO1
 int valorHumedad1 = map(analogRead(sensor1), 0, 1023, 100, 0);
 String bufsuelo1= (String) valorHumedad1 + "% ";
 // read humidity
 int RH = dht22.readHumidity() * 10;
 // read temperature in degree Celsius
 int Temp = dht22.readTemperature() * 10;
 // update temperature and humidity arrays
 if(Temp < 0)
```

```
temperature[0] = '-';
  Temp = abs(Temp);
 else
  temperature[0] = ' ';
 temperature[1] = (Temp / 100) \% 10 + '0';
 temperature[2] = (Temp / 10) \% 10 + '0';
 temperature[4] = Temp \% 10 + '0';
 if(RH >= 1000)
  humidity[0] = '1';
 else
  humidity[0] = ' ';
 humidity[1] = (RH / 100) \% 10 + '0';
 humidity[2] = (RH / 10) % 10 + '0';
 humidity[4] = RH \% 10 + '0';
 // print temperature
 display.setCursor(15,0);
 display.print(temperature);
 // print degree symbol ( ° )
 display.drawRect(46, 0, 3, 3, BLACK);
 // print humidity
 display.setCursor(15, 8);
 display.print(humidity);
//SENSOR SUELO DATOS
 display.setCursor(25, 16);
 if (valorHumedad <= 9)</pre>
 {
  display.print('0');
  display.print(bufsuelo);
 else
  display.print(bufsuelo);
//SENSOR SUELO 1 DATOS
 display.setCursor(25, 24);
 if (valorHumedad1 <= 9)</pre>
  display.print('0');
  display.print(bufsuelo1);
 else
  display.print(bufsuelo1);
//PITIDO DEL BUZZER!!!
 tone(13,293.66,200);
  //imprimir HORA DEL RELOOJ!!
DateTime now = rtc.now();
display.setCursor(0, 41);
```

```
if (now.hour()< 10)
  display.print ("0");
  display.print (now.hour(), DEC);
else
  display.print(now.hour(), DEC);
display.print(':');
if (now.minute()< 10)
  display.print ("0");
  display.print(0 + now.minute(), DEC);
 else
 display.print(now.minute(), DEC);
 display.print(':');
if (now.second()< 10)
  display.print ("0");
  display.print(0 + now.second(), DEC);
 else
 display.print(now.second(), DEC);
// now update the display
display.display();
delay(1000);
//display.display();
// end of code.
```