

其他参数模块使用方法

单击其他参数，对输入信号数据与振动数据进行对齐。



按照图中步骤进行操作。导入的参数文件为模型的输入数据，对齐文件为振动分析中保存的输出数据文件，执行整合对齐后可保存结果。

