

训练验模模块使用方法

选择训练验模。



加载数据集（数据集合成模块中构造出的数据集），并可选择所要分析的输入与输出特征。



划分数据集可选择按样本数或百分比进行划分，并可选择是否进行随机划分。

多目标回归预示分析系统

v4.0 2025.11.17

多目标回归预示分析系统

数据源D:/EEG-MMIG/missile-project/data/05.csv(8079 Samples * 39 Features)

实验数据调控按百分比划分训练&测试集是否打乱数据进行随机划分帮助文档

训练样本数: 07271测试样本数: 72718079

算法模型输入特征输出特征

决策树随机森林极端树支持向量机多层感知机高斯过程多门控混合专家GroupLassoMultitaskWassersteinKeweightedMultitaskWasserstein

输出变量: output1MSE: 73090272.8132, RMSE: 8549.2849MAE: 7365.9948, R^2: 0.9960±3dB比例: 100.00%总分贝偏差: 153.48 dB

算法: 右侧区域选择所需算法模型!状态: DEVICE

MSERMSEMAE

R^2±3dB内比例总分贝偏差

保存预测结果保存训练模型

选择算法并设置好超参数后可以得到模型拟合结果，并可保存预测结果与保存训练模型。具体的算法选择与超参数设置详见[算法原理帮助文件](#)。

