Software Requirements Specifications for Robot Vaccum Cleaner

1. Introduction

- 1.1. Purpose
- 1.2. Scope
- 1.3. Definitions, acronyms, and abbreviations
- 1.4. References
- 1.5. Overview

2. Overall description

- 2.1. Product perspective
- 2.2. Product functions
- 2.3. User characteristics
- 2.4. Constraints
- 2.5. Assumptions and dependencies

3. Specific requirements

- 3.1. External interface requirements
 - 3.1.1. User interfaces
 - 3.1.2. Hardware interfaces
 - 3.1.3. Software interfaces
 - 3.1.4. Communications interfaces
- 3.2. Functional requirements
 - 3.2.1. Information flows
 - 3.2.2. Process descriptions
 - 3.2.3. Data dictionary
- 3.3. Performance requirements
- 3.4. Design constraints
- 3.5. Software system attributes
- 3.6. Other requirements

1. Introduction

1.1. Purpose

본 문서는 집을 돌아다니면서 먼지를 진공으로 흡입하는 로봇 청소기, 즉 Robot Vacuum Cleaner(RVC) 소프트웨어를 구현하기 위해 작성되었다.

1.2. Scope

구현하고자 하는 RVC는 외부의 장애물 탐지 센서들을 통해 장애물을 탐지하고 방향을 전환하며 먼지 센서를 통해 먼지를 탐지하여 먼지를 흡입할 수 있도록 한다.

1.3. Definitions, acronyms, and abbreviations

RVC: Robot Vacuum Cleaner

Cleaner: RVC에 달려있는 먼지를 흡입할 수 있는 청소 모터

Turn On : Cleaner가 켜져 있는 상태 Turn Off : Cleaner가 꺼져 있는 상태

Power Up: Cleaner가 Turn On 되어있는 상태에서 먼지를 흡입하도록 함

1.4. References

201711425_RVC_SA.pdf

- IEEE STD. 830-1998

1.5. Overview


본 문서에서는 RVC에 들어갈 소프트웨어에 대한 전반적인 설명 및 구조적인 분석을 본 문서에서 다루도록 한다.

2. Overall description

2.1. Product perspective

대상 제품은 RVC에 들어가는 소프트웨어이다.

외부 센서로부터 입력을 받은 후 Controller가 각 상황에 맞게 Motor와 Cleaner에게 명령을 내려 집안을 돌아다니면서 먼지를 흡입하도록 한다.



2.2. Product functions

- 소프트웨어가 장애물 탐지 센서로부터 장애물이 있다는 신호를 받으면 해당 방향을 피해가도록 합니다.
- RVC가 먼지 탐지 센서로부터 먼지가 있다는 신호를 받으면 먼지를 흡입하도록 Power Up을 한다.

2.3. User characteristics

집에서 바닥에 있는 먼지를 청소하느라 힘든 사람들

2.4. Constraints

- RVC는 회전을 할 때 앞으로 갈 수 없다.
- RVC는 Cleaner가 Turn On인 상태로 회전을 할 수 없다.
- RVC는 전력 효율을 위해 먼지가 있다고 할 때에만 Cleaner를 Power Up 시켜야 한다.

2.5. Assumptions and dependencies

- 집안에 RVC가 움직일 수 있는 공간이 충분히 존재한다고 가정한다.
- 집안의 먼지가 RVC가 수용할 수 있을 만큼만의 먼지가 존재한다고 가정한다.
- RVC의 배터리는 항상 충분하다고 가정한다.

3. Specific requirements

3.1. External interface requirements

3.1.1 User interfaces

해당 문서는 RVC에 들어갈 소프트웨어 설계에 관한 문서이므로 유저와 상호작용하지 않는다.

3.1.2 Hardware interfaces

해당 소프트웨어를 탑재하는 RVC는 Front Sensor, Left Sensor, Right Sensor, Dust Sensor 총 4개의 센서와 1개의 Motor 1개의 Cleaner로 구성되어 있다.

3.1.3 Software interfaces

RVC에 들어갈 소프트웨어는 다른 외부 소프트웨어를 사용하지 않는다.


3.1.4 Communications interfaces

RVC 소프트웨어는 다른 외부 네트워크와 연결되어 있지 않다.

3.2. Functional requirements

3.2.1. Information flows

3.2.1.1 Data flow diagram 0



3.2.1.1.1 Data entities


Input/Output Event	Description	Format/Type
Front Sensor Input	RVC 전방의 장애물 탐지	True/False , Interrupt
Left Sensor Input	RVC 좌측의 장애물을 주기적 으로 탐지	True/False , Periodic
Right Sensor Input	RVC 우측의 장애물을 주기적 으로 탐지	True/False , Periodic
Dust Sensor Input	바닥의 먼지를 주기적으로 감 지	True/False , Periodic
Direction	Motor에 대한 방향 명령어	Forward / Left / Right / Stop Data
Clean	Cleaner에 대한 명령어	On(켜져만 있는 상태) / Off / Up(가동중인 상태)

3.2.1.1.2 Pertinent processes

o.z.i.i.z Feitilletit processes	
Reference No.	0
Name	RVC Control
Input	Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input, Dust Sensor Input, Tick
Output	Direction, Clean
Process Description	"RVC Control" 프로세스는 입력 값인 "Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input" 로부터 장애물이 있는지 탐지된 값을 받고 "Dust Sensor Input"로부터 먼지가 존재하는지 탐지한 값을 받은 후 "Motor"에게 어느 방향으로 가야하는지 알맞은 "Direction"신호를 "Cleaner"에게 상황에 알맞은 "Clean"신호를 보내준다.

3.2.1.1.3 Topology

3.2.1.2 Data flow diagram 1



3.2.1.2.1 Data entities

Input/Output Event	Description	Format/Type
Front Sensor Input	RVC 전방의 장애물 탐지	True/False , Interrupt
Left Sensor Input	RVC 좌측의 장애물을 주기적으로 탐지	True/False , Periodic
Right Sensor Input	RVC 우측의 장애물을 주기적으로 탐지	True/False , Periodic
Dust Sensor Input	바닥의 먼지를 주기적으로 감지	True/False , Periodic
Direction	Motor에게 전달하는 방향 데이터	Forward / Left / Right / Stop
Clean	Cleaner에게 전달하는 데이터	On(켜져만 있는 상태) / Off / Up(가동중인 상태)
Obstacle &. Dust Location	장애물이 있는 방향과 먼지가 존재하는지 에 대한 정보를 가지고 있는 데이터	Forward/Left/Right/Dust 각각 0,1로 존재하는지 저장


3.2.1.2.2 Pertinent processes

Reference No.	1
Name	Obstacle & Dust Detection
Input	Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input, Dust Sensor Input, Tick
Output	Obstacle & Dust Location
Process Description	"Obstacle & Dust Detection" 프로세스는 입력 값인 "Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input"로부터 장애물이 있는지 탐지된 값을 받고 "Dust Sensor Input"로부터 먼지가 존재하는지 탐지한 값을 받은 후 해당 변수를 메모리에 "Obstacle & Dust Location"으로 저장한다.

Reference No.	2
Name	Cleaner & Motor Control
Input	Obstacle & Dust Location
Output	Direction, Clean
	"Cleaner & Motor Control" 프로세스는 메모리에 있는 "Obstacle & Dust Location"을 읽은 후 상황에 맞는 "Direction"을 "Motor"에 "Clean"을 "Cleaner"에 전달해준다.

3.2.1.2.3 Topology

3.2.1.3 Data flow diagram 2



3.2.1.3.1 Data entities

Input/Output Event	Description	Format/Type
Front Sensor Input	RVC 전방의 장애물 탐지	0~1024, Interrupt
Left Sensor Input	RVC 좌측의 장애물을 주기적으로 탐지	0~1024 , Periodic
Right Sensor Input	RVC 우측의 장애물을 주기적으로 탐지	0~1024 , Periodic
Dust Sensor Input	바닥의 먼지를 주기적으로 감지	0~1024 , Periodic
Front Obstacle	RVC 전방에 장애물이 존재하는지에 대 한 값	True/False
Left Obstacle	RVC 좌측에 장애물이 존재하는지에 대 한 값	True/False
Right Obstacle	RVC 우측에 장애물이 존재하는지에 대 한 값	True/False
Dust Existence	바닥에 먼지가 존재하는지에 대한 값	True/False
Obstacle Location	장애물이 있는 방향에 대한 정보를 가 지고있는 데이터	Forward/Left/Right 각각 0, 1 로 존재하는지 저장
Dust Existence	바닥에 먼지 존재 여부를 가지고있는 데이터	True/False

Motor Command	RVC가 어느 방향으로 가야하는지 전달	Forward/Left/Right/Stop
	하는 데이터	
Cleaner Command	On(켜져만 있는 상태) / Off(꺼진 상태)	On(켜져만 있는 상태) / Off /
	/ Up(가동하여 먼지를 흡입 중인 상태)	Up(가동중인 상태)
Direction	Motor에게 전달하는 방향 데이터	Forward / Left / Right / Stop
Clean	Cleaner에게 전달하는 데이터	On(켜져만 있는 상태) / Off / Up(가동중인 상태)

3.2.1.3.2 Pertinent processes

Reference No.	1.1
Name	Front Sensor Interface
Input	Front Sensor Input
Output	Front Obstacle
	해당 프로세스는 아날로그 입력 값인 "Front Sensor Input" 받은 후 전방에 장애 물이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Front Obstacle"에 할당한다.

Reference No.	1.2
Name	Left Sensor Interface
Input	Left Sensor Input, Tick
Output	Left Obstacle
	해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Left Sensor Input" 받은 후 좌측에 장애물이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Left Obstacle "에 할당한다.

Reference No.	1.3
Name	Right Sensor Interface
Input	Right Sensor Input, Tick
Output	Right Obstacle
Process Description	해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Right Sensor Input" 받은 후 우측에 장애물이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Right Obstacle " 에 할당한다.

Reference No.	1.4
Name	Dust Sensor Interface
Input	Dust Sensor Input, Tick
Output	Dust Existence
	해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Dust Sensor Input" 받은 후 먼지가 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Dust Existence"에 할당한 다.

Reference No.	1.5
Name	Determine Obstacle Location
Input	Front Obstacle, Left Obstacle, Right Obstacle
Output	Obstacle Location
Process Description	해당 프로세스는 입력 값인 "Front Obstacle, Left Obstacle, Right Obstacle"을 받은 후 각 방향에 장애물이 존재하는지 나타내는 변수인 "Obstacle Location" 에 할당한 후 메모리에 저장한다.

Reference No.	1.6
Name	Determine Dust Existence
Input	Dust Existence
Output	Dust Existence
Process Description	해당 프로세스는 입력 값인 "Dust Existence"를 받은 후 해당 변수를 메모리에 저장한다.


Reference No.	2.1
Name	Main Control
Input	Obstacle Location, Dust Existence, Tick
Output	Motor Command, Cleaner Command
Description	해당 프로세스는 메모리로부터 "Obstacle Location, Dust Existence"를 가져온 후 상황에 맞는 Motor의 방향을 변수"Motor Command"로 할당해주고 상황에 맞는 Cleaner의 동작을 변수 "Cleaner Command"에 할당한다.

Reference No.	2.2
Name	Motor Interface
Input	Motor Command
Output	Direction
	해당 프로세스는 입력 값인 "Motor Command"를 받은 후 앞, 왼쪽, 오른쪽에 장애물이 존재하는지 나타내는 변수 "Direction"에 할당한다.

Reference No.	2.3
Name	Cleaner Interface
Input	Cleaner Command
Output	Clean
	해당 프로세스는 입력 값인 "Cleaner Command"를 받은 후 해당 값에 따라 On/Off/Up을 변수 "Clean"에 할당한다.

3.2.1.3.3 Topology

3.2.1.4 Data flow diagram 3



3.2.1.4.1 Data entities

Input/Output Event	Description	Format/Type
Front Sensor Input	RVC 전방의 장애물 탐지	0~1024, Interrupt
Left Sensor Input	RVC 좌측의 장애물을 주기적으로 탐지	0~1024 , Periodic
Right Sensor Input	RVC 우측의 장애물을 주기적으로 탐지	0~1024 , Periodic
Dust Sensor Input	바닥의 먼지를 주기적으로 감지	0~1024 , Periodic
Front Obstacle	RVC 전방에 장애물이 존재하는지에 대한 값	True/False
Left Obstacle	RVC 좌측에 장애물이 존재하는지에 대한 값	True/False
Right Obstacle	RVC 우측에 장애물이 존재하는지에 대한 값	True/False
Dust Existence	바닥에 먼지가 존재하는지에 대한 값	True/False
Obstacle Location	장애물이 있는 방향에 대한 정보를 가지고있는 데이터	Forward/Left/Right 각각 0, 1 로 존재하는지 저장
Dust Existence	바닥에 먼지 존재 여부를 가지고있 는 데이터	True/False
Forward Motor Command	RVC가 앞으로 가야 하는지 전달하 는 데이터	True/False
Left Motor Command	RVC가 왼쪽 가야 하는지 전달하는 데이터	True/False
Right Motor Command	RVC가 오른쪽 가야 하는지 전달하 는 데이터	True/False
Turn Motor Command	RVC가 한바퀴 돌아야 하는지 전달 하는 데이터	True/False
Cleaner Command	On(켜져만 있는 상태) / Off(꺼진 상 태) / Up(가동하여 먼지를 흡입 중인 상태)	On(켜져만 있는 상태) / Off / Up(가동중인 상태)

Direction	Motor에게 전달하는 방향 데이터	Forward / Left / Right / Stop
Clean	Cleaner에게 전달하는 데이터	On(켜져만 있는 상태) / Off / Up(가동중인 상태)

3.2.1.4.2 Pertinent processes

Reference No.	1.1
Name	Front Sensor Interface
Input	Front Sensor Input
Output	Front Obstacle
Process Description	해당 프로세스는 아날로그 입력 값인 "Front Sensor Input" 받은 후 전방에 장애 물이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Front Obstacle"에 할당한다.

Reference No.	1.2
Name	Left Sensor Interface
Input	Left Sensor Input, Tick
Output	Left Obstacle
Process Description	해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Left Sensor Input" 받은 후 좌측에 장애물이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Left Obstacle "에 할당한다.

Reference No.	1.3
Name	Right Sensor Interface
Input	Right Sensor Input, Tick
Output	Right Obstacle
	해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Right Sensor Input" 받은 후 우측에 장애물이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Right Obstacle " 에 할당한다.

Reference No.	1.4
Name	Dust Sensor Interface
Input	Dust Sensor Input, Tick
Output	Dust Existence
Process Description	해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Dust Sensor Input" 받은 후 먼지가 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Dust Existence"에 할당한 다.

Reference No.	1.5
Name	Determine Obstacle Location
Input	Front Obstacle, Left Obstacle, Right Obstacle
Output	Obstacle Location
Process Description	해당 프로세스는 입력 값인 "Front Obstacle, Left Obstacle, Right Obstacle"을 받은 후 각 방향에 장애물이 존재하는지 나타내는 변수인 "Obstacle Location" 에 할당한 후 메모리에 저장한다.

Reference No.	1.6
Name	Determine Dust Existence
Input	Dust Existence
Output	Dust Existence
Process Description	해당 프로세스는 입력 값인 "Dust Existence"를 받은 후 해당 변수를 메모리에 저장한다.


Reference No.	2.1.1
Name	Controller
Input Obstacle Location, Dust Existence, Tick	
Output	Enable, Disable, Triger, Cleaner Command
Process Description	해당 프로세스는 메모리로부터 "Obstacle Location, Dust Existence"를 가져온 후 상황에 맞게 "Move Forward"로 "Enable/Disable" Control를 "Turn Left, Turn Right"로 "Trigger" Control를 보내준다.

Reference No.	2.1.2
Name	Move Forward
Input	Enable, Disable
Output	Forward Motor Command
Description	해당 프로세스는 "Controller"로부터 "Enable/Disable"을 받은 후 각 Control에 맞게 앞으로 가거나 가지않는 것을 True/False로 나타낸 "Forward Motor Command"에 할당한다.

Reference No.	2.1.3	
Name	Turn Left	
Input	Trigger, Tick	
Output	Left Motor Command	
Description	해당 프로세스는 "Controller"로부터 주기적으로 "Trigger"을 받은 후 "Trigger" 에 맞게 좌로 가거나 가지 않는 것을 True/False로 나타낸 "Left Motor Command"에 할당한다.	

Reference No.	2.1.4
Name	Turn Right
Input	Trigger, Tick
Output	Right Motor Command
Process Description	해당 프로세스는 "Controller"로부터 주기적으로 "Trigger"을 받은 후 "Trigger'에 맞게 우로 가거나 가지 않는 것을 True/False로 나타낸 "Right Motor Command"에 할당한다.
Reference No.	2.1.5
Name	Turn Back
Input	Trigger, Tick
Output	Turn Motor Command
Process Description	해당 프로세스는 "Controller"로부터 주기적으로 "Trigger"을 받은 후 "Trigger'에 맞게 한바퀴를 돌아야 하는지를 True/False로 나타낸 "Turn Motor Command"에 할당한다.
Reference No.	2.1.6
Name	Determine Cleaner
Input	Cleaner Command
Output	Cleaner Command
Process Description	해당 프로세스는 입력 값인 "Cleaner Command"를 받은 후 해당 Command를 "Cleaner Interface"에 전달해준다.
0 ()	
Reference No.	2.2
Name	Motor Interface
Input	Forward Motor Command, Left Motor Command, Right Motor Command
Output	Direction
Process Description	해당 프로세스는 입력 값인 "Motor Command"를 받은 후 앞, 왼쪽, 오른쪽에 장애물이 존재하는지 나타내는 값을 변수 "Direction"에 할당한다.
Reference No.	2.3

Reference No.	2.3
Name	Cleaner Interface
Input	Cleaner Command
Output	Clean
Process Description	해당 프로세스는 입력 값인 "Cleaner Command"를 받은 후 해당 데이터에 따라 On/Off/Up 명령을 변수 "Clean"에 할당한다.



3.2.1.4.3 Topology

3.2.2 Process descriptions

3.2.2.1 Process 0

3.2.2.1.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Front Sensor Input
2	Left Sensor Input
3	Right Sensor Input
4	Dust Sensor Input
5	Tick

3.2.2.1.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 입력 값인 "Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input" 로부 터 장애물이 있는지 탐지된 값을 받고 "Dust Sensor Input"로부터 먼지가 존재하는지 탐지한 값을 받은 후 "Motor"에게 어느 방향으로 가야하는지 알맞은 "Direction"신호를 "Cleaner"에 게 상황에 알맞은 "Clean"신호를 보내준다.

3.2.2.1.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Direction
2	Clean

3.2.2.2 Process 1

3.2.2.2.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Front Sensor Input
2	Left Sensor Input
3	Right Sensor Input
4	Dust Sensor Input
5	Tick

3.2.2.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 입력 값인 "Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input" 로부터 장애물이 있는지 탐지된 값을 받고 "Dust Sensor Input"로부터 먼지가 존재하는지 탐지한 값을 받은 후 해당 변수를 메모리에 "Obstacle & Dust Location" 으로 저장한다.

3.2.2.2.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Obstacle & Dust Location

3.2.2.3 Process 1.1

3.2.2.3.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Front Sensor Input

3.2.2.3.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 아날로그 입력 값인 "Front Sensor Input" 받은 후 전방에 장애물이 존재하는 지를 True/False로 나타낸 변수인 "Front Obstacle"에 할당한다.

3.2.2.3.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Front Obstacle

3.2.2.4 Process 1.2

3.2.2.4.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Left Sensor Input
2	Tick

3.2.2.4.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Left Sensor Input" 받은 후 좌측에 장애물 이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Left Obstacle"에 할당한다.

3.2.2.4.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Left Obstacle

3.2.2.5 Process 1.3

3.2.2.5.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Right Sensor Input
2	Tick

3.2.2.5.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Right Sensor Input" 받은 후 우측에 장애물 이 존재하는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Right Obstacle"에 할당한다.

3.2.2.5.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Right Obstacle

3.2.2.6 Process 1.4

3.2.2.6.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Dust Sensor Input
2	Tick

3.2.2.6.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 주기적으로 아날로그 입력 값인 "Dust Sensor Input" 받은 후 먼지가 존재하 는지를 True/False로 나타낸 변수인 "Dust Existence"에 할당한다.

3.2.2.6.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Dust Existence

3.2.2.7 Process 1.5

3.2.2.7.1 Input data entities

	<u> </u>	
No.	Input data entities	
1	Front Obstacle	
2	Left Obstacle	
3	Right Obstacle	

3.2.2.7.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 입력 값인 "Front Obstacle, Left Obstacle, Right Obstacle"을 받은 후 각 방향에 장애물이 존재하는지 나타내는 변수인 "Obstacle Location"에 할당한 후 메모리에 저장한다.

3.2.2.7.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Obstacle Location

3.2.2.8 Process 1.6

3.2.2.8.1 Input data entities

Ν	lo.	Input data entities
	1	Dust Existence

3.2.2.8.2 Algorithm or formula of process

	Algorithm or formula of process
해당 프로세스는 입력 값인	"Dust Existence"를 받은 후 해당 변수를 메모리에 저장한다.

3.2.2.8.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Dust Existence

3.2.2.9 Process 2

3.2.2.9.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Obstacle & Dust Location

3.2.2.9.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process "Cleaner & Motor Control" 프로세스는 메모리에 있는 "Obstacle & Dust Location"을 읽은 후 상황에 맞는 "Direction"을 "Motor"에 "Clean"을 "Cleaner"에 전달해준다.

3.2.2.9.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Direction
2	Clean

3.2.2.10 Process 2.1

3.2.2.10.1 Input data entities

	•
No.	Input data entities
1	Obstacle Location
2	Dust Existence
3	Tick

3.2.2.10.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process
해당 프로세스는 메모리로부터 "Obstacle Location, Dust Existence"를 가져온 후 상황에 맞는
Motor의 방향을 변수"Motor Command"로 할당해주고 상황에 맞는 Cleaner의 동작을 변
수 "Cleaner Command"에 할당한다.

3.2.2.10.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Motor Command
2	Cleaner Command

3.2.2.11 Process 2.1.1

3.2.2.11.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Obstacle Location
2	Dust Existence
3	Tick

3.2.2.11.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 메모리로부터 "Obstacle Location, Dust Existence"를 가져온 후 상황에 맞게 "Move Forward"로 "Enable/Disable" Control를 "Turn Left, Turn Right"로 "Trigger" Control를 보내준다.

3.2.2.11.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Enable
2	Disable
3	Triger
4	Cleaner Command

3.2.2.12 Process 2.1.2

3.2.2.12.1 Input data entities

No	Ο.	Input data entities
1		Enable
2		Disable

3.2.2.12.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 "Controller"로부터 "Enable/Disable"을 받은 후 각 Control에 맞게 앞으로 가 거나 가지않는 것을 True/False로 나타낸 "Forward Motor Command"에 할당한다.

3.2.2.12.3 Affected data entities

	1-1- · · · · · · · · · · · · · · · ·
No.	Affected data entities
1	Forward Motor Command

3.2.2.13 Process 2.1.3

3.2.2.13.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Trigger
2	Tick

3.2.2.13.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 "Controller"로부터 주기적으로 "Trigger"을 받은 후 "Trigger"에 맞게 좌로 가거나 가지 않는 것을 True/False로 나타낸 "Left Motor Command"에 할당한다.

3.2.2.13.3 Affected data entities

	, -, - , - , -,
No.	Affected data entities
1	Left Motor Command

3.2.2.14 Process 2.1.4

3.2.2.14.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Trigger
2	Tick

3.2.2.14.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 "Controller"로부터 주기적으로 "Trigger"을 받은 후 "Trigger"에 맞게 우로 가거나 가지 않는 것을 True/False로 나타낸 "Right Motor Command"에 할당한다.

3.2.2.14.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Right Motor Command

3.2.2.15 Process 2.1.5

3.2.2.15.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Trigger
2	Tick

3.2.2.15.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 "Controller"로부터 주기적으로 "Trigger"을 받은 후 "Trigger"에 맞게 한바퀴를 돌아야 하는지를 True/False로 나타낸 "Turn Motor Command"에 할당한다.

3.2.2.15.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Turn Motor Command

3.2.2.16 Process 2.1.6

3.2.2.16.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Cleaner Command

3.2.2.16.2 Algorithm or formula of process

otalational and other contract of biological			
	Algorithm or formula of process		
해당 프로세스는 입력	값인 "Cleaner Command"를 받은 후 해당 Command를 "Cleaner		
	Interface"에 전달해준다.		

3.2.2.16.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Turn Motor Command

3.2.2.17 Process 2.2

3.2.2.17.1 Input data entities

oililin in par data offices		
No.	Input data entities	
1	Forward Motor Command	
2	Left Motor Command	
3	Right Motor Command	

3.2.2.17.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process

해당 프로세스는 입력 값인 "Motor Command"를 받은 후 앞, 왼쪽, 오른쪽에 장애물이 존재하는지 나타내는 값을 변수 "Direction"에 할당한다.

3.2.2.17.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Direction

3.2.2.18 Process 2.2

3.2.2.18.1 Input data entities

No.	Input data entities
1	Cleaner Command

3.2.2.18.2 Algorithm or formula of process

Algorithm or formula of process 해당 프로세스는 입력 값인 "Cleaner Command"를 받은 후 해당 데이터에 따라 On/Off/Up 명령을 변수 "Clean"에 할당한다.

3.2.2.18.3 Affected data entities

No.	Affected data entities
1	Clean

3.2.3 Data dictionary

3.2.3.1 Data element 1

3.2.3.1.1 Name

Name	
Front Sensor Input	

3.2.3.1.2 Representation

Representation
RVC 전방의 장애물 탐지한 아날로그 값
해당 데이터는 Front Sensor가 생성하며 전방에 장애물이 존재하는지를 아날로그로 표현한 값
이다.

3.2.3.1.3 Units/Format

0.2.00	
	Units/Format
	0~1024

3.2.3.1.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy	
99%	

3.2.3.1.5 Range

0.2.0.1.5 Hange
Range
0~1024

3.2.3.2 Data element 2

3.2.3.2.1 Name

Name	
Left Sensor Input	

3.2.3.2.2 Representation

Representation

RVC 좌측의 장애물을 주기적으로 탐지한 아날로그 값 해당 데이터는 Left Sensor가 생성하며 좌측에 장애물이 존재하는지를 아날로그로 표현한 값이 다.

3.2.3.2.3 Units/Format

Units/Format
0~1024

3.2.3.2.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy
99%

3.2.3.2.5 Range

9
Range
0~1024

3.2.3.3 Data element 3

3.2.3.3.1 Name

Name
Right Sensor Input

3.2.3.3.2 Representation

Representation

RVC 우측의 장애물을 주기적으로 탐지한 아날로그 값 해당 데이터는 Right Sensor가 생성하며 우측에 장애물이 존재하는지를 아날로그로 표현한 값 이다.

3.2.3.3.3 Units/Format

Units/Format	
0~1024	

3.2.3.3.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy	
99%	

3.2.3.3.5 Range

Range
0~1024

3.2.3.4 Data element 4

3.2.3.4.1 Name

 0.2.0.1.1 Name
Name
Dust Sensor Input

3.2.3.4.2 Representation

Representation	
바닥의 먼지를 주기적으로 감지한 아날로그 값	
해당 데이터는 Dust Sensor가 바닥에 먼지가 있는지를 아날로그로 표현한 값이다.	

3.2.3.4.3 Units/Format

Units/Format
0~1024

3.2.3.4.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy
99%

3.2.3.4.5 Range

5.2.6. 1.6 Harigo
Range
0~1024

3.2.3.5 Data element 5

3.2.3.5.1 Name

Name
Front Obstacle

3.2.3.5.2 Representation

Representation

RVC 전방에 장애물이 존재하는지에 대한 디지털로 표현한 값 해당 데이터는 Front Sensor Input을 바탕으로 Front Sensor Interface 프로세스가 전방에 장애 물이 존재하는 지를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.5.3 Units/Format

o.E.o.o.o
Units/Format
True/False

3.2.3.5.4 Precision/Accuracy

0.2.0.5.+	1 Todision/Accuracy		
		Precision/Accuracy	
		99%	

3.2.3.5.5 Range

Ra	nge
True,	False

3.2.3.6 Data element 6

3.2.3.6.1 Name

Name
Left Obstacle

3.2.3.6.2 Representation

Representation

RVC 좌측에 장애물이 존재하는지에 대한 디지털로 표현한 값 해당 데이터는 Left Sensor Input을 바탕으로 Left Sensor Interface 프로세스가 좌측에 장애물 이 존재하는 지를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.6.3 Units/Format

	Units/Format
Ī	True/False

3.2.3.6.4 Precision/Accuracy

0.2.0.0.	, 100,0,0,7,100,0,100
	Precision/Accuracy
	99%

3.2.3.6.5 Range

-	9
	Range
ĺ	True/False

3.2.3.7 Data element 7

3.2.3.7.1 Name

9121911111
Name
Right Obstacle

3.2.3.7.2 Representation

Representation

RVC 우측에 장애물이 존재하는지에 대한 디지털로 표현한 값 해당 데이터는 Right Sensor Input을 바탕으로 Right Sensor Interface 프로세스가 우측에 장애 물이 존재하는 지를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.7.3 Units/Format

Units/Format
True/False

3.2.3.7.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy	
99%	

3.2.3.7.5 Range

<u> </u>	
Range	
True/False	

3.2.3.8 Data element 8

3.2.3.8.1 Name

Name	
Dust Existence	

3.2.3.8.2 Representation

Representation

바닥에 먼지가 존재하는지에 대한 디지털로 표현한 값

해당 데이터는 Dust Sensor Input을 바탕으로 Dust Sensor Interface 프로세스가 바닥에 먼지가 존재하는지를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.8.3 Units/Format

	Units/Format
Ī	True/False

3.2.3.8.4 Precision/Accuracy

0.2.0.0.	1 100.0.01,7 100.01,00
	Precision/Accuracy
	99%

3.2.3.8.5 Range

o.E. o.o. Harigo
Range
True/False

3.2.3.9 Data element 9

3.2.3.9.1 Name

0.2.0.0.1 Name
Name
Obstacle Location

3.2.3.9.2 Representation

Representation

장애물이 있는 방향에 대한 정보를 가지고있는 데이터

해당 데이터는 Front Obstacle, Left Obstacle, Right Obstacle을 바탕으로 Determine Obstacle Location 프로세스가 저장한 데이터이다.

3.2.3.9.3 Units/Format

 - / /
Units/Format
Forward/Left/Right 각각 0,1로 장애물이 존재하는지 저장

3.2.3.9.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy	
99%	

3.2.3.9.5 Range

<u> </u>		
	Range	
	000~111	

3.2.3.10 Data element 10

3.2.3.10.1 Name

0.2.0.10.1 Name
Name
Forward Motor Command

3.2.3.10.2 Representation

Representation

RVC가 앞으로 가야 하는지 전달하는 디지털로 표현한 데이터 해당 데이터는 Controller로부터 Move Forward 프로세스가 명령을 받은 후 앞으로 가야하는지 를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.10.3 Units/Format

Ī	Units/Format
I	True/False

3.2.3.10.4 Precision/Accuracy

5.E. 6. 1 6. 1 1 1 1 6 6 6 6 1 1 1 1 1 6 6 6 1 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Precision/Accuracy
99%

3.2.3.10.5 Range

-	9
	Range
ĺ	True/False

3.2.3.11 Data element 11

3.2.3.11.1 Name

Name
Left Motor Command

3.2.3.11.2 Representation

Representation

RVC가 왼쪽으로 가야 하는지 전달하는 디지털로 표현한 데이터 해당 데이터는 Controller로부터 Turn Left 프로세스가 주기적으로 명령을 받은 후 왼쪽으로 가 야하는지를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.11.3 Units/Format

Units/Format
True/False

3.2.3.11.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy	
99%	

3.2.3.11.5 Range

Range	
True/False	

3.2.3.12 Data element 12

3.2.3.12.1 Name

0.2.0.12.1 Name	
	Name
	Right Motor Command

3.2.3.12.2 Representation

Representation

RVC가 오른쪽으로 가야 하는지 전달하는 디지털로 표현한 데이터 해당 데이터는 Controller로부터 Turn Right 프로세스가 주기적으로 명령을 받은 후 왼쪽으로 가야하는지를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.12.3 Units/Format

Units/Format	
True/False	

3.2.3.12.4 Precision/Accuracy

o.E.o. TE. T. Trodolotty to cardo
Precision/Accuracy
99%

3.2.3.12.5 Range

Range
True/False

3.2.3.13 Data element 13

3.2.3.13.1 Name

Name	
Turn Motor Command	

3.2.3.13.2 Representation

Representation

RVC가 반 바퀴 돌아야 하는지 전달하는 데이터

해당 데이터는 Controller로부터 Turn Back 프로세스가 주기적으로 명령을 받은 후 반 바퀴를 돌아야 하는지를 디지털로 나타낸 값이다.

3.2.3.13.3 Units/Format

Units/Format
True/False

3.2.3.13.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy	
99%	

3.2.3.13.5 Range

Range	
True/False	

3.2.3.14 Data element 14

3.2.3.14.1 Name

121911111111111111111111111111111111111		
	Name	
	Cleaner Command	

3.2.3.14.2 Representation

o.E.o. 1 1.E hoprosontation	
Representation	
On(켜져만 있는 상태) / Off(꺼진 상태) / Up(가동하여 먼지를 흡입중인 상태)	

3.2.3.14.3 Units/Format

o.e.o. The officer officer	
Units/Format	
On/Off/Up	

3.2.3.14.4 Precision/Accuracy

-	Precision/Accuracy
	99%

3.2.3.14.5 Range

Range
On/Off/Up

3.2.3.15 Data element 15

3.2.3.15.1 Name

Name
Direction

3.2.3.15.2 Representation

	Representation	
	Motor에게 전달하는 방향 데이터	
해당 데이터	를 통해 Motor가 어느 방향으로 이동할 지 결정하게 된다.	

3.2.3.15.3 Units/Format

Units/Format
Forward/Left/Right/Stop

3.2.3.15.4 Precision/Accuracy

Precision/Accuracy	
99%	

3.2.3.15.5 Range

Range	
Forward/Left/Right/Stop	

3.2.3.16 Data element 16

3.2.3.16.1 Name

Name
Clean

3.2.3.16.2 Representation

Representation	
Cleaner에게 전달하는 데이터	
해당 데이터를 통해 Cleaner가 어떤 상태가 될지 정하게 된다.	

3.2.3.16.3 Units/Format

Units/Format	
On/Off/Up	

3.2.3.16.4 Precision/Accuracy

0.2.0.,0.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Precision/Accuracy
	99%

3.2.3.16.5 Range

Range
On/Off/Up

3.3 Performance requirements

해당 소프트웨어는 RVC내에 들어갈 Embedded 장치의 성능을 바탕으로 1초이내에만 명령을 수행할 수 있으면 된다.

3.4 Design constraints

해당 프로그램은 RVC에 들어갈 소형 IOT 장치인 Arduino로 코드를 작성해야 한다.

3.5 Software system attributes

- efficiency
- repeatability

3.6 Other requirements