

Uputstvo za čišćenje i održavanje

Kolekcija podnih obloga 25+

Površina za otiranje

Da biste bili sigurni da ćete dugo uživati u EGGER podu, postavite na ulazu dovoljno veliki otirač/površinu za otiranje. Tako ćete smanjiti unošenje prljavštine u prostor i time smanjiti mehaničko opterećenje podne obloge na najmanju meru. Površinu za otiranje treba redovito čistiti i po potrebi otirač zameniti novim. U poslovnim prostorima, gde površina poda vodi direktno napolje, u strukturu poda treba ugraditi dovoljno veliku površinu za otiranje.

Čišćenje nakon završetka izgradnje

Temeljnim završnim čišćenjem novopostavljene podne obloge treba ukloniti sve ostatke/prljavštinu od postavljanja i izgradnje.

Održavanje

Održavanje je redovno uklanjanje prašine i prljavštine s površine poda. Čišćenje treba obaviti metenjem i usisavanjem pomoću usisivača sa odgovarajućim nastavkom, kao i prebrisati vlažnom krpom koristeći sredstvo za čišćenje poda koje ne stvara film. U svakom slučaju, molimo da se pridržavate proizvođačeve preporuke za doziranje. Preporučujemo naše posebno sredstvo za čišćenje podova EGGER Clean-it.

Temeljno čišćenje

Temeljno čišćenje podne obloge je potrebno ako dođe do intenzivnog prljanja površine poda koje se ne može ukloniti kroz čišćenje opisano kao održavanje.

Podovi na bazi drveta

Elementi EGGER poda na bazi drveta spajaju se sistemom polaganja bez lepka. Kod takvog postavljanja se ne može potpuno isključiti prodor vlage u području spojeva podnih dasaka. Zato treba izbegavati metode čišćenja kod kojih nastaje povećana količina vlage, ostaju barice ili se voda zadržava na površini poda.

Čistite poput profesionalca primenom "metode brisanja u 2 koraka":

- U prvom koraku se, krpom (navlakom) za čišćenje, nanosi na podnu oblogu dovoljno tečnosti za čišćenje za omekšavanje ili uklanjanje slepljene prljavštine vezane vodom.
- U drugom koraku se krpom za čišćenje odmah upije višak tečnosti za čišćenje (u najviše 5 minuta).

Vrste prljavština

Različite vrste prljavština zahtevaju različite vrste čišćenja. U zavisnosti od vrste prljavština i vrste sredstva za čišćenje, za uspešno čišćenje i zadovoljavajući rezultat kod čišćenja treba koristiti i hladnu/toplu vodu, prema uputstvu proizvođača sredstva za čišćenje. Većina komercijalnih sredstava za čišćenje podova i univerzalnih sredstava za čišćenje, kao i organskih sredstava, sirće i limun, svoju punu efikasnost postižu s hladnom vodom, jer većina sastojaka za čišćenje i dezinfekciju vrlo brzo ispari ako se koriste s toplom vodom.

Toplu vodu treba koristiti za uklanjanje masnih prljavština. Isto tako, bakterije i klice se lakše uklanjaju toplom vodom.

Vrsta prljavštine	Generalno čišćenje	Savet
Prašina, blato, masnoća, ulje, mešavina prašine i masnoće, kafa, čaj, voćni sokovi, otisci prstiju i stopala, guma, krv, urin	Prljavštinu uklonite čistom krpom i vrućom vodom. Zatim neutrališite čistom vodom kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Nakon toga, površinu osušite upijajućom krpom od mikrovlakana.	Korišćenje posebnog sredstva za čišćenje podova
Boje rastvorljive u vodi, mrlje, emulzione boje i lepljive disperzije (PVAC)	Laganu/svežu zaprljanost uklonite mekim, vlažnim papirnatim maramicama. Zatim površinu prebrišite suvom krpom. Mrlje koje su duže prisutne očistite čistom krpom i vrućom vodom. Zatim neutrališite čistom vodom kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Nakon toga, površinu osušite upijajućom krpom od mikrovlakana.	Koristite posebno sredstvo za čišćenje poda i, ukoliko je potrebno, organski rastvarač kao što je aceton, denaturisani alkohol, benzin za čišćenje ili sredstvo za skidanje laka za nokte.
Lakovi, boje i lepkovi na bazi rastvarača (ostaci laka, mrlje, boja u spreju, mastilo za pečate)	Zaprljanost odmah uklonite pomoću organskog rastvarača. Zatim neutrališite čistom vodom kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Nakon toga, površinu osušite upijajućom krpom od mikrovlakana.	Organski rastvarači, npr. aceton, alkohol, benzin ili odstranjivač laka za nokte. Ostaci boje se mogu mehanički ukloniti plastičnom lopaticom nakon sušenja.
Silikoni, zaptivne mase	Osušite trljanjem i po potrebi koristiti odstranjivač silikona. Zatim neutrališite čistom vodom kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Nakon toga, površinu osušite upijajućom krpom od mikrovlakana.	

Korišćenje

U svakodnevnom korišćenju se treba pridržavati sledećih uputstava. Ona važe za sve EGGER podove.

- EGGER podove treba redovno čistiti tokom njihovog veka trajanja. Uvek počnite sa najblažom metodom i kratkim vremenom izlaganja sredstvom za čišćenje.
- Prljavštine ili prolivene tečnosti poput čaja, kafe, vina i sl. treba odmah ukloniti, jer ako ostanu duže na podu, teže će se očistiti.
- Prilikom pomeranja, nameštaj treba podići, nemojte ga vući po podu. Ako ne možete izbeći da vučete nameštaj, pre toga ispod nogara stavite krpu.
- Na donju stranu nožica nameštaja, stolica i stolova treba zalepiti podloške od filca odgovarajućih dimenzija. Te podloške treba redovno čistiti, proveravati i po potrebi zameniti.
- Ako imate kancelarijske stolice i drugu opremu sa točkićima, koristite meke točkiće (tip W). Točkiće treba redovno čistiti, proveravati njihovu funkcionalnost i po potrebi zameniti. Preporučujemo da ispod stolica sa točkićima koristite odgovarajuće prostirke za zaštitu poda.
- Kod usisavanja koristite odgovarajući nastavak s četkom. Rotirajuće četke treba isključiti/ukloniti.
- Površine EGGER podova se ne smeju koristiti kao površine za rezanje.
- Pod samo prebrišite vlažnom krpom.
- Prolivenu tečnost i nakupljenu vlagu odmah obrišite s poda. Nemojte dozvoliti da vlaga/tečnost ostane na podu duže nego što je potrebno. Pod nemojte zalivati vodom ili drugim tečnostima.
- Na podu nemojte koristiti nikakve mašine za brušenje, ribanje i poliranje, četke za ribanje, čistače pod visokim pritiskom ili slične proizvode.
- Nikada nemojte koristiti sredstva za ribanje ili abrazivna sredstva niti čeličnu vunu.
- Korišćenje voska i poliranje poda nije dozvoljeno.
- Zaptivanje površine EGGER podova nije potrebno i ne sme se sprovoditi.
- EGGER podovi se mogu čistiti robotskim usisivačem i čistačem. Kod brisanja se sme koristiti samo malo vlažna krpa.
- Generalno nije dozvoljeno čišćenje EGGER podova parnim čistačem. Samo određeni EGGER podovi - Nature Sense Aqua+ i AquaDura+ su pogodni i odobreni za čišćenje komercijalno dostupnim parnim čistačima. Neophodno je da se parni čistač održava u stalnom pokretu. Osim toga, parni čistač se sme puniti samo čistom vodom. Nemojte dodavati sredstva za čišćenje niti druge dodatke.

Posebne zaštitne mere

- Kada podove EGGER Nature Sense Aqua+ i AquaDura+ postavljate i koristite u frizerskim i kozmetičkim salonima i sličnim područjima primene, imajte na umu da delovi poda ispod i oko frizerskih stolica treba zaštititi prikladnom i dovoljno velikom zaštitnom prostirkom, jer boje za kosu i druge hemikalije, koje se koriste kod farbanje kose, mogu nepovratno promeniti boju poda i dovesti do oštećenja u zavisnosti od koncentracije, sastojaka i trajanja izloženosti.
- Kod podova EGGER AquaDura i AquaDura+ se dodatno preporučuje da se (odmah nakon postavljanja) nanese "Dr. Schutz PU-Anticolor". Rado ćemo vam poslati odgovarajuće uputstvo firme Dr. Schutz GmbH.
- Ako se ipak desi da boja za kosu, izbeljivač ili druge hemikalije dospeju na pod, treba ih odmah ukloniti, a pod prebrisati vlažnom krpom.
- Ako niste sigurni pri korišćenju hemikalija, farbi za kosu ili izbeljivača za kosu, kao i drugih farbi, trebali biste isprobati njihovo delovanje na komadu podne daske koja nije postavljena. Molimo da pročitate i uputstva za korišćenje na etiketi odgovarajućeg proizvoda koji koristite.

Klimatski uslovi u zatvorenim prostorima

Pre i tokom polaganja poda, kao i tokom korišćenja poda, potrebni su sledeći klimatski uslovi:

- temperatura vazduha od najmanje 18°C
- temperatura površine poda najmanje 15°C
- relativna vlažnost vazduha između 40% i 70%.

Popravke i zamena

- Mala, tačkasta oštećenja površine se mogu popraviti posebnom EGGER pastom za popravke Decor “Mix & Fill” ili komercijalno dostupnim tvrdim voskom.
- Više oštećene podne ploče mogu jednostavno da se zamene (neka to učini stručnjak). Rado ćemo vam poslati uputstvo za zamenu podnih dasaka.

EGGER podovi sa sistemom polaganja CLIC it! Postavljanje zamenske podne daske	Popravka EGGER hibridnog poda (YouTube)	Popravka EGGER laminatnog poda (YouTube)
		

Ostalo

U slučaju nepridržavanja ovde navedenih uputstava za čišćenje i održavanje, prestaje važiti garancija.

Napomena:

Ovi tehnički podaci su pažljivo sastavljeni prema našim najboljim saznanjima. Svrha im je isključivo informativna, pa tako ne predstavlja garanciju u pogledu karakteristika proizvoda ili njihove adekvatnosti za pojedine primene. Temelje se na praktičnom iskustvu, sopstvenim testovima i odgovaraju našim najnovijim saznanjima. Ne preuzimamo odgovornost za zablude, greške u pogledu standarda ili štamparske greške. Pored toga, do tehničkih promena može doći usled daljeg razvoja EGGER podnih obloga, kao i promena standarda i javnopravnih dokumenata. Zato sadržaj ovog tehničkog lista ne treba smatrati uputstvom za upotrebu niti pravno obavezujućim dokumentom.

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Nemačka

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com