網路概論

第15版

第3篇 鏈結層篇

第四章 無線區域網路



本投影片(下稱教用資源)僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師(下稱老師)專用,老師為教學使用之目的,得摘錄、編輯、重製教用資源(但使用量不得超過各該教用資源內容之80%)以製作為輔助教學之教學投影片,並於授課時搭配旗標書籍公開播放,但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用;除此之外,老師不得再授權予任何第三人使用,並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

前言

- ◈ 4-1 無線傳輸技術
- ◆ 4-2 IEEE 802.11 無線區域網路
- ◆ 4-3 IEEE 802.15 藍牙與 ZigBee
- ◆ 4-4 NFC與RFID
- ◈ 實作練習1:使用giTaiwang免費gWiFig服務
- ◈ 實作練習2:觀察gWiFig熱點的訊號與頻道分佈

om Edmoi

4-1 無線傳輸技術

- ◆ 無線電波因為是透過開放的媒介傳輸
- ◆無線傳輸要制訂媒介存取控制方法,解決碰撞問題
 - ◈ 4-1-1 展頻技術
 - ♦ 4-1-2 CSMA/CA 媒介存取控制方法

A Etha Entreine

4-1-1 展頻技術

- 一般無線電通訊的訊號,都是使用『頻率範圍較窄、功率較高』的電波
- ◆ 容易洩密
- ◈ 容易受干擾

展頻技術

為了改進以上的缺點,就發展出展技術,使用『頻率範圍較寬、功率較小』的電波

- ◆ 常見的展頻技術
 - ◈跳頻式展頻
 - ◈直接序列展頻




跳頻式展頻

▶ 將連續的頻道切割為多個子頻道,然後將資料 分割依序傳送,傳送與接收端會依據展頻碼決 定使用的頻道
原始資料
01
10
11
10




直接序列展頻

▶ 將每個窄頻寬、高能量的位元訊號 (0 與 1) 與特別設計的展頻碼做運算,將原本的訊號延 展為數倍頻寬的低功率訊號後傳送出去



控制方法

◆無線傳輸也有碰裝問題,但無線電波會因為傳輸 距離的限制,而無法偵測所有的碰撞



- ◈ 因此不適合使用上一章說明的 CSMA/CD 方法
- ◆無線網路改採主動避免碰撞的 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, 載波偵測多重存取/碰撞迴避) 技術


控制方法

- ◆ 1. 若偵測到媒介空檔 且空檔時間持續超過 IFS 時間,就直接傳送訊框,跳到步驟 4
- ◆ 2. 等待媒體空檔,當空檔持續超過 IFS 時間,再 等待一段退讓時間,退讓時間的範圍會隨重試次 數成指數成長,可錯開重送的時間。退讓時間內, 如果有其他電腦傳送訊框,就會暫停退讓時間 的計時
- ◈ 3.等待完退讓時間後,就會送出訊框

控制方法


- ◈ 4. 收到訊框, 會送出確認訊框
- ◆ 5. 若一定時間內沒有收到確認訊框,必須重新進 行等待程序重送
- ◈ 6. 重試超過一定次數, 就會當作傳送失敗

控制方法



RTS/CTS 訊框

◆ 在傳送資料訊框之前,先傳送一個很小的 RTS 訊框,確認不會發生碰撞後才開始傳送。



4-2 IEEE 802.11 無線區域網路

在 1997 年 6 月正式發表 IEEE 802.11 文件, 此文件

在實體層規範了3種傳輸技術:

- ◈ 跳頻式展頻
- ◈ 直接序列展頻
- ◆ 紅外線:目前產品都以無線電波為傳輸介質,因 此略過紅外線傳輸技術

IEEE 802.11 無線區域網路

- ◈ 4-2-1 802.11 無線網路架構
- 4-2-2 802.11a
- 4-2-3 802.11b
- ♦ 4-2-4 802.11g
- 4-2-5 802.11n
- 4-2-6 802.11ac
- ◈ 4-2-7 其他802.11傳輸標準

4-2-1 802.11 無線網路架構

- ◈ 802.11 有以下 2 種無線網路架構:
 - Infrastructure
 - Ad Hoc

Infrastructure 架構

- ♦ Infrastructure 架構的特徵是用到了AP
- ◆ AP 的兩個功能是:
 - ◈轉送訊號
 - ◈ 橋接器



圖 4-7 AP 是 Infrastructure 架構的神經中樞, 萬一它當機,整個無線網路也跟著癱瘓

Infrastructure 架構

◈轉送訊號




圖 4-8 AP 可轉送訊號, 延長傳輸距離

Infrastructure 架構

◈ 橋接器 乙太網路 連接有線網路與無線網路的 AP

Ad Hoc 架構

◈ 不使用 AP, 每台電腦使用各自的無線網路卡互

傳資料





圖 4-10 在 Ad Hoc 架構, 同一時間只有 2 部電腦可以互傳

※內建『軟體基地台』的

Wi-Fi Direct

◈ Wi-Fi Direct 是在裝置中以軟體的方式實作一個基地台 (Soft AP), 因此讓裝置間可不透過基地

台即能建立連線




4-2-2 802.11a

- ◆ 正式名稱為『High Speed Physical layer in The 5GHz Band』,和 802.11 其他規格無法相容
- ◆ 802.11a, 最主要的特色為以下 2 點:
 - ◆ 使用 5 GHz 頻道
 - ◈ 最大傳輸速率為 54 Mbps

4-2-3 802.11b

- ◈ 引進 CCK 調變技術
- ◈使用『短前置訊號和表頭模式』



802.11b

- ◈ 接近 10 Mbps 乙太網路的傳輸速度
- ◈ Wi-Fi 認證提升相容性







有些產品也會看到這樣的標誌, 上面詳細列出了通過認證的項目

圖 4-13 有 Wi-Fi 圖示的產品代表經過 Wi-Fi Alliance 的測試, 相容性較佳

4-2-4 802.11g

802.11g就像是802.11b的『火力加強版』,因為前者與後者相容,但是具有更高的傳輸速率。

- ◆ 使用 2.4 GHz 頻道, 與802.11b相容
- ◈ 最大傳輸速率提升為 54 Mbps

4-2-5 802.11n

◈ MIMO 一天線變多, 也變聰明



圖 4-14 MIMO 基地台因為有多支天線, 所以被網友戲稱為『香爐』

MIMO

◈ 空間多工傳輸 (Spatial division multiplexing)




圖 4-15 空間多工傳輸利用 多天線使傳輸率倍增

IEEE 802.11n

◈ 時空區塊編碼 (STBC, Space-Time Block Coding)




圖 4-16 時空區塊編碼利用多天線 傳輸相同的 spatial stream

◈ 傳輸波束成形 (Transmit beamforming): 探知接收端的方位後, 利用多天線傳送單一『加強』的訊號給接收端

802.11n

- ◈實體層技術的加強
 - ◈加強 OFDM 調變
 - ◈ 40MHz 頻帶
 - ◈縮短訊號間隔
- ◆ MAC 層的改進
 - ◈ Frame Aggregation (訊框匯集) 功能,將多個訊框合成一個,提升實際的資料傳輸量

4-2-6 802.11ac

802.11ac 號稱第 5 代 WiFi 技術, IEEE 於 2014 年 1 月正式宣告成為新一代標準。傳輸速度正式突破 1Gbps 的關卡。

- ◈ 改用5GHz,頻寬更大、不易干擾
- ◈強化版的MIMO技術
- ◈用雙頻產品解決傳輸距離縮短問題

802.11ac

◆ 用雙頻產品解決傳輸距離縮短問題



4-2-7 其他802.11傳輸標準

802.11ad

◈ IEEE 制定中的一個新標準,採用 60 GHz 頻道,因此和現有的 WiFi 產品並不相容,但是完全沒有限制的頻寬,也讓 802.11ad 擁有更快速的傳輸速度。

802.11ah

◈採用900MHz的頻段,傳輸上較不受障礙物限制,有效傳輸範圍比一般WiFi大得多,並標榜不輸藍牙和Zigbee的低功耗表現,目前尚在推廣階段,還沒有相關產品問世。

4-3 IEEE 802.15 - 藍牙與 ZigBee

- ◆ IEEE 802.15 工作小組主要負責無線個人區域網路標準
- ◈ 藍牙 (IEEE 802.15.2) 與 ZigBee (IEEE 802.15.4)
- ◈ 本節將說明以下兩種技術:
 - ♦ 4-3-1 藍牙技術 (Bluetooth)
 - ◆ 4-3-2 ZigBee 技術

4-3-1 藍牙技術 (Bluetooth)

- ◈ 藍牙是什麼?
 - ◎ 藍牙就是一種同時可用於電信和電腦的無線傳輸技術
 - ◈短距離、低功率、低成本





圖 4-18 藍牙耳機


34

藍牙技術 (Bluetooth)


- ◈藍牙的功用
 - ◈語音及數據資料的即時傳輸
 - ◈取代實體線路
 - ◈快速方便的網路連接

藍牙技術 (Bluetooth)

- ◈藍牙技術的規格
 - ◈ 使用 2.4 GHz 公用頻帶,和跳頻式展頻傳輸技術
 - ◈ 一個藍牙網路總共可以有 8 個藍牙裝置



◆ 主控端可以和同一網路中的任一個用戶端通訊, 用戶端則只能與主控端通訊



藍牙的時槽分配

圖 4-21

◆ 藍牙裝置依據輸出功率區分成 3 種等級 (Class):

表 4-1 藍牙裝置的等級

等級	最大輸出功率	最大傳輸距離
Class1	100mVV	100M
Class2	2 . 5mW	10M
Class3	1.0mW	1M

- ◈藍牙的連結
 - ◆使用之前必須先和主控端配對,配對成功後,即可建立以下兩種連結之一:非同步連接、同步連接
- ◆ 藍牙的規範 (Profile)
 - ◆ 為了讓各種裝置可以正確運作,依照用途制訂了許 多種規範
 - ◈ 如:A2DP、HID、OPP

- ◈藍牙的演進
 - Bluetooth V1.2


 - ♦ Bluetooth V2.1 + EDR
 - Bluetooth V3.0 + HS
 - Bluetooth V4.0

4-3-2 ZigBee技術

- ◆ 最長傳輸距離 100 公尺, 速率介於 20~250 kbps 之間
- ◈ 低速、低耗電、低成本、支援大量節點


網狀網路 (Mesh)

◆ ZigBee 是由節點組成網狀網路



ZigBee 的應用

◆ 主要使用於無線感測網路,由溫度、濕度、振動...等感測器所組成的無線網路



ZigBee 的相容性

◆ 目前各家廠商會各自實作其專屬的 ZigBee 應用 層而無法互通

IEEE 802.15.4 只有規範底層通訊,未明定其他各層的通訊細節

4-4 NFC 與 RFID

- 4-4-1 RFID
- ♦ 4-4-2 NFC

4-4-1 RFID

- ▶ RFID 是 Radio Frequency Identification 的縮寫, 其最廣為人知的應用就是各類電子票證
- ◈ RFID 的組成元件
 - ◈ 讀卡機 (Reader)
 - ◆ 標籤 (Tag)
 - ◈ 天線 (Antenna)
 - ◈ 後端系統

RFID

- ◆ RFID 的標籤種類
 - ◈ 被動式 (Passive)




圖 4-24 被動式 RFID 標籤本身不具備電力, 當靠近讀卡機時, 才藉由電磁感應原理產生電流, 開始運作

RFID

- ◈ 半主動式 (Semi-Passive)
- ◈ 主動式 (Active)



RFID

- ◆ RFID 規格由 ISO 及 EPCGlobal 制定, 有以下幾種標準:
 - ISO/IEC 14443 Identification cards Contactless integrated circuit cards — Proximity cards
 - ISO/IEC 15693 Identification cards Contactless integrated circuit cards — Vicinity cards
 - IEC 18000 Information technology—Radio frequency identification for item management

4-4-2 NFC

- ◆ NFC 除了保有 RFID 識別功能,可讓行動電話像 悠遊卡一樣當成支付工具,亦具備通訊的能力
- ◆ NFC 的規格
 - ◈ 主動通訊模式
 - ◈被動通訊模式
 - 當成讀卡機
 - 模擬成 RFID 標籤
 - 與另一個 NFC 裝置做點對點傳輸


NFC

- ◆ NFC 與 RFID 的比較
 - ◈與手機結合
 - ◈ NFC 也是 RFID 讀卡機
 - ◈簡化配對程序
 - ◈ 資料傳輸



圖 4-25 支援 NFC 的裝置 只要碰一下即可配對完成

實作練習1:使用 iTaiwan 免費 WiFi 服務



52

使用 iTaiwan 免費 WiFi 服務



使用 iTaiwan 免費 WiFi 服務



接著會自動出現登入畫面,輸入帳號(手機號碼)及密碼,即可登入



用校園無線網路的帳號登入也可以喔!

使用 iTaiwan 免費 WiFi 服務

表示為 iTaiwan 帳號

◆ iTaiwan 帳號也可在許多公眾免 連上學術網路的無線網路熱 費無線網路進行漫遊,例如:教 點 TANetRoaming 育部的學術網路 TANetRoaming-訊號強度 安全性 2 在彈出的登入畫面中輸入 進階選項 iTaiwan 帳號 (行動電話號碼) 取消 連線 f ③ → > & 1.168.168.250/login2.htm?sip=192.168.168.2408mac=50a7331919008 國立臺北商業大學 無線網路 跨校漫遊專用 Username: 0912563708@itw Password: ····· 5 按此鈕即可登入 Login -技術服務支援窗口:資網中心,校內分機#test6168,外線直撥TEST02-2322-6168。 帳號後面加上 "@itw",

實作練習 2:觀察 WiFi 熱點的 訊號與頻道分佈


1.






觀察WiFi熱點的訊號與頻道分佈

2.



觀察WiFi熱點的訊號與頻道分佈

點按此處可切換 2.4GHz 和 5GHz 頻段



觀察WiFi熱點的訊號與頻道分佈

4.

在通道圖上方左右滑動 可以切換不同頻道

