網路概論

第15版

第3篇 鏈結層篇

第三章

有線區域網路 - 以乙太網路為例1




本投影片(下稱教用資源)僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師(下稱老師)專用,老師為教學使用之目的,得摘錄、編輯、重製教用資源(但使用量不得超過各該教用資源內容之80%)以製作為輔助教學之教學投影片,並於授課時搭配旗標書籍公開播放,但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用;除此之外,老師不得再授權予任何第三人使用,並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

前言

- ◈ 3-1 鏈結層的工作
- ◈ 3-2 乙太網路簡介
- ◈ 3-3 乙太網路的演進
- ◈ 實作練習:以雙絞線架設乙太網路

3-1 鏈結層的工作

- ◆ 3-1-1 切割為訊框
- ◈ 3-1-2 偵錯
- ◈ 3-1-3 媒介存取控制方法



3-1 鏈結層的工作


- ◆ 鏈結層將一串資料送達傳輸媒介可直接連通的 另一個網路裝置,包含以下工作
 - ◈ 切割為訊框 (Framing) 將資料分割為適當大小的區塊 (稱為『訊框』, frame) 可提昇效率
 - ◆ 偵錯

 判斷接收到的訊框是否有錯誤
 - ◆制訂媒介存取控制方法 決定那一個裝置可以發送資料

3-1-1 切割為訊框

◈固定訊框長度

只要接收端發現有資料傳入,就接收固定長度的資料



5

◈加入長度欄位

在表頭加入一個長度欄位,接收端只要依據此欄位的值接收指定長度的資料





圖 3-02 加入長度欄位的訊框

◈ 以特定字元標示

選取一個特定字元作為旗標 (flag), 標示訊框的頭尾




◆ 如果資料中包含有作為旗標的特定字元,會額外加上一個跳脫字元



◆ 如果資料中包含有跳脫字元, 要額外再多加一

個跳脫字元:



◇ 以特定位元樣式標示
選取特定的位元樣式當成旗標,表示訊框的頭尾





圖 3-06 以 01111110 當成旗標標示訊框首尾

◆ 若資料出現指定好的特定位元樣式,會自動多補

上1個0



3-1-2 偵錯

- ◆ 在傳輸的過程中, 有可能因為雜訊而使資料錯誤
- ◆ 偵錯的做法大致都是依據原始的資料計算出輔助資料 後,一同傳送
- ◈ 接收端可依據輔助資料判斷資料是否有錯

3-1-2 偵錯

◈ 同位元檢查

透過檢查位元 1 的數量是否為偶數,即可知道是否發生錯誤。原始資料 檢查位元 送出結果




圖 3-8 同位元檢查

如果傳輸過程中有2個位元發生錯誤,則會無法發現錯誤,此法適用於傳輸穩定的環境

3-1-3 媒介存取控制方法

- 匯流排網路或星狀網路,因為訊號是以廣播方式傳送,如果兩台電腦同時傳資料,就會發生 『碰撞』。
- ◆ 當電腦偵測到發生碰撞,便會送出『壅塞訊號』 或『碰撞訊號』,以通知其它電腦
- ◆ 壅塞訊號所能到達的範圍便稱為『碰撞領域』 (Collision Domain)。
- ◆ 為了減少發生碰撞,必須要管理、協調各電腦 對媒介的使用,決定哪一部電腦可在媒介上傳 輸訊號,這就是『媒介存取控制』

3-1-3 媒介存取控制方法




圖 3-9 兩部電腦的訊號互相碰撞

媒介存取控制方法




圖 3-10 發送碰撞訊號,並暫停傳送

媒介存取控制方法

- ◆ CSMA/CD:有訊框需要送出時,會先偵測媒介 上是否能持續一小段時間有空檔,然後才開發 送出
- ◆ 如果有距離較遠的裝置同時偵測到媒介有空檔 而發送訊框,就會等到兩個裝置的訊號傳遞到中 途碰撞後才會發現。此時發生碰撞的兩個裝置 都必須等待一段隨機決定的『退讓時間』 (Back-Off Time)後再重新搶送資料。

CSMA/CD






圖 3-11 CSMA/CD 傳輸流程圖

※ 使用中繼器會擴大碰撞領域



※使用橋接器可以分割碰撞領域

橋接器(Bridge)是指可以連接兩個獨立網路的設備。



3-2 乙太網路簡介

- ◆ 乙太網路 (Ethernet) 技術最早是在 1973 年由 全錄 (Xerox) 公司所發展, 而後轉移給 IEEE 協 會維護。
- ◆ 1983年, IEEE 802.3委員會正式公佈了 802.3 CSMA/CD 規格, 是乙太網路標準的濫觴。

◈廣播訊號

- ◈乙太網路最大的特性在於訊號是以廣播的方式傳輸




圖 3-14 訊號是以廣播的方式來傳送

◈ 鏈結層的定址 (MAC 位址)

網路裝置透過訊框表頭中目的端位址與自身的位址,來判斷是否要收下訊框




圖 3-15 網路裝置會收下目的端位址與自已相同的資料

每一個乙太網路裝置都擁有一個由硬體製造商設定好的網路卡位址,稱為 MAC 位址。此位址為獨一無二。

◇ 切割為訊框 資料在傳輸到媒介之前,會切割為訊框



圖 3-16 乙太網路的訊框格式

除來源位址、目的位址、以及資料長度外,其它有幾個欄位要特別說明:

24

- ◆ 前置訊號 (Preamble) 這是由連續 7 個 10101010 的位元組所組成的 訊號,主要是讓接收端準備接收訊框。
- ◆ SFD (Start Frame Delimiter) 旗標 用來標註訊框的開頭
- ◆ 資料 (Payload) 長度限定在 46~1500 位元組之間
- ◆ CRC 檢查碼 由訊框中其他欄位計算出來,接收端可藉此檢查 框內容是否有錯

- ◆ CSMA/CD 媒介存取控制方法 乙太網路的訊號是以廣播傳送,因此必須處理碰 撞問題。採取的方式就是 CSMA/CD。
- ◆ 使用 CSMA/CD 的關鍵就在於發送端必須要能 偵測碰撞,並在發生碰撞時重新傳送。
 - ④ 碰撞訊號

② B 送出訊框



圖 3-17 距離較遠的兩端發生碰撞

- ◆ 如果發送端與目的端的距離很遠,當 A 開始傳送 訊框,且訊框的第 1 個位元的訊號到達 B 之前, B 可能會認為媒介為空檔並開始傳送訊框,因而發 生碰撞,此時 B 偵測到碰撞而發出壅塞訊號。 A 要等到壅塞訊號傳到,才知道發生碰撞。
- ◆如果A傳送的訊框太小,就有可能在A傳送出 訊框最後1個位元後都還沒偵測到碰撞,而誤以 為沒有發生碰撞。

◆ 因此乙太網路便根據傳輸媒介的特性,考量最長傳輸距離與傳輸速度,規定訊框中資料長度不得少於46個位元組,加上表頭等欄位後,訊框不能少於64個位元組,以保證可在整個訊框送出前偵測到碰撞。

3-3 乙太網路的演進

- ◆ 3-3-1 10 Mbps 乙太網路
- ◆ 3-3-2 100 Mbps 乙太網路 (Fast Ethernet)
- ◆ 3-3-3 Gigabit 乙太網路
- ◆ 3-3-4 10 Gigabit 乙太網路
- ◆ 3-3-5 40Gb、100Gb 乙太網路

乙太網路標準使用一種簡易的命名方法,其格式為『XBaseY』,其中『X』表示頻寬,『Y』若為數字則表示最大傳輸距離,若為英文字母則表示傳輸媒介,『Base』表示『基頻』。

3-3-1 10 Mbps 乙太網路

◆ 遵循 802.3 規格的乙太網路, 頻寬皆為 10 Mbps, 傳輸媒介包含同軸電纜、雙絞線和光纖, 分別有不同的特性, 分別賦予『10Base5、10Base2、10BaseT和10BaseF』4種名稱

表 3-1 10 Mbps 乙太網路規格

項目	10Base5	10Base2	10BaseT	10BaseF
線材	RG-11 粗同軸電纜	RG-58 A/U 細同軸電纜	Cat 3 雙絞線	光纖
接頭	DB15	BNC	RJ-45	ST
區段最大長度	500 公尺	185 公尺	100 公尺	2000 公尺
最大延伸範圍	2500 公尺	925 公尺	500 公尺	500 公尺
最大節點數	100	30	1024	2 或 33
拓樸	匯流排	匯流排	星狀	星狀

3-3-2 100 Mbps 乙太網路 (Fast Ethernet)

 ◆ 為應付更大量的資料傳輸量, IEEE 在 1995 年 發表了 100BaseTX、100BaseT4、100BaseFX 這 3 種 100 Mbps 的高速乙太網路,, 並在 1997 年再推出 100BaseT2

表 3-2 100 Mbps 乙太網路規格簡表

項目	100BaseTX	100BaseT4	100BaseFX	100BaseT2	
線材	Cat 5 雙絞線	Cat 3~Cat 6 雙絞線	光纖	Cat 3 雙絞線	
接頭 RJ-45	RJ-45	RJ-45	ST \ MIC \ SC	RJ-45	
區段最大長度	100 公尺	100 公尺	2/10 公里	100 公尺	
拓樸	星狀	星狀	星狀		

100 Mbps 乙太網路(Fast Ethernet)

- 100 Mbps 乙太網路最主要的想法是在與 10 Mbps 乙太網路相容的前提下,提升傳輸的速度,這包含了 2 個部分:
- ◆ 媒體存取控制方法 捨棄匯流排拓樸,改採星狀網路,並縮短單一連 線的最長距離,使得碰撞訊號來得及傳回發送 端
- ◆ 自動協商 (Auto Negotiation)

讓裝置協商傳輸的速率,避免低速的裝置來不及接收從高速裝置湧來的資料。

3-3-3 Gigabit 乙太網路

№ 1998年IEEE 公佈了 1000BaseSX、
 1000BaseLX、1000BaseCX 這 3 種超高速乙太網路 (Gigabit Ethernet) 的標準 - 802.3z, 並於1999年追加使用雙絞線的 1000BaseT 規格 - 802.3ab 標準

表 3-3 1000 Mbps 乙太網路規格簡表

項目	1000BaseSX	1000BaseLX	1000BaseCX	1000BaseT	
線材	光纖	光纖	特殊同軸電纜	Cat 5e 或 Cat 6 雙絞線	
接頭	SC	SC	DB9	RJ-45	
區段最大長度	275/550 公尺	550/5000 公尺	25 公尺	100 公尺 星狀	
拓樸	星狀	星狀	星狀		

◆ Gigabit 乙太網路主要是以交換器為中心建立星 狀網路, 但仍舊保持相容性, 由於不需要 CSMA/CD 偵測碰撞, 因此連線長度主要取決於 傳輸媒介的特性

3-3-4 10 Gigabit 乙太網路

IEEE 協會於 2002 年 6 月通過 802.3ae 10GbE (10 Gigabit Ethernet, 10 Gbps 乙太網路) 的標準規格

- ⋄ 以光纖為傳輸介質
- ◈ 實體層規格區分為 LAN PHY 和WAN PHY 兩種
- ◈ 沿用 10/100Base 乙太網路的封包長度和格式
- ◈ 只支援全雙工 (Full Duplex) 傳輸模式

3-3-5 40Gb、100Gb 乙太網路

◆ IEEE於 2010 年正式發表802.3ba-2010 標準。 針對不同的應用場合及需求,直接定義了 40Gb、 100Gb 兩種不同傳輸速率、8 種不同規格:

表 3-4 802.3ba-2010 規格

١	傳輸速率	40Gb			100Gb					
ı	傳輸距離	1 公尺	7 公尺	100 公尺	10 公里	7 公尺	100 公尺	10 公里	40 公里	

3-4 VLAN

- ◆ VLAN (Virtual LAN, 虛擬區域網路) 是交換式技術的進階應用。原本的交換式技術只能提供兩個連接埠互傳資料, 但是 VLAN 將應用範圍大幅地延展開來
- ◈ VLAN 具有 3 個主要的功能:


5th Edition

◇ 隔離廣播封包 將交換器上的連接埠賦予不同的 VLAN ID,廣播 封包只會在該連接埠所屬的群組內傳送



圖 3-18 賦予連接埠不同的 VLAN ID, 將單一區域網路分成 2 個 VLAN

◆ 突破實體位置限制,便於管理 相同 VLAN ID 的電腦就屬於相同群組



● 限制存取,提高安全性 將交換器分割成不同的群組,限制存取權限




圖 3-20 以 VLAN 劃分群組, 提高安全性

- ◆早期不同廠商 VLAN 功能無法相容,後來 IEEE 提出了 802.1Q 的標準解決此問題
- ◆ VLAN 是針對實體層與鏈結層所發展的技術, 目前廠商各自研發第三層以上的技術來分割 VLAN, 仍有相容問題

5th Edition

實作練習:以雙絞線架設乙太網路

- ◆準備基本工具與材料
- ◈ 動手壓接 RJ-45 接頭
- ◈ 連接交換器與電腦

5th Edition

◈ 斜口鉗



斜口鉗的功用是要剪線, 唯一的要求就是要夠利

◈剝線器



一般人較少買剝線器,但專業網路人員就不該省這點小錢,還是買一隻比較方便

◈壓線鉗





什麼工具都可以替代, 就是壓線鉗一定不能省

- ◆雙絞線
- ◆ RJ-45 接頭
- ◈ 護套














49












將 RJ-45 接頭放入壓線器中壓緊, 取出後纜線與接頭就合而為一了



連接交換器與電腦





確實連接交換器與電腦之後便大功告成