網路概論

第15版

第2篇 實體層篇

第二章

數據通訊與傳輸媒介

Networking Essentials 本投影片(下稱教用資源)僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師(下稱老師)專用,老師為教學使用之目的,得摘錄、編輯、重製教用資源(但使用量不得超過各該教用資源內容之80%)以製作為輔助教學之教學投影片,並於授課時搭配旗標書籍公開播放,但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用;除此之外,老師不得再授權予任何第三人使用,並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

著作權所有 ① 旗標公司

前言

- ◈ 2-1 實體層的工作
- ◆ 2-2 數位與類比
- ◆ 2-3 基頻傳輸與寬頻傳輸
- ◈ 2-4 有線傳輸媒介
- ◆ 2-5 無線傳輸媒介

2-1 實體層的工作

- ◆ 實體層的工作是將要傳輸的資料依照傳輸媒介 (Media) 的特性轉換成『訊號』(Signal) 傳送出去
- ◆ 不同傳輸媒介所承載的訊號類型各不相同,訊號 的物理特性也各異

實體層的工作

由傳輸媒介

讀入訊號



接收端

4 將訊號還原 成資料



1 將資料轉換 成訊號

傳送端

2 將訊號送入 傳輸媒介

銅質纜線承載『電流』訊號

圖 2-1 銅質纜線的資料傳輸

第 7 層 Applicatio

第6層

第 5 層

第 4 層

第3層

第 2 層

Presentation La

(表達層)

Session Laye (金議區)

> Transport Layer (俥輸區)


Network Layer (網段區)

Data Link Layer

Physical Layer (實體層)

第1層

實體層的工作



光纖纜線承載『光』訊號

圖 2-2 光纖纜線的資料傳輸

實體層的工作



圖 2-3 無線型態的資料傳輸


2-2 數位與類比

- ◈ 2-2-1 數位資料與類比資料
- ◆ 2-2-2 數位與類比訊號

2-2-1 數位資料與類比資料

- ◆ 數位資料 資料的可能值為可以計數的有限個數。
- ◆ 類比資料 資料的可能值為連續的範圍。

數位資料與類比資料






圖 2-5 類比資訊的連續線與數位資訊的離散線段

2-2-2 數位與類比訊號

- ◆ 數位訊號是指訊號狀態為可以計數的有限類型。
- ◆ 類比訊號就是指訊號狀態是連續變化無法細數。




圖 2-6 數位訊號抗雜訊示意圖

2-3 基頻傳輸與寬頻傳輸

- ◆ 2-3-1 基頻訊號的發送與接收
- ◈ 2-3-2 寬頻訊號的發送與接收
- ◆ 2-3-3 基頻編碼技術
- ◆ 2-3-4 寬頻調變技術
- ◈ 2-3-5 同步
- ◈ 2-3-6 頻寬
- ◆ 2-3-7多工存取 (Multiplexing)

2-3 基頻傳輸與寬頻傳輸

- ◈ 訊號的傳輸方式分為『基頻 (Baseband) 傳輸』 與『寬頻 (Broadband) 傳輸』兩大類。
- ◆ 基頻傳輸是『直接控制訊號狀態』的傳訊方式; 寬頻傳輸則是『控制載波 (Carrier) 訊號狀態』 的傳輸技術。


2-3-1 基頻訊號的發送與接收

◆ 基頻 (Baseband) 傳輸是『直接控制訊號狀態』 的傳訊方式,以銅質纜線上的電流訊號為例,便 是直接改變電位的高低來傳輸資料:



2-3-2 寬頻訊號的發送與接收

- ◆ 寬頻傳輸是將資料加入載波中一齊送出, 到達目的地之後, 才由接收端將資料從載波訊號上分離出來
- ◆ 這個將資料加入載波的動作稱為『調變 (Modulation)』



- 1 發送端的載波產生器輸出正弦波訊號給調變器。
- 2 調變器依據資料內容改變正弦波訊號的物理特性(本例為頻率),送出訊號。
- 3 解調器收到訊號後,拿它跟正弦波訊號相比較,過濾出物理特性上的變動。
- 4 解調器依據訊號物理特性上的變動,還原出資料內容。

圖 2-8 透過載波的特性變化來承載資料

2-3-3 基頻編碼技術

- ◈二階基頻訊號編碼
 - Nonreturn-To-Zero (NRZ, 不回歸零)

 - Nonreturn-To-Zero-Inverted (NRZI,不回歸零反轉)
 - Manchester (曼徽斯特)
 - ◆ Differential Manchester (差動式曼徹斯特)

Nonreturn-To-Zero (NRZ, 不回歸零)





圖 2-9 NRZ 示意圖

Return-To-Zero (RZ, 回歸零)


1=前半段保持高電位,後半段則恢復低電位狀態0=低電位



Nonreturn-To-Zero-Inverted (NRZI,

不回歸零反轉)


1=變換電位狀態 0=不變換電位狀態



Manchester (曼徹斯特)

1=由低電位轉變到高電位(1)

0=由高電位轉變到低電位(↓)



傳送每個位元時都會變換電位狀態

圖 2-12 Manchester 示意圖


Differential Manchester (差動式曼

徹斯特)

1=顛倒前一個位元的變化方式。

0=維持前一個位元的變化方式。

假設前一個位元是由低電位變化到高電位



2-3-4 寬頻調變技術

- 『調變』常藉由改變載波的『振幅、頻率、相位』三種物理特性來完成。
- ◈ 振幅調變技術
- ◆頻率調變技術
- ◈ 相位調變技術
- ◆ 正交振幅調變技術

振幅調變技術

- ◆ 控制載波振幅的調變技術為『振幅調變』技術, 數位振幅調變技術稱為『振幅偏移鍵制』(ASK) 調變技術
- ◆ 通常是以振幅較弱的訊號狀態代表0,以振幅較 強的訊號代表1




圖 2-14 ASK, 頻率偏移鍵制

頻率調變技術

- ◆ 控制載波頻率的調變技術為『頻率調變』 (Frequency Modulation, FM) 技術, 數位頻率調 變技術稱為『頻率偏移鍵制』(Frequency Shift Keying, FSK) 調變技術
- 通常是以頻率較低的訊號狀態代表0,以頻率較高的訊號代表1






圖 2-15 FSK,頻率偏移鍵制


- ◆ 控制載波相位的調變技術為『相位調變』 (Phase Modulation, PM) 技術
- ◆ 數位相位調變技術則稱為『相位偏移鍵制』 (Phase Shift Keying, PSK) 調變技術。

◆ 正弦波形單一週期就是從 0°變化到 360°, 而在 特定時間點的角度就稱為相位






- ◆ 如果控制波形的變化來改變相位,就稱為『偏移』
- ◆ 利用不同的相位偏移量來表示位元 0 與 1, 這就 是相位偏移鍵制調變技術的基礎。




BPSK


是以相位偏移的訊號代表1,以相位偏移180°的訊號代表0:



DBPSK



QPSK




正交振幅調變技術

◈ 『正交振幅調變』是一種結合 ASK 與 PSK 的 綜合型調變技術,同時控制載波的『振幅強度』 與『相位偏移量』,讓同一個載波訊號得以代表 更多的資料。

2-3-5 同步


- ◆ 資料傳輸過程中,發送端與接收端得相互配合, 才能順利完成資料的傳遞任務。
- ◆接收端要順利將訊號轉換成原先的資料,必須 知道
 - ◎『從那個時間點開始偵測訊號的邏輯狀態』
 - ◎『傳輸一個位元所佔用的時間』
- ◆ 因此,必須有一種機制使發送端與接收端的時間一致,這個工作便稱為『同步』 (Synchronization)。
- ◆ 常見的同步方式,是利用另一條線路傳送時脈 (Clock) 訊號

同步



同步

◈ 不過有些傳輸方式本身就有調整時序的功能



傳送每個位元時都會變換電位狀態

圖 2-23 每個位元都有同步訊號

2-3-6 頻寬

- ◈ 訊號頻寬
 - ◈ 訊號頻率的變動範圍,單位為『赫茲』。
 - ◈ 所佔的頻寬愈大, 愈能夠傳輸高品質的訊號

◈ 傳輸頻寬

- ◈ 單位時間內所能傳輸的最大資料量,通常以 bps (Bit per Second) 為單位。
- ◈ 這種頻寬只是理論值,通常無法達到,實際的傳輸速率則稱為 "Throughput",有人譯為『傳輸效率』或『流通量』

2-3-7 多工存取 (Multiplexing)

如果傳輸媒介的頻寬較大,我們就會希望能夠善用頻寬。

◆ 分頻多工:把傳輸媒介的頻寬切割為多個頻寬 較窄的通道



多工存取 (Multiplexing)

♦ 分時多工:輪流傳輸每個用戶的資料一小段時間

其中切割出來的一小段時間稱為『時槽』



圖 2-26 分時多工

分時多工

- ◆ 同步分時多工 (Synchronous TDM) 每個用戶分配固定時槽
- ◆ 非同步分時多工 (Asynchronous TDM) 根據用戶的傳輸量或是優先順序, 動態配置時槽

2-4 有線傳輸媒介

- ◈ 2-4-1 雙絞線
- ◈ 2-4-2 光纖

2-4-1 雙絞線


◈ 雙絞線 (Twisted Pair) 是由成對外覆絕緣材料

的銅線對絞而成

◎『兩兩對絞』可降低兩條 線路傳送訊號時所產生

的電磁場相互干擾的


影響



雙絞線


雙絞線一般可分為兩種:無遮蔽式雙絞線 (UTP) 和遮蔽式雙絞線 (STP)

◈遮蔽式雙絞線



雙絞線

◈無遮蔽式雙絞線



15th Edition

雙絞線

◆ 雙絞線的分類


表 2-1 雙絞線的線材等級和頻寬

等級	頻寬
Category 3	16MHz
Category 4	20MHz
Category 5	100MHz
Category 5e	100MHz
Category 6	250MHz
Category 7	600MHz
Category 8	1600MHz∼ 2000MHz

- ◆ 雙絞線的優缺點
 - ◈ 最大優點就是便宜,而且頻寬大、佈線彈性也很好
 - ◈ 缺點是比較不耐用, 而且較容易受到電磁干擾

2-4-2 光纖

◆ 高純度的玻璃纖維或塑膠,彈性很好,非常適合 傳輸光波訊號:



光纖

- ◈ 軸芯 (Core): 傳送光波訊號。
- ◈ 被覆層 (Cladding): 反射光波訊號
- ◈ 外皮 (Coating):用以隔絕外在的干擾源

光纖的類型

- ◆ 單模式光纖 (SMF, Single Mode Fiber) 適合長距離傳輸, 價格昂貴, 傳輸效能極佳
- ◆ 多模式光纖 (MMF, Multi Mode Fiber) 適合短距離傳輸, 價格較低, 傳輸效率略低於單 模式光纖

光纖的優缺點

- ◈傳輸速度快
- ◈ 抗電磁干擾
- ◈傳輸安全性高

缺點是架設不易,設備相對昂貴,並不適合一般小型區域網路使用

2-5 無線傳輸媒介

- ◆ 以電磁波為傳輸媒介,當電子流動時會產生電磁 波,透過天線即可將電磁波傳送出去,接收端收 到電磁波後可回復為電流訊號
- ◆頻率越高的電磁波對於障礙物的穿越性越低、 傳播的路徑也越趨於直線,傳送距離也越短




圖 2-31 電磁波頻譜

- ◈ 電磁波具有以下的特性:
 - ◈可能會有其他裝置使用相同的頻帶
 - ◈遇到障礙物反射