

Arbejdsdiagram WT 1000



Rækkevidderne er ca.-mål og afhængige af mobilliftens chassis, afst tningsmåde og ekstraudstyr. Billederne fra lastbil og lift har kun symbolkarakter og viser ikke den tekniske udf relse. Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Arbejdsdiagram WT 1000



60 t 24.01.2011/ Dop.

Rækkevidderne er ca.-mål og afhængige af mobilliftens chassis, afst tningsmåde og ekstraudstyr. Billederne fra lastbil og lift har kun symbolkarakter og viser ikke den tekniske udf relse. Ret til tekniske ændringer forbeholdes!