

 S A F E T Y L O G	PROCEDIMENTO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE	Código: POP.QL.032
		Versão: 01
	- MATURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GELO REUTILIZÁVEL -	Data: Ago./2023
		Página: 1 de 2

Fase	Responsável	Cargo	Data / Assinatura
Elaboração	Francisco Lucena	Responsável Técnico	
Aprovação	Paulo de Tarso Espindola Batista	Responsável Legal	

1- HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão 00: Emissão do documento.

Versão 01: Inserção do subitem 5.1 – Pré-Maturação

2- OBJETIVOS

Estabelecer rotina de controle e monitoramento de temperatura para maturação de gelo reutilizável, além de estabelecer rotinas básicas para manipulação desse material.

3- EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA

- Departamento da Qualidade;
- Auxiliar de Logística; e
- Cliente (Fornecer informações acerca da padronização dos materiais de embalagens de produtos perecíveis).

4- DEFINIÇÕES

Não se aplica.

5- PROCEDIMENTO DAS ATIVIDADES

5.1. Pré-Maturação (ETAPA NÃO OBRIGATÓRIA):

O gelo reutilizável deve ser armazenado na câmara fria em temperatura controlada de 2 a 8 °C por período indefinido. Essa condição não é obrigatória, mas ajuda na etapa de MATURAÇÃO.

5.2. Maturação:

O gelo reutilizável deve ser colocado nos freezers pelo auxiliar de logística em temperatura inferior a - 15 °C, preferencialmente na posição vertical, sendo necessário deixar um espaço livre no centro do freezer para a circulação do ar frio.

A maturação do gelo deve ser feita por um período mínimo de 72h. Para um freezer com carga máxima, poderá ser necessário manter o gelo reutilizável à temperatura de congelamento por até sete dias. **NÃO USE O GELO REUTILIZÁVEL ANTES DO TEMPO MÍNIMO DE MATURAÇÃO.** Após o período de 72h messa a temperatura do gelo utilizando um termômetro espeto digital.

Durante o período de maturação o freezer deverá ser travado por chave e mantido com placa de aviso “PROIBIDO ABRIR! EM MATURAÇÃO 72H”. Informações referentes à data de início da maturação e controle diário de temperatura são registradas por pessoal treinado, duas vezes ao dia (manhã e tarde) em formulário específico (FOR-AL-02.A).

5.3. Aclimação (ETAPA NÃO OBRIGATÓRIA):

Nessa etapa do processo que precede a montagem das embalagens, o gelo reutilizável maturado deve ser retirado do freezer e mantido em ambiente de temperatura controlada (15 a 25 °C) por um período que pode variar entre 10 e 30 minutos. O tempo da aclimação deve ser indicado no procedimento de embalagem de cada cliente.

5.4. Montagem das embalagens:

SIGA O CROQUI DE MONTAGEM DE CADA CLIENTE, OBEDECENDO SEMPRE, A QUANTIDADE, O TIPO (MARCA) E DISPOSIÇÃO DO GELO REUTILIZÁVEL.

7- REFERÊNCIAS

- Resolução RDC Anvisa/MS nº 430, de 08 de outubro de 2020.
- Resolução RDC Anvisa/MS nº 653, de 21 de março de 2022.
- Resolução RDC Anvisa/MS nº 658, de 30 de março de 2022.

8- REVISÕES

Nº da Revisão	Data	Assinatura
01	/ /	
02	/ /	
03	/ /	

- FIM DO DOCUMENTO -