

מהדורה מעודכנת - אוקטובר 2021

# בדיקות חיצוניות

סויים:	הסרת כי
כיסוי פיטוהסר	.1
צ'וקיםהסר	.2
ַ כיסוי חופההסר	.3
מבט כללי על המטוסבדוק – לחץ אויר בצמיגים, כתמי שמן,	.4
מים, דלק תחת המטוס.	
	מנוע:
להבים וספינרלא סדקים	.1
מיכל מים במידה ולא בוצע DI הסר מכסה מנוע ובדוק כמות	
	.3
	.4
	.5
שמןבדוק כמות	.6
דלקנקז	.7
אגזוזשלמות, ללא סדקים	.8
חוסוו מנווו שלמות מחוזה ברעוו	a

### :כן נסע קדמי

מוובו יציומווובו ים כו אוי	
צמיגנפח תקין, חריצים, שלמות	.2
משכךללא סדקים, ללא נזילות, גובה משכך	
מבנה כן הנסעללא סדקים, ללא עיוותים	

# בדיקות

# :גוף והגאים

תנועה אופקית

כן נסע שמאל:

.1

.2

.3

כנף שמאל:

.1

.2

.3

.4 .5

.6

.7

גוף צד שמאלשלמות, ללא סדקים	.1
אנטנות רדיו וטרנספונדרשלמות	.2
סנפירשלמות, ללא סדקים, בדוק צבע	.3
מייצב כיווןשלמות	.4
הגה כיוון וגובהשלמות, מחברים, חופשיות, תנועה בכל הטווח	.5
מקזזשלמות, מחברים, חופשיות תנועה	.6
גוף צד ימיןשלמות, ללא סדקים	.7

זרוע.....בדוק שלמות, ללא סדקים

בלמים.....מכלול בלם שלם, ללא נזילות

צמיג......ג'נט שלם, נפח תקין

משטח כנף.....שלמות, ללא סדקים

שפת התקפה.....שלמות, ללא סדקים

כמות דלק.....בדוק

מאזנות ומדפים.....שלמות, חופשיות תנועה, בדיקת מחברים, ללא

2

# בדיקות

משטח כנףשלמות, ללא סדקים	.1
מאזנות ומדפיםחופשיות תנועה בדיקת מחברים ללא תנועה אופקית	.2
שפת זרימה שלמות, ללא סדקים	.3
קצה כנףמחובר כראוי, שלמות	.4
צינור פיטו ונחיר סטטי מחובר כראוי, שלמות לא סתום/מכוסה	.5
שפת התקפהשלמות, ללא סדקים	.6
כמות דלקבדוק	.7
מכסה דלקסגור	.8
pq:	ן נסע ימ:
זרועבדוק שלמות, ללא סדקים	.1
בלמיםמכלול בלם שלם, ללא נזילות	.4
צמיגג'נט שלם, נפח תקין	.5

# בדיקות לפני התנעה

### לפני התנעה:

בדיקות חיצוניותהושלמ	.1
מושביםווסת מרחק	.2
חגורותחגור והדק	.3
משקל ואיזוןבוצע	.4
ספר מטוספתח שורה	.5
תא מטעןמאובטח	.6
מכשיריםבדוק שלמות	.7
בלם חניההפעל	.8
נתיכיםודא כולם בפנים	.9
חופהסגור. וודא נעול	.10
הגאיםבדוק תנועת משטחי ההיגוי וחופשיות תנועה	.11
דוושותללא עיוותים, במרכז	.12
מצערתחופשיות תנועה	.13
ברזי דלקוודא ברז ימין פתוח	.14
כמות דלק בשעוניםבדוק מעל 30 ליטו	
תהזז . ראמעוו	16

### התנעה

תג אורות ניווטמופעל	1. מ
תג ראשיהפעל	
שאבת דלק חשמליתשאבת דלק חשמלית	3. מי
וק בהתנעה ראשונית/קרההפעל	4. צ'
צערתסרק	5. מי
נורת טעינהדולקת	6. מו
ידמת מטוסנקייה	7. קי
פסקי מגנטו אלק'שניהם ON	8. מ
כרז בקול רםהתנעה	9. הו
פסק התנעההפעל עד שהמנוע תופס	10. מי
RPM 2000 - 2500	o .11
אץ שמן תקין (תוך 5 שניות)	12. לו
נורת טעינהכבויה	13. מו
וק במידה והופעלסגור לאט	14. צ'

אם המטוס חזר מטיסה בשעה שלפני ההתנעה או שהטמפ' החיצונית מעל 28 מעלות - לאחר ההתנעה בצע את הנ"ל:

סל"ד ל 3,000החזק 4 דקות	.15
סל"ד למקסימוםלמשך 10 שניות	.16
לחץ דלקודא בטווח ויציב	.17
RPM 2000 -סל"דסרק,ו-	.18

# בדיקות אחרי התנעה

ראשי אוויוניקההפעל	.1
רדיוודא דלוק, כוון תדר, ווסת עוצמה, וודא קשר פנים	.2
טרנספונדרטרנספונדר	.4
מכשירי טיסהמכוילים	.5
מדפיםהורד עד הסוף והרם למצב המראה T/O	
מצלמותאם יש ודא דלוק	
הסעה	
חופהסגור. וודא נעול	
בלם חניהשחרר	.2
	.3
מכשיריםבדוק	.4
מצערתכנדרש עד 3000 סל"ז	.5

אין לאפשר לנתוני CHT לחרוג מ 135 מעלות במהלך הסעה

## בדיקות לפני המראה

.1

.2

.3

.4

.5

חופהנעולה, מנורה כבויה	.2
ברזי דלקוודא ברז ימין פתוח	.3
הגאיםתנועה חופשית ומלאה	.4
מקזזבאמצע	.5
משאבת דלק חשמליתהפעל ובדוק עלית לחץ	.6
מדפים	.7
ברזי דלקוודא ברז ימין פתוח	.8
מכשירי טיסהמכוילים	.9
טרנספונדרטרנספונדר	.10
חגורותמהודקות	.11
אור נחיתההפעל	
מעל 70 מעלות או טמ' שמן מעל 50 CHT נוע:בדוק כאשר	בדיקות מ
בצע בדיקות מנוע ו/או המתנות כאשר המטוס עומד עם האף לרוח)	(ביום חם

שים לב: בטמפ' חיצונית גבוהה מ 35 מעלות אין להמריא ללא אישור טייס ראשי

טמפ' ולחצים.....בטווח הירוק

מצערת פתח...... פתח..... מצערת פתח

בדיקת מצתים (מגנטו).....מקס' נפילה 300 סל"ד

מצערת סגור לסרק.....מינימום 1400 סל"ד

מצערת......מצערת.....

התנעה

### המראה וטיפוס

### וודא פיינל נקי, והתיישר על המסלול.

בדוקרוח, כוון מסלול ומצפנים	.1
מצערתפתח מלא (ברזל לברזל)	.2
בדוקסל"ד מעל 5000, מד מהירות מגיב, לחץ דלק בטווח	.3
רוטציה55-60 מי"ש	.4
מהירות נסיקה	.5

### לאחר חציית גובה 300 רגל מעפ"ש

מדפיםהרם	.6
משאבת דלקהפסק	.7
מקזזсנדרש	.8
מהירות 70 מי"ש	.9
עם הגעה לגובההאץ ל 90-100 מי"ש	.10

שים לב: אין להשאיר מדפים במצב מטה מעבר ל 75 מי"ש

#### טיפוס:

מהירות80 מי"ש	.1
מצערתמצערת סל"ד	.2
מכשירי מנועבטווח הירוק	.3
מקזזנדרש	
בנויפוס מתמשב שיח לב לנומפ' מנוע	5

## המראה

### שיוט/ יציאה לנתיב/ הנמכה

#### :שיוט/יציאה לנתיב

מהירות 90 – 100 מי"ש	.1
מצערתמקס' מתמשך עד 5500 סל"ד	.2
מכשירי מנועבטווח הירוק	.3

שים לב: יש לבדוק בעקביות מכשירי מנוע ודלק בטווח הירוק

### הנמכה:

מהירותсנדרש	.1
חימום קרבורטורכנדרש	.2
מצערת	
מקזזсנדרש	.4
מחווני מנועבטווח הירוק	

#### לפני נחיתה/נחיתה

מהירותמהירות	.1
מחווני מנועבטווח הירוק	.2
T\O (מעלות) מדפים	.3
מקזז	.4
משאבת דלק חשמליתהפעל	
בלמיםהדק ובדוק	.6
בצלע בסיסמדפים 40 מעלות	
פיינל	.8

שים לב: במקרה של רוחות צד חזקות או משבים, הגדל מהירות גישה ב ל מי"ש, שקול מדפים ב –  $T \setminus O$ 

# שיוט/הנמכה/נחיתה

## לאחר נחיתה

### לאחר נחיתה:

מצערתסרק	.1
מדפיםהרם	.2
משאבת דלק חשמליתבבה	.3

### הדממת מנוע:

מצערתסרק	.1
בלם חניההפעל	.2
רדיו ואוויוניקהכבה	.3
בהlpad	.4
אורות	.5
Тасh	.6
מתג ראשיכבה	.7
מצתיםסגור בהדרגה, וודא נפילת סל"ד	.8
מצלמותאם קיים ודא כבוי	.9
ספר מנווס בושוח	.10

#### חירומים מיידים בטיסה

#### כשל מנוע חלקי/מלא:

.1

שדה דנחיתהבחר	.2
חגורותהדק	.3
	.4
טרנספונדרטרנספונדר	.5
קצר:	אם הזמן
משאבת דלקהפעל	.1
מיכל דלק החלף	.2
מתנע הפעל	.3
לאיתור תקלה:	ניסיונות
מצערתבדוק מיקום וחיכוך	
מכשירי מנועבדוק	.7
צ'וקוודא כבוי	.8

#### לפני נחיתה:

עדפיםנדרש	1. נ
ברזי דלקסגור	ı .2
ושאבת דלק חשמליתכבה	3. נ
וצתים	4. נ
מתג ראשיכבה	5. נ
	אש במנוע:
ברזי דלקסגור	ւ .1
ושאבת דלק חשמליתכבה	2. מ
וצערתקדימה מלא	3. נ
פתחי איוורורסגור	.4
וימום תאסגור(אם קיים)	า .5
ותג ראשיכבה	6. נ
יצתיםכבה	7. נ
מי"ש 68	8. נ
חת בהקדם	9. נ

# אזהרה: אין לנסות להניע את המנוע מחדש, גם אם האש כבתה, יש להתארגן לנחיתת אונס

#### החלצות מסחרור:

מצערתסרק	.1
דוושת כיווןבכיוון הפוך לכוון הסיבסוב	.2
סטיקדחוף קדימה	.3
בגמר הסחרורואופקית משוך בעדינות לישרה ואופקית	.4

אזהרה: אין לנסות לעצור את הסחרור בעזרת מאזנות.
שים לב: איו לעבור מהירות Vne

### חירומים

# חירומים על הקרקע

### :(אש במנוע (בקרקע

ברזי דלקסגור	.1
משאבת דלק חשמליתבה	.2
חימום תאכבה	.3
מצערתקדימה מלא	.4
מתג ראשיכבה	.5
מצתיםכבה	.6
צא מהמטוס בזריזות.	.7
רמידה ומתאפשר. כרה אש רעזרת מנוף	-8

# אזהרה: אין לכבות את האש בעזרת מים

### הפסקת המראה:

מצערתסרק	.1
בלמיםהפעל בהתאם	.2
מדפיםהרם	.3
מצתים	.4
מתג ראשיсבה	.5
ברזי דלקסגור	

# חירומים

### חירומים בהמראה

כשל מנוע מיד לאחר ניתוק (מתחת ל 50 מ')

# אזהרה: אין לבצע פניית 180 חזרה למסלול

מנוע לסרק ונחת מידית על המסלול הנותר/ישר קדימה.	.1
חגורותהדק	.2
מצתים	.3
ברזי דלקסגור	.4
משאבת דלק חשמליתכבה	.5
מתנ ראשי רבה	6

## כשל מנוע בטיפוס לאחר המראה

מהירות גלישה מיטביתבחר בהקדם שדה לנחיתהבחר בהקדם	.1 .2
חגורותהדק	.3
"דיווחחרום נחיתת אונס ב – "מקום	.4
אם הגובה מאפשר בצע את הפעולות הבאות:	
משאבת דלק חשמליתוודא פועלת	.5
ברזי דלקוודא ברז ימין פתוח	.6
מדי דלקבדוק כמות	.7
לחץ דלקוודא בטווח	.8
מצתיםוודא מחוברים	.9
מצערתמקם להתנעה	.10
ניסיונות התנעהבצע	
לפני נחיתה:	
מדפיםכנדרש	.12
ברזי דלקסגור	.13
משאבת דלק חשמליתכבה	.14

15

15. מצתים ומתג ראשי......כבה

#### חירום בנחיתה

1. נתיך FLAPS/TRIM.....וודא בפנים (אם בחוץ לחץ פעם אחת בלבד)

#### נחיתה ללא מדפים:

.3 .4

לאחר נגיעה:

מצב מדפיםוודא סימטרי	.2
פיינלשטוח, וודא נקי ממכשולים	.3
מהירותלא נמוכה מ 55 מי"ש	.4
ם תקר בגלגל:	נחיתה עו
גישהנורמלית	.1
מנועכבה לפני נגיעה	.2
צרכנים	.3
נגיעהעל הגלגל התקין	.4
* החזק את המטוס על הגלגל התקין ככל האפשר.	
* התכונן לנטיית המטוס לסבסב לכיוון הגלגל התקול.	
אם גלגל אף מפונצ'ר, שמור מצב אף באוויר ככל האפשר 🔻	
לאחר הנגיעה.	
וודא גלגל אף ישר בנגיעה 🔻	
ים:	כשל בלמ
שדה לנחיתהבחר שדה ארוך ונקי ממכשולים	.1
מדפיםמלא	.2

# תקלות

5. מצתים ומתג ראשי......כבה

מהירות נגיעה.....מינימום האפשרית

#### חירום בנחיתה

.IMI	'וטמפ	בחע	HILLER
.1/10	וטנופ	TII (	11-1

לחץ שמן נמוך (קשת צהובה) וטמפ' שמן בטווח הירוק:

- . נחת בהקדם
- לחץ שמן נמוך (קשת צהובה) וטמפ' שמן גבוהה:
  - 1. נחת בהקדם- התכונן לנחיתת אונס.

לחץ דלק נמוך:

### התקרחות קרבורטור:

ניתן לזהות בירידת סל"ד ללא תזוזת מצערת, כאשר בהנמכה בסל"ד נמוך ו/או בתנאי לחות גבוהים:

- - 5. חזור לתנאי טיסה נורמלים

#### חירומים נוספים

### מנוע רועד באופן חריג:

- 1. וודא רעד פוחת עם הפחתת מצערת.
  - 2. נחת בהקדם.
  - 3. התכונן לכשל מנוע ולנחיתת אונס.

# תקלות חשמל

### נורית חוסר טעינה דולקת:

וולטמטרבדוק (אם מותקן)	•
צרכנים לא נחוציםכבה	.2

3. נחת בהקדם

מצבר מלא ותקין מאפשר הפעלת מקזז, מדפים, ומשאבת דלק חשמלית למשך כ 20 דקות

### טעינת יתר (אם מותקן וולטמטר- מעל 16V):

מתג ראשיכבה	.1
וולטמטרוודא ירידת מתח	.2
מתג ראשיהפעל	.3
וולטמטרוודא עליית מתח במגבלות	.4
אם המתח עדיין חורג מהמגבלות, פעל בהתאם:	
צרכנים לא נחוצים	.5

6. נחת בהקדם

3. המשך בטיסה לשדה המתאים הקרוב4. נחת ע"פ נוהל אובדן קשר

מתג ראשיכבה	.1
פתחי איוורורפתח	.2
חימום תאסגור	.3
נחת בהקדם (התכונן לנחיתה ללא מדפים וללא מקזז אם חשמלי)	.4
שר:	תקלת קו
אם אפשר שדר שידור עיוור	.1
7600	2

### יום VFR הטקסן מאושר לטיסה אך ורק בתנאי

- אין לבצע אווירובטיקה מכל סוג שהוא
- מגבלות הטיסה הם לביצוע תמרונים המותרים בביצוע תהליכים רגילים בלבד.
  - מותר לבצע הזדקרות ב-1 G בלבד.
  - מותר לבצע שנדל שמיניה עצלה ופניות עד 60 מעלות הטיה.

#### מגבלות משקל

משקל ריק – 300-350 ק"ג (בדוק בספר המטוס) משקל מירבי – 570-580 ק"ג (בדוק בספר המטוס) משקל צוות מירבי – 180 ק"ג משקל טייס בודד – מעל 70 ק"ג

משקל משא בתא אחורי – 12-16 ק"ג (בדוק בספר המטוס)

### מגבלות G

G שלילי	G חיובי	
2.0	3.8	ללא מדפים
0	1.9	עם מדפים

#### לחץ אויר בגלגלים

גלגלים ראשיים - 2.2 - 2.4 בר

גלגל אף – 1.8 בר

### מערכת דלק

- שני קוים למנוע, אחד דרך משאבה מכנית והשני דרך המשאבה החשמלית
  - כמות בכל מיכל 50 ליטר
  - ללא שימוש 2 ליטר בכל מיכל
    - דלק חוזר למיכל ימין

### העברת מיכלים באויר

- הפעל משאבת דלק, העבר מיכל, וודא לחץ דלק תקין, כבה
  - תצרוכת ממוצעת 18 ליטר לשעת טיסה
- מנורת אזהרת דלק נמוך צהובה לכל מיכל מתחת ל-7 ליטר.
  - סוג דלק: RON 95 או יותר

### מהירויות לתפעול רגיל:

### 2.2 AIRSPEED LIMITATIONS

	Speed	Rotax 912 ULS IAS	Notes
Vne	Never Exceed speed	230 km/h 142 mph	Never exceed this speed in every condition or configuration
Vmo	Maximum Structural Cruising Speed	195 km/h 121 mph	Never exceed this speed in turbulent air condition
Va	Maneuvering speed	145 km/h 90 mph	Do not use full stick and full rudder deflections above this speed
Vfe	Maximum speed with full flaps	120 km/h 75 mph	Do not exceed this speed with flap extended
Vs	Stall speed without flap	74 km/h 46 mph	Do not descend this speed without flap to avoid undesired stall conditions
Vs1	Stall speed in take off position (15°)	70 km/h 44 mph	Do not descend this speed with flap in take off position to avoid undesired stall conditions
Vs0	Stall speed in landing position - full flap (45°)	65 km/h 40 mph	Do not descend this speed with flap in landing position to avoid undesired stall conditions

### 2.5 POWERPLANT INSTRUMENTS MARKING


### Rotax 912 ULS engine version

Instrument	Min Red line limit	Min Yellow arc Caution	Green arc-normal operations	Max Yellow arc Caution	Max Red line Limit
RPM indicator	nd	nd	1.400 - 5.500 rpm	5.500 - 5.800 rpm	5.800 rpm
Fuel pressure gauge	0.15 bar	nd	0.15 - 0.4 bar	nd	0.4 bar
Oil pressare gauge	0.8 bar	0.8 - 2 rpm	2 - 5 bar	5 - 7 rpm	7 bar
Oil temp. gauge	50°C	50° - 90°C	90° - 100°C	110° - 130°C	130°C
CHT	50°C	nd	50° - 100 °C	110° - 135°C	135°C

רוח צד מירבית 17 קשר

0 רוח, גובה פני הים, טמפ' 15 מעלות , משקל 570 ק"ג

Take off run	Take off distance	Take off speed
120 m	360m	53 mph
Landing distance	Landing run	Landing speed
275 m	65 m	55 mph



### המרות לחץ

'אינץ	מיליבר
29.53	1000
29.56	1001
29.59	1002
29.62	1003
29.65	1004
29.68	1005
29.71	1006
29.74	1007
29.77	1008
29.80	1009
29.83	1010
29.86	1011
29.89	1012
29.92	1013
29.95	1014
29.98	1015
30.01	1016
30.04	1017
30.07	1018
30.10	1019
30.13	1020
30.16	1021
30.19	1022
30.22	1023
30.25	1024
30.28	1025
30.31	1026
30.34	1027
30.37	1028
30.40	1029
30.43	1030

דגשים:

1. יש לבדוק מז"א ונוטאמים לפני כל טיסה.

- 2. הגשת מרשה טיסה.
- 3. פתיחת שורה ביומן הרשאות.
  - 4. ביצוע משקל ואיזון.
    - 5. ספר מטוס:
- תעודות מצויות ובתוקף
- בדיקה יומית, שעות לביקורת →
  - → תקלות סגורות.

יש לנקז דלק לפני כל טיסה, 10 דקות אחרי כל תדלוק, בין טיסות אם זמן שהיית המטוס הייתה יותר משלוש שעות!

יש לנקז 80-100 מיליליטר לבדיקת המצאות מיים.

הערות	ערוץ משני	ערוץ ראשי	אות קריאה
וועו וונ	· ·	עוון ואשי	אווניוןייאוו
בקרות			
		123.700	אז"מ
		120.000	רשל"צ
03-9432929	121.700	135.550	פלמחים
08-8684321		134.300	תל נוף
08-8576320		123.550	חצור
08-6502334	133.900	132.700	חגב צפון
מקו מיתר / רמת חובב דרומה	118.375	121.150	חגב דרום
04-6926210	127.100	118.400	פלוטו
08-9906615	118.850	134.700	חצרים (קדם)
מנחתים	נ תעופה ונ	שדוח	
03-9710420		132,100	נתב"ג מגדל
08-6363804		132.100	נונד צ נוצו ז
	119.000	136.000	אילת רמון
09-9503553	129.400	122.200	הרצליה
04-8697100	127.800	133.000	חיפה
08-6434810		122.500	תימן
08-6434810		122.550	מצדה
04-6528847		124.400	מגידו
		120.750	ערד
050-5239907		122.550	פיק
050-5285465		126.900	קרית שמונה
	ATIS		
		132.500	בן גוריון הגעה
		132.800	בן גוריון עזיבה
		132.550	אילת רמון
		132.550	אילת
		122.900	שדה דב
		135.400	חיפה
		132.450	ראש פינה