

軽トラ 荷台LED作業灯 取り付け資料

作成日: 2026年6月15日 / 方式: リレー+ACC連動(エンジンを切ると自動消灯・将来の増設対応)

このまとめ

- ・結論: 自分で取り付け可能。車屋の見積りは約2万円だが、ほぼ工賃。
- ・材料費: 部材だけで約8,000~9,000円(工具を別途買っても+3,000円ほど)。
- ・仕組み: エンジン(キー)を切ると自動で消灯。運転席スイッチでも任意ON/OFF。
- ・増設: リレー方式なので後からライトを足してもOK(27Wを4個まで余裕)。

1. なぜ「リレー+ACC連動」にするのか

バッテリー直結はNG。消し忘れてバッテリーが上がる／ヒューズなしだとショート時に発火リスクがある。

そこでACC(アクセサリ)電源＝「キーをONにしたときだけ電気が来る線」でリレーを制御する。こうするとエンジンを切れば自動で消灯。さらに運転席のスイッチで任意にも消せる(二重で安心)。重い電流はリレーを通して流すので配線が焼けにくく、将来ライトを増やしても安全。

2. 配線のしくみ(イメージ)

バッテリー(+) ―― [ヒューズ] ―― リレー[30番]
リレー[87番] ―― 作業灯(+) ―― 作業灯(-) ―― ボディアース
リレー[85番] ―― アース
リレー[86番] ―― スイッチ ―― ACC電源(取り出しヒューズ)

※ 増設するときは「作業灯(+)」から枝分かれて足すだけ。リレー容量(一般的に20~30A)内なら何個でもOK。

3. 部材リスト(買うもの)

リンクは楽天市場の検索結果(安い・高評価から選べる)。規格を合わせやすいのでエーモン製で揃えるのがおすすめ。

部材	役割	値段目安	リンク
LED作業灯 27W×2 (12/24V兼用・防水)	ライト本体。増設時はここを追加	約3,600円～	楽天で探す
リレー 4極/5極(エーモン)	ACCで大電流をON/OFF	約600円	楽天で探す
電源取り出しヒューズ	ヒューズBOXからACC取得	約400円	楽天で探す
インラインヒューズホルダー	バッテリー側の保護(必須)	約300円	楽天で探す
スイッチ(LED付き・12V)	運転席で任意ON/OFF	約500円	楽天で探す
配線コード 2sq(太め)	バッテリー～リレー～ライト	約700円	楽天で探す
配線コード 0.5sq(細め)	リレー制御/信号線	約500円	楽天で探す
ギボシ端子セット	接続・分岐	約500円	楽天で探す
防水カプラー(2極)	荷台側ライト接続部の防水	約400円	楽天で探す
コルゲートチューブ	配線保護・見た目	約500円	楽天で探す

部材	役割	値段目安	リンク
取り付けステー(L字金具)	本体付属なら不要	約500円	楽天で探す

▶ 部材合計: 約8,000～9,000円(ライト2個込み)

4. 工具(持っていないければ)

工具	用途	リンク
検電テスター	ACC線を探す(必須)	楽天で探す
電工ペンチ	端子の圧着	楽天で探す
鉄工ドリルビット 8.5mm	鳥居の穴あけ	楽天で探す

※ 電動ドリル本体は別途必要。工具一式そろえても+3,000円ほど。

5. 取り付け工程

① 配線図を頭に入れる

上の「2. 配線のしくみ」とおり。バッテリー→ヒューズ→リレー、リレーをACC+スイッチで制御する。

② ライトを荷台の鳥居に固定

- 取り付け位置を決める(後方/荷台向き。前方照射は道交法でNG)
- 8.5mmの鉄工ドリルで穴あけ → M8ボルトで固定
- 切粉や穴の断面はサビ止めにタッチアップ

③ ACC電源を確保

- ヒューズBOXのACC系ヒューズを検電テスターで特定(キーOFFで通電が消える所)
- 電源取り出しヒューズに差し替えて分岐線を確保

④ リレー・配線を取り回す

- リレーはエンジンルーム内(バッテリー近く)に固定
- バッテリー(+)->ヒューズ->リレーの「太い線」を接続
- ライトへの線は運転席上のゴムプッシュから荷台へ。コルゲートチューブで保護&防水
- 荷台側のライト接続は防水カプラーで

⑤ スイッチを運転席に設置

- リレー制御線(86番)を運転席まで引き、スイッチを噛ませる
- これで「キーON(ACC通電)+スイッチON」で点灯。キーOFFで自動消灯

⑥ アース・最終確認

- アースはボルト固定の金属ボディへ確実に
- ヒューズを最後に挿す → キーON/OFFで自動点灯/消灯を確認 → 防水処理を仕上げ

ヒューズ容量の目安: ライト合計W数 ÷ 12V = 必要アンペアの約1.5倍。27W×2(=約4.5A)なら7.5～10Aヒューズ。増設を見込むなら15Aを選んでおくと安心。

6. 各工程の参考動画・解説

工程ごとに分かりやすい動画(📺)と公式の図解(📐)をまとめた。スマホでそのまま見ながら作業できる。

工程	内容	リンク
全体の流れ	☑ 軽トラに作業灯を一から取り付け(ハイゼット200系・部品リスト付き)	YouTubeで見る
全体+注意点	☑ 作業灯の取り付けと車検NG(前方照射)の注意点	YouTubeで見る
② ライト固定(鳥居)	☑ 軽トラの鳥居に作業灯を取り付け	YouTubeで見る
③ ACC電源を確保	☑ 検電テスターの使い方+ヒューズ電源の取り出し方【エーモン】	YouTubeで見る
③ ACC電源を確保	☑ プラス電源の取り出し方 ヒューズボックス編【AMON DIY SCHOOL #8】	YouTubeで見る
④ リレー配線	☑ リレーのしくみ・使い方(図解／エーモン公式)	公式を見る
④ リレー配線	☑ 5極リレーの使い方 初心者向け解説(DIY Labo)	解説を見る
⑥ ギボシ端子の圧着	☑ ギボシ端子のかしめ方【エーモン】	YouTubeで見る
⑥ ギボシ端子の圧着	☑ ギボシ端子の付け方と電工ペンチの使い方	YouTubeで見る

7. 参考にしたサイト

- [LED作業灯 27w\(楽天市場 検索\)](#)
- [軽トラックのアウトドア仕様カスタム・DIY\(sambar.fun\)](#)
- [軽トラ作業灯取り付け\(鯛野さしみのバルブンテ\)](#)
- [超お手軽なLEDワークライト・作業灯\(軽トラカスタムの教科書\)](#)

※ 価格は2026年6月時点の目安。購入時に各商品ページでW数・電圧(12V対応)・防水性能をご確認ください。作業灯の前方点灯は道路交通法で禁止されています。走行中は消灯し、荷台作業時のみ使用してください。