### Zakład Sztucznej Inteligencji i Automatów

# Laboratorium "Logika Układów Cyfrowych"

## Ćwiczenie laboratoryjne nr 204

#### Temat ćwiczenia:

Hardware'owa implementacja automatu skończonego pełniącego funkcję automatu niedeterministycznego "NFA with  $\xi$  - moves" (akceptującego dany język regularny)

Opracował ćwiczenie: Prof. dr hab. inż. Jan Kazimierczak

Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

#### 1. Wiadomości podstawowe

Automaty skończone niedeterministyczne bez wyjścia odgrywają bardzo istotną rolę w teorii języków formalnych i w problemach akceptacji tych języków przez komputer. Mianowicie automat skończony niedeterministyczny jest modelem matematycznym działania układu fizycznego akceptującego słowa języka formalnego generowanego przez gramatykę bezkonteksową regularną. Automat ten można zrealizować jako program na komputer lub jako odpowiedni układ sekwencyjny. Automat skończony niedeterministyczny charakteryzuje się tym, że posiada co najmniej jeden taki stan wewnętrzny, przy którym dla danego sygnału wejściowego istnieją co najmniej dwa różne przejścia do następnych stanów. W literaturze automat skończony niedeterministyczny przyjęto oznaczać - zgodnie z terminologią języka angielskiego - symbolem NFA (gdzie NFA oznacza Nondeterministic Finite Automaton).

W ujęciu formalnym automat skończony niedeterministyczny bez wyjeścia definiowany jest jako następująca "piątka"

$$< z, q, q_0, F >$$
 (1)

gdzie:

Z jest alfabetem wejściowym automatu - interpretowanym w zależności od implementacji, również jako zbiór skończony symboli
wejściowych lub zbiór skończony sygnałów wejściowych automatu,

$$Z = \{z_1, z_2, \ldots, z_n\}$$

Q jest zbiorem skończonym stanów wewnętrznych automatu,


$$Q = \{q_0, q_1, q_2, \dots, q_n\}$$

§ jest funkcją przejść automatu

$$\{q(t), z(t)\} = \{q_{i_1}(t+1), q_{i_2}(t+1), ...q_i(t+1)\}$$

- q jest stanem początkowym automatu, q  $\in$  Q;
- F jest zbiorem stanów końcowych automatu F ⊆ Q.

Najbardziej komunikatywną formą interpretacji działania automatu skończonego jest graf automatu nazywany również grafem przejść (z jęz. angielskiego "transition diagram"). Graf automatu reprezentuje sobą funkcję przejść automatu. Przykładowy fragment grafu automatu niedeterministycznego NFA przedstawiony został na rys.1.




Rys. 1. Fragment grafu automatu niedeterministycznego bez wyjścia.

Na rys. 1. pokazano, (że rozpatrywany automat NFA znajdując się w stanie  $q_r$ może przejść pod wpływem jednego i tego samego sygnału  $z_1$  do stanu  $q_s$  lub  $q_t$ .

Jak już to nadmieniono wyżej, dany automat NFA akceptuje tylko słowa określonego języka formalnego, oznacza to, że NFA akceptuje tylko określone słowa zbudowane z symboli alfabetu wejściowego automatu. Symbolami alfabetu wejściowego mogą być litery przynależne do alfabetu określonego języka naturalnego (np. jęz. angielskiego lub jęz. greckiego) lub słowa zawarte w słowniku danego języka naturalnego lub języka programowania lub też innego

języka, którego alfabet jest zbierem ekreślonych ciągów symboli. Dane słowo podane na wejście NFA jest akceptowane przez NFA, jeżeli w grafie przejść tego automatu znajduje się co najmniej jedna taka ścieżka, opisana symbolami danego słowa, która prowadzi od wierzchołka reprezentującego stan początkowy automatu do wierzchołka reprezentującego stan końcowy automatu.


Dla przykładu rozpatrzmy automat niedeterministyczny o grafie przejść przedstawionym na rys. 2



Rys. 2. Graf przejść przykładowego NFA

W automacie tym wszystkie trzy stany  $q_0$ ,  $q_1$  i  $q_2$  są stanami końcowymi, przy czym stan  $q_0$  pełnie również funkcję stanu początkowego. Na wejście automatu podawane są symbole ze zbioru  $Z = \left\{0,1,2\right\}$  Automat ten akceptuje następujące ciągi symboli wejściowych 00...0, 00...011...1, 00...011...122...2, 11...1, 11...122...2, 22...2, natomiast nie akceptuje on ciągów typu 11...100...0, 22...200...0, 22...211...1. Na przykład automat NFA o grafie przedstawionym na rys. 2. nie akceptuje słowa 020, ponieważ pod wpływem sygnału "2" automat ten może przejść tylko do stanu  $q_2$ . Będąc w stanie  $q_2$  nie jest on zdolny do odebrania sygnału wejściowego "0" (z wierzchołka  $q_2$  grafu wychodzi tylko krawędź z symbolem wejściowym "2").

Przedstawiony wyżej przykładowy model automatu NFA ułatwia zrozumienie jego działania, natomiast jego praktyczna implementacja jako programu lub układu sekwencyjnego jest utrudniona. W rozważaniach teoretycznych, jak również w implementacji komputerowej automatu niedeterministycznego jako układu akceptującego słowa danego języka formalnego posługujemy się najczęściej pojęciem automatu niedeterministycznego z tak zwanymi posunięciami"pustymi" E. W literaturze naukowej automat ten występuje pod nazwą: "NFA with E moves", Automat ten można łatwo określić na podstawie reguł gramatyki bezkontekstowej, generującej słowa danego języka formalnego. Każdy automat NFA z posunięciami "pustymi" E można przekształcić na automat NFA bez posunięć "pustych" E. Graf przejść przykładowego automatu NFA z posunięciami "pustymi" E przedstawiony został na rys. 3. Automat posiadający taki graf przejść jest ekwiwalentny automatewi NFA o grafie przejść z rys.2. W interpretacji automatu skończonego jako "czarnej skrzynki" ebydwa automaty są identyczne, tzn. akceptują jeden i ten sam język.



Rys. 3. Graf przejść przykładowego automatu niedeterministy-. cznego z posunięciami "pustymi" &

Zgodnie z rys. 3 stan q jest stanem początkowym automatu, natomiast stan q<sub>2</sub> jest stanem końcowym automatu. Posunięcie "puste" E
zgodnie z rozpatrywanym grafem przejść reprezentuje sobą "pusty"
symbol wejściowy &.

W rozpatrywanym przykładzie "pusty" symbol wejściowy & może być interpretowany jako samoczynne przejście z jednego stanu w stan

inny. To samoczynne przejście istnieje tylko dla pewnych stanów, np. w grafie przedstawionym na rys. 3 istnieje ono tylko dla  $\mathbf{q_0}$  i  $\mathbf{q_1}$ . Załóżmy, że na wejście rozpatrywanego automatu podawany jest symbol wejściowy "1". W stanie początkowym  $\mathbf{q_0}$ , zgodnie z rys.3, nie ma przejścia do stanu  $\mathbf{q_1}$  jednakże symbol "pusty"  $\mathbf{E}$  występujący w każdej chwili dyskretnej na wejściu automatu powoduje przejście do stanu  $\mathbf{q_1}$ . Będąc w stanie  $\mathbf{q_1}$  automat akceptuje zarówno symbol wejściowy "1", pod wpływem którego pozostanie on nadal w stanie  $\mathbf{q_1}$ , jak również symbol pusty  $\mathbf{E}$  (interpretowany jako "1") powodujący przejście do stanu  $\mathbf{q_2}$ .

W danej chwili czasu automat może znajdować się tylko w jednym ze swoich stanów. Stąd też w rozpatrywanym przypadku może on pozostać w stanie  $\mathbf{q}_1$  (w wyniku działania sygnału "1") lub przejść do stanu końcowego  $\mathbf{q}_2$  w wyniku działania sygnału "pustego" E. Będąc w stanie  $\mathbf{q}_1$  automat przejdzie pod wpływem sygnału E w stan końcowy  $\mathbf{q}_2$ , co oznacza, że symbol wejściowy "1" został zaakceptowany przez automat.

Przyjmuje się następującą, nieformalną definicję akceptacji danego słowa wejściowego przez automat skończony typu NFA.

<u>Def.:</u> Dane słewo wejściowe automatu NFA jest zaakceptowane przez ten automat tylko wtedy, gdy automat znajdzie się w jednym ze swoich stanów końcowych i wszystkie śżtery (symbole) słowa wejściowego zostały odczytane.

Jeżeli automat NFA znajduje się w stanie końcowym a na wejściu automatu znajduje się jeszcze taka litera słowa wejściowego, dla której w stanie końcowym nie ma żadnego przejścia, słowo to nie jest akceptowane przez automat. Dla przykładu rozpatrzmy słowo wejściowe 0020. Zgodnie z grafem automatu NFA przedstawionym na

rys. 3 pod wpływem symboli 00 automat może pozostać w stanie  $q_0$ . Kolejnym symbolem wejściowym po symbolach 00 jest 2. Symbol wejściowy 2 w stanie  $q_0$  nie może być odczytywany, jednakże pod wpływem sygnału E automat przejdzie z  $q_0$  do  $q_1$  a następnie z  $q_1$  do  $q_2$ . W stanie  $q_2$  symbol wejściowy  $q_2$  jest akceptowany i automat pozostaje w stanie końcowym  $q_2$ . Ostatnim symbolem rozpatrywanego słowa wejściowego jest "0", które w stanie  $q_2$  nie może być zaakceptowane. Stąd też, zgodnie z podaną wyżej definicją akceptacji słów wejściowych przez NFA, słowo 0020 nie może być zaakceptowane przez automat o grafie z rys. 3.


#### 2. Przebieg ćwiczenia

()


Automat niedeterministyczny bez wyjść z pustymi przejściami "E" trudno zrealizować jako urządzenie techniczne, ponieważ brak konkretnych metod syntezy tego typu automatu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że automat ten zbudowany jako układ sekwencyjny powinien wykonywać funkcję akceptacji słów określonego języka regularnego. Zgodnie z podaną wcześniej definicją, automat "NFA with E-moves" akceptuje dane słowo, jeżeli w grafie przejść tego automatu istnieje conajmniej taka ścieżka - wśród innych ścieżek, która dla danego słowa wejściowego prowadzi od wierzchołka reprezentującego stan końcowy. Eliminując więc z takiego grafu wszystkie takie ścieżli, które dla danego słowa akceptowanego przez automat prowadzą do nieakceptacji otrzymamy graf pewnego automatu skończonego pełniącego funkcję danego "NFA with E-moves", w rozpatrywanym przypadku pełniącego funkcję automatu NFA o grafie z rys. 3.). Schemat ideowy

takiego automatu przedstawiony został na rys. 4 ana rysunkach 5 i 6 przedstawione zostały dwa możliwe warianty wykonawcze tego automatu jako układu sekwencyjnego akceptującego słowa ze zbioru zadanego wyrażeniem regularnym 0\*1\*2\*.


Zadaniem studentów jest zmontować układ sekwencyjny zgodnie ze schematem z rys. 5 lub 6 i zbadać zachowanie się badanego automatu przy podaniu na jego wejście określonych słów ze zbioru słów akceptowanych i ze zbioru słów nieakceptowanych. W sprawozdaniu z ćwiczenia działanie tego typu automatu na podstawie schematu z rys. 4, zwrówno w przypadku słów akceptowanych jak i nieakceptowanych przez ten automat.



Rys. -4. Schemat ideoury automatu niedeterministy, z posurzieciamy "pustymi" E (Przykład



Rys. 5. Schemat ideowy automatu niedeterministycznego z przesunięciami pustymi « E



Rys. 6. Schemat ideowy automatu niedeterministycznego z posunięciami "pustymi" E.