Ćwiczenie laboratoryjne z "Teorii automatów".

## Badanie automatu parametrycznego

<u>Cel ćwiczenia</u>: praktyczne zapoznanie się z działaniem i własnościami automatu parametrycznego.

#### Program ćwiczenia:

- 1. Zmontowanie automatu parametrycznego.
- 2. Badanie zachowania się automatu parametrycznego przy ustalonej wartości p<sub>1</sub> parametru p.
- 5. Określenie grafu  $G_1$  automatu <  $A_1$  > odwzorowanego działaniem automatu < A > przy wartości  $p_1$  parametru p.
- 4. Badanie zachowania się automatu parametrycznego przy wartości  $p_2$  parametru p.
- 5. Określenie grafu G $_2$ automatu < A $_2$  odwzorowanego działaniem automatu < A > przy wartości p $_2$  parametru p.
- 6. Wykonanie operacji nakładania grafów  $G_1$ ,  $G_2$  i określenie grafu zastępczego G' automatu parametrycznego A o dwóch wartościach  $p_1$  i  $p_2$  parametru p.
- 7. Opracowanie sprawozdania i ćwiczenia.

### 1. Problematyka ćwiczenia

Automat parametryczny  $\langle$  A $\rangle$  jest automatem skończonym o wielu wariantach działania [2,3], Każdy wariant działania automatu parametrycznego  $\langle$  A $\rangle$  odpowiada jednemu z zadań, do wykonywania, których zbudowany został dany automat parametryczny  $\langle$  A $\rangle$ . W trakcie wykonywania danego zadania K $_{i}$  automat parametryczny  $\langle$  A $\rangle$  dla obserwatora z zewnątrz zachowuje się tak jak pewien automat skończony  $\langle$  A $_{i}$  $\rangle$  typu Moore'a, tj. swcim działaniem odwzorowuje działanie automatu  $\langle$  A $_{i}$  $\rangle$  z pewnego zbioru A $^*$ . Liczba automatów  $\langle$  A $_{i}$  $\rangle$   $\in$  A $^*$  jest jednoznaczne określona liczbą zadań K $_{i}$  $\in$  K $_{i}$ , dla

wykonania których automat parametryczny  $\langle$  A $\rangle$  został zbudowany. Nastrojenie automatu parametrycznego  $\langle$  A $\rangle$  na wykonywania określonego zadania K $_i$  E $_i$  K odbywa sią pod wpływem określonego bodźca zewnętrznego, tj. sygnału wzbudzającego p $_i$ E $_i$ P podawanego na wejście parametryczne automatu  $\langle$  A $\rangle$ . Sygnał wzbudzający p $_i$ E $_i$ P traktuje się jako wartość p $_i$  parametru p określającego działanie automatu  $\langle$  A $\rangle$ .

Prezentowane w niniejszym ćwiczeniu badanie automatu parametrycznego polega na określeniu automatów <  $A_i>$   $\in$   $A^*$  odwzorowywanych działaniem zadanego automatu parametrycznego  $\langle$  A $\rangle$  , oraz na określeniu grafu zastępczego G' tego automatu. Automat $\left< \, {\rm A}_{\rm i} \, \right> \,$ uważa się za określony wtedy, gdy znany jest jego graf. Znając więc wartość p $_{i}$  parametru p $_{i}$  zbiór Z możliwych sygnałów wejściowych automatu parametrycznego  $\langle$   $\lambda$  $\rangle$  należy przeprowadzić analizę automatu < A > oddzielnie dla każdej wartości p $_{\rm i}$  & P. Wynikiem takiej analizy są wyrażenia symboliczne  ${\tt G}_{\tt i}$  reprezentujące grafy  $\mathbf{G}_{\underline{\mathbf{i}}}$  automatów  $\left<\mathbf{A}_{\underline{\mathbf{i}}}\right>$  6  $\mathbf{A}^{\mathbf{x}}$  odwzorowywanych działaniem zbadanego automatu parametrycznego < A > . Na wyrażeniach typu  ${\tt G}_{\dot{1}}^{\dagger}$  wykcnuje się odpowiednią operację nakładania wyrażeń na siebie, wynikiem której jest wyrażenie G', reprezentujące graf zastępczy G' badanego automatu parametrycznego  $\langle$  A $\rangle$  . Interpretacja formalna wymienionych operacji - znajomość której jest niezbędna dla prawidłowego przeprowadzenia analizy automatu parametrycznego < A > - podane zostanie niżej.

### Wiadomości podstawowe

# 2.1. Charakterystyka formalna automatu parametrycznego

% ujęciu abstrakcyjnym automat parametryczny < A > można warazić następującą "ósemką":

$$\langle z, s, E, Y, F, \overline{\Phi}, \xi, \Psi \rangle$$
 (1)

gdzie: I - zbiór sygnałów wejściowych /zewnętrznych/ automatu < A >

S - zbiór sygnałów wejściowych wewnętrznych,

B - zbiór stanów wewnętrznych

Y - zbiór sygnałów wyjściowych automatu < A >

P - zbiór sygnalów wzbudzających interpretowanych jako wartości p $_{\underline{i}}$  parametru p działania automatu < A >

 $\Phi$  - funkcja przejść automatu  $\langle$  A $^{ullet}
angle$ , przy czym automat  $\langle$  A $^{ullet}
angle$ jest wewnętrzną częścią składową automatu < A >

 $\xi$  - funkcja wejść automatu  $\langle A^* \rangle$ ,

 $\Psi$ - funkcja wyjść automatu < A> .

Funkcja  $\Phi$  ,  $\xi$  ,  $\Upsilon$  mają następującą postać:

$$b(t+1) = \overline{\Phi}[b(t), s(t)]$$
 (2)

$$s(t) = \mathcal{E}[z(t), b(t), P]$$

$$y(t) = \mathcal{Y}[b(t), P]$$
(4)

$$y(t) = \Psi[b(t), P] \tag{4}$$

gdzie b $\in$ B, s $\in$ S, z $\in$ Z, y $\in$ Y, p $\in$ P.

Dokładniejsza interpretacja elementów użytych w zapisie wymienionych wyżej wyrażeń podana została w pracach [2] i [3].

Symtezę automatu parametrycznego < A > można scharakteryzwać następująco. Załóżmy, że mamy zbudować automat parametryczny < A> , który będzie wykonywał zadania ze zbioru

$$K = \left\{ K_1, K_2, \dots, K_m \right\} \tag{5}$$

Każde zadanie  $K_i$   $\in$  K możemy wyrazić za pomocą grafu  $G_i$  traktowanego jako graf przejść takiego automatu  $A_i$  typu Moore'a, który byłby zdolny do wykonania zadania  $K_i$  [2]. Otrzymamy w ten sposób zbiór grafów oraz odpowiadający mu zbiór automatów skończonych typu Moore'a. Zbiory te wyrazimy następująco:

$$G = \left\{ G_1, G_2, \dots, G_m \right\} \tag{6}$$


$$A^{**} = \{ \langle A_1 \rangle, \langle A_2 \rangle, \ldots, \langle A_m \rangle \}$$
 (7)

Aby określić działanie automatu parametrycznego  $\langle$  A  $\rangle$  , który swoim działaniem odwzorowywałby działania automatów ze zbioru A $^{\rm H}$ , należy określić graf tego automatu. W tym celu należy nałożyć na siebie wszystkie grafy G $_{\rm i}$   $\in$  G, tak aby uzyskać pewien graf zbiorczy G'charakteryzujący się tym, że w jego strukturze można wyodrębnić strukturę dowolnego z grafów G $_{\rm i}$   $\in$  G. Operację nakładania na siehie grafów G $_{\rm i}$   $\in$  G wykonuje się na wyrażeniach symbolicznych opisujących te grafy.


Struktura grafu G' charakteryzuje się tym, że można w niej wyodrębnić strukturę dowolnego grafu  $G_i$   $\in$  G, przy czym dowolna krawędź w strukturze grafu G' może być krawędzią wspólną dla kilku, a nawet dla wszystkich grafów  $G_i$   $\in$  G. Aby zidentyfikować strukturę dowolnego grafu  $G_i$   $\in$  G w strukturze grafu G0, każdy graf ma przyporządkowaną sobie wartość  $p_i$   $\in$  P0 parametru P0.

# 2.2. Operacje na grafach automatów

Operację wykonywaną na grafach  $G_i \in G$  automatów  $\langle A_i \rangle \in A^*$  w celu uzyskania grafu G' automatu parametrycznego  $\langle$  A $\rangle$ omówimy na następującym przykładzie. Załóżmy, że automat parametryczny  $\langle$  A $\rangle$  przeznaczony jest do wykonywania zadań przynależnych do zbioru  $K = \left\{K_i, K_2\right\}$ . Przy wykonywaniu zadania  $K_1$  automat  $\langle$  A $\rangle$  spełnnia funkcję automatu  $\langle$  A $_1 \rangle$  , przy wykonywaniu zadania  $K_2$  automat  $\langle$  A $\rangle$  spełnia funkcję automatu  $\langle$  A $_2 \rangle$ . Działanie automatu  $\langle$  A $_1 \rangle$  zadane jest grafem  $G_1$  /rys. 1/, działanie automatu  $\langle$  A $_2 \rangle$  zadane jest grafem  $G_2$  /rys. 2/.



Rys. 1. Przykładowy graf automatu Moore'a



Rys. 2. Przykładowy graf automatu Moore'a

W sformułowanym powyżej przykładzie stawiamy sobie następujące zadanie do rozwiązania: - mając zadane grafy  ${\tt G_1}$  i  ${\tt G_2}$  należy określić graf zastępczy  ${\tt G'}$  automatu parametrycznego  ${\tt C}$  A  ${\tt >}$  .

Operacja nakładania na siebie grafów  ${\tt G_1}$  i  ${\tt G_2}$  sprowadza się do operacji na wyrażeniach symbolicznych opisujących te grafy  $[2,\,3]$ . Wyrażenia symboliczne opisujące graf  ${\tt G_1}$  ma następującą postać:

$$G_{1}^{+} = {}^{0}(q_{2} - {}^{1}(z_{2}q_{3} - {}^{2}(z_{2}q_{1} - {}^{3}(z_{2}q_{2}, z_{1}q_{1})^{3}, z_{1}q_{3})^{2}, z_{1}q_{1})^{1})^{0}$$
 (6)

Natomiast wyrażenia symboliczne opisujące graf  $\mathbf{G}_2$  ma następującą postać:

$$G_{2}^{+} = {}^{0}(q_{4} + q_{5})^{2}(q_{4} + q_{5})^{2}(q_{4} + q_{5})^{2}(q_{4} + q_{5})^{2}(q_{4} + q_{5})^{2}(q_{5} + q_{$$

Chcąc wykonać operację nażożenia wyrażeń  $G_1^+$  i  $G_2^+$  na siebie, musimy je przekształcić, tak aby wyrazy stojące na odpowiadających sobie pozycjach reprezentowane były jednym i tym samym symbolem. W tym też celu pomijamy w wyrażeniach  $G_1^+$  i  $G_2^+$  elementy  $Z_j$  natomiast elementy  $Q_r$  zastępujemy symbolami przynależnymi do zbioru  $Z_j^-$  natomiast elementy  $Z_j^-$  zastąpienie danego elementu  $Z_j^-$  odpowiednim elementem  $Z_j^-$  bzależy od tego w jakiej kolejności element  $Z_j^-$  został wykorzystany w zapisie danego wyrażenia  $Z_j^+$  Na przykład dla wyrażenia  $Z_j^+$  otrzymamy:

$$q_2 \leftrightarrow b_1, q_3 \leftrightarrow b_2, q_1 \leftrightarrow b_3 \quad \text{oraz}$$

$$q_1 = q_{b_1} \quad q_3 \leftrightarrow b_2, q_1 \leftrightarrow b_3 \quad \text{oraz}$$

$$q_2 \leftrightarrow b_1, q_3 \leftrightarrow b_2, q_1 \leftrightarrow b_3 \quad \text{oraz}$$

$$q_2 \leftrightarrow b_1, q_3 \leftrightarrow b_2, q_1 \leftrightarrow b_3 \quad \text{oraz}$$

$$q_2 \leftrightarrow b_1, q_3 \leftrightarrow b_2, q_1 \leftrightarrow b_3 \quad \text{oraz}$$

$$q_1 \leftrightarrow q_2 \leftrightarrow q_3 \leftrightarrow q_4 \leftrightarrow q_5 \rightarrow q_1 \leftrightarrow q_2 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4 \rightarrow q_5 \rightarrow q$$

Dla wyrażenia  $G_2^+$  mamy następujące przyporządkowanie:  $q_4 \longleftrightarrow b_1$ ,  $q_5 \longleftrightarrow b_2$ ,  $q_6 \longleftrightarrow b_3$ ,  $q_7 \longleftrightarrow b_4$ . Postępując tak samo jak przy budowie wyrażenia  $G_1^+$  otrzymamy:

$$G_{2}^{*} = {}^{0}b_{1} \quad {}^{1}b_{2} \quad {}^{2}b_{3} \quad {}^{3}b_{2}, b_{4} \quad {}^{4}(b_{1}, b_{4})^{4})^{3}, b_{4}^{2}, b_{3}^{1})^{0}$$

$$(11)$$

W następnej kolejności ciągi  $G_1^{\mathcal{H}}$  i  $G_2^{\mathcal{H}}$  nakładamy na siebie, operację tę oznaczymy symbolicznie jako  $G_1^{\mathcal{H}} \oplus G_2^{\mathcal{H}}$ .

Przy wykonywaniu operacji  $G_2^{\cancel{*}} \oplus G_1^{\cancel{*}}$  postępujemy następująco:

- 1°. Porównujemy człony stojące na odpowiadających sobie pozycjach obydwu ciągach przy uwzględnieniu nawiasów  $^k(:::)^k$  .
- 2°. Jeżeli porównywane elementy opisane są jednym i tym samym symbolem, to w wyrażeniu wynikowym  $G^*$  wystąpi tylko jedene symbol. Jeżeli wewnątrz porównywanego członu  $^k(\ldots)^k$  wyrażenia  $G_1^{\overline{m}}$  występuje taki element, którego nie ma w wyrażeniu  $G_2^{\overline{m}}$ , to w członie  $^k(\ldots)^k$  wyrażenia wynikowego  $G^*$  wystąpi porównywany element wyrażenia  $G_1^{\overline{m}}$  i odpowiadający mu element wyrażenia  $G_2^{\overline{m}}$ .

Wykonując operację  $G_2^{\mathbf{r}} \oplus G_1^{\mathbf{r}}$  otrzymujemy następujące wyrażenie wynikowe:


$$G^{**} = {}^{\circ}(b_{1} \quad 1(b_{2} \quad 2(b_{3} \quad \overline{3}(b_{1}, b_{2}, b_{3}, b_{4} \quad 4(b_{1}, b_{4})^{4})^{3}, \ b_{2}, b_{4})^{2}, \ b_{3})^{1})^{0}$$

Wyrażenie to reprezentuje strukturę grafu zastępczego G', który otrzymalibyśmy nakładając wzajemnie na siebie grafy  ${\tt G_1}$  i  ${\tt G_2}$  przedstawione na rys. 1 i 2.

Elementy b  $\in$  B występujące w wyrażeniu G'\* odpowiadają wirzchołkom grafu G'. Natomiast krawędzie grafu G', które nie mają swoich reprezentantów w wyrażeniu G'\*, należy opisać elementami s  $\in$  S =  $\{s_1, s_r \dots s_w\}$ . Kodowanie krawędzi grafu G' przeprowadza się według określonej reguły, którą scharakteryzujemy niżej. Łatwo zauważyć, że z każdego wierzchołka b  $\in$  B grafu G' wychodzi pewna liczba krawędzi. Krawędzie wychodzące z danego wierzchołka b  $\in$  opisuje się kolejnymi elementami s  $\in$  zbioru S - niezależnie od opisu tym samym elementami krawędzi wychodzących z innych wierzchołków - przy czym z danego wierzchołka nie mogą wychodzić krawędzie opisane jednym i tym samym elementem s  $\in$ 

Przekształcając w ten sposób wyrażenie  $G^{**}$  otrzymamy wyrażenie  $G^{*+}$   $G^{*+} = {}^{\circ}b_1 \quad {}^{1}(s_1b_2 \quad {}^{2}(s_1b_3 \quad {}^{3}(s_1b_1,s_2b_2,s_3b_3,s_4b_4 \quad {}^{4}(s_1b_1,s_2b_4)^{\frac{1}{2}}, \\ , s_2b_2,s_3b_4)^2, s_2b_3)^{\frac{1}{2}})^0$ 

Narysowany na podstawie wyrażenia  $G'^+$  graf zastępczy G' przedstawiony zostaż na rys. 3.




Rys. 3. Graf zastępczy automatu parametrycznego

# 2.3. Struktura automatu parametrycznego

Zgodnie z punktem 2.1. dziażanie automatu parametrycznego sprowadza się do realizacji trzech funkcji, tj. funkcji przejść, funkcji wejść i funkcji wyjść.

Każda z tych funkcji wykonywana jest przez inną część składową automatu parametrycznego  $\langle$  A $\rangle$ . Funkcja s(t) =  $\xi$  [z(t), b(t), p] realizowana jest przez blok wejścia automatu parametrycznego, funkcja b(t+1) =  $\Phi$  [b(t), s(t)] realizowana jest przez automat bez wyjścia  $\langle$  A $\rangle$ , będący częścią składową automatu  $\langle$  A $\rangle$ , funkcja y(t) =  $\Psi$  [b(t), p] realizowana jest przez blok wyjścia automatu parametrycznego.

Na podstawie wymienionych funkcji można określić schemat blokowy automatu parametrycznego < A > . Schemat ten został przedstawiony na rys. 4. Na podstawie tego schematu możemy krótko scharakteryzować działanie automatu parametrycznego < A > .



Rys. 4. Schemat blokowy automatu parametrycznego


Automat parametryczny można rozpatrywać jako organ sterujący pewnego systemu < Q > . W każdej dyskretnej chwili czasu t na wejście automatu przychodzi sygnał z $_{\rm j}$  & Z wyrażający sobą informację o stanie systemu < Q > . Rodzaj zadania wykonywanego przez automat < A > w danym okresie czasu T określony jest aktualną wartością p $_{\rm i}$  & P parametru p charakteryzującą to zadanie K $_{\rm i}$  & K, które w danym okresie czasu T jest lub będzie przez automat wykonywane. Informacja o aktualnej wartości parametru p podawana jest w postaci odpowiedniego sygnału na blok sterowania automatu < A > .

Informacja o aktualnym p $_i$   $\epsilon$  P jest pamiętana w bloku sterowania dotąd, dopóki nie nastąpi zmiana wartości parametru p. W trakcie swego funkcjonowania automat < A> w każdej chwili czasu znajduje się w odpowiednim stanie, stan ten jest określony stanem automatu bez wyjścia < A $^*$ > .

W celu zapewnienia właściwego działania automatu parametrycznego < A> w danej dyskretnej chwili t na blok wejścia podawane są trzy sygnały: sygnał  $z_j \in Z$ , sygnał  $p_i \in P$ , sygnał  $b_k \in B$ . Na podstawie tych trzech wielkości blok wejścia automatu parametrycznego wypracowuje sygnał wejściowy s $_{\mathtt{r}} \, \boldsymbol{\epsilon} \,$  S automatu bez wyjścia < A\*> . Sygnał s $_{\rm r}$   $\in$  S podany na automat < Å> powoduje przejście tego automatu w nowy stan - w odniesieniu do grafu zastępczego  $\mathbb{G}^{2}$ przejście to jest równoznaczne z przejściem z jednego wierzcho≥ka tego grafu do innego wierzchołka tego samego grafu. Informacja o nowym stanie wewnętrznym automatu bez wyjścia < A  $^{ullet}>$ podawana jest, w wyniku działania bloku sterowania na blok wyjścia automatu parametrycznego < A $\gt$  . Na podstawie informacji o aktualnym stanie automatu < A $^{\bullet}>$  i na podstawie informacji o aktualnej wartości  $\mathbf{p_i} \in \mathbf{P} \ \mathbf{parametru} \ \mathbf{p} \ \mathbf{blok} \ \mathbf{wyjscia} \ \mathbf{wypracowuje} \ \mathbf{decyzje} \ \mathbf{y_i} \in \ \mathbf{Y} \ .$ Decyzja ta reprezentowana jest odpowiednim sygnałem na wyjściu automatu < A > .

Syntezę strukturalną automatu parametrycznego < A > można przeprowadzić według tych samych reguł, z których korzysta się przy syntezie atrukturalnej automatu Moore'a. W tym celu wprowadza się pewne uproszczenie w strukturze blokowej automatu parametrycznego < A > . Mianowicie pomija się blok sterowania, bloki wejścia i wyjścia rozpatruje się jako zwykłe układy przełączające z dodatkowym wejściem p, natomiast automat bez wyjścia < A\*> traktuje się jako

taki automat Moore'a, którego każdy stan wewnętrzny ma przyporządkowany sobie inny sygnał wyjściowy. Zgodnie z ostatnią uwagą, w celu uproszczenia symboliki, takim samym symbolem b $_{\rm r}$  oznacza się zarówno stan wewnętrzny automatu bez wyjścia < A $^{\bullet}>$ , jak również odpowiadający mu sygnał wyjściowy. Uwzględniając powyższe uwagi schemat blokowy automatu parametrycznego możemy przedstawić tak jak to pokazano na rys. 5.



Rys. 5. Schemat blokowy automatu parametrycznego użytego w ćwiczeniu

Na rysunku tym automat < A $^{\bullet}>$ , zgodnie z zasadami syntezy, podzielony został na dwie części, tj. < A $^{\bullet}>$   $_{PA}$  - część sekwencyjną /pamięciową/ automatu < A $^{\bullet}>$  oraz < A $^{\bullet}>$   $_{KO}$  - część kombinacyjna /ukżady przełączające/ automatu < A $^{\bullet}>$ . Przedstawiony na rys. 5. automat parametryczny jest automatem synchronicznym, sygnaży synchronizujące dotyczące chwil dyskretnych t i t+1 oznaczono odpowiednio symbolemi V<sub>1</sub> i V<sub>2</sub>, symbolem UP oznaczono ukżad przełącz-jący pełniący funkcje bramek synchronizowanych sygnażami V<sub>1</sub> i V<sub>2</sub>.

#### 3. Założenia do ćwiczenia.

Badany automat parametryczny posiada dwie wartości parametru p, oznaczone dalej symbolami p $_1$  i p $_2$ . W pierwszej kolejności bada się zachowanie automatu < A> przy wartości p1 parametru p. W tym celu na wejście "p" automatu < A > /rys.5/ przykłada się sygnał  $p_1$  a następnie testuje się automat < A > sekwencją sygnałów wejściowych  $z_j \in Z$ . Wynikiem testowania jest wyrażenie  $G_1^{++}$ . Uzyskane wyrażenie  $G_1^{++}$  przekształca się na wyrażenie  $G_1^+$  na podstawie którego ryst się graf  $G_1$  automatu  $< A_1 > 6$   $A^*$ . W analogiczny sposób bada się zachowanie automatu < A>przy wartości p2 parametru p. Pośrednim wynikiem przeprowadzonego ćwiczenia są grafy  ${\tt G_1}$  i  ${\tt G_2}$ automatów <  $A_1$  > i <  $A_2$  > odwzorowywanych działaniem automatu parametrycznego < A> przy wartościach p<sub>1</sub> i p<sub>2</sub> parametru p. Grafy  $\mathbf{G_1}$  i  $\mathbf{G_2}$  mają przyporządkowane sobie wyrażenia  $\mathbf{G_1^+}$  i  $\mathbf{G_2^+}$ , na których wykonuje się operację  ${\tt G}_1^+$   $\bigoplus$   ${\tt G}_2^+$  nakładania wyrażeń zgodnie z zasadar podanymi w punkcie 2.2. Wynikiem operacji  $G_1^+ \oplus G_2^+$  jest wyrażenie  $G_1^+$ na podstawie którego rysuje się graf zastępczy G' badanego automatu parametrycznego < A > , graf ten stanowi wynik końcowy przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego.

### 4. Praktyczna realizacja ćwiczenia

Schemat montażowy badanego automatu parametrycznego przedstawiono na rys. 6. Zadanie studentów polega na zmontowaniu układu według rysunku oraz zbadaniu jego zachowania zgodnie z założeniami przedstawionymi w punkcie poprzednim.

Ze względu na złożoną strukturę układu w celu uniknięcia problemo uruchomieniowych zaleca się stopniowy montaż automatu. W tym celu przedstawiono wyniki końcowe syntezy poszczególnych bloków funkcjonak

- funkcje wejść

$$S_1 = p_1 z_1 Q_1 + p_2 \left( z_1 \overline{Q}_1 Q_2 + z_2 Q_1 \overline{Q}_2 \right)$$

$$S_2 = p_1 z_1 \overline{q}_1 + p_2 (z_1 q_1 + z_2 \overline{q}_2)$$

- funkcje wzbudzeń przerzutników

$$J_1 = Q_2 \overline{S}_2 + \overline{Q}_2 S_2$$

$$K_1 = \overline{S}_1 \overline{Q}_2 + \overline{S}_1 \overline{S}_2$$

$$J_2 = S_2Q_1 + \overline{S}_2\overline{Q}_1$$

$$K_2 = \overline{S_1}\overline{S_2}$$

- funkcje wyjść

$$y_1 = p_1 \overline{Q}_1 \overline{Q}_2$$


$$y_2 = p_1 Q_1 \overline{Q}_2$$

$$y_3 = p_1 \overline{Q}_1 Q_2 + p_2 \overline{Q}_1 Q_2$$

$$y_4 = p_2 Q_1$$

$$\lambda^2 = b^2 \underline{a}^1 \underline{a}^2$$

Etapem końcowym ćwiczenia jest wykonanie dokumentacji z jego przebiegu. Program ćwiczenia może być wówczas rozszerzony i urozma-icony przez zastosowanie komputera, np. do sporządzania schematu logicznego automatu przy wykorzystaniu istniejącego i dostępnego oprogramowania.



Rys. 6. Schemat montażowy badanego automatu parametrycznego

## W sprawozdaniu należy:

- Umieścieć temat i cel ćwiczenia.
- Narysować schemat logiczny badanego automatu parametrycznego < A > .
- Zostawić w tabelce wyniki testowania automatu parametrycznego przy wartości  $p_1$  parametru p.
- Napisać wyrażenia  $G_1^{++},\ d_1^{++},\ G_1^+$  oraz narysować graf  $G_1$  odwzorowywanego automatu <  $A_1>\in A_1^+$  .
- Zestawić w tabelce wyniki testowania automatu parametrycznego przy wartości p $_2$  parametru p.
- Napisać wyrażenia  $G_2^{++}$ ,  $d_2^{++}$ ,  $G_2^+$  oraz narysować graf  $G_2$  automatu
- <  $\rm A_2>$  odwzorowywanego działaniem automatu parametrycznego przy wartości p $_2$  parametru p.
- Napisać wyrażenie G'' uzyskane w wyniku wykonania operacji  ${\tt G}_1^+ \, \oplus \, {\tt G}_2^+$  .
- Narysować na podstawie uzyskanego wyrażenia G' graf zastępczy G' badanego automatu parametrycznego < A > .
- Podać krótkie wnioski i ćwiczenia.

#### LITERATURA

- [1]. Bromirski J., Teoria automatów, WNT, Warszawa 1971.
- [2]. Kazimierczak J., System cybernetyczny, Wyd. Wiedza Powszechna /seria Omega/, Warszawa 1978.
- [3]. Kazimierczak J., Elementy syntezy formalnej systemów operacyjnych, Bibl. WASC, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979.
- [4]. Kazimierczak J., Automaty rozgrywające parametryczne, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej PWr, Monografie 1, Wyd. PWr, Wrocław 1974.
- [5]. Kazimierczak J., Kluska J., Kaczmarek A., "Podstawy teorii automatów Laboratorium" Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1984.

# Dodatek do instrukcji 206

1. Sposób kodowania stanów wewnętrznych **b** automatu zastępczego:

	Q1	Q 2
<u> </u>	0	С
b2	0	1
b3	1	0
b4	1	1

2. Sposób kodowania sygnałów wejścicwych **s** automatu zastępczego:

	SI	S2
s1	0	0
<b>s</b> 2	0	1
<b>s</b> 3	1	0
<b>s</b> 4	1	1

3. Tablica prawdy dla funkcji wejść:

<b>p1</b>	<u>p</u> 2	z1	22	07			T
1	0	1	1	Q1	Q2	31	S2
1	1 0	1	1 0	0	0	-	1
		1	0	0	1	0	1
1	! 0	1 1	0	1	0	1	· 0
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1 0
1	0	0	1	0	1	0	0
11	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
0	11	1	0	0	٥	0	0
<u> </u>	1	1	0	0	1	1	0
<u> </u>	<u>-</u>	1!	0	1	0	0	-
0	1	1 !	0	1_	1	<u> </u>	
0	1 1	0	1	0	o.	0	
0	1	0		0	1	0	
0 i		0	1	1	0	1	
0	1	o i	<u>1</u>	1	1	0	