Bağlantı yapmadan önce bu dokümanı dikkatlice okuyunuz.

Analog adresli kontak izleme ve röle modülü sadece ic kısımlarda kullanılmaya uygundur, sıya üstü montailanabilir, vönlü bağlantıva sahip olduğundan doğru bağlantı yapılmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar:

- 1. Cihaz 24V DC ile çalıştığından insan sağlığına karşı tehlike oluşturmamaktadır.
- Sistemde enerji varken kesinlikle müdahalede bulunulmamalıdır.
- 4. Cihaz kesinlikle ıslak bezle temizlenmemeli, suya karşı korunmalıdır.
- Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

- Kullanım sırasında cihaz toza, neme, darbeye, düşmeye ve suya karşı korunmalıdır.
- Yangın alarm sisteminin düzgün olarak çalışmasının sağlanması gereklidir, bunun için periyodik bakımlarının vaptırılması önemlidir.
- 3. Yangın alarm sisteminde görülen arızalar kaydedilmeli ve en kısa zamanda düzeltilmesi sağlanmalıdır.

Teknik özellikler:

Besleme Gerilimi :Çevrimden 24-34V DC

Sükunet / Alarm Akımı :@NO kontak izleme - 1,75mA / 2mA @NC kontak izleme - 2mA / 1,75mA

Çıkış Kontak Kapasitesi :1A @ 30V DC Haberlesme Hızı :~1000 baud

Maksimum Kablo Mesafesi

:1500m @ (1x2x0,8+0,8JH(st)H) Ölcüler :175x106x76 mm

Çalışma Sıcaklığı :(-5°C) - (+55°C)

Renk :Bevaz

Bağıl Nem :%0-95

ANALOG ADRESLİ KONTAK İZLEME ve RÖLE MODULÜ KULLANMA KILAVUZU

Özellikler:

Netelsan Analog Adresli Kontak İzleme ve Röle Modulü 4 giris(kontak izleme) ve 4 çıkışa(röle) kadar desteklemektedir. Dahili kısa devre izolatörlü modeller çevrim hattını olası kısa devre durumlarından korur. Röle çıkışları kuru kontak(gerilimsiz) çıkışlardır. Kontak izleme girişleri, harici kuru kontak (gerilimsiz) röle çıkışını izlemek için kullanılır.

Kontak izleme girişleri normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleme özelliğine sahiptir. İstenilen izleme sekli santrale enerii verilmeden önce pcb üzerindeki anahtar vardımıyla belirlenmelidir. Cihaz çevrimden beslemelidir, dışarıdan enerji vermeye gerek yoktur. Cihaz Netelsan Analog Adresli Yangın Alarm Santrali ile tam uvumlu olarak calısır. Kontak izleme girişleri ile iştenen çevre siştemler izlenebilir ve röle cıkışları ile istenen çevre sistemler kumanda edilebilir. Kontak izleme girişleri hat kopuk durumlarına karşı izlenmektedir. Kontak durumunun değismesi halinde santralin algılayacağı olay türü kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunun için Netelsan Adresli Sistem Kontrol Yazılımı kullanılır. Yazılım aracılığı ile kullanıcı sistem için senaryo belirleyebilir.

Modülde 30V DC, 1A'lik akıma dayanabilen cift kutuplu kuru (gerilimsiz) kontak röle cıkısı bulunmaktadır. Normalde açık ve normalde kapalı kontak konumlarına sahiptir. Kullanıcının belirlediği olay türüne göre çıkış vermek üzere bilgisayar programıyla(Netelsan Adresli Sistem Kontrol avarlanabilir. Hicbir avarlama vapılmaması halinde olay türü ise "vangın" uyarısına ayarlıdır.

Gösteraeler:

Modül üzerinde 3 adet LED gösterge vardır. Bunlar:

HABERLEŞME LEDİ: Santralle yapılan haberleşme esnasında modül adresi sorgulandığında flas

eder.


KISA DEVRE LEDİ: Çevrim hattında oluşan kısa devre durumunda yanar.

AKTİVASYON LEDİ : Herhangi bir giriş veya çıkışın aktif olması durumunda yanar.

Adresleme İşlemi :

Modül adresleme cihazı ile yazılımsal olarak adreslenmektedir. Her giriş ve çıkış birer adres alır. Adres verme islemi girislerden başlayarak çıkışlara doğru ardışık olarak yapılır. Modüle verilen adres, modül tarafından otomatik olarak "kontak izleme girişleri" nin ilk kontağına verilir. Diğer kontaklar da, otomatik olarak ardışık adresleri alır. Örneğin 4 giris 4 çıkışlı modüle 1 numaralı adres verildi ise. 1 numaralı adres "kontak izleme girişi" nin ilk kontağına atanır. 2, 3 ve 4 numaralı adresler de otomatik olarak diğer 3 girişe atanır. 4 adet röle çıkışı da bu sırayı takiben 5,6,7 ve 8 numaralı adresleri alır.

Bağlantı şeması:



- 1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2. Ürünün bütün parcaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasvonuna, servis istasvonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde qiderilmemesi halinde, imalatçı - üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işcilik maşrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hicbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün:
- Tüketicive teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi icinde kalmak kaydıyla. bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi icerisinde altıdan fazla arızalanmasının vanı sıra, bu arızaların maldan vararlanamamavı sürekli kılması.
 - Tamiri için gereken azami süresinin asılması.
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Pivasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne basvurulabilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN

Ünvanı : Netelsan Elektrik ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. AŞ

Merkez Adresi : ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cd. No:4 Sincan / ANKARA

Tel : 0312 257 11 63 Faks : 0312 257 07 50

FIRMA YETKILISININ

İmza ve Kaşesi

U	RU	NU	Ν
_			•

: Analog Adresli Kontak İzleme ve Röle Modülü Cinsi Markası : Netelsan

Modeli : M.U.YAN.00048~65

Bandrol ve Seri No. · Teslimat Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi : 2 (iki) Yıl

Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı Adresi Tel Faks Fatura Tarih ve No

TARİH - İMZA - KASE





