netelsan

ANTILOCK Kullanım Kılavuzu ve Bağlantı Şeması

ÜRÜNÜN KULLANIMI:

Kısaltmalar:

YYYY : 4 haneli yönetici şifresidir. Fabrika çıkışı bu değer 1357 dir.

NNN : 3 haneli daire numarasıdır.

\$\$\$\$: NNN kullanıcısına atanmak istenen 4 haneli kapı açma şifresidir.

EEEE : Kullanıcının değiştirmek istediği şifre.

NOT 1 : Sistemde yapılan her işlemden sonra onay tonu duyulur. Bu ton bip şeklindedir.

NOT 2: Sistemde yapılan hatalı işlem sonrası hata tonu duyulur. Bu ton *bip bip bip* şeklindedir. **NOT 3**: Sistemde **YYYY** kodu gerektiren tüm işlemler sadece yönetici tarafından yapılabilir.

A) YÖNETİCİNİN ŞİFRE GİRMESİ VEYA DEĞİŞTİRMESİ

Yöneticinin şifre girmesi veya değiştirmesi için **#YYYYNNNŞŞŞ** kodunu tuşlaması gereklidir. Örnek : 8. dairede oturan kişiye 1111 şifresini atamak için yönetici **#13570081111** tuşlamalarını yapmalıdır.

B) YÖNETİCİ ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yönetici şifre değiştirmek için *YYYYŞŞŞ# tuşlamalarını yapmalıdır.

C) KAPI ŞİFRESİ İLE KAPI AÇILMASI

Kapı kilidini açmak için 4 haneli kapı açma şifresi tuşlanmalıdır.

D) KULLANICI ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Kullanıcı şifresini değiştirmek için *EEEEŞŞŞ# tuşlanmalıdır.

E) YÖNETİCİNİN SİFRE SİLMESİ

Yönetici, kullanıcı şifresini silmek için **#YYYYNNN****** tuşlamalıdır. Örnek : 7. dairenin şifresini silmek için **#1357007****** tuşlanmalıdır.


F) YÖNETİCİNİN BÜTÜN SİFRELERİ SİLMESİ

Yönetici, bütün şifreleri silmek için **#YYYY********* tuşlamalıdır. Yönetici tüm şifreler sildiğinde bu şifreler geri getirilemez ve sadece yönetici şifresi silinmez. Bu nedenle yönetici şifresi unutulmamalıdır.

G) KAPI KİLİDİNİ ACMA RÖLESİNİN ÇEKİLİ KALMA SÜRESİNİN AYARLANMASI

Kapı kilidini açma rölesinin çekili kalma süresi **#YYYY999990S** tuşlanarak ayarlanır. Burada S rölenin saniye cinsinden çekili kalma süresidir.

ÜRÜNÜN BAĞLANTI ŞEMASI:



DİKKAT: Sistemde kesinlikle **220V/15V** trafo kullanılmalıdır.

'n€t€lsan

ANTILOCK Kullanım Kılavuzu ve Bağlantı Şeması

GARANTİ ŞARTLARI

- 1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 (üç) yıldır.
- 2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı - üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dısındadır.
- 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

TARİH - İMZA - KASE

GARANTÍ BELGESÍ	
ÜRETİCİ FİRMANIN Ünvanı Merkez Adresi Tel Faks	: Netelsan Elektrik ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. AŞ : ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cd. No:4 Sincan / ANKARA : 0312 257 11 63 : 0312 257 07 50
FİRMA YETKİLİSİNİN İmza ve Kaşesi	
ÜRÜNÜN Cinsi Markası Modeli Bandrol ve Seri No Teslimat Tarihi ve Yeri Garanti Süresi Azami Tamir Süresi	: Şifreli Kapı Giriş Ünitesi : Netelsan : M.U.SKG.00001 :
SATICI FİRMANIN Ünvanı Adresi Tel Faks Fatura Tarih ve No :	: : : :