

Please read and understand this entire Commander's Manual before you operate or board the GOTRAX HOVERFLY XL. This manual includes important safety information as well as tips and tricks for operating, maintaining, and more.

We put our top spaceflight engineers on this HOVERFLY XL, but your purchase comes with a Limited 90-Day Hardware Warranty from manufacturer defects (just in case).

Please contact the GOTRAX control center at 1-844-4GOTRAX should you need any assistance with your GOTRAX HOVERFLY XL.

COMMANDER'S MANUAL TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

- A. About the GOTRAX HOVERFLY XL
- **B. Package Contents**
- C. Product Diagram
- D. Safety Features
- E. Product Safety Warnings

2. OPERATING INSTRUCTIONS

- A. Training Mode & Standard Mode
- B. Bluetooth® Setup
- C. How to Step On
- D. How to HOVERFLY
- E. How to Step Off
- F. How to Calibrate

3. HOVERFLY XL SAFETY GUIDELINES

4. BATTERY INFORMATION

- A. Charging Instructions
- B. Battery Indicator
- C. Battery Safety Warnings

5. MAINTENANCE

- A. Cleaning
- B. Storing
- C. Transporting

6. GOTRAX HOVERFLY XL SPECIFICATIONS

- 7. DISPOSAL AT END-OF-LIFE
- 8. WARRANTY INFORMATION
- 9. LIMITATION OF LIABILITY
- 10. CUSTOMER SERVICE INFORMATION

.01: INTRODUCTION

This Commander's Manual will quide you through the safe operation, maintenance, storage, and transportation of your GOTRAX HOVERFLY XL.

It is important to read through, understand and adhere to all instructions and safety warnings before charging and operating this product.

The electric-powered GOTRAX HOVERFLY XL has no handlebars, no front or rear wheels, and no brakes. To minimize risk of falling or being injured, make sure you understand how to safely operate and control this moving technology. Always use good judgement and common sense when operating and riding your GOTRAX HOVERFLY XL.

Upon unpacking, please inspect your GOTRAX HOVERFLY XL for any signs of damage or defects from intragalactic transport. Please contact GOTRAX at 1-844-4GOTRAX with any questions or concerns.

Make sure the GOTRAX HOVERFLY XL is fully charged before operating. For instructions on how to charge this product, please see Section 4.

🛕 WARNING: Read this entire manual, paying special attention to all safety warnings, operating instructions, and safe riding guidelines.

.01-A: ABOUT THE GOTRAX HOVERFLY XL

The GOTRAX HOVERFLY XL is an electric glider that uses self-balancing technology controlled simply by the shifting of vour body weight.

A zero emissions product, the GOTRAX HOVERFLY XL is constructed of only the highest quality materials and safety features. The GOTRAX HOVERFLY XL is UL 2272 certified. UL 2272 is the safety standard for electrical systems of selfbalancing products aka hoverboards.

- NOTICE: The GOTRAX HOVERFLY XL meets and satisfies FCC Regulations for shielded cables and connectors.
- 🔼 NOTICE: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.
- NOTICE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this product.
- WARNING: To prevent electromagnetic interference of other electric appliances, only use shielded cables and connectors with this product.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This product complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


FCC RELATED INFORMATION:

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital product, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

.01-B: PACKAGE CONTENTS

- GOTRAX HOVERFLY XL
- Power Adapter / Charging Unit
- Commander's Manual
- Quick Launch Guide



.01-D: SAFETY FEATURES

To ensure the utmost safety of its users, the GOTRAX HOVERFLY XL has been equipped with special safety features including safety indicator lights, glarm sounds, and Protection Mode / Auto Shutdown.

The safety indicator lights, and alarm sounds will alert the user of the following:

- The platform is tilted forwards or backwards more than 15 degrees.
- The battery is low or is currently charging (see Section 4).
- The product is on an incline of more than 30 degrees and cannot self-balance.
- The user has reached the maximum speed for safe operation.

The GOTRAX HOVERFLY XL will enter Protection Mode / Auto Shutdown under the following conditions:

- When the product is tilted forwards or backwards more than 35 degrees, the motor of this product will automatically turn off after 2 seconds.
- When the wheels are blocked from moving, the motor of this product will automatically turn off after 2 seconds.
- When the battery is too low, the motor of this product will automatically turn off after 15 seconds.
- When the motor of this product is overworked or overheated, the product will automatically turn off after 15 seconds.

MARNING: When the GOTRAX HOVERFLY XL goes into Protection Mode / Auto Shutdown, the system will lock. To unlock the product, press the battery indicator light. For more information on the battery indicator, see section 4-C.

.01-E: SAFETY WARNINGS

The GOTRAX HOVERFLY XL has been carefully designed and engineered with utmost safety of its users in mind. Like other electric rideables, however, there are still inherent hazards and risks associated with operating the GOTRAX HOVERFLY XL. Please always be very careful when operating the GOTRAX HOVERFLY XL.



A WARNING: Users acknowledge and accept personal responsibility of all risks associated with operating the GOTRAX HOVERFLY XL, which may include but are not limited to, muscle injuries, broken bones, lacerations, serious injuries, or in very rare cases, death.



WARNING: Users are responsible for following all local, state, and federal laws regarding the use of this product.

WARNING: There is always a risk of personal injury or even death from falls, collisions, accidents, or other incidents every time you operate the GOTRAX HOVERFLY XL. To minimize risk of personal injury, you must read and follow the instructions and warnings in this manual and use good judgement when operating the GOTRAX HOVERFLY XL.

WARNING: Failure to read and understand this manual and use good judgement can increase risks of personal injury or even death due to falls, collisions, accidents, or other incidents. We do not repeat the risk of personal injury or death in the many warnings and cautions contained in this manual because any incident can result in personal injury or even death.

A WARNING: Do not modify the GOTRAX HOVERFLY XL as this can affect safety or performance.

A WARNING: KEEP THIS product AWAY FROM SMALL CHILDREN.

▲ WARNING: PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN UNDER 13. If you are under 18, please get your parents permission before operating the GOTRAX HOVERFLY XL.

MARNING: PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN WHO ARE CLEANING OR MAINTAINING THE GOTRAX HOVERFLY XL.

WARNING: THE GOTRAX HOVERFLY XL IS NOT MADE FOR USERS UNDER AGE 13. The recommended user age is an estimate based not only on physical size but mental and physical ability and maturity. Because a person is over age 13 does not mean a person has the mental and physical ability and maturity necessary to safely operate and control the GOTRAX HOVERFLY XL.

WARNING: THE GOTRAX HOVERFLY XL IS NOT FOR USERS WEIGHING LESS THAN 44 LBS / 20 KG OR MORE THAN 220 LBS / 100 KG. The maximum weight limit of 220 lbs (100 kg) includes items that might be worn or carried such as backpacks, clothes, or personal items. Failure to adhere to the minimum and maximum weight limits can cause personal injury to the user and damage to the GOTRAX HOVERFLY XL. Meeting the weight restrictions does not necessarily mean the person is the appropriate size for fitting on, operating, riding, and controlling the GOTRAX HOVERFLY XL.

MARNING: The GOTRAX HOVERFLY XL can only operate while supporting the weight of one person at a time.

WARNING: Age and weight alone do not mean a person can fit on, operate, and control the GOTRAX HOVERFLY XL. This product is only intended for persons who have the mental and physical ability and maturity and who can comfortably and competently operate and control the GOTRAX HOVERFLY XL.

MARNING: Always operate the GOTRAX HOVERFLY XL at a speed that is safe for you and others.

WARNING: Parents or guardians should make sure any children who plan to operate the GOTRAX HOVERFLY XL can understand and follow the instructions and safety warnings found in this manual.

MARNING: THE GOTRAX HOVERFLY XL IS ONLY FOR PERSONAL RECREATION. DO NOT OPERATE ON BUSY ROADS OR HIGHWAYS.

▲ WARNING: THE GOTRAX HOVERFLY XL IS NOT FOR PERSONS WITH A HISTORY OF HEART DISEASE, HIGH BLOOD PRESSURE, OR LOSS OF CONSCIOUSNESS OR PERSONS WITH HEAD. NECK. BACK OR HEAD CONDITIONS OR PRIOR SURGERIES.

WARNING: THE GOTRAX HOVERFLY XL IS NOT FOR ELDERLY OR DISABLED PERSONS OR PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES.

WARNING: THE GOTRAX HOVERFLY XL IS NOT FOR PERSONS WHO LACK EXPERIENCE, KNOWLEDGE, OR UNDERSTANDING OF THE HAZARDS.

▲ WARNING: THE GOTRAX HOVERFLY XL IS NOT FOR PREGNANT WOMAN.

IF YOU ARE INVOLVED IN AN EMERGENCY, PLEASE DIAL 911 IMMEDIATELY.

MAXIMUM WEIGHT	220 lb (100 kg)
MINIMUM WEIGHT	44 lb (20 kg)
MAXIMUM SPEED	7.4 mph (12 kph)
MAXIMUM INCLINE	30 degree

Please see Section 3 for safe riding guidelines and additional safety information.

.02: OPERATING INSTRUCTIONS

It's time to HOVERFLY XL! Please read and follow all instructions carefully before operating and riding your GOTRAX HOVERFLY XL to ensure a safe, comfortable and fun HOVERFLY XL experience.

WARNING: Do not operate the GOTRAX HOVERFLY XL in a way that will endanger anyone's safety or property.

WARNING: Alwavs wear protective gear. GOTRAX recommends an ASTM F1492 approved safety helmet, elbow pads, knee pads and wrist guards.

WARNING: Do not operate the GOTRAX HOVERFLY XL barefoot or while wearing sandals. Always wear athletic shoes with laces that are securely tied and out of the way.

🔼 WARNING: Before operating GOTRAX HOVERFLY XL, check the unit and all parts. Ensure that all fasteners, bolts, nuts, etc. are correctly assembled and secure. There should not be any loose parts or any unusual noises. Do not operate the unit if there are any loose or broken parts or any other damage.

.02-A: LEARNING MODE & STANDARD MODE

The GOTRAX HOVERFLY XL offers two riding modes so you can always have the best hoverflying experience, whether you are a beginner or an expert.

Training Mode is for first-time users, beginners, and inexperienced users. This mode restricts speeds in order to create the ideal conditions for learning.

Standard Mode is for experienced users only. This mode removes the speed restrictions of the Training Mode, so users can enjoy faster speeds and acceleration.

To switch the riding mode, start with the HOVERFLY XL turned off. Push the power button located on the back left side of the HOVERFLY XL, wait one second, and press the power button again. A longer beep will sound to confirm the HOVERFLY XL is in a new mode.

.02-B: BLUETOOTH® SETUP

The HOVERFLY XL features a Bluetooth® speaker that can be paired with mobile devices to play audio. The Bluetooth® speaker is automatically enabled when the HOVERFLY XL is turned on and will remain enabled and discoverable as long as the HOVERFLY XL is powered on. Read the instructions below to learn how to operate the HOVERFLY XL Bluetooth® speaker.

- 1. To turn on the Bluetooth® speaker, power on the HOVERFLY XL as normal.
- Turn on the Bluetooth® of your mobile device you wish to pair with your HOVERFLY XL.Search for the name "HOVERFLY XL."
- 3. On your mobile device, click on "HOVERFLY XL" to connect. The Bluetooth® speaker on the HOVERFLY XL will voice that a connection has been made and the devices are successfully paired.
- 4. Make sure your mobile device and the HOVERFLY XL remain within a reasonable distance in order to maintain a connection. The Bluetooth® speaker will not operate properly or will turn off if the HOVERFLY XL and the mobile device are too far apart.
- 5. Play the music or audio you wish to hear on your mobile device, and it will broadcast through the HOVERFLY XL Bluetooth® speaker.
- 6. To stop playing the music or audio through the HOVERFLY XL speaker, disable Bluetooth® on your mobile device.

.02-C: HOW TO STEP ON

Before you operate the GOTRAX HOVERFLY XL make sure the unit is fully charged. Use the charger and adapter provided in the package contents to charge the GOTRAX HOVERFLY XL. Charging takes approximately 1 hour. For battery information and safe charging instructions, see Section 4.

- 1. Turn on the GOTRAX Hoverly by pressing the power button located on the back left side of the unit.
- 2. Place the GOTRAX HOVERFLY XL on flat ground horizontally and directly in front of your feet.
- 3. Step with your dominant foot on the foot platform of the same side.
- 4. Step quickly with your non-dominant foot onto the other foot platform.
- 5. Stand upright but remain relaxed and avoid any sudden or jerking movements.

WARNING: Always step on or off the GOTRAX HOVERFLY XL from the back of the unit.

WARNING: Never place any objects on the foot platforms of the GOTRAX HOVERFLY XL as this can cause the unit to move on its own and increase the risk of personal injury or property damage.

▲ WARNING: If the red warning light begins flashing, do not operate the GOTRAX HOVERFLY XL. The product is unable to self-balance. Try moving to flat ground and better positioning yourself onto the foot platform. If you still receive a warning light, do not operate the GOTRAX HOVERFLY XL and contact technical support immediately by emailing support@qotrax.com or by calling 1-844-4GOTRAX.

WARNING: Always keep both feet firmly on the GOTRAX HOVERFLY XL foot platforms while riding. Taking feet off of the GOTRAX HOVERFLY XL while operating can result in serious personal injury due to falling, collision, or other incident.

A CAUTION: Do not step on and off of the GOTRAX HOVERFLY XL while in motion or while on an incline. Before mounting and dismounting this product, move to a flat ground and stop completely.

CAUTION: Avoid uneven and rocky surfaces while riding the GOTRAX HOVERFLY XL. Riding on uneven and rocky surfaces can cause the GOTRAX HOVERFLY XL to malfunction and can increase the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.

CAUTION: Avoid slopes or hills with inclines of more than 30 degrees as this can cause the product to malfunction and can increase the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.

A CAUTION: Avoid sharp or sudden turns when riding fast on the GOTRAX HOVERFLY XL as this can increase the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.

🔔 CAUTION: Always operate the GOTRAX HOVERFLY XL when the unit is rightside up. The product will not function properly if flipped upside down.

CAUTION: When the GOTRAX HOVERFLY XL reaches the maximum speed, the user will be alerted by an alarm sound, and the product will automatically slow down.

CAUTION: Avoid riding the GOTRAX HOVERFLY XL sideways or turning while on an incline to reduce the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.

.02-D: HOW TO HOVERFLY

The GOTRAX HOVERFLY XL uses self-balancing technology that's easy to use and control. To accelerate and steer the GOTRAX HOVERFLY XL, simply shift your weight in the direction you want to move. The GOTRAX HOVERFLY XL will sense the shift in your center of gravity and accelerate in the direction you are leaning.

To move forward, lean and shift your weight slightly forward.

To stop, stand upright in a straight but relaxed position with your weight evenly balanced.


To move backwards, lean and shift your weight slightly backwards.


To turn right, lean and shift your weight slightly to the right.

To turn left, lean and shift your weight slightly to the left.

To make a SHARP RIGHT TURN, push down gently with your LEFT toes.

To make a SHARP LEFT TURN, push down gently with your RIGHT toes.





WARNING: Do not lean forwards or backwards more than 15 degrees as this can cause the self-balancing technology to malfunction. Leaning and shifting your weight more than 15 degrees forwards or backwards can result in personal injury due to falling, collision, or loss of control.

.02-E: HOW TO STEP OFF

- 1. Stand upright but remain relaxed and avoid any sudden or jerking movements.
- 2. Make sure the GOTRAX HOVERFLY XL is completely stopped.
- 3. Carefully step your dominant foot back, taking it off of the GOTRAX HOVERFLY XL and placing it on the ground.
- 4. Quickly step with your non-dominant foot back, taking it off of the GOTRAX HOVERFLY XL and placing it on the ground.
- 5. Turn off the GOTRAX HOVERFLY XL by pressing the power button.

.02-F: HOW TO CALIBRATE

Occasionally, you will need to calibrate your HOVERFLY XL so you can always have the best hoverflying experience. Calibrating your HOVERFLY XL will reset the system and foot pedals in order to fix any self-balancing issues that may develop over time or as a result of shifting during traveling.

- 1. To calibrate, start with the HOVERFLY XL powered off.
- Adjust the foot pedals until they are level with each other and the around.
- 3. Press and hold the power button for 10 seconds. Another beep will sound and the LED lights will flash.
- 4. Press the power button to turn off.
- Press the power button to turn on. The HOVERFLY XL will be calibrated and ready for galactic adventures.

MARNING: Do not attempt to stand on or ride the HOVERFLY XL while the unit is calibrating. The self-balancing technology will not engage and the HOVERFLY XL may not function properly until the system has been restarted (turned off and turned on). Failure to follow the above instructions or attempting to stand on or ride on the HOVERFLY XL before restarting the system will increase the risk of injury.

.03: SAFE RIDING GUIDELINES

All riders must carefully read, understand, and adhere to all instructions and safety warnings found in this manual. Follow the GOTRAX safe riding guidelines below to further minimize risk of falling or being injured and maximize fun while using the HOVERFLY XL. For a smooth and comfortable experience, make sure you understand how to safely operate and control the HOVERFLY XL and use common sense when riding. For detailed operating instructions, see Section 2.

- Always make sure tires are in good condition, inflated, and with proper tread.
- Always wear the proper protective gear. GOTRAX recommends all users wear an ASTM F1492 approved safety helmet, elbow pads, knee pads, and wrist guards at all times when riding on the HOVERFLY XL.
- ▶ Before each ride on the GOTRAX HOVERFLY XL, always check that all parts are intact and functioning properly and that all safety gear is in place.
- Always wear flat athletic footwear that gives you flexibility and stability.
- Owners should always demonstrate to proper operation and safe riding before allowing other riders to operate the HOVERFLY XL.
- ▶ Always remain relaxed with your knees slightly bent while operating and steering the HOVERFLY XL for maximum comfort and balance.
- Always start at a slow speed and increase aradually. Avoid sudden accelerations.
- Only use the HOVERFLY XL at a safe speed for you and others and always be prepared to stop at any time.
- ▶ Always remain alert and aware of your surroundings while operating the HOVERFLY XL.
- Always know and abide by the local laws and give way to pedestrians. Only operate the HOVERFLY XL where it is permitted by local law.
- ▶ Always use the HOVERFLY XL with caution, paying serious attention to the safe operation.
- MARNING: Always use the GOTRAX HOVERFLY XL on flat, dry surfaces and in wide open spaces and avoid steep slopes, narrow spaces, slippery or uneven surfaces.
- WARNING: Never operate the GOTRAX HOVERFLY XL near people, cars, gravel, leaves, bumps, drain grates, or anything else that could increase the risk of personal injury due to falling, collision, or losing control.
- MARNING: Never use the HOVERFLY XL while holding or operating a phone or any other product.
- MARNING: Keep hands, feet, hair, loose clothing etc. away from moving parts of the HOVERFLY XL.
- MARNING: Never operate the HOVERFLY XL while carrying items or transporting goods.
- MARNING: Never operate the HOVERFLY XL while holding onto or attaching oneself to a motor vehicle.
- WARNING: Never use the HOVERFLY XL for racing or stunts.
- MARNING: Do not operate the HOVERFLY XL in the rain, at night, or in dimly lit areas.
- MARNING: Do not operate the HOVERFLY XL backwards for extended periods of time.
- WARNING: Never operate the HOVERFLY XL after the consumption of alcohol or drugs. Riding the GOTRAX HOVERFLY XL while intoxicated can result in penalties, charges, or imprisonment as a result of a DUI conviction.
- WARNING: Never operate or use the HOVERFLY XL during anything that may cause harm to yourself or others or that may cause damage to the product or other property.
- 📤 WARNING: Never operate the HOVERFLY XL near fire hazards or any flammable gas, vapor, liquids, dust, or any other combustible material.
- MARNING: The HOVERFLY XL is not approved for medical transport. You must be able to operate it without the aid of another person or a mobility aid.

.04: BATTERY INFORMATION

When the GOTRAX HOVERFLY XL is fully charged, operators will be able to HOVERFLY for an average of 9 to 12 miles before having to recharge. The exact range that your GOTRAX HOVERFLY XL will be able to travel on a single charge is determined by factors, including weight, speed, riding style, terrain, and temperature.

Riding range will be reduced by the following:

- · Heavier weights
- Higher speeds
- · More aggressive riding styles
- · Rough or sloping terrains
- Extreme temperatures

To extend the range of your GOTRAX HOVERFLY XL, HOVERFLY on smooth, even surfaces at moderate and consistent speeds. Avoid frequent stopping and starting, and avoid storing and operating in extreme temperatures. Fully charge and discharge the battery regularly or at least once every three months.

Lithium
~1.5 hour
36V
2-4AH
15° - 104°F
32° - 104°F
12 Months
5%-95%

Standard Charger:

MANUFACTURER: Shenzhen Hyleton Technology CO., LTD

MODEL: HL T-180-4202000

INPUT: 100-240VAC 50-60Hz 2A Max

OUTPUT: DC42V 2A

.04-A: CHARGING INSTRUCTIONS

Please carefully adhere to all instructions and safety warnings to minimize risk of personal injury or property damage. Following the charging instructions will ensure the safety of you and others and the proper operation of your GOTRAX HOVERFLY XL.

- After removing all packaging, plug the provided charger / adapter into a grounded outlet (100V-240V; 50-60Hz).
- Plug the other end of the charger / adapter into the battery charging port of the GOTRAX HOVERFLY XL located on the back left side of the unit. The indicator light will turn to red to confirm that the product is charging.
- 3. The GOTRAX HOVERFLY XL battery will take approximately 1 hour to fully charge.
- 4. The GOTRAX HOVERFLY XL battery is fully charged when the indicator light changes from red to green.
- 5. Detach the charger / adapter from the GOTRAX HOVERFLY XL before turning on or operating.

.04-B: BATTERY SAFETY WARNINGS

The below safety warnings are critical to the safety of yourself and others. It is important to comply to all safety warnings during battery usage, charging, and storing.

WARNING: Use caution when using outlets to prevent electric shock. To safely plug in the charger / adapter to a wall outlet, match the wider prong of the plua to the wider slot of the wall outlet.

WARNING: Only use the charger and adapter provided in the package contents of your GOTRAX HOVERFLY XL. If you have lost, misplaced or never received the charger and adapter, please contact customer support at 1-844-4GOTRAX for a replacement.

WARNING: If the product is encountering an error, malfunctioning, or being operated improperly, the user will be alerted by a warning light and/or an alarm sound. If the alarm does not sound please safely step off the GOTRAX HOVERFLY XL anyway.

WARNING: Do not charge the GOTRAX HOVERFLY XL if the charging port on the product is damaged or exposed to liquids.

WARNING: Non-professionals should never disassemble or perform maintenance on the battery of the GOTRAX HOVERFLY XL.

▲ WARNING: Keep the battery away from small children and animals.

MARNING: Do not allow any persons or animals to touch or consume any substances that may come from the battery.

MARNING: Do not charge the GOTRAX HOVERFLY XL if there is any physical damage, excessive odor, heat, or leakage.

WARNING: If the battery leaks and the resulting substance gets into one's eye, do not rub one's eye. Rinse thoroughly with water and then seek medical care so as to avoid damage to the eye.

WARNING: When the GOTRAX HOVERFLY XL is fully charged, stop charging and unplug the unit.

WARNING: Immediately discontinue charging if the battery fails to recharge within the approximate charging time. This will prevent the battery from overheating, rupturing, or igniting and causing personal injury or property damage.

🔼 WARNING: For optimum battery performance, avoid charging the GOTRAX HOVERFLY XL in extremely hot or extremely cold temperatures.

WARNING: Do not charge the battery in temperatures below 32°F (0°C) or above 104°F (40°C) as this can result in breaking, overheating, rupturing, or igniting and could cause personal injury or property damage.

WARNING: Only charge the GOTRAX HOVERFLY XL in a safe, clean, and dry environment.

WARNING: Mishandling or misuse of the battery can result in high temperatures, rupturing, igniting, or other incidents and could increase the risk of serious personal injury.

WARNING: Mishandling or misuse of the battery can result in lower performance and shorter lifespan.

WARNING: Do not pierce the battery with sharp objects or subject it to force or impact.

MARNING: Keep the battery in dry environments with moderate temperatures. Do not place the battery near liquids or fire.

MARNING: Do not place the battery in direct contact with heat or in or near high temperatures. Do not expose the battery to direct sunlight.

A WARNING: Immediately stop using if the battery feels hot, emits an odor, changes color, changes shape, or appears abnormal in any way at any time.



WARNING: Never disassemble or modify the battery as you run the risk of damaging the protective and safety components that prevent incidents, personal injury or property damage.



WARNING: Do not discharge the battery using any other product than the GOTRAX HOVERFLY XL. Doing so could result in damage to the other product or the battery and reduced lifespan. In some cases, the battery could overheat, rupture, or ignite and cause personal injury or property damage.

.04-C: BATTERY INDICATOR

The GOTRAX HOVERFLY XL is equipped with an alarm sound and a red battery indicator light to glert users when the battery is low. The alarm sound and indicator light cannot be disabled.

When the alarm sounds and the battery indicator light turns red, users must immediately and safely stop operating the GOTRAX HOVERFLY XL. The GOTRAX HOVERFLY XL will auto shutdown and turn off after 15 seconds if the battery is too low or has been overloaded or overworked.



A WARNING: Do not operate the GOTRAX HOVERFLY XL when the battery indicator light is flashing. The unit may not function properly or the unit could overheat, increasing the risk of personal injury or property damage.



⚠ WARNING: If the battery indicator light flashes and/or the alarm sounds because the temperature of the GOTRAX HOVERFLY XL is too hot, immediately cease operation and turn off the unit to allow it to cool. If the problem persists, contact technical support immediately at 1-844-4GOTRAX.

.05: MAINTENANCE

Proper maintenance of your GOTRAX HOVERFLY XL will ensure a long lifespan and the absolute best **HOVERFLY XL** experiences.

- GOTRAX recommends fully charging and fully discharging the battery of your HOVERFLY XL every three months.
- Never perform maintenance on your GOTRAX HOVERFLY XL while the unit is powered on or charging. Always power off the product before performing maintenance.
- Do not attempt to repair or modify the GOTRAX HOVERFLY XL. Please refer to a GOTRAX authorized center for any repairs or services.
- Please contact GOTRAX support at 1-844-4GOTRAX for assistance with your HOVERFLY XL.

WARNING: Risk of fire and electric shock- No user serviceable parts.

.05-A: CLEANING

Keeping your GOTRAX HOVERFLY XL clean using recommended methods will promote a long lifespan and the best **HOVERFLY XL** experiences.

- Use a soft, dry microfiber cloth to wipe the outer body of the GOTRAX HOVERFLY XL.
- Always check the wheels of your GOTRAX HOVERFLY XL for any blockages.

MARNING: Do not submerge the GOTRAX HOVERFLY XL in liquid or let any liquid near the battery or electrical components. This product can only sustain minor splashes.

.05-B: STORING

As with maintaining and cleaning, careful storage of your GOTRAX HOVERFLY XL will promote a long lifespan and the best **HOVERFLY XL** experiences.

- Make sure your GOTRAX HOVERFLY XL is fully charged before storing so as to prevent over discharging from nonuse.
- The GOTRAX HOVERFLY XL should be stored indoors in a dry area with temperatures between 14°F and 122°F (between -10°C and 50°C).
- Do not store the GOTRAX HOVERFLY XL in an unheated garage or shed.

🔼 WARNING: Prolonged exposure of this product to UV rays, rain, snow, ice, and other elements may damage the enclosure materials and could affect the performance of safety of this product. Store indoors when not in use.

.05-C: TRANSPORTING



📤 CAUTION: Transportation of the GOTRAX HOVERFLY XL is governed by federal, state and local laws because the unit contains lithium ion batteries, which are considered hazardous materials.



📤 WARNING: Only ship the GOTRAX HOVERFLY XL with the battery completely installed as international law prohibits the shipping of lithium ion batteries by themselves.

.06: GOTRAX HOVERFLY XL SPECIFICATIONS

UL Certification Standards	UL2272
Tires	Off -Road 8-inch Tires
Motor	Dual 350W
Maximum Speed	7.4 mph (12 kph)
Climbing Capacity	30 degree
Minimum Turning Radius	0 degree
BLUETOOTH® Speaker	4 3W/2 5W
Battery Type	Lithium-Ion Battery 36 V, 4.3 AH
Charging Time	Approx. 1.5 hr
Riding Range Per Charge	Approx. 9-12 mi (15-20 km)
Maximum Weight	220 lb (100 kg)
Minimum Weight	44 lb (20 kg)
Tire Material	Hard Rubber Tire & Aluminum Wheels
Chassis Material	Durable Shell with UL approved material
Product Dimensions	28.2 x 8.5 x 9.6 in
Pedal Height	5.5 in
Net Product Weight	27.8 lb (12.62 kg)
Gross Product Weight	32.9 lb (14.92 kg)

.07: DISPOSAL AT END-OF-LIFE

Do not dispose of the GOTRAX HOVERFLY XL by way of incineration, landfilling, abandonment, or household trash. This can result in serious personal injury or property damage due to battery overheating, rupturing, or igniting. Due to the chemicals contained within the battery, improper disposal of this product can result in harm to people, animals, and the environment.

GOTRAX recommends disposing your HOVERFLY XL through an e-Waste recycling program or facility.

The GOTRAX HOVERFLY XL contains lithium ion batteries. Before you dispose of this product at end-of-life, you must check and abide by the laws and regulations regarding the proper disposal of lithium ion batteries according to your country, state, and local governments as these will vary. The user accepts responsibility for the proper disposal of this product according to local laws and regulations.

Contact your local or regional waste management service or point-of-sale for additional information on proper disposal of electrical or electronic waste and batteries.

.08: WARRANTY INFORMATION

The manufacturer warranties GOTRAX products to be free from manufacturing defects under normal use for 90 days from the original purchase date.

The GOTRAX Limited Warranty does not cover normal wear and tear, wheels, or any malfunctions, damage or loss resulting from improper assembly, storage, maintenance, or use of any GOTRAX product.

The GOTRAX Limited Warranty is available only to those residing in the United States and Canada.

GOTRAX only warranties products purchased from an authorized dealer and registered at GOTRAX.com/warranty.

Customers must register the product serial number at GOTRAX.com/warranty within 30 days of the date of purchase.

Save the original sales receipt and the serial number of the product for your records and future reference.

Renting or modifying a GOTRAX product in any way or using a GOTRAX product for anything other than recreation or transportation will void the Limited Warranty.

The manufacturer is not liable for accidental or consequential loss or damage as a result of the direct or indirect use of any GOTRAX product.

GOTRAX offers an extended warranty for its products at the time of original purchase.

If you have purchased an extended warranty from an authorized dealer, it must be honored by the same authorized dealer.

To complete a warranty claim you will need the following:

- A product Serial number registered with GOTRAX
- · Explanation of the defects
- · Proof of purchase
- · Photo of product
- · Original packaging with all components, manuals, accessories, etc. included

To make a warranty claim for a registered GOTRAX product, please visit GOTRAX.com/warranty.

INTERNATIONAL DISCLAIMER FOR GOTRAX PRODUCTS:

GOTRAX sells its products in the US and Canada. The GOTRAX Limited Warranty is not applicable for customers who intend to use GOTRAX products outside of the US and Canada.

The GOTRAX Limited Warranty applies only to foreign countries where GOTRAX products are produced for and sold by an authorized channel in that country.

Owners are responsible for all costs of replacement parts and local power adaptors including shipping, taxes, and duties for products purchased in the US or Canada that require service outside of the US or Canada.

Visit GOTRAX.com/support for questions or assistance.

The terms and conditions of the GOTRAX LIMITED WARRANTY are subject to change at any time, without prior written notice.

IMPORTANT NOTICE ON INSURANCE:

Insurance policies may not provide coverage for incidents involving the use of any GOTRAX product. Before operating any GOTRAX product, contact your insurance company to determine the scope of your coverage.

.09: LIMITATION OF LIABILITY

GOTRAX and its affiliates are not liable for property damage, personal injury, or death. In no event is GOTRAX or its subsidiaries liable for any incidental or consequential damage, injury, or loss due to the purchase, operation, direct or indirect use of this product.

.10: CUSTOMER SERVICE INFORMATION

Please visit our website at GOTRAX.com/support for product support, customer support, replacement parts, and a list of authorized service centers in the US. Additional customer service contact information can be found below:

1-844-4GOTRAX support@gotrax.com

Specifications, instructions, safety warnings, and other details found in this manual are subject to change. Please visit GOTRAX.com/support for the most up-to-date information on all GOTRAX products.





Veuillez lire ce guide en entier avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY XL. Il contient des renseignements importants relatifs à l'utilisation et l'entretien de votre appareil, aux mesures de sécurité à prendre, et plus encore.

Nos meilleurs ingénieurs spatiaux ont conçu le HOVERFLY XL, mais votre achat est couvert par une garantie matérielle limitée de 90 jours au cas où il présenterait un défaut de fabrication.

Veuillez contacter le centre de contrôle GOTRAX au 1-844-4GOTRAX si vous avez besoin d'assistance avec votre GOTRAX HOVERFLY XL.

GUIDE DU COMMANDANT

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

- A. À Propos du GOTRAX HOVERFLY XL
- B. Contenu de L'emballage
- C. Diagramme du Produit
- D. Fonctions de Sécurité
- E. Avertissements de Sécurité

2. MODE D'EMPLOI

- A. Mode Entraînement et Mode Standard
- B. Configuration Bluetooth®
- C. Comment Monter
- D. Comment Utiliser le HOVERFLY
- E. Comment Descendre
- F. Comment Calibrer

3. HOVERFLY XL DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

4. RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE

- A. Chargement
- **B. Voyant Lumineux**
- C. Avertissements de Sécurité

5. ENTRETIEN

- A. Nettoyage
- B. Entreposage
- C. Transport
- 6. SPÉCIFICATIONS DU GOTRAX HOVERFLY XL
- 7. ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE
- 8. RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE
- 9. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
- 10. RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

.01: INTRODUCTION

Ce guide du commandant comporte des renseignements sur l'utilisation sécuritaire, l'entretien, l'entreposage, et le transport de votre GOTRAX HOVERFLY XL.

Il est important de le lire en entier et de suivre les instructions et les avertissements de sécurité avant de charger et d'utiliser ce produit.

Le GOTRAX HOVERFLY XL électronique n'a pas de guidon, pas de roues avant ou arrière, et pas de frein. Pour réduire les risques de chute ou de blessure, assurez-vous de comprendre comment utiliser cette technologie mobile de façon sécuritaire. Faites toujours preuve de jugement lorsque vous utilisez votre GOTRAX HOVERFLY XL.

En le déballant, inspectez votre GOTRAX HOVERFLY XL pour vous assurer qu'il n'ait pas été endommagé pendant le transport. Contactez GOTRAX au 1-844-4GOTRAX pour toute question ou inquiétude.

Assurez-vous que votre GOTRAX HOVERFLY XL soit pleinement chargé avant de l'utiliser. Les instructions se trouvent à la section 4.

AVERTISSEMENT: Veuillez lire ce guide en entier et vous concentrer sur les avertissements de sécurité, le mode d'emploi, ainsi que les directives de sécurité.

.01-A: À PROPOS DU GOTRAX HOVERFLY XL

Le GOTRAX HOVERFLY XL est une planche volante électronique utilisant une technologie d'autoéquilibre contrôlée simplement par la répartition du poids.

Produit à émission zéro, le GOTRAX HOVERFLY XL est fabriqué exclusivement avec des matériaux de qualité supérieure et comporte des fonctions de sécurité. Le GOTRAX HOVERFLY XL est certifié UL 2272, standard en matière de sécurité pour les systèmes électroniques des produits autoéquilibrés, soit les planches volantes.

📤 AVIS: Le GOTRAX HOVERFLY XL est conforme aux réglementations de la FCC pour les câbles blindés et les connecteurs.

AVERTISSEMENT: Les réglementations de la FCC stipulent que toute modification apportée à cet appareil, n'ayant pas été autorisée ou expressément approuvée par le manufacturier, peut entraîner la nullité du droit d'utilisation de ce produit.

AVIS: Le manufacturier n'est pas responsable de toute interférence d'ondes de radio ou de télévision causées par la modification non autorisée de ce produit.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les intertérences électromagnétiques avec d'autres appareils électroniques, utilisez seulement les câbles blindés et les connecteurs fournis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Ce produit est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.


FRENSEIGNEMENTS SUR LA FCC:

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences nuisibles se produisent dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être détectées en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Éloigner le matériel du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contacter un technicien radio/télévision aualifié pour obtenir de l'aide.

.01-B: CONTENU DE L'EMBALLAGE

- GOTRAX HOVERFLY XL
- Adaptateur/Chargeur
- Pare-choc en Caoutchouc
- Guide du Commandant
- Guide de Démarrage Rapide



.01-D: FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour assurer la sécurité maximale de ses utilisateurs, le GOTRAX HOVERFLY XL comporte des fonctions de sécurité, y compris des voyants lumineux, des signaux sonores, et un mode protection/arrêt automatique.

Les voyants lumineux et les signaux sonores avertissent l'utilisateur si:

- La plateforme est inclinée à plus de 15 degrés vers l'avant ou l'arrière.
- La pile sera bientôt déchargée ou charge actuellement (voir section 4).
- L'appareil est sur une surface inclinée à plus de 30 degrés et ne peut pas s'autoéquilibrer.
- L'utilisateur a atteint la vitesse maximale d'utilisation sécuritaire.

Le GOTRAX HOVERFLY XL se met en mode protection/arrêt automatique dans les situations suivantes:

- Lorsque le produit est incliné à plus de 35 degrés vers l'avant ou l'arrière, le moteur s'éteint automatiquement après deux (2) secondes.
- Lorsque les roues sont bloquées, le moteur de ce produit s'éteindra automatiquement après 2 secondes.
- Lorsque la pile est presque déchargée, le moteur s'éteint automatiquement après quinze (15) secondes.
- Lorsque le moteur surchauffe, l'appareil s'éteint automatiquement après quinze (15) secondes.

AVERTISSEMENT: Lorsque le GOTRAX HOVERFLY XL se met en mode protection/arrêt automatique, le système se verrouille. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le voyant lumineux de la pile. Les renseignements sur le voyant de la pile se trouvent à la section 4-B.

.01-E: AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Le GOTRAX HOVERFLY XL a été soigneusement conçu et pensé en fonction de la sécurité maximale de l'utilisateur.

Comme d'autres appareils mobiles électroniques, cependant, certains dangers inhérents et risques sont associés à l'utilisation du GOTRAX HOVERFLY XL. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez votre GOTRAX HOVERFLY XL.

AVERTISSEMENT: L'utilisateur accepte sa responsabilité personnelle et reconnaît les risques associés à l'utilisation du GOTRAX HOVERFLY XL, pouvant inclure, entre autres, des blessures musculaires, des fractures d'os, des lacérations, des blessures graves, ou dans de très rares cas, la mort.

📤 AVERTISSEMENT: L'utilisateur s'engage à suivre les lois municipales, provinciales et fédérales relatives à l'utilisation de ce produit.

AVERTISSEMENT: L'utilisation du GOTRAX HOVERFLY XL comporte toujours un risque de blessure ou même de mort due à une chute, une collision, un accident, ou un autre incident. Pour réduire les risques de blessures, lisez et suivez les instructions et avertissements de ce manuel et faites preuve de iugement lorsque vous utilisez votre GOTRAX HOVERFLY XL.

AVERTISSEMENT: Négliger de lire et comprendre ce guide et de faire preuve de jugement peut augmenter les risques de blessure ou même de mort due à une chute, une collision, un accident, ou un autre incident. Nous ne répétons pas le risque de blessure ou de mort dans les multiples avertissements et avis de ce guide, car tout incident peut entraîner des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT: Modifier le GOTRAX HOVERFLY XL peut affecter sa sécurité et son efficacité.

AVERTISSEMENT: GARDEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.

AVERTISSEMENT: LA SUPERVISION D'UN PARENT/ADULTE EST REQUISE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE TREIZE (13) ANS. Si vous avez moins de dix-huit (18) ans, veuillez obtenir la permission d'un parent avant d'utiliser le GOTRAX HOVERFLY XL.

📤 AVERTISSEMENT: LA SUPERVISION D'UN PARENT/ADULTE EST REQUISE POUR LES ENFANTS NETTOYANT LE GOTRAX HOVERFLY XL.

AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY XL N'EST PAS CONÇU POUR LES UTILISATEURS DE MOINS DE TREIZE (13) ANS. L'âge recommandé est un estimé basé non seulement sur la taille, mais aussi sur les facultés physiques et mentales et la maturité, car une personne de plus de treize (13) ans ne signifie pas automatiquement une personne possédant les facultés mentales et physiques et la maturité nécessaires pour utiliser et contrôler le GOTRAX HOVERFLY XL de facon sécuritaire

AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY XL NE CONVIENT PAS AUX UTILISATEURS DE MOINS DE 44 Ib (20 kg) OU DE PLUS DE 220 Ib (100 kg). La limite de poids maximale de 220 lb (100 kg) inclut les articles portés ou transportés, comme les sacs à dos, les vêtements, ou les objets personnels. La non-adoption des limites minimum et maximum de poids peut entraîner des blessures à l'utilisateur et des dommages au GOTRAX HOVERFLY XL. Le fait de remplir les conditions de poids ne signifie pas nécessairement qu'une personne est de taille appropriée pour utiliser le GOTRAX HOVERFLY XL.

🚺 AVERTISSEMENT: Le GOTRAX HOVERFLY XL peut supporter le poids d'une seule personne à la fois.

AVERTISSEMENT: L'âge et le poids à eux seuls ne signifient pas qu'une personne est en mesure d'utiliser le GOTRAX HOVERFLY XL. Ce produit est destiné aux gens possédant les facultés physiques et mentales et la maturité nécessaires pour utiliser le GOTRAX HOVERFLY XL. confortablement et hobilement.

AVERTISSEMENT: Utilisez toujours le GOTRAX HOVERFLY XL à une vitesse sécuritaire pour vous et les gens autour de vous.

AVERTISSEMENT: Les parents ou tuteurs doivent s'assurer qu'un enfant prévoyant utiliser le GOTRAX HOVERFLY XL comprenne les instructions et tienne compte des avertissements de sécurité de ce auide.

AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY XL EST DESTINÉ À UN USAGE RÉCRÉATIF PERSONNEL. NE PAS UTILISER SUR LES ROUTES TRÈS FRÉQUENTÉES OU LES AUTOROUTES.

AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY XL NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIE CARDIAQUE, DE HAUTE PRESSION, OU DE PERTE DE CONNAISSANCE OU LES PERSONNES SOUFFRANT DE PROBLÈMES DE COU. DE DOS. OU DE LA TÊTE OU AYANT DÉJÀ SUBI UNE CHIRURGIE.

AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY XL NE CONVIENT PAS AUX AÎNÉS, AUX PERSONNES HANDICAPÉES, OU AUX PERSONNES DONT LES FACULTÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT AFFECTÉES.

A AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY XL NE CONVIENT PAS AUX GENS NE COMPRENANT PAS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION DU PRODUIT.

AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY XL NE CONVIENT PAS AUX FEMMES ENCEINTES.

SI VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D'UN ACCIDENT GRAVE, VEUILLEZ APPELER LE 911 IMMÉDIATEMENT.

POIDS MAXIMAL	100 kg (220 lb)
POIDS MINIMAL	20 kg (44 lb)
VITESSE MAXIMALE	12 kph
INCLINAISON MAXIMALE	30 degré

Consultez la section 3 pour les directives de sécurité et des renseignements supplémentaires sur la sécurité.

.02: MODE D'EMPLOI

C'est l'heure d'utiliser votre HOVERFLY XL! Veuillez lire attentivement et suivre à la lettre les instructions suivantes avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY XL pour profiter d'une expérience HOVERFLY XL sécuritaire, confortable et amusante.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY XL d'une facon pouvant mettre en danger la sécurité ou les biens de auiconque.

AVERTISSEMENT : Portez toujours de l'équipement de protection. GOTRAX recommande un casque certifié ASTM F149, des coudières, des genouillères et des protège-poignets.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY XL pieds nus ou avec des sandales. Portez toujours des souliers de sport munis de lacets bien attachés et hors de portée.

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY XL, inspectez l'appareil et tous ses morceaux. Assurez-vous que les écrous et les vis soient assemblés correctement et bien fixés. Il ne devrait pas y avoir de morceaux desserrés ou de bruits inhabituels. N'utilisez pas l'appareil si des morceaux sont desserrés ou brisés ou s'il présente d'autres dommages.

.02-A: MODE ENTRAÎNEMENT ET MODE STANDARD

Le GOTRAX HOVERFLY XL comporte deux modes d'utilisation pour vous offrir la meilleure expérience HOVERFLY XL possible, que vous soyez débutant ou expert.

Le Mode Entraînement s'adresse aux utilisateurs débutants ou sans expérience. Ce mode restreint la vitesse afin de créer des conditions idéales d'apprentissage.

Le Mode Standard s'adresse seulement aux utilisateurs expérimentés. Ce mode lève la restriction de vitesse du mode entraînement afin que l'utilisateur puisse accélérer.

Pour sélectionner le mode d'utilisation, appuyez sur le bouton de mise en marche situé à l'arrière à gauche du HOVERFLY XL, attendez une seconde, et appuyez le bouton de mise en marche à nouveau. Un long bip confirmera que le HOVERFLY XL est en mode standard.

.02-B: CONFIGURATION BLUETOOTH®

Le HOVERFLY XL comprend un haut-parleur Bluetooth® pouvant se connecter à un appareil mobile pour jouer des pistes audio. Le haut-parleur Bluetooth® s'active automatiquement à la mise en marche du HOVERFLY XL et reste actif et visible tant que le HOVERFLY XL est en marche. Veuillez lire les instructions suivantes pour apprendre à utiliser le haut-parleur Bluetooth® du HOVERFLY XL.

- 1. Pour activer le haut-parleur Bluetooth®, mettez en marche votre HOVERFLY XL.
- Activez le Bluetooth® de l'appareil mobile que vous souhaitez connecter à votre HOVERFLY XL. Trouvez le nom « HOVERFLY XL » dans la liste.
- 3. Sur votre appareil mobile, cliquez sur « HOVERFLY XL » pour vous connecter. Le haut-parleur Bluetooth® du HOVERFLY XL indiquera que la connexion a été établie avec succès entre les deux appareils.
- 4. Assurez-vous que votre appareil mobile et votre HOVERFLY XL restent à une distance raisonnable l'un de l'autre afin de maintenir la connexion. Le haut-parleur Bluetooth® ne fonctionnera pas adéquatement ou s'éteindra si le HOVERFLY XL est trop éloigné de l'appareil mobile.
- 5. Faites jouer la piste audio que vous désirez entendre sur votre appareil mobile et elle sera diffusée par le haut-parleur Bluetooth® du HOVERFLY XL.
- 6. Pour que votre HOVERFLY XL cesse de jouer la piste audio par le haut-parleur, désactivez le Bluetooth® sur votre appareil mobile.

.02-C: COMMENT MONTER

Avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY XL, assurez-vous que l'appareil soit pleinement chargé. Utilisez seulement le chargeur/adaptateur fourni dans l'emballage pour charger votre GOTRAX HOVERFLY XL. Un chargement complet prend environ une heure. Pour les renseignements sur la pile et les instructions de chargement sécuritaire, consultez la section 4.

- Allumez votre GOTRAX HOVERFLY XL en appuyant sur le bouton de mise en marche situé à l'arrière à gauche de l'appareil.
- 2. Déposez votre GOTRAX HOVERFLY XL à l'horizontale sur le sol directement devant vos pieds.
- 3. Posez le pied dominant sur la plateforme du côté correspondant.
- 4. Posez rapidement l'autre pied sur la plateforme.
- 5. Tenez-vous droit, mais restez détendu et évitez tout mouvement brusque.

AVERTISSEMENT: Montez et descendez toujours à l'arrière du GOTRAX HOVERFLY XL.

AVERTISSEMENT: Ne placez jamais d'objets devant la plateforme du GOTRAX HOVERFLY XL. L'appareil risque de bouger par lui-même, ce qui auamente le risque de blessure ou d'endommagement de biens.

AVERTISSEMENT: Si le voyant lumineux rouge clignote, n'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY XL. L'appareil ne peut pas s'autoéquilibrer. Trouvez une surface plane où il sera plus facile de monter sur la plateforme. Si le voyant clignote toujours, n'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY XL et contactez immédiatement le soutien technique en envoyant un courriel au support@gotrax.com ou en appelant le 1-844-4GOTRAX.

AVERTISSEMENT: Gardez toujours les pieds fermement ancrés sur la plateforme du GOTRAX HOVERFLY XL lorsque vous vous déplacez. Soulever les pieds en cours de déplacement peut causer de graves blessures dues à une chute, une collision ou un autre incident.

ATTENTION: Ne montez pas sur le GOTRAX HOVERFLY XL et ne descendez pas du GOTRAX HOVERFLY XL pendant que l'appareil est en mouvement ou lorsque l'appareil se trouve sur une surface inclinée. Pour monter ou descendre, déplacez-vous jusqu'à une surface plane et immobilisez-vous complètement.

ATTENTION: Éviter les surfaces inégales ou rocailleuses pouvant entraîner le mauvais fonctionnement du GOTRAX HOVERFLY XL réduit le risque de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

ATTENTION : Éviter les pentes et les inclinaisons de plus de 30 degrés pouvant entraîner le mauvais fonctionnement du GOTRAX HOVERFLY XL réduit le risque de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

ATTENTION: Éviter les mouvements brusques et les virages serrés lors de déplacements rapides sur le GOTRAX HOVERFLY XL réduit le risque de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

ATTENTION: Utilisez le GOTRAX HOVERFLY XL seulement lorsque l'appareil est placé à l'endroit. Le GOTRAX HOVERFLY XL ne fonctionnera pas adéquatement s'il est à l'envers.

A STIENTION: Lorsque le GOTRAX HOVERFLY XL atteint sa vitesse maximale, un signal sonore avertit l'utilisateur et l'appareil ralentit automatiquement.

ATTENTION : Éviter d'utiliser le GOTRAX HOVERFLY XL en tournant sur une inclinaison réduit les risques de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

.02-D: COMMENT UTILISER LE HOVERFLY

Le GOTRAX HOVERFLY XL utilise une technologie d'autoéquilibre facile à contrôler. Pour manœuvrer le GOTRAX HOVERFLY XL ou accélérer, répartissez simplement votre poids dans la direction où vous voulez aller. Le GOTRAX HOVERFLY XL détectera le changement de centre gravitationnel et accélérera dans la direction vers laquelle vous êtes incliné.

Pour avancer, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids vers l'avant.

Pour arrêter, tenez-vous en équilibre en position droite, mais détendue.


Pour reculer, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids vers l'arrière.


Pour tourner à droite, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids à droite.

Pour tourner à gauche, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids à gauche.

Pour faire un virage serré à DROITE, appuyez doucement avec vos orteils GAUCHES.

Pour faire un virage serré à GAUCHE, appuyez doucement avec vos orteils DROITS.





AVERTISSEMENT: S'incliner vers l'avant ou vers l'arrière à plus de 15 degrés peut entraîner le mauvais fonctionnement de la technologie d'autoéquilibre et augmenter le risque de blessure due à une chute, une collision, ou une perte de contrôle.

.02-E: COMMENT DESCENDRE

- 1. Tenez-vous droit, mais restez détendu et évitez tout mouvement brusque.
- 2. Assurez-vous que le GOTRAX HOVERFLY XL soit complètement immobilisé.
- 3. Enlevez doucement le pied dominant de la plateforme du GOTRAX HOVERFLY XL et posez-le au sol, à l'arrière de l'appareil.
- 4. Enlevez rapidement le pied non dominant de la plateforme du GOTRAX HOVERFLY XL et posez-le au sol. également à l'arrière de l'appareil.
- 5. Éteignez le GOTRAX HOVERFLY XL en appuvant sur le bouton de mise en marche.

.02-F: COMMENT CALIBRER

De temps en temps, vous devrez calibrer votre HOVERFLY XL afin que vous puissiez toujours avoir la meilleure expérience de survoltage. L'étalonnage de votre HOVERFLY XL réinitialise le système et les pédales afin de résoudre les problèmes d'équilibrage au peuvent se développer au fil du temps ou lors du déplacement en cours de déplacement.

- 1. Pour calibrer, commencez lorsque le HOVERFLY XL est éteint.
- 2. Réalez les pédales jusau'à ce au'ils sojent au niveau de l'autre et du sol.
- 3. Appuyez sur le bouton de mise en marche et tenez-le enfoncé pendant 10 secondes. L'appareil émettra un autre bip et le vovant lumineux s'allumera.
- 4. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre l'appareil.
- 5. Appuvez sur le bouton de mise en marche pour rallumer l'appareil. Le HOVERFLY XL sera calibré et prêt pour les aventures aalactiques.

🔼 ATTENTION: N'essayez pas de vous reposer sur le HOVERFLY XL ou de l'utiliser pendant que l'appareil calibrer. La technologie d'autoéquilibre ne s'activera pas et le HOVERFLY XL risque de ne pas fonctionner correctement jusqu'à ce que le système ait été redémarré (éteint et rallumé). Essayer de se tenir debout sur le HOVERFLY XL ou de l'utiliser avant de redémarrer le système augmente le risque de blessures.

.03: DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Tous les utilisateurs doivent attentivement lire les instructions et avertissements de sécurité du présent guide, ainsi que les comprendre et les respecter. Suivez les directives de sécurité ci-dessous pour réduire les risques de chute ou de blessure et profiter au maximum de votre GOTRAX HOVERFLY XL. Pour une expérience optimale, assurez-vous de bien comprendre comment fonctionne le HOVERFLY XL et de faire preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'appareil. Des instructions détaillées se trouvent à la section 2.

- Assurez-vous toujours que les pneus sont suffisamment gonflés et en bonne condition.
- Portez toujours de l'équipement de protection. GOTRAX conseille à tous les utilisateurs de porter un casque homologué ASTM F1492, des coudières, des genouillères, et des protège-poignets en tout temps en utilisant le HOVERFLY XL.
- Avant chaque utilisation du GOTRAX HOVERFLY XL, assurez-vous toujours que toutes les pièces sont intactes et fonctionnent adéquatement et que les dispositifs de sécurité sont en place.
- Portez toujours des souliers athlétiques plats qui vous donnent de la flexibilité et de la stabilité.
- Avant de laisser d'autres personnes utiliser le HOVERFLY XL, les propriétaires doivent toujours leur faire la démonstration d'une utilisation adéquate et sécuritaire de l'appareil.
- ▶ Pour un confort et un équilibre optimaux, restez détendu et gardez les genoux légèrement pliés lorsque vous utilisez et manœuvrez le HOVERFLY XL.
- Commencez toujours à une vitesse faible et accélérez graduellement. Évitez les accélérations soudaines.
- ▶ Utilisez toujours le HOVERFLY XL à une vitesse sécuritaire pour vous et les autres et soyez prêts à vous arrêter en tout temps.
- ▶ Restez toujours alertes et tenez compte de votre environnement lorsque vous utilisez le HOVERFLY XL.
- Connaissez et suives les lois de la région où vous utilisez le HOVERFLY XL et donnez toujours la priorité aux piétons. Utilisez seulement le HOVERFLY XL là où la loi le permet.
- ▶ Sovez toujours prudents en utilisant le HOVERFLY XL et tenez toujours compte des directives de sécurité.
- AVERTISSEMENT: Utilisez toujours le GOTRAX HOVERFLY XL sur des surfaces planes et sèches et dans des grands espaces ouverts et évitez les pentes abruptes, les espaces étroits, et les surfaces alissantes ou accidentées.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le HOVERFLY XL à proximité de personnes ou d'automobiles, sur du gravier, des feuilles, des bosses, ou tout autre obstacle pouvant augmenter le risque de blessure corporelle résultant de la chute, la collision, ou la perte de contrôle.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez iamais le HOVERFLY XL en tenant ou utilisant un cellulaire ou tout autre appareil.
- AVERTISSEMENT: Tenez les mains, les pieds, les cheveux, les vêtements amples, etc. loin de la portée des pièces mobiles du GOTRAX HOVERFLY XL.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le HOVERFLY XL en transportant des objets.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le HOVERFLY XL en vous tenant ou en étant attaché à un véhicule motorisé.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le HOVERFLY XL pour des courses ou des cascades.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le HOVERFLY XL sous la pluie, la nuit, ou dans des endroits faiblement éclairés.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le HOVERFLY XL à l'envers sur de longues périodes.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le HOVERFLY XL après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue. L'utilisation du GOTRAX HOVERFLY XL sous
 l'influence de l'alcool ou de la drogue peut entraîner des amendes, des charges criminelles, ou l'emprisonnement du fait d'une charge
 de conduite avec facultés affaiblies.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le HOVERFLY XL lorsque l'utilisation comporte des risques de blessure pour vous-même ou d'autres personnes ou des risques de dommages matériels.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le HOVERFLY XL près de liquides, poussière, ou tout autre substance combustible.
- AVERTISSEMENT: Le HOVERFLY XL ne convient pas aux transports médicaux. Vous devez être en mesure de l'utiliser sans aide technique et sans l'aide d'une autre personne.

.04: RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE

Lorsque le GOTRAX HOVERFLY XL est pleinement chargé, l'utilisateur peut en moyenne profiter de l'appareil sur une distance de 15 à 20 kilomètres avant de devoir le recharger. La portée exacte du GOTRAX HOVERFLY XL pleinement chargé est déterminée par plusieurs facteurs, y compris le poids, la vitesse, le type de conduite, le terrain, et la température.

La portée du HOVERFLY XL pleinement chargé peut être réduite par les facteurs suivants:

- Poids lourd
- Vitesse rapide
- · Type de conduite agressif
- · Terrain en pente ou accidenté
- · Température extrême

Type de pile:	Lithium
Temps de chargement:	Environ 1.5 heure
Voltage:	36 V
Capacité initiale:	2 - 4 AH
Température optimale d'utilisation:	-9°C - 40°C
Température optimale de chargement:	0°C - 40°C
Temps d'entreposage (-6°C - 25°C):	12 mois
Humidité relative d'entreposage:	5 % - 95 %

Pour optimiser la portée de votre GOTRAX HOVERFLY XL, utilisez votre appareil sur des surfaces planes à une vitesse modérée et consistante. Évitez de vous arrêter fréquemment et évitez d'entreposer et d'utiliser votre appareil dans des températures extrêmes. Chargez et déchargez pleinement la pile réqulièrement ou au minimum une fois aux trois mois.

Chargeur standard:

FABRICANT: Shenzhen Hyleton Technology CO., LTD

MODÈLE: HLT-180-4202000

ENTRÉE: 100-240VAC 50-60Hz 2A Max

SORTIE: DC42V 2A

.04-A: INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Veuillez lire attentivement et respecter les instructions et avertissements de sécurité suivants pour réduire le risque de blessure ou d'endommagement de biens. Le respect des instructions de chargement assure votre sécurité et celle des autres ainsi que l'utilisation adéquate de votre GOTRAX HOVERFLY XL.

- Après avoir complètement déballé votre appareil, branchez le chargeur/adaptateur fourni dans une prise électrique mise à la terre (100 V - 240 V: 50 - 60 Hz).
- 2. Branchez l'autre extrémité du chargeur/adaptateur dans le port de charge du GOTRAX HOVERFLY XL situé à l'arrière à gauche de l'appareil. Le voyant lumineux rouge s'allumera pour confirmer que la pile est en cours de chargement.
- 3. La pile du GOTRAX HOVERFLY XL prendra environ une heure à charger pleinement.
- 4. La pile du GOTRAX HOVERFLY XL est pleinement chargée lorsque le voyant lumineux est vert.
- 5. Débranchez le chargeur/adaptateur du GOTRAX HOVERFLY XL avant d'utiliser votre appareil.

.04-B: AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Les avertissements de sécurité suivants sont essentiels à votre sécurité et celle des autres. Il est important de respecter tous les avertissements de sécurité relatifs à l'utilisation, au chargement, et à l'entreposage de la pile.

AVERTISSEMENT: Faites preuve de prudence en utilisant les prises électriques pour éviter les décharges électriques. Pour brancher le chargeur/adaptateur de façon sécuritaire dans une prise murale, faites correspondre la fiche la plus large du chargeur/adaptateur à la fente la plus large de la prise murale.

AVERTISSEMENT: Utilisez seulement le chargeur/adaptateur fourni avec votre GOTRAX HOVERFLY XL. Si vous avez perdu ou égaré le chargeur/adaptateur, ou que vous ne l'avez jamais reçu, veuillez contacter le soutien technique au 1-844-4GOTRAX pour un remplacement.

AVERTISSEMENT: Si une erreur se produit ou que l'appareil est utilisé de façon inadéquate ou ne fonctionne pas correctement, l'utilisateur sera averti par un voyant lumineux ou un signal sonore. Si l'alarme ne sonne pas, veuillez quand même descendre du GOTRAX HOVERFLY XL de façon sécuritaire.

- AVERTISSEMENT: Ne chargez pas le GOTRAX HOVERFLY XL si le port de charge est endommagé ou exposé à des liquides.
- 🔼 AVERTISSEMENT: Les non professionnels ne doivent jamais désassembler la pile du GOTRAX HOVERFLY XL ou procéder à son entretien.
- AVERTISSEMENT: Gardez la pile hors de portée des jeunes enfants et des animaux.
- \land AVERTISSEMENT: Ne laissez pas les gens ou les animaux toucher ou consommer toute substance pouvant s'échapper de la pile.
- AVERTISSEMENT: Ne chargez pas le GOTRAX HOVERFLY XL si la pile comporte des dommages matériels, dégage une odeur excessive ou de la chaleur, ou si elle fuit.
- AVERTISSEMENT: Si la pile fuit et que la substance s'écoulant entre en contact avec l'œil d'une personne, ne frottez pas l'œil affecté. Rincez abondamment à l'eau, puis consultez un médecin pour éviter les dommages à l'œil.
- AVERTISSEMENT: Lorsque le GOTRAX HOVERFLY XL est pleinement chargé, débranchez le chargeur.
- AVERTISSEMENT: Cessez immédiatement de charger la pile si elle ne charge pas dans les délais approximatifs de chargement pour l'empêcher de surchauffer, de se briser, de s'enflammer et de causer des blessures ou l'endommagement de biens.
- AVERTISSEMENT: Pour une efficacité optimale de la pile, évitez de charger le GOTRAX HOVERFLY XL dans des températures extrêmement chaudes ou extrêmement froides.
- AVERTISSEMENT: Ne chargez pas la pile dans des températures de moins de 0°C ou de plus de 40°C pouvant entraîner le bris, le surchauffage ou l'embrasement de la pile et causer des blessures ou l'endommagement de biens.
- AVERTISSEMENT: Chargez toujours le GOTRAX HOVERFLY XL dans un environnement sécuritaire, propre et sec.
- AVERTISSEMENT: La mauvaise utilisation de la pile peut entraîner le surchauffage, le bris, l'embrasement, ou d'autres incidents augmentant le risque de blessure ou d'endommagement de biens.
- AVERTISSEMENT: La mauvaise utilisation de la pile peut réduire l'efficacité et la durée de vie de la pile.
- AVERTISSEMENT: Ne perforez pas la pile avec des objets pointus et ne la soumettez pas à un impact ou une force excessive.
- 📤 AVERTISSEMENT: Entreposez la pile dans un environnement à température modérée. Ne placez pas la pile près de liquides ou du feu.
- AVERTISSEMENT: Évitez le contact direct avec la chaleur et d'exposer la pile à de hautes températures ou aux rayons du soleil.

AVERTISSEMENT: Cessez immédiatement d'utiliser la pile si elle devient très chaude, émet une odeur, change de couleur, de forme, ou semble anormale de quelque façon que ce soit en tout temps.

AVERTISSEMENT: Ne désassemblez pas et n'apportez pas de modifications à la pile, car vous courez le risque d'endommager les dispositifs de sécurité et de protection prévenant les incidents, les blessures et l'endommagement de biens.

AVERTISSEMENT: Ne déchargez pas la pile en utilisant un produit autre que le GOTRAX HOVERFLY XL, car cela peut entraîner l'endommagement de l'autre produit ou de la pile ainsi que de réduire la durée de vie de la pile. Dans certains cas, la pile peut surchauffer, se briser, ou s'enflammer et causer des blessures ou l'endommagement de biens.

.04-C: BVOYANT LUMINEUX

Le GOTRAX HOVERFLY XL est équipé d'un signal sonore et d'un voyant lumineux rouge s'activant lorsque la pile sera bientôt déchargée. Le signal sonore et le voyant lumineux ne peuvent pas être désactivés.

Lorsque l'alarme sonne et que le voyant lumineux rouge s'allume, l'utilisateur doit descendre du GOTRAX HOVERFLY XL immédiatement et de façon sécuritaire. Le GOTRAX HOVERFLY XL s'arrêtera automatiquement après quinze (15) secondes si la pile est trop déchargée ou surchargée.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY XL lorsque le voyant lumineux clignote. L'appareil pourrait ne pas fonctionner adéquatement ou surchauffer, augmentant le risque de blessure ou d'endommagement de biens.

AVERTISSEMENT: Si le voyant lumineux de la pile clignote ou que l'alarme sonne parce que le GOTRAX HOVERFLY XL surchauffe, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et éteignez-le pour lui permettre de refroidir. Si le problème persiste, contactez le soutien technique au 1-844-4GOTRAX.

.05: ENTRETIEN

Le bon entretien de votre GOTRAX HOVERFLY XL assurera une longue durée de vie de l'appareil et la meilleure expérience HOVERFLY XL possible.

- GOTRAX recommande de charger et décharger pleinement la pile de votre HOVERFLY XL tous les trois mois.
- Ne procédez jamais à l'entretien de votre GOTRAX HOVERFLY XL pendant que l'appareil est en marche ou en cours de chargement. Éteignez toujours l'appareil avant de procéder à son entretien.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier votre GOTRAX HOVERFLY XL. Veuillez contacter un centre GOTRAX autorisé pour toute réparation ou tout service.
- Veuillez contacter le soutien GOTRAX au 1-844-4GOTRAX pour toute assistance.

🛕 AVERTISSEMENT: Risque d'incendie et d'électrocution- Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

.05-A: NETTOYAGE

Le nettoyage régulier de votre GOTRAX HOVERFLY XL selon les méthodes recommandées assurera une longue durée de vie de l'appareil et la meilleure expérience HOVERFLY XL possible.

- Utilisez un linge sec en microfibre pour essuyer la surface extérieure de votre GOTRAX HOVERFLY XL.
- Inspectez toujours les roues de votre GOTRAX HOVERFLY XL pour tout blocage.

AVERTISSEMENT: Ne submergez pas le GOTRAX HOVERFLY XL dans un liquide et ne laissez pas de liquides s'infiltrer dans la pile ou tout autre élément électrique. Ce produit ne supporte que les éclaboussements minimes.

.05-B: ENTREPOSAGE

Comme l'entretien et le nettoyage, l'entreposage sécuritaire de votre GOTRAX HOVERFLY XL assurera une longue durée de vie de l'appareil et la meilleure expérience HOVERFLY XL possible.

- Assurez-vous que votre GOTRAX HOVERFLY XL soit pleinement chargé avant de l'entreposer pour éviter le déchargement excessif dû à l'inutilisation.
- ▶ Le GOTRAX HOVERFLY XL doit être entreposé à l'intérieur dans un endroit sec entre 10°C et 50°C.
- N'entreposez pas votre GOTRAX HOVERFLY XL dans une remise ou un garage non chauffé.

AVERTISSEMENT: L'exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie, la neige, ou tout autre élément peut endommager l'appareil et affecter l'efficacité ou la sécurité du produit. Stocker à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

.05-C: TRANSPORT

AVERTISSEMENT: Le transport du GOTRAX HOVERFLY XL est régi par des lois municipales, provinciales et fédérales, car l'appareil contient des piles au lithium, considérées comme des matières dangereuses.

AVERTISSEMENT: Envoyez seulement le GOTRAX HOVERFLY XL avec la pile complètement installée, car les lois internationales empêchent l'envoi de piles au lithium seules.

.06: SPÉCIFICATIONS DU HOVERFLY XL

Certification UL	UL2272
Pneus	Pneu Hors-Route de 20 cm
Moteur	Double 350W
Vitesse Maximale	12 kph
Inclinaison Maximale	30 degré
Rayon de Rotation Minimal	0 degré
Haut-Parleur BLUETOOTH®	4 3W/2 5W
Pile	Lithium-Ion Battery 36 V, 4.3 AH
Temps de Chargement	Environ 1.5 heures
Plage de Conduite	Environ 15-20 km
Poids Maximal	100 kg (220 lb)
Poids Minimal	20 kg (44 lb)
Matériel de Pneu	Pneus en Caoutchouc, Roues en Aluminium
Matériau du Châssis	Coque durable, Matériel Approuvé par UL
Dimensions du Produit	716.2 x 215.9 x 243.8 mm
Hauteur de la Pédale	139.7 mm
Poids Net du Produit	12.62 kg (27.8 lb)
Poids Brut du Produit	14.92 kg (32.9 lb)

.07: ÉLIMINATION EN FIN DE VIE

N'éliminez pas le GOTRAX HOVERFLY XL par l'incinération, la mise en décharge, abandon, ou les ordures ménagères. Cela peut entraîner des blessures graves ou l'endommagement de biens dus au surchauffage, au bris ou à l'embrasement de la pile. En raison des produits chimiques contenus dans la pile, l'élimination inadéquate de ce produit peut causer du mal à des personnes, des animaux, et l'environnement.

GOTRAX recommande d'éliminer votre HOVERFLY XL via un programme ou une installation de recyclage de déchets électroniques.

Le GOTRAX HOVERFLY XL contient des piles au lithium. Avant d'éliminer ce produit en fin de vie, vous devez vérifier et respecter les lois et réglementations concernant l'élimination adéquate des piles au lithium selon les lois municipales, provinciales et fédérales en vigueur, car elles peuvent varier. L'utilisateur accepte la responsabilité d'éliminer ce produit en respectant les lois et réglementations appropriées.

Contactez votre fournisseur de services de gestion des déchets ou votre point de vente pour des renseignements supplémentaires sur l'élimination adéquate des déchets électroniques et des piles.

.08: RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

Le fabricant garantit que les produits GOTRAX ne présenteront pas de défauts de fabrication dans les 90 jours suivant l'achat original en autant qu'ils soient utilisés de façon normale.

La garantie limitée GOTRAX ne couvre pas l'usure normale, les roues, ni tout mauvais fonctionnement, dommage, ou perte résultant d'un mauvais assemblage, d'un mauvais entreposage, d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise utilisation du produit GOTRAX.

La garantie limitée GOTRAX est seulement offerte aux résidents des États-Unis et du Canada.

GOTRAX couvre seulement les produits achetés d'un détaillant autorisé et enregistrés au GOTRAX.com/warranty. Les clients doivent enregistrer le numéro de série du produit au GOTRAX.com/warranty dans les 30 jours suivant l'achat.

Conservez le reçu de vente original et le numéro de série du produit dans vos dossiers à titre de référence.

Louer ou modifier un produit GOTRAX de quelque façon que ce soit et utiliser un produit GOTRAX à des fins autres que récréatives ou de transport annulera la garantie limitée.

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages accidentels ou résultant de l'utilisation directe ou indirecte d'un produit GOTRAX.

GOTRAX offre une garantie prolongée pour ses produits au moment de l'achat original. Si vous avez acheté une garantie prolongée d'un détaillant autorisé, la garantie doit être fournie par ce même détaillant autorisé.

Pour remplir une demande de agrantie, vous aurez besoin des informations suivantes :

- Numéro de série du produit enregistré chez GOTRAX
- · Explication des défauts
- Preuve d'achat
- · Photo du produit
- Emballage original incluant tous les éléments, manuels, accessoires, etc.

Pour faire une demande de garantie, visitez le GOTRAX.com/warranty.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES PRODUITS GOTRAX ACHETÉS OU UTILISÉS EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS OU CANADA :

GOTRAX vend ses produits aux États-Unis et au Canada. La garantie limitée GOTRAX ne s'applique pas aux clients ayant l'intention d'utiliser les produits GOTRAX en dehors des États-Unis et du Canada.

La garantie limitée GOTRAX s'applique seulement aux pays étrangers où les produits GOTRAX sont fabriqués et vendus par un distributeur autorisé dans ce pays.

Les propriétaires sont entièrement responsables du coût des pièces de rechange, des adaptateurs électriques spéciaux, de l'expédition, des taxes ainsi que des droits de douane pour les produits achetés aux États-Unis ou au Canada nécessitant un entretien à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.

Visitez le GOTRAX.com/support si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide.

Les modalités de la GARANTIE LIMITÉE GOTRAX sont sujettes à changements en tout temps et sans préavis.

AVIS IMPORTANT SUR L'ASSURANCE :

Certaines polices d'assurance ne couvrent pas les accidents dus à l'utilisation de produits GOTRAX. Avant d'utiliser tout produit GOTRAX, consultez votre compagnie d'assurance pour connaître l'étendue de votre couverture.

.09: LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

GOTRAX et ses associés ne sont pas responsables de dommages matériels, de dommages corporels, ou de morts résultant de l'utilisation directe ou indirecte de ses produits. GOTRAX et ses associés ne sont en aucun cas responsables de pertes ou de dommages accidentels ou résultant de l'achat ou de l'utilisation directs ou indirects de ses produits.

.10: RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Veuillez visiter le GOTRAX.com/support pour obtenir du soutien technique, du service à la clientèle, des pièces de rechange ou la liste des centres de service autorisés aux États-Unis. Des informations supplémentaires sur le contact avec le service à la clientèle se trouvent ci-dessous:

1-844-4GOTRAX support@gotrax.com

Les spécifications, les instructions, les avertissements de sécurité et autres détails figurant dans ce manuel peuvent être modifiés. Visitez GOTRAX.com/support pour obtenir les informations les plus récentes sur tous les produits GOTRAX.

