

Mời các Anh (Chị) xem video



Máy hi?n sóng Rigol 70Mhz, 100Mhz, 200Mhz, 4 kênh (Digital Oscilloscope Rigol 4 chanel) - YouTube.3GP







3LT

CHUONG 5:

MÁY HIỆN SÓNG

(OSCILLOSCOPE)

NỘI DUNG

Bài 1: Khái quát chung về MHS

Bài 2: Máy hiện sóng tương tự

Bài 3: Máy hiện sóng số

Bài 4: Quan sát và đo thông số tín hiệu bằng MHS


Bài 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MHS


1. Công dụng

Quan sát tín hiệu có chu kỳ T: dạng sóng, các thành phần một chiều và xoay chiều của tín hiệu. Đo các thông số tín hiệu: biên độ, tần số, chu kỳ, độ di pha của tín hiệu.

Bài 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MHS

2. Phân loại.





Theo t/c lưu ảnh: Lưu ảnh và không lưu ảnh



Bài 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MHS

3. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Tần số công tác:

bằng phạm vi tần số quét.


Ví dụ: máy hiện sóng

НМ303-6: 35MHz.

Độ nhạy:

là tỉ số điện áp/độ cao ảnh (mV/cm hoặc mm/V)


I. Óng tia điện tử (CRT- Cathode Ray Tube)




I. Ông tia điện tử (CRT)

1. Cấu tạo.

a.Súng điện tử:






Nhiệm vụ: tạo, hội tụ và gia tốc chùm điện tử.

I. Ông tia điện tử (CRT)

1. Cấu tạo.

a. Súng điện tử:

Sợi đốt F và katot K




- + Hình trụ bằng niken để phát ra điện tử.
- + Sợi đốt F có nhiệm vụ nung nóng katot.
- + Katot K có nhiệm vụ phát xạ điện tử khi bị nung nóng.
- + Điện thế $U_F = 6.3V$

I. Óng tia điện tử (CRT) 1. Câu tạo.

a. Súng điện tử :

Lưới điều khiển G




- + Là một cốc Niken có lỗ ở đáy bao phủ lấy katot.
- + Điện thế $U_{KG} = <0$
- + Nhiệm vụ điều khiển số lượng điện tử từ katot hướng tới màn hình.
- + Triết áp R_{bright} điều chỉnh $U_{GK} \rightarrow$ thay đổi lượng điện tử hướng tới màn huỳnh quanh \rightarrow thay đổi độ sáng trên màn hình (điều khiển độ chói) và đưa ra ngoài mặt máy ký hiệu "**Bright** hay **Intensity**".

I. Ông tia điện tử (CRT)

1. Câu tạo.


a. Súng điện tử:

Anot A_{1} , A_{2}




- + Hình trụ có lỗ ở giữa cho điện tử đi qua.
- + Là các điện cực hội tụ hay thấu kính điện tử.
- + Nhiệm vụ: hội tụ và gia tốc chùm điện tử.
- + Điện thế: U_{A1K} = 300-500V.
- + Triết áp R_{focus} thay đổi $U_{A1} \rightarrow$ thay đổi độ hội tụ chùm điện tử để thu được hình ảnh rõ nét trên màn hình và đưa ra ngoài mặt máy ký hiệu "**Focus**".

VÍ DỤ 1



- I. Ông tia điện tử (CRT)
 - 1. Câu tạo.
 - b. Hệ thống làm lệch



Nhiệm vụ: Làm lệch chùm tia điện tử theo chiều đứng hoặc chiều ngang trước khi hướng tới màn hình.

- I. Ông tia điện tử (CRT)


 1. Câu tạo.
 - b. Hệ thống làm lệch

Cặp phiến làm lệch ngang XX: Khi có sự chênh lệch điện áp giữa các phiến làm lệch ngang U_{XX} thì tia điện tử lệch sang phải hoặc sang trái về phía có điện áp dương.



Cặp phiến làm lệch đứng YY: Khi có sự chênh lệch điện áp giữa các phiến làm lệch đứng U_{YY} thì tia điện tử lệch lên trên hoặc xuống dưới về phía có điện áp dương.


VÍDŲ2



+Khi $U_y=0$, tia điện tử đập thẳng tới chính giữa màn hình tại điểm O.


+Khi Uy ≠ 0, điện trường giữa các phiến làm lệch sẽ làm lệch quỹ đạo của tia điện tử theo chiều đứng và đập tới màn hình tại vị trí M, lệch 1 khoảng theo chiều đứng là y so với điểm O.

- I. Ông tia điện tử (CRT)
 - 1. Câu tạo.
 - c. Màn hình



- + Anot A_3 có nhiệm vụ gia tốc chùm điện tử, U_{A3} = vài trục KV.
- + Phía trong màn hình được phủ một lớp Photpho.
- + Phát sáng khi các điện tử chuyển động với vận tốc lớn đập vào.
- + Có tính chất lưu ảnh (vài ms đến vài s).

- I. Ông tia điện tử (CRT)
 - 2. Nguyên lý hoạt động






Hãy phát biểu nguyên lý CRT?

I. Ông tia điện tử (CRT)

2. Nguyên lý hoạt động




- I. Ông tia điện tử (CRT)
 - 3. Độ nhạy của ống tia điện tử

a.Khái niệm:

Là độ lệch của vệt sáng trên màn hình ứng với mỗi vôn điện áp làm lệch. Đơn vị: mm/v.

Óng tia điện tử thường có độ nhạy 0,1÷1mm/v.



Ngoài ra tính bằng điện áp làm cho tia điện tử lệch đi một đơn vị độ dài, đơn vị my/cm.

- I. Ông tia điện tử (CRT)
 - 3. Độ nhạy của ống tia điện tử
 - b. Độ nhạy ống tia điện tử theo trục đứng Y:

Là tỉ số lệch theo chiều đứng của điểm sáng trên màn hình và điện áp đặt vào cặp phiến làm lệch đứng YY:

$$S_Y = \frac{h_Y}{u_{YY}} \left(\frac{mm}{V} \right)$$

hy độ dài vệt sáng theo chiều đứng

U_{YY} điện áp đặt vào cặp phiến làm lệch đứng.

Trong đó
$$U_{YY} = U_{d-d} = 2.U_m = 2.\sqrt{2}.U$$

- I. Ông tia điện tử (CRT)
 - 3. Độ nhạy của ống tia điện tử
 - c. Độ nhạy ống tia điện tử theo trục ngang X:

Là tỉ số lệch theo chiều ngang của điểm sáng trên màn hình và điện áp đặt vào cặp phiến làm lệch ngang XX:

$$S_X = \frac{l_X}{u_{XX}} \left(\frac{mm}{V} \right)$$

 l_{X} độ dài vệt sáng theo chiều ngang U_{XX} điện áp đặt vào cặp phiến làm lệch ngang.

VÍDŲ3

Dùng nguồn điện lưới 110V, đưa tới phiến đứng trên màn hình xuất hiện vệt sáng 50mm, đưa tới phiến ngang trên màn hình xuất hiện vệt sáng 30mm. Tính độ nhạy của CRT?

Tóm tắt:

U = 110V

 $h_{\rm Y} = 50 \, \rm mm$

 $l_X = 30$ mm

 S_y , $S_x = ?$

Giải:

Điện áp đặt lên các phiến làm lệch:

$$U_{yy} = U_{xx} = 2.\sqrt{2}U = 2.1,41.110 = 310 V$$

Độ nhạy theo trục đứng:

$$S_Y = \frac{h_Y}{u_{YY}} = \frac{50}{310} \approx 0.16 \left(\frac{mm_V}{V}\right)$$

Độ nhạy theo trục ngang:

$$S_X = \frac{l_X}{u_{XX}} = \frac{30}{310} \approx 0,097 \, \left(\frac{mm_V}{V}\right)$$

II. Nguyên lý xây dựng MHS

1. Quét trong MHS

a. Khái niệm quét:

Quét là việc lặp đi lặp lại theo chu kỳ đọc ghi lần lượt dữ liệu vào.

Trong MHS:

- + Hiện tượng điểm sáng dịch chuyển từ mép trái sang mép phải màn hình và sau đó lại trở về mép trái màn hình cho chu kỳ tiếp theo.
- + Điện áp U_{XX} đảm bảo cho quét gọi là điện áp quét và thường có dạng dãy xung răng cưa (quét thẳng).


II. Nguyên lý xây dựng MHS

1. Quét trong MHS


a. Khái niệm quét:

Thực tế: không có điện áp quét lí tưởng (còn thời gian quét ngược).

Như vậy $T_q = T_{th} + T_{ng}$, thông thường $T_{ng} << T_{th} \rightarrow T_q \approx T_{th}$



Xung xóa tia quét ngược



Điện áp quét có dạng đường thẳng $U_a = k.t$ nên gọi là quét thẳng.

II. Nguyên lý xây dựng MHS

b. Ẩnh tín hiệu trên màn hình trong trường hợp quét thẳng:

— Giả thiết điện áp tín hiệu cần quan sát trên MHS: u = F(z)

Điện áp đặt vào các phiến làm lệch đứng và lệch ngang:

$$U_{yy} = K_y.U$$
 Với K_y , K_x hệ số tỉ lệ $U_{XX} = K_X.z$

Độ dài vệt sáng theo trục đứng và trục ngang

$$h_{Y} = S_{Y}.U_{YY} = S_{Y}.K_{Y}.U$$

$$\downarrow$$

$$U = \frac{h_{Y}}{S_{Y}.K_{Y}}$$

$$l_{X} = S_{X}.U_{XX} = S_{X}.K_{X}.z$$

$$\downarrow$$

$$z = \frac{l_{X}}{S_{X}.K_{X}}$$

Thay vào
$$U = F(Z) \rightarrow \frac{h_Y}{S_Y \cdot K_Y} = F\left(\frac{l_X}{S_X \cdot K_X}\right) \rightarrow h_Y = S_Y \cdot K_Y \cdot F\left(\frac{l_X}{S_X \cdot K_X}\right)$$

Nhận xét:

Hàm $h_Y = f(l_X)$ biến đổi tương tự hàm U = F(Z), nghĩa quét là một quá trình vẽ hình ảnh tín hiệu trong đó các thông số của tín hiệu được biến đổi về dạng độ dài trên màn hình.²⁶

VÍ DU 4

- Cho điện áp cần quan sát có dạng hình Sin: $u(t) = U_m \sin \omega_{th} t$
 - Điện áp quét dạng tuyến tính như sau: Z = k.t

$$l_X = S_X.K_X.U_{XX} = S_X.K_X.k.t$$

$$\to t = \frac{l_X}{S_X.K_X.k}$$

Độ dài vệt sáng trục ngang: Độ dài vệt sáng trục đứng:
$$l_X = S_X.K_X.U_{XX} = S_X.K_X.k.t \bigvee h_Y = S_Y.K_Y.U = S_Y.K_Y.U_m \sin \omega_{th}t$$

- Vẽ dạng tín hiệu cần quan sát
- Trường hợp $T_q = T_{th}$ (T_q _Chu kỳ quét; T_{th} _Chu kì tín hiệu cần quan sát) Gọi L_x Độ dài theo chiều ngang lớn nhất

Sau thời gian T_q vết sáng di chuyển một đoạn chính bằng L_x

$$T_{q} = \frac{L_{X}}{S_{X}.K_{X}.k}$$


$$h_{Y} = S_{Y}.K_{Y}.U_{m} \sin\left(2\pi \frac{l_{X}}{L_{X}}\right)$$

$$\left(\omega \cdot \frac{l_X}{S_Y K_Y k}\right) = \left(\frac{2\pi}{T} \frac{T_q \cdot l_X}{L_X}\right) = \left(2\pi \cdot \frac{T_q}{T} \cdot \frac{l_X}{L_X}\right)$$

VÍ DŲ 4


 U_{YY}

 $T_q = T_{th}$ T_{q-} chu kì quét T_{th} _chu kì tín hiệu vào




$$T_q = 2T_{th}$$

VÍ DỤ 4




n _nguyên dương



Ảnh n chu kì tín hiệu

II. Nguyên lý xây dựng MHS

- c. Chế độ quét.
 - * Chế độ quét thẳng.



II. Nguyên lý xây dựng MHS

- c. Chế độ quét.
 - * Chế độ quét thẳng.


Chế độ quét liên tục:

- + Điện áp quét là một hàm liên tục theo thời gian, các chu kỳ quét nối tiếp nhau theo thời gian.
- + Sử dụng khi quan sát tín hiệu xung có chu kỳ xung lớn.

Chế độ quét đợi:

- + Điện áp quét là một hàm gián đoạn theo t, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian xấp xỉ = độ rộng xung τ, khi đó nhận được hình ảnh của tín hiệu cần quan sát.
- + Sử dụng khi quan sát các tín hiệu xung có độ rộng xung lớn τ.

VÍ DŲ 5



Khi $T_q = T_X \rightarrow$ trên hình ảnh nhận được xung rất hẹp, thậm chí chỉ là một vệt sáng \rightarrow không thể đo được thông số thời gian của xung cần quan sát.

Khi $T_q = \tau$ (độ rộng của xung) \rightarrow trên màn hình sẽ nhận được Uy có độ rộng hết màn hình nhưng mờ, cùng với vệt sáng ngang rất đậm ở phía dưới \rightarrow khó quan sát.

Khi $T_q > \tau$ một chút, có tín hiệu quan sát thì mới có điện áp quét, tín hiệu đã được khuếch đại và đường trên đậm \rightarrow dễ quan sát.

* Chế độ quét sin (quét khuếch đại - quét Lissajous).

Tín hiệu quét là 1 hàm điều hòa hình sin từ bên ngoài được đưa vào trục X, nhằm quan sát tín hiệu ở dạng tổng quát $U_X = \varphi(t)$ gọi là quét khuếch đại.


VÍ DŲ 4

Tín hiệu vào phiến Y:

$$U_{\rm Y} = U_{ml} \sin 2\omega t$$

Tín hiệu vào phiến X:

$$U_X = U_{m2} sin (\omega t + \pi/2)$$





II. Nguyên lý xây dưng MHS

2. Đồng bộ trong máy hiện sóng

a. Khái niệm.


Là sự phối hợp thời gian giữa thời điểm khởi đầu điện áp quét và pha tín hiệu cần quan sát sao cho ảnh tín hiệu trên màn hình đứng yên.




Khi quan sát tín hiệu trên MHS đôi khi ảnh bị trôi, nháy,.. là do mất đồng bộ.

II. Nguyên lý xây dựng MHS

- 2. Đồng bộ trong máy hiện sóng
 - b. Không sử dụng tín hiệu đồng bộ



 $+ T_q \le T_{th}$: có độ lưu ảnh \rightarrow sau mỗi chu kỳ quét ta có cảm giác hình ảnh trôi về phía phải màn hình.





$$\left(n-\frac{1}{4}\right).T_{th} < T_{q1} < n.T_{th}$$



II. Nguyên lý xây dựng MHS


- 2. Đồng bộ trong máy hiện sóng
 - b. Không sử dụng tín hiệu đồng bộ






$$n.T_{th} < T_{q2} < (n + \frac{1}{4}).T_{th}$$


+ T_q > T_{th}: có độ lưu ảnh→sau mỗi chu kỳ quét ta có cảm giác hình ảnh trôi về phía trái màn hình.



II. Nguyên lý xây dựng MHS

- 2. Đồng bộ trong máy hiện sóng
 - b. Không sử dụng tín hiệu đồng bộ






 $+ T_q = \frac{\alpha}{b} T_{th}$: tín hiệu không trôi nhưng không phản ánh đúng dạng tín hiệu mà chúng ta cần quan sát.




II. Nguyên lý xây dựng MHS

2. Đồng bộ trong máy hiện sóng


b. Không sử dụng tín hiệu đồng bộ





$$T_{q4} = T_{th}$$

 $T_q = T_{th}$: hình ảnh tín hiệu ổn định và phản ánh đúng dạng tín hiệu cần quan sát: $T_{q4} = nT_{th}$



Vậy điều kiện để đồng bộ trong MHS thì: $T_q = nT_{th}$ (n nguyên dương) (nếu $Tq \neq nT_{th}$ thì MHS mất đồng bộ)

- II. Nguyên lý xây dựng MHS
 - 2. Đồng bộ trong máy hiện sóng
 - **c**. Sử dụng tín hiệu đồng bộ


Đồng bộ trong (CH): tín hiệu đồng bộ được lấy trực tiếp từ một phần tín hiệu ở đầu vào Y để khởi động các bộ dao động quét làm việc.

Đồng bộ ngoài (EXT): tín hiệu đồng bộ lấy ở bên ngoài máy đưa vào trục X.

Đồng bộ lưới (LINE): tín hiệu đồng bộ lấy từ mạng lưới điện.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

1. Sơ đồ khối.




KÊNH LỆCH NGANG X VÀ ĐỒNG BỘ



III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

1. Sơ đồ khối.

a.Ông tia điện tử CRT:




- + Là bộ phận trung tâm của MHS.
- + Sử dụng loại ống 1 tia điều khiển bằng điện trường.
- + Nhiệm vụ hiển thị dạng sóng trên màn hình.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

1. Sơ đồ khối.

b. Kênh lệch đứng Y (Vertical System)



Nhiệm vụ nhận tín hiệu vào cần quan sát, biến đổi và tạo ra điện áp phù hợp cho cặp phiến đứng Y Y

+ Chuyển mạch CM₁:


 CM_1 tại AC: hiển thị xoay chiều U_{th} .

CM₁ tại DC: hiển thị DC và AC của U_{th}.

CM₁ tại GND: quan sát tín hiệu nối đất (0v).

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

- 1. Sơ đồ khối.
 - b. Kênh lệch đứng Y




+ Mạch vào Y: Phối hợp trở kháng và phân áp tín hiệu vào kênh Y.

Chuyển mạch phân áp được đưa ra ngoài mặt máy (Volts/Div).

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS


- 1. Sơ đồ khối.
 - b. Kênh lệch đứng Y



+ Mạch khuếch đại vào Y: khuếch đại tín hiệu vào của kênh Y. Thường dùng các mạch khuếch đại có Z_V lớn, K lớn.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS


- 1. Sơ đồ khối.
 - b. Kênh lệch đứng Y



+ *Mạch giữ chậm:* giữ chậm tín hiệu trước khi đưa tới khuếch đại Y đối xứng so với trục X là như nhau. Thường dùng chế độ quét đợi để tránh mất 1 phần sườn trước của tín hiệu khi quan sát.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS


- 1. Sơ đồ khối.
 - b. Kênh lệch đứng Y



+ Mạch khuếch đại lệch đứng Y: khuếch đại tín hiệu đủ lớn, đồng thời tạo ra điện áp đối xứng để cung cấp cho cặp phiến đứng YY.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS


- 1. Sơ đồ khối.
- c. Kênh lệch ngang X (Horizontal System) và đồng bộ (Triger System):



Nhiệm vụ tạo ra điện áp quét phù hợp và đồng bộ về pha so với U_{YY} để cung cấp cho cặp phiến ngang XX

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

- 1. Sơ đồ khối.
- c. Kênh lệch ngang X và đồng bộ:



+ Chuyển mạch đồng bộ CM_2 :

 CM_2 tại vị trí CH: đồng bộ trong ($U_{db}=U_{th}$)


 CM_2 tại vị trí EXT: đồng bộ ngoài ($U_{db}=U_{EXT}$).

CM₂ tại vị trí LINE: đồng bộ với lưới điện AC 50Hz

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

- 1. Sơ đồ khối.
- c. Kênh lệch ngang X và đồng bộ:

+Mạch khuếch đại đồng bộ: khuếch đại tín hiệu điện áp đồng bộ phù hợp.




+Tạo xung đồng bộ: tạo ra xung đồng bộ điều khiển mạch tạo điện áp quét để tạo ra điện áp quét răng cưa thay đổi liên tục theo chế độ quét liên tục hoặc điện áp quét gián đoạn theo chế độ quét đợi.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

- 1. Sơ đồ khối.
- c. Kênh lệch ngang X và đồng bộ:

+ Chuyển mạch CM₃: chọn chế độ quét liên tục (**Time/div**) hoặc quét đợi



- + *Mạch vào và khuếch đại X:* Phối hợp trở kháng, phân áp và khuếch đại tín hiệu vào của kênh X.
- + *Khuếch đại lệch ngang X:* khuếch đại điện áp quét đủ lớn và tạo ra điện áp đối xứng để đưa tới cặp phiến ngang XX.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

2. Chế độ hoạt động của MHS


Chế độ làm việc của MHS là sự kết hợp của chế độ quét và chế độ đồng bộ.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

2. Chế độ hoạt động của MHS

a. Chế độ quét liên tục với đồng bộ trong.

CM₁ ở vị trí AC, CM₂ ở vị trí CH, CM₃ ở vị trí 1



- + Tín hiệu vào từ kênh Y \rightarrow mạch vào Y được phân áp \rightarrow mạch K/Đ Y \rightarrow mạch giữ chậm \rightarrow K/Đ lệch đứng \rightarrow cặp phiến đứng YY.
- + Tín hiệu vào mạch giữ chậm được trích 1 phần qua CM2 \rightarrow K/Đ đồng bộ \rightarrow tới dao động quét liên tục \rightarrow K/Đ kênh lệch ngang \rightarrow cặp phiến ngang XX.
- +Trên màn hình ta nhận được ảnh tín hiệu cần quan sát ổn định.


III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

2. Chế độ hoạt động của MHS

b. Chế độ quét đợi với đồng bộ trong.

CM₁ ở vị trí AC, CM₂ ở vị trí CH, CM₃ ở vị trí 2

Dùng để đo tham số có độ rộng xung lớn, tức là tỉ số T/τ lớn.




- + Tín hiệu vào từ kênh Y →mạch vào Y được phân áp→mạch K/Đ Y→mạch giữ chậm →K/Đ lệch đứng →cặp phiến đứng YY.
- + Tín hiệu vào mạch giữ chậm được trích 1 phần qua CM2 \rightarrow K/Đ đồng bộ \rightarrow tới dao động quét đợi \rightarrow K/Đ kênh lệch ngang \rightarrow cặp phiến ngang XX.
- +Trên màn hình ta nhận được ảnh tín hiệu cần quan sát ổn định.

III. Sơ đồ khối và các chế độ làm việc của MHS

2. Chế độ hoạt động của MHS

c. Chế độ khuếch đại trục X đồng bộ ngoài.

CM₁ ở vị trí AC, CM₂ ở vị trí EXT, CM₃ ở vị trí 3



Hai kênh lệch đứng và lệch ngang làm việc độc lập với nhau.

Dùng vẽ đặc tuyến V-A của các linh kiện bán dẫn, điện tử, đo tần số, đo góc lệch pha, đo độ sâu điều chế,...

I. Giới thiệu

Độ dư huy ảnh tín hiệu trên màn hình với khoảng thời gian không hạn chế.


Hình ảnh tốt hơn, độ tương phản cao hơn so với máy hiện sóng tương tự.

Vận hành, sử dụng đơn giản, tốc độ đọc có thể thay đổi trong giới hạn rộng.

Số liệu cần quan sát dưới dạng số có thể được xử lý trong máy hiện sóng hoặc truyền trực tiếp vào máy tính.

II. Máy hiện sóng nhớ số

1. Sơ đồ khối




Chuyển mạch S ở vị trí 1, máy hiện sóng số hoạt động như một máy hiện sóng số thông thường thông thường.

Chuyển mạch S ở vị trí 2, máy hiện sóng hoạt động có nhớ số. Tín hiệu được biến đổi thành số và lưu giữ trong bộ nhớ số.

II. Máy hiện sóng nhớ số

2. Thành phần

Mạch vào: phối hợp trở kháng và phân áp tín hiệu vào kênh Y.



Bộ ADC, DAC: số hóa tín hiệu điện áp đầu vào thành dãy nhị phân và ngược lại biến đổi các giá trị nhị phân thành điện áp tương tự.


Bộ nhớ: bộ nhớ đệm lưu trữ dãy nhị phân khi có lệnh từ bộ điều khiển.

Bộ điều khiển: gửi lệnh tới đầu vào điều khiển bộ ADC và khởi động quá trình biến đổi.

II. Máy hiện sóng nhớ số

2. Thành phần

Mạch đồng bộ: khuếch đại tín hiệu điện áp đồng bộ phù hợp.




Mạch quét: tạo ra điện áp quét răng cưa thay đổi liên tục theo chế độ quét liên tục hoặc điện áp quét gián đoạn theo chế độ quét đợi.

Mạch khuếch đại Y: khuếch đại tín hiệu đủ lớn, đồng thời tạo ra điện áp đối xứng để cung cấp cho cặp phiến đứng YY.

Mạch khuếch đại X: khuếch đại tín hiệu đủ lớn, đồng thời tạo ra điện áp đối xứng để cung cấp cho cặp phiến ngang XX.

II. Máy hiện sóng nhớ số

3. Nguyên lý hoạt động




Điện áp cần quan sát đưa tới đầu vào Y tiếp nhận và phối hợp trở kháng, đưa qua mạch chuyển đổi ADC, khi đó bộ điều khiển gửi lệnh tới đầu vào điều khiển của bộ ADC và khởi động quá trình biến đổi.

Tại đây, điện áp tín hiệu được số hóa, sau đó khi kết thúc quá trình biến đổi ADC nó gửi tín hiệu kết thúc tới bộ điều khiến.

Mỗi số nhị phân trong dãy tín hiệu được đưa tới bộ nhớ và lưu giữ ở vị trí riêng biệt, khi có lệnh từ bộ điều khiển làm cho các số nhị phân này sắp xếp theo chuỗi theo thứ tự đã xác định và đưa đến mạch DAC biến đổi các giá trị nhị phân thành điện áp tương tự tương ứng.

II. Máy hiện sóng nhớ số

3. Nguyên lý hoạt động



Điện áp tương tự đầu ra DAC tới bộ khuếch đại Y và được khuếch đại tới giá trị đủ lớn tới cặp phiến làm lệch Y của ống tia điện tử.

Đồng thời, tín hiệu tới mạch tạo xung đồng bộ kích thích mạch tạo sóng răng cưa quét liên tục hoặc quét đợi, tới khuếch đại lệch ngang tạo ra điện áp đối xứng đưa tới điều khiển cặp phiến làm lệch ngang XX của ống tia điện tử.

Bộ nhớ được quét liên tiếp nhiều lần trong 1 giây nên màn hình sáng liên tục và hiện dạng sóng.

Bài 5: Quan sát và đo thông số tín hiệu bằng MHS


I. Sai số của MHS

Do méo phi tuyến của U_q ảnh hưởng T, f.

Do hiệu chuẩn biên độ.

Do độ dày của vệt sáng, độ cong màn hình Do lượng tử hóa khi đo trong khoảng thời gian $\Delta t_{max} = \pm 1/2$ vạch.


II. Quan sát tín hiệu bằng MHS.



Thiết lập máy ở chế độ đồng bộ trong và điều chỉnh tần số quét và trigo đồng bộ để dạng sóng đứng yên trên màn hình.

+ Quan sát độ lớn tín hiệu và sự biến thiên của tín hiệu theo thời gian.

II. Quan sát tín hiệu bằng MHS.



II. Quan sát tín hiệu bằng MHS.

1. Đo điện áp một chiều



U = [VOLTS/DIV] x H x k

Trong đó:


[VOLTS/DIV]_số đọc theo vị trí chyển mạch VOLTS/DIV

H_độ cao của ảnh theo chiều đứng tính theo DIV


k là hệ số nhân của que đo (k = 1 hoặc k = 10)

VÍ DŲ 6

Cho tín hiệu DC như sau với hệ số que đo k = 1. Xác định U = ?



Giá trị điện áp một chiều:



 $[Volts/Div] = \dots V/Div$

 $H = \dots Div$

II. Quan sát tín hiệu bằng MHS.

2. Đo điện áp xoay chiều



$$U = \frac{[VOLTS / DIV].H.k}{2\sqrt{2}}$$

Trong đó:


[VOLTS/DIV]_ số đọc theo vị trí chyển mạch VOLTS/DIV


H_độ cao của ảnh theo chiều đứng tính theo DIV

k là hệ số nhân của que đo (k = 1 hoặc k = 10)

VÍ DŲ 7

Cho tín hiệu AC như sau với hệ số que đo k = 1. Xác định U = ?





 $[Volts/Div] = \dots V/Div$

 $H = \dots \hat{o}$

Giá trị điện áp xoay chiều:

II. Quan sát tín hiệu bằng MHS.

3. Đo tần số và khoảng thời gian



T = [TIME/DIV].L

Trong đó:

[TIME/DIV]_số đọc theo vị trí chuyển mạch TIME/DIV


L_ độ dài ảnh một chu kỳ tín hiệu


Khi đó tần số của tín hiệu sẽ được tính

$$f = 1/T$$

VÍ DŲ 8

Cho tín hiệu AC như sau với hệ số que đo k=1. Xác định f=?





 $Time/Div = \dots S/Div$


Khoảng thời gian tín hiệu:

 $L = \dots$ Div

Tần số tín hiệu:

VÍ DŲ 9


Cho tín hiệu AC như sau với hệ số que đo k = 10. Xác định U, f = ?




Volts/Div = V/Div

 $H = \dots$ Div

Tính U:





 $Time/Div = \dots S/Div$

 $L = \dots$ Div

Tính f:


III. Đo tần số dùng máy hiện sóng bằng phương pháp Lissajou.

1. Phương pháp.

- So sánh tần số của tín hiệu cần đo f_Y với tần số chuẩn f_X .
- MHS thiết lập chế độ khuếch đại với đồng bộ ngoài. Tín hiệu cần đo đưa vào cực Y, tín hiệu tần số mẫu đưa vào cực X.
- So sánh tần số của tín hiệu cần đo f_Y với tần số mẫu f_X . Khi đó trên màn hình sẽ hiện ra một đường cong phức tạp gọi là đường cong Lissajou.


III. Đo tần số dùng máy hiện sóng bằng phương pháp Lissajou.

2. Hình Lissajou.



(0)

Tin hiệu vào ngang



Hình dáng của đường Lissajou khác nhau tuỳ thuộc vào tỉ số tần số giữa hai tín hiệu và độ lệch pha giữa chúng.

III. Đo tần số dùng máy hiện sóng bằng phương pháp Lissajou.

3. Tinh f_Y

$$n_Y f_Y = n_X f_X \longrightarrow f_Y = \frac{n_X}{n_Y} f_X$$


Trong đó:

 f_Y : tần số cần đo.

 f_X : tần số mẫu.

 n_X : số điểm cắt lớn nhất theo trục ngang X.

n_Y: số điểm cắt lớn nhất theo trục đứng Y.



VÍ DỤ 10

Đặt MHS ở chế độ khuếch đại, điện áp có tần số cần đo đưa vào kênh Y, điện áp có tần số mẫu là 100Hz đưa vào kênh X. Trên màn hình máy hiện sóng ta thu được hình ảnh Lissajou như hình vẽ. Tìm $f_{\rm Y}$?

Tóm tắt:

$$n_X = 2$$

$$n_Y = 4$$

$$f_x = 100Hz$$


Giải:


Tần số của điện áp đo:

$$f_Y = \frac{n_X}{n_Y} f_X$$

Thay số:
$$f_Y = \frac{2}{4}.100 = 50Hz$$







BÀI TẬP VỀ NHÀ

BT1: Cho tín hiệu cần quan sát có dạng hình sin: $u(t) = 5\sqrt{2} \sin 5\pi.10^4 t$ (V) vào MHS. Biết MHS ở chế độ quét thẳng có tần số quét 5kHz, đồng bộ trong, âm, âm mức 5V. Vẽ dạng ảnh tín hiệu trên màn hình MHS?

BT2: Trên màn hình máy hiện sóng tín hiệu hình sin có ảnh như hình vẽ. Xác định tần số của các tín hiệu 1 và 2?

