# CHUONG 3

# KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN SỐ

# NỘI DUNG CHÍNH

Tổng quan về hệ thống truyền dẫn số

Kỹ thuật số hóa tín hiệu liên tục

Mã đường truyền

Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời gian

Giới thiệu một số hệ sóng mang

## MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN


Chức năng mã đường truyền

Phân loại mã đường truyền

Một số loại mã đường truyền cơ bản

## MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN


- ☐ Mã đường truyền: Là quá trình chuyển đổi hay ánh xạ chuỗi số liệu nhị phân thành tín hiệu số.
- ☐ Ví dụ: Bít 1 được chuyển thành xung vuông có biên độ +A Bít 0 được chuyển thành xung vuông có biên độ -A



### CHỨC NĂNG MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

Chuyển phổ tín hiệu lên miền tần cao để lọt vào băng thông đường dây có tính đến mạch vào ra của thiết bị.

- Mạch vào ra:
  - Phối hợp mức điện
  - Phối hợp trở kháng
  - Ngăn cách điện bảo vệ tránh hỏng hóc.




### CHỨC NĂNG MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

- Mạch vào ra gồm các tụ điện và biến áp ngăn dòng một chiều nên tín hiệu băng gốc bị méo lớn.
- Xử lý tín hiệu để dồn năng lượng tín hiệu lên miền tần số cao có sự tiêu hao tín hiệu nhỏ nhất.

### CHÚC NĂNG MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

- ☐ Tăng mật độ chuyển đổi cực tính của tín hiệu nhằm hỗ trợ việc đồng bộ thời gian.
- Sơ đồ đồng bộ thời gian giữa thu- phát



### CHỨC NĂNG MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

- Máy thu phải thực hiện tách tín hiệu tham chiếu từ tín hiệu thu được.
- Mạch tách tín hiệu tham chiếu: Càng nhiều sườn xung tín hiệu thì điều chỉnh đồng hồ càng chính xác.



### CHỨC NĂNG MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

- ☐Kiểm soát lỗi của tuyến truyền.
- Mong muốn mã có dư thừa để tận dụng để giám sát lỗi của tuyến truyền.

# YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN

- ☐ Không có thành phần một chiều
- ☐ Tiết kiệm băng thông đường truyền
- Dơn giản trong việc mã hóa và giải mã
- ☐ Khả năng tự phát hiện lỗi
- □Khả năng dễ dàng khôi phục đồng hồ

# NỘI DUNG CHÍNH

Chức năng mã đường truyền

Phân loại mã đường truyền Một số loại mã đường truyền cơ bản

## PHÂN LOẠI MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN


- □Phân loại mã đường truyền theo cực tính: Ba loại chính
  - Mã đơn cực (Unipolar): Chỉ sử dụng một mức điện áp + hoặc -
  - Ma cực: Sử dụng hai mức điện áp + và -
  - Mã lưỡng cực (Bipolar): Sử dụng ba mức điện áp + và -, 0.
- □Phân loại theo mức điện áp giữ trong một chu kỳ bít:
- Mã NRZ (Non- Return to Zero): Điện áp giữ nguyên trong chu kỳ bít.
- Mã RZ (Return to Zero): Điện áp giữ nguyên trong một phần chu kỳ bít, phần còn lại trở về 0.

# NỘI DUNG CHÍNH

Chức năng mã đường truyền Phân loại mã đường truyền Một số loại mã đường truyền cơ bản

# MÃ ĐƠN CỰC NRZ

- □Quy tắc mã:
  - Bít 1→ xung dương (điện áp +V)
  - Bít 0→xung 0 (không biểu diễn xung)




# MÃ ĐƠN CỰC NRZ

#### □Đặc điểm:

- Thiếu khả năng đồng bộ khi gặp một chuỗi toàn bít 1 hoặc toàn bít 0
- Phổ có thành phần DC
- Đơn giản dễ chế tạo, băng thông hiệu quả.

# MÃ ĐƠN CỰC RZ

- □Quy tắc mã:
- Bít 1 → biểu thị mức điện áp khác 0 trong một phần chu kỳ bít.
- Bít 0→ Biểu thị mức điện áp 0 trong suốt chu kỳ bít.




# MÃ ĐƠN CỰC RZ

- □Đặc điểm
- Tồn tại thành phần DC
- Mất đồng bộ khi gặp một chuỗi bít toàn 0
- Băng tần tăng gấp đôi so với tín hiệu NRZ
- Đơn giản dễ chế tạo

# MÃ CỰC NRZ

### □Quy tắc mã:

- Bít '1' biểu diễn mức điện áp dương trong suốt chu kỳ bít.
- Bít '0' biểu diễn mức điện áp âm trong suốt chu kỳ bít.



# MÃ CỰC NRZ


#### □Đặc điểm:

- Đơn giản, dễ chế tạo
- Không có thành phần DC
- Sử dụng hiệu quả băng tần
- Yêu cầu hai nguồn cung cấp ở hai mức +V, -V
- Mất đồng bộ khi gặp chuỗi toàn bít 1 và 0.
- ►Ít dùng cho việc truyền tín hiệu, chỉ truyền với khoảng cách ngắn.

## MÃ LƯỚNG CỰC MÃ AMI (ALTERNATE MARK INVERSION)

- ☐Mã tam phân đảo dấu luôn phiên.
- Quy tắc mã tuân theo luật lưỡng cực: Sử dụng ba mức điện áp đại diện cho hai biểu tượng nhị phân.
- Tín hiệu đầu vào là bít 0 thì đầu ra là ký hiệu 0 (biểu diễn mức điện áp 0)
- Tín hiệu đầu vào là bít 1 thì đầu ra là dấu B: B nhận giá trị +1, -1 luân phiên (biểu diễn mức điện áp âm hoặc dương).
- ■Ví dụ: Đầu vào là chuỗi bít: 1000 1 1 1 0 1
- Đầu ra thu được chuỗi ký tự: +000 + 0 +

# MÃ LƯỚNG CỰC AMI




### MÃ LƯỚNG CỰC MÃ AMI

#### □Nhận xét

- Có khả năng kiểm soát lỗi → Xác suất lỗi bít thấp.
- Không có thành phần DC.
- Độ rộng băng tương đối nhỏ.
- Khi đầu vào là một chuỗi toàn 0 thì đầu ra ta nhận được chuỗi không có chuyển đổi cực tính nên không hỗ trợ tốt cho đồng bộ thời gian.
- Dùng truyền tín hiệu ghép kênh PCM trên các đường cáp hệ thống thoại.

## MÃ LƯỚNG CỰC (BỞ QUA) MÃ PST (PAIR SELECTED TERNARY)

- ☐Mã tam phân chọn cặp
- □Cứ hai bít đầu vào cho ra hai dấu tam phân (+, -, Ø).



- $\square$  Số tổ hợp đầu vào là  $2^2 = 4$
- $\square$ Số tổ hợp đầu ra là  $3^2 = 9$  trong 9 tổ hợp này thi chỉ có 8 tổ hợp được dùng. Và nó tạo ra Mode âm và Mode dương, các mode này được dùng luân phiên.
- Mode dương: Tổ hợp mã có các dấu mã + được ưu tiên, có tổng digit≥ 0
- Mode âm: Tổ hợp mã có các dấu mã được ưu tiên, có tổng digit≤ 0
- Phải có cơ chế đồng bộ để đầu thu có thể nhận biết mode là âm hay dương.


### MÃ LƯỚNG CỰC MÃ PST

#### □Nhận xét

- Mã PST đùng trong truyền dẫn PCM sơ cấp
- Có tổ hợp dư thừa nên có khả năng kiểm soát lỗi
- Thành phần một chiều bằng 0.
- Mật độ chuyển đổi cực tính dày.
- Không lợi về phổ:  $T_b = T_t$ ,  $v_{in} = \frac{2}{2T_b} = \frac{2}{2T_t} = v_{out}$
- Khắc phục dùng mã 4B3T

### MÃ LƯỚNG CỰC (BỞ QUA) MÃ 4B3T

- ■Sơ đồ mã
- Đầu vào 16 tổ hợp bít.



- Đầu ra có 27 tổ hợp tam phân. Trong đó loại tổ hợp toàn 0.
- Còn 26 tổ hợp được chia thành 6 tổ hợp có tổng digit = 0 được gán đơn nhất cho 6 tổ hợp 4 bít đầu vào.10 tổ hợp có tổng digit≥ 0, 10 tổ hợp có tổng digit≤ 0, tạo nên mode âm và mode dương, gán cho 10 tổ hợp 4 bít lối vào.

### MÃ LƯỚNG CỰC MÃ 4B3T

#### ■Nhận xét

- Uu điểm giống với mã PST
- Tiết kiệm phổ tần tín hiệu vì:

Vào 4 bít ra 3 dấu T nên chu kỳ 1 bít  $T_{b=\frac{3}{4}}T_{t}(T_{t} \text{ chu kỳ dấu mã}).$ 

$$v_{in} = \frac{1}{T_b}$$
,  $v_{out} = \frac{1}{T_t}$  nên ta có  $v_{out} = \frac{3}{4}v_{in}$ 

 Dùng rộng rãi trong mạng ISDN hoặc trong các hệ thống truyền số liệu trực tiếp.

## MÃ LƯỚNG CỰC MÃ TAM PHÂN THAY THẾ N ZERO

- Là một dạng của mã AMI có cải tiến.
- Quy tắc mã: Thực hiện thay thế một dãy toàn 0 đầu vào bằng một tổ hợp dễ nhận ra có chuyển đổi cực tính cao.
- ☐Mã BnZS tiêu biểu là B6ZS và B8ZS

### MÃ LƯỚNG CỰC MÃ TAM PHÂN THAY THẾ N ZERO

#### □Với B6ZS

- Quy tắc mã: Thay thế 6 bít 0 liên tiếp bởi từ mã đặc biệt có quy luật sau
- Đầu vào là 0 thì đầu ra tương ứng là 0.
- Đầu vào là 1 thì đầu ra B nhận giá trị +, -1 luân phiên
- Đầu vào là một dãy 6 bít 0 thì đầu ra có dạng:
  - +) Nếu xung cuối cùng là + thì từ mã là: 0 + 0 +
  - +) Nếu xung cuối cùng là thì từ mã là: 0 + 0 + -

Ví dụ: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

$$\rightarrow$$
 + 0 - 0 - + 0 + - + - 0 +

## MÃ LƯỚNG CỰC MÃ TAM PHÂN THAY THẾ N ZERO

#### ■ B8ZS:

- Quy tắc mã: Thay thế chuỗi 8 bít 0 liên tiếp bằng tổ hợp mã sau
- Nếu xung cuối cùng là + thì thay bởi từ mã: 0 0 0 + 0 +
- Nếu xung cuối là thì thay bởi từ mã:  $0\ 0\ 0\ + 0\ + -$
- → Được dùng truyền số liệu. Truyền luồng T1(1.5Mbps) với cáp đối xứng hay luông 6.3 Mbps với cáp đồng trục (B8ZS). Truyền dẫn số luồng 6.3Mbps trên đôi dây đối xứng (B6ZS)

## MÃ LƯỚNG CỰC

- ☐Mã HDBn: Mã tam phân mật độ cao cho phép tối đa n zero.
- Là một dạng của mã AMI, có cải tiến.
- □Quy tắc mã:
- Đầu vào 0, đầu ra là 0
- Đầu vào 1 thì đầu ra B (+1,-1)
- Đầu vào dãy (n+1) bít 0 đầu ra:

$$\begin{array}{c} B \ 0...0 \ V \\ \overbrace{n+1} \\ (a) \end{array} \begin{array}{c} \text{hoặc} \ 0 \ 0 \ 0 \ V \\ \overbrace{n+1} \\ (b) \end{array}$$

Việc chọn (a) hay (b) phải bảo đảm tổng số bít có cực tính trước đó là chẵn (DC=0).

Bít V là bít có cực tính vi phạm luật AMI.

## MÃ LƯỚNG CỰC

☐ Mã HDB3: Thay 4 bít 0 lien tiếp bởi từ mã B 0 0 V hay 0 0 0 V

Đầu vào: 0 1 1 10 10000 01


Đầu ra:  $0 + - + 0 - 0 \cdot 0 \cdot 0 - 0 +$ 

(Dùng công thức (b))

- □Đặc điểm:
- Có đầy đủ ưu điểm của mã AMI, khắc phục được hiện tượng toàn bít 0.
  - Việc mã hóa và giải mã phức tạp
- Dùng trong truyền số liệu: Kênh E1

# MÃ LƯΘNG CỰC


#### HDB3- ví dụ



# MÃ MANCHESTER

- □ Quy tắc mã
- Theo chuẩn G.E Thomas
  - Bít 0 chuyển từ thấp lên cao ở giữa bít.
  - Bít 1 chuyển từ cao xuống thấp ở giữa bít.
- Theo chuẩn IEEE802.3
  - Bít 0 chuyển từ cao xuống thấp ở giữa bít.
  - Bít 1 chuyển thừ thấp lên cao ở giữa bít.

## MÃ MANCHESTER



# MÃ MANCHESTER


- □Đặc điểm
- Không chứa thàn phần DC
- Chuyển đổi cực tính nhiều nên hỗ trợ tốt cho đồng bộ
- Băng tần lớn
- Không có khả năng phát hiện lỗi do dùng 2 mức điện áp biểu diễn cho hai bít nhị phân.
- Được dùng trong mạng LAN

## BÀI TẬP

Bài tập 1: Cho dữ liệu vào là chuỗi bít: 0111

Khối xử lý dữ liệu tạo ra tín hiệu số tại 1 với tốc độ 5kbps theo mã đường dây là đơn cực NRZ với biên độ 2V. Máy phát sử dụng điều chế tần số FM với hằng số điều chế  $4\pi$ .  $10^5$ . Sóng mang  $x_c(t) = 20\cos(2\pi \cdot 10^8 t)$ .

Giả sử kênh truyền chỉ làm công suất tín hiệu suy hao 10dB mà không làm méo dạng tín hiệu. Vẽ tín hiệu tại các điểm 1,2,3,4.



#### BÀI LÀM

- Chu kỳ tín hiệu đơn cực NRZ tại điểm 1 là:  $T = \frac{1}{5.10^3} = 2.10^{-4}$  (s)
- Gọi tín hiệu tạo điểm 1 là m(t).
- Tín hiệu tại điểm 2 là tín hiệu điều chế FM.

Ta có biểu thức tần số tức thời: 
$$f_i(t) = f_c + k_f \cdot \frac{m(t)}{2\pi} = 10^8 + 10^5 m(t)$$

+m(t)=+2 ta có: 
$$f_i(t)=(f_i)1=10^8+5.10^5(hz)$$

$$+m(t)=0$$
 ta có  $f_i(t)=(f_i)0=10^8$  (hz)

Vậy tín hiệu FM nhận hai giá trị tần số là  $f_i(1)$  và  $f_i(0)$ .

Tín hiệu FM truyền qua kênh truyền làm công suất suy hao 10dB tương ứng với công suất giảm đi 10 lần. Do đó biên độ giảm đi  $\sqrt{10}$ .

Do đó tín hiệu tại điểm 3 là tín hiệu tại điểm 2 có độ lớn giảm đi  $\sqrt{10}$  lần.

Tín hiệu tại điểm 4 là tín hiệu có được sau khi giải điều chế FM, nó giống tín hiệu 1. Từ tín hiệu này thông qua việc khôi phục tín hiệu ta có dữ liệu đầu ra.

# BÀI TẬP

Bài tập 2: Cho dữ liệu vào là chuỗi bít: 0111

Khối xử lý dữ liệu tạo ra tín hiệu số tại 1 với tốc độ 5kbps theo mã đường dây là AMI với biên độ 2V. Máy phát sử dụng điều chế tần số AM với hằng số điều chế 0,4. Sóng mang  $x_c(t) = \text{Vc.}\cos(2\pi.fc.t)$ .

Giả sử kênh truyền chỉ làm công suất tín hiệu suy hao 10dB mà không làm méo dạng tín hiệu. Vẽ tín hiệu tại các điểm 1,2,3,4.

