# Chương 6

# KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI

# Chương 6: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

#### Nội dung chính:


# Phần I: Kỹ thuật chuyển mạch

- 1. Khái quát chung về chuyển mạch
- 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh
- 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói
- 4. Một số kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến

# Phần 2: Tổng đài SPC


#### 1. Khái quát chung về chuyển mạch

- ❖ Vị trí chuyển mạch trong mạng viễn thông
- Quá trình chuyển mạch được thực hiện tại các nút chuyển mạch.
- Nút chuyển mạch được gọi là tổng đài hay bộ định tuyến.




## 1. Khái quát chung về chuyển mạch

❖Phân loại chuyển mạch



# 1. Khái quát chung về chuyển mạch


- ❖Các thông số của trường chuyển mạch
  - Dung lượng của trường chuyển mạch.
    - + Số khe thời gian được chuyển mạch.
    - + Số đường PCM được đấu nối.
  - Độ tiếp thông của trường chuyển mạch.
  - Thời gian chuyển mạch (Tốc độ chuyển mạch)
  - Khả năng phát triển dung lượng của trường chuyển mạch.



# 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

#### Khái niệm


- Kỹ thuật chuyển mạch kênh thực hiện theo nguyên tắc thiết lập kênh nối dành riêng cho các kết nối để phục vụ quá trình truyền tin qua mạng.
- Úng dụng trong liên lạc tức thời.
- Dùng phổ biến cho mạng PSTN.
- Chuyển mạch kênh:
  - + Chuyển mạch thời gian số T
  - + Chuyển mạch không gian số S



#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

#### Trường chuyển mạch thời gian số T


- Chuyển mạch T về là thực hiện chuyển đổi thông tin giữa các khe thời gian khác nhau trên cùng một tuyến PCM.
- Không thay đổi về mặt không gian
- Gồm hai kiểu điều khiển:
- Điều khiển đầu vào
- Điều khiển đầu ra



#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

# Trường chuyển mạch thời gian số T Sơ đồ chức năng

- Khối nhớ thoại SMEM
   Lưu tạm thời thông tin thoại, số ngăn nhớ
   bằng số khe PCM đầu vào. Số ô trong
   ngăn nhớ bằng số bít của một TS.
- Khối nhớ điều khiển CMEM
  Lưu thông tin địa chỉ ngăn nhớ SMEM.
  số thứ tự ngăn nhớ và nội dung trong
  CMEM thể hiện các chỉ số khe thời
  gian cần trao đổi nội dung.



- TS.C: Đếm số khe thời gian. Chu kỳ đếm bằng chu kỳ TS


#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

#### Trường chuyển mạch thời gian số T

Ví dụ: Với kiểu điều khiển đầu ra (Ghi vào tuần tự đọc ra có điều khiển)

- Chuyển TS3 sang TS8
- + Ghi nội dung thông tin TS3 vào ngăn Nhớ thứ 3 của SMEM.
- + Ghi chỉ số 3 (của TS3) vào ngăn nhớ 8 của CMEM
- +Đọc địa chỉ 3 trong ngăn nhớ 8 của CMEM
- + Đọc thông tin từ ngăn nhớ thứ 3 của SMEM

Kết quả toàn bộ nội dung thông tin được chuyển TS3 sang TS8.



# Chương 6: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Phần 1: Kỹ thuật chuyển mạch

#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

Trường chuyển mạch thời gian số T

#### □Đặc điểm


- Tính tiếp thông hoàn toàn.
- Trễ nhỏ, độ trễ lớn nhất (n-1)TS.
- Dung lượng bị hạn chế.



#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

#### Trường chuyển mạch không gian số S

- Trường chuyển mạch không gian số S thực hiện chuyển thông tin các tuyến PCM đầu vào tới các tuyến PCM đầu ra mà không làm thay đổi vị trí khe thời gian trên trục thời gian.
- Gồm hai thành phần chính
- Khối ma trận chuyển mạch
- Khối điều khiển cục bộ




#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

# Trường chuyển mạch không gian số S

Khối ma trận chuyển mạch

- Cấu trúc dưới dạng ma trận hai chiều gồm Các cổng đầu vào và đầu ra.
- Trên các cổng là các tuyến PCM,
   Có chu kỳ 125μs.
- Kích thước thay đổi từ 64x64 đến
   1024x1024. Tốc độ số liệu 200Mbps.
- Các điểm nối trong ma trận là các phần tử Không nhớ (Phần tử And).



Chương 6: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài


Phần 1: Kỹ thuật chuyển mạch

#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

Trường chuyển mạch không gian số S

Khối điều khiển cục bộ

- Bộ nhớ điều khiển CMEM:
- Lưu trữ thông tin điều khiển cho Ma trận chuyển mạch.
- Bộ giải mã địa chỉ DEC:
- Các tín hiệu mã nhị phân thành tín hiệu điều khiển cổng cho phần tử kết nối And.
- TS.C đưa tín hiệu đồng bộ vào bộ chọn SEL để điều khiển quá trình ghi dịch địa chỉ và các vị ghi đọc của CMEM.




#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

Trường chuyển mạch không gian số S

Chu trình đấu nối:

Chuyển TS3 cổng 4 sang TS3 cổng 1

- Ghi địa chỉ (điểm tiếp đóng) vào CMEM (kết nối khe thời gian 3 của hang 4 cột 1).
- Đọc địa chi tiếp đóng của CMEM.
- Đấu nối trường chuyển mạch S.



# Chương 6: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Phần 1: Kỹ thuật chuyển mạch

#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

Trường chuyển mạch không gian số S

# □Đặc điểm

- Đơn giản thuận tiện việc chọn đường, không gây trễ về mặt thời gian.
- · Khả năng đáp ứng lớn.
- Xảy ra hiện tượng tắc nghẽn khi có nhiều yêu cầu kết nối tới cùng một đầu ra.

#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh


Trường chuyển mạch ghép

- □Chuyển mạch T bị giới hạn về dung lượng hệ thống, gây trễ tín hiệu.
- □Chuyển mạch S dùng độc lập không hiệu quả, xảy ra hiện tượng tắc nghẽn.
- Thực hiện kết hợp các chuyển mạch với nhau: TS, TST, TSST, SSTSS...

#### 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh

#### Trường chuyển mạch ghép


- Tăng dung lượng, giảm nghẽn mạch
- Ví dụ về chuyển mạch ghép T-S-T



#### 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

Đặc điểm của chuyển mạch kênh

- ☐Trễ nhỏ.
- ☐Yêu cầu độ chính xác thông tin không cao.
- □Nội dụng trao đổi không mang thông tin địa chỉ.
- ☐ Trao đổi thông tin thời gian thực
- ☐ Tài nguyên dành riêng.
- □Khi lưu lượng mạng tăng đến mức nào đó, một số cuộc gọi có thể bị khóa→Mạng từ chối mọi yêu cầu kết nối.
- ☐Không kết nối máy tính chủ với thiết bị đầu cuối khác tốc độ phát và thu.



#### 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói


#### Nguyên lý chuyển mạch gói

- Dữ liệu truyền đi được chia thành các gói tin nhỏ.
- Mỗi gói gồm dữ liệu cộng thêm các thông tin điều khiển.
- Các gói tin được truyền từ nút chuyển mạch này đến nút chuyển mạch khác theo nhiều đường độc lập nhau trên cơ sở **lưu đệm** và **phát chuyển tiếp**.
- Sử dụng trong mạng truyền số liệu, mạng tích hợp dùng cho các dịch vụ thoại, video, fax...

# 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

Các bước cần thiết để truyền thông tin từ nguồn tới đích

- Bước 1: Phân đoạn gói ở phần phát
- Bước 2: Định tuyến các gói tin
- Bước 3: Tái hợp gói ở phần thu



### 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói


### Cấu trúc gói tin


- Một bản tin dài được chia thành chuỗi các gói tin
- Mỗi gói tin gồm:
- + Phần đầu (tiêu đề)

Chứa thông tin điều khiển (địa chỉ

Nguồn, địa chỉ đích, số thứ tự gói tin...)

- + Trường tin: Chứa thông tin cần truyền.
- + Phần đuôi: Mã kiểm tra CRC.






Kích thước gói tin

# 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

#### Mạng chuyển mạch gói

- Cấu trúc mạng gói:
- + Nút mạng: Có chức năng chuyển mạch (tổng đài).
- + Đường truyền: Trung kế nối giữa các nút Mạng và đường thuê bao.
- + Thiết bị đầu cuối số liệu...
- Hoạt động của mạng chuyển mạch gói
- + Dữ liệu được chia thành các gói nhỏ.
- + Mỗi gói có kích thước không quá 1000byte.
- + Trong mỗi gói có chứa các thông tin điều khiển mà mạng yêu cầu.
- + Tại mỗi nút trên đường đi của gói, gói được nhận, lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn rồi chuyển tiếp.



## 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

#### Đặc điểm mạng chuyển mạch gói


- Hiệu suất sử dụng đường truyền lớn
- Việc kiểm tra lỗi từng chặng:
  - + Đảm bảo truyền không lỗi
  - + Làm giảm tốc độ truyền gói tin.
- Có thể thiết lập quyền ưu tiên cho các gói tin:
- Khi lưu lượng mạng đầy, nó vẫn chấp nhận các yêu cầu kết nối mới và sẽ thực hiện các yêu cầu này khi mạng rỗi.


#### 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

#### Các chế độ điều khiển truyền gói

- Chuyển mạch gói Datagram

- Chuyển mạch gói mạch ảo






#### 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

#### Chuyển mạch gói Datagram


- Mỗi gói được xử lý một cách độc lập
  - + Gói tin được định tuyến theo địa chỉ đích trong tiêu đề của gói.
  - + Các gói tin có thể đến đích theo nhiều đường độc lập và không theo thứ tự.
  - + Các gói có thể bị thất lạc.
- Tại đích phải có cơ chế sắp xếp lại các gói theo đúng thứ tự của bản tin và khôi phục các gói thất lạc.
- Các nút trung gian duy trì bảng định tuyến và đưa Quyết định định tuyến.



#### 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

#### Chuyển mạch gói mạch ảo

- Thiết lập đường truyền cố định từ nguồn tới đích qua mạng trước khi truyền các gói tin.
- Mạch ảo được nhận diện thông qua trường nhận diện mạch ảo đặt ở tiêu đề gói tin thay cho địa chỉ đích.
  - → Không cần tìm đường cho từng gói tin.
  - → Đường đi không dành riêng
- Một gói yêu cầu xóa (Clear Request) được phát hành Bỏi một trong hai trạm ngắt kết nối.




#### 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói

So sánh chuyển mạch Datagram và chuyển mạch gói mạch ảo

Tiêu chí so sánh:

- Sự trình tự?
- Tính linh động về đường đi?
- Thời gian trễ để truyền một gói?
- Thời gian trễ truyền các gói sau gói đầu tiên?



#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch ATM

#### Nguyên lý chuyển mạch ATM


- Phương pháp truyền thông tin trong đó thông tin được chia thành các gói nhỏ có kích thước bằng nhau gọi là tế bào tin.
- Các tế bào có kích thước chuẩn hóa sao cho phù hợp nhất, dễ quản lý nhất, hiệu quả nhất.
- Các tế bào được truyền độc lập tới đầu thu (truyền không đồng bộ). Tại đầu thu các tế bào được sắp xếp lại.
- ATM không phân biệt kiểu tin trong tế bào.

#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch ATM

#### Kích thước tế bào


- 5 byte tiêu đề: Định hướng gói tin tới đích theo yêu cầu và thực hiện các chức năng quản lý mạng.

- 48 Byte trường tin: Thông tin người sử dụng



#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch ATM

#### Phân loại tế bào




UNI: Giao diện người sử dụng - mạng (User- Network Interface)

GFC: Trường bít điều khiển luồng chung

VCI: Trường bít nhận diện kênh ảo

VPI: Trường bít nhận diện đường ảo



NNI: Giao diện mạng - mạng (Network-Network Interface)

PT: Trường bít xác định kiểu thông tin


CLP: Trường bít xác định quyền ưu tiên

HEC: Trường bít điều khiển sai lỗi cho tiêu đề

#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch ATM

#### Các thành phần trong tế bào ATM

- **❖**GFC (Generic Flow Control)
- Chiếm 4 bít tại giao diện UNI.




UNI: Giao diện người sử dụng - mạng (User-Network Interface)

- Dùng để điều khiển truy cập mạng quá tải khi số lượng thuê bao tăng lên đột ngột tại giao diện này.
- ❖ VCI (Virtual Chanel Identifier)
- Chiếm 12-16 bits ở giao diện UNI và 16 bits ở giao diện NNI.
- Dùng để nhận dạng kênh ảo tại thời điểm thiết lập cuộc nối.
- ❖ VPI (Virtual Path Identifier)
- Chiếm 8 bits ở giao diện UNI và 12 bits ở giai diện NNI
- Cho phép nhận dạng 526-4096 đường ảo.

#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch ATM

#### Các thành phần trong tế bào ATM

- ❖PT (Payload Type)
- Chiếm 3 bits trong tiêu đề của tế bào.
- Dùng để phần biệt các tế bào cùng truyền trên một kênh ảo, Phân biệt thông tin của mạng hay thông tin người dùng.
- CLP (Cell Loss Priority)
- Dùng trường hợp quá tải → tránh mất mát thông tin.
- Các cuộc nối được quyền ưu tiên về trễ.
- **❖** HEC (Header Error Control)
- Giảm sự tổn thất và mất định hướng do sai lỗi ở tiêu đề gây ra.
- Tạo phép tính CRC để phát hiện sai và sửa sai cho tiêu đề của tế bào.





UNI: Giao diện người sử dụng - mạng

#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch ATM

#### Chuyển mạch VC và VP

- Kênh ảo VC (Virtual Channel): Thiết lập kết nối giữa hai đầu cuối
- Tập các VC tạo thành VCC (Virtual Channel Connection)
- Đường ảo PV (Virtual Path): Tập các kênh ảo có cùng điểm kết nối.
- Chuỗi các đường ảo liên kết với nhau tạo thành VPC.
- Tại mỗi nút chuyển mạch VPI và VCI sẽ được phiên dịch.






#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch ATM

#### Nguyên lý chuyển mạch ATM

- Thực hiện chức năng chuyển mạch các tế bào ATM từ một đầu vào (trong số N đầu vào) đến ột hay nhiều đầu ra (M đầu ra) dựa trên việc biên dịch các VPC và VCC.



#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

#### Nền tảng của công nghệ IP

- Xây dựng dựa trên giao thức IP (TCP/IP) dùng cho mạng internet.
- Mô hình tham chiếu TCP/IP với OSI

Mô hình OSI	Mô hình TCP/IP	
Lớp ứng dụng		HTTP, SNMP,
Lớp trình diễn	Lớp ứng dụng	FTP, SMTP
Lớp phiên		
Lớp truyền tải	Lớp truyền tải	TCP/UDP
Lớp mạng	Lớp IP	IP, ICMP
Lớp liên kết dữ liệu	Lớp giao điện mạng	NIC, MAC,
Lớp vật lý	Fob sigo dien mans	Ethernet

#### 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

Bít 0

#### Cấu truc gói tin IP

- Trường phiên bản Vers
- Trường tiêu đề nhận dạng

#### HLEN (Header Length)

- Trường kiểu phục vụ Service Type
- Trường tổng độ dài TL (Total length)
- Trường nhận dạng Identification
- Trường cờ Flag
- Trường phần đoạn Fragmnet Offset
- Trường thời gian sống Time to live
- Trường giao thức Protocol
- Trường Kiểm tra tiêu đề Header Cheksum
- Trường địa chỉ nguồn/ đích Source/Destination IP address

Vers	Hlen	Service type	Total length	
Identification		Flag	Fragment offset	
Time	to live	Protocol	Header cheksum	
		Source IP ac	dress	
		Destination IP	address	60
		Data		•

Bit 31

# 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

# Cấu truc gói tin IP

❖ Vers: Chỉ phiên giao thức hiện hành (Ipv4- 32 bít hay IPv6- 128 bít) được dùng.

❖ HLEN: Xác định độ dài tiêu đề gói tin (20 octets)

0				Bit
Vers	Hlen	Service type	1	Total length
	Identif	ication.	Flag	Fragment offset
Time	to live	Protocol	Header cheksum	
		Source IP ac	ldress	
		Destination IP	address	N/s
		Data		•

- ❖ Service Type: Chiếm 8 bits, xác định quyền ưu tiên gói tin, điều khiển gói tin qua mạng, xác định kiểu gói tin → Xác định đặc tính trễ, độ tin cậy...đối với dịch vụ (thoại, số liệu,)
- ❖ Total length: Chiếm 16 bits, Xác định độ dài lớn nhất cho phép của gói tin (65535 octets)
- ❖ Identification: Chiếm 16 bits, dùng để nhóm lại các gói tin bị chia nhỏ khi truyền.
- Flag: Chiếm 3 bits, đánh dấu điểm cuối của gói tin trong quá trình phần đoạn.
- ❖ Fragmnet Offset: Mang thông tin số lần chia cắt gói tin.
- ❖ Time to live: Ngăn các gói tin lặp vòng trên mạng, có vai trò như bộ đếm ngược reanhs hiện tượng trê gói quá lâu.

# 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

# Cấu truc gói tin IP

Protocol: Xác nhận giao thức lớp kế tiếp sử dụng dịch vụ IP

Vers	Hlen	Service type	Total length	
	Identif	ication.	Flag	Fragment offset
Time t	to live	Protocol	Header cheksum	
		Source IP ac	dress	
		Destination IP	address	Ø's
		Data		1

Rit 31

- ❖ Header Cheksum: Chiếm 16 bits, kiểm tra tất cả các trường trong tiêu đề gói tin. Đảm bảo độ tin cậy cho hệ thống.
- Source/Destination IP address: Định tuyến gói tin từ nguồn tới đích một cách chính xác.


# 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

### Nguyên lý chuyển mạch IP

- Chuyển mạch IP là hệ thống có thể gửi các gói tin IP pử lớp 3 và chứa thành phần chuyển mạch có khả năng chuyển mạch ở lớp 2.

- Điểm điều khiển IP (IPCP) thực hiện các giao thức định tuyến IP để cung cấp các đường định tuyến các chăng lớp 3.


- Chuyển mạch IP duy trì một bảng kết nối các cổng vào/ ra và các nhãn vào/ra (VPI/VCI)



Thiết bị chuyển mạch IP

# 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

### Nguyên lý chuyển mạch IP



Chương 6: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Phần 1: Kỹ thuật chuyển mạch

# 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

# Nguyên lý chuyển mạch IP

- Điều khiển bộ xử lý định tuyến IP gán với

chuyển mạch ATM và cho phép chuyển mạch IP như 1 giao thức của bộ định tuyến IP thông thường→ Cho phép thực hiện truyền gói theo từng chặng (1)

Downstream


b) Gán nhãn theo luồng Upstream

- Khi Luồng dữ liệu lớn xuất hiện, giám sát của bọ định tuyến IP sẽ báo hiệu cho luồng trạm kế tiếp phía trên để gán nhãn VPI/VCI cho các tế bào của luồng. Sau đó cập nhật bảng định tuyến ở chuyển mạch ATM có liên quan. Gửi giao thức tới trạm phát (2).
- Tiến trình này xảy ra độc lập giữa các cặp chuyển mạch IP phụ thuộc vào tuyến kết nối. Nếu luồng đến được biên dịch sẽ gửi tiếp các gói của luồng trên một VC rỗi với một nhnj dạng VC (3).

# 4. Kỹ thuật chuyển mạch IP

Nguyên lý chuyển mạch IP

- Luồng ra có thể giám sát trên cùng một



c) Gán nhãn theo luồng Downstream d) Kết nối qua chuyển mạch

luồng và yêu cầu chuyển mạch IP hiện thời sử dụng một VCI cho nó (4).

- Bộ điều khiển chuyển mạch IP chỉ dẫn chuyển mạch IP tạo bản đồ cổng cho luồng đó. Các số liệu tieeos theo đưuọc chuyển mạch trực tiếp trên phần cứng của ATM (5).
- Trong khoảng thời gian 60 giây sau khi thiết lập VPI, trạng thái VPI sẽ được kiểm tra. Nếu có số liệu truyền qua nó thì VC sẽ được giải phóng.

# 4. Kỹ thuật chuyển mạch mềm (Softswitch)


### Khái niệm:

- Theo Nortel, Softswitch là thành tố quan trọng nhất trong mạng NGN. Là mô hình theo hệ thống mở. Có thể tích hợp thông tin thoại, số liệ, video, và phiên dịch giao thức giữa các mạng với nhau.
- Theo Mobile IN, Softswitch là ý tưởng tách phần cứng ra khỏi phần mềm.
- Theo Alcatel, Softswitch là trung tâm điều khiển trong cấu trúc mạng viễn thông. Cung cấp khả năng truyền tải thông tin một cách mềm dẻo và an toàn.

### 4. Kỹ thuật chuyển mạch mềm (Softswitch)

### Softswitch trong mang NGN


- \* Các module trong Softswitch
- MGC (Media Gateway Controler)
- + Là thành phần chính của chuyển mạch mềm
- + Chức năng:
- Điều khiển cuộc gọi, duy trì trạng thái mỗi cuộc gọi trên một MG (Media Gateway)
- Xử lý bản tin SS7
- Xử lý bản tin liên quan đến QoS.
- Phát hoặc nhận bản tin báo hiệu...
- + Giao thức MGC sử dụng:
- Thiết lập cuộc gọi: H.323, SIP
- Điều khiển MG: MGCP, H248,
- Truyền thông tin: RTP, RTCP




### 4. Kỹ thuật chuyển mạch mềm (Softswitch)

Bảng so sánh đặc tính chuyển mạch giữa tổng đài truyền thống PSTN và Softswitch

	Softswitch	Tỏng dài PSTN
Phương pháp chuyển	Phần mềm	Điện tử
mạch		
Kiến trúc	Phân tán theo các	Riêng biệt theo nhà sản
	chuẩn mở	xuất
Khả năng tích hợp với	Dễ dàng	Khó khăn
ứng dụng của nhà cung		
cấp.		
Khả năng thay đổi	Có	Khó khăn
mềm dẻo		
Giá thành	Rẻ, khoảng bằng một	Đắt
	nửa tổng đài điện tử	
Khả năng nâng cấp	Rất cao	Tốt tuy có hạn chế hơn
Truyền thông đa	có	Rất hạn chế
phương tiện		
Lıru lırong	Thoại, fax, vi deo, dữ	Chủ yếu là thoại, fax
	liệu	



Cấu trúc chuyển mạch mềm



Cấu trúc chuyển mạch kênh

### 4. Kỹ thuật chuyển mạch mềm (Softswitch)


# Úng dụng của chuyển mạch mềm

- Làm cổng báo hiệu SS7

Mang loi Man


- Làm tổng đài tandem

- Công nghệ VoIP



# 5. Kỹ thuật chuyển mạch quang

- Hiện nay, thông tin quang được sử dụng nhiều trong mạng viễn thông. Hệ thống sử dụng cáp sợi quang làm môi trường truyền dẫn và tín hiệu truyền trên nó là ánh sáng.
- Tại nút chuyển mạch, tín hiệu được xử lý trên miền điện. Như vậy cần có sự chuyển đổi giữa tín hiệu quang và tín hiệu điện trên mang >> phức tạp.
- Tránh sự chuyển đổi này, đồng thời tăng tốc độ chuyển mạch → Ra đời công nghệ chuyển mạch quang (Chuyển mạch trong miền quang học).



# 5. Kỹ thuật chuyển mạch quang

### Nguyên lý chuyển mạch quang phân chia theo bước sóng

- Nguồn sáng mang thông tin dưới dạng các bước sóng  $\lambda_1, \lambda_2 ... \lambda_N$
- Được đưa vào bộ ghép nối tạo thành luồng tín hiệu WDM.
- Đưa tới các bộ lọc lọc lấy tín hiệu bước sóng  $\lambda_B, \lambda_M \dots$
- Tín hiệu sau đó được thực hiện Chuyển đổi về tín hiệu ánh sáng Với bước sóng ban đầu  $\lambda_1, \lambda_2...\lambda_N$

# Coupler Bộ chuyển đổi bước sóng $\lambda_{1}$ $\lambda_{2}$ $\lambda_{N}$ $\lambda_{N}$

#### **Uu điểm:**

- Kết hợp chuyển mạch với ghép kênh→ Tạo hiệu quả đáp ứng được những yêu cầu của mạng tích hợp.
- Tính độc lập của tốc độ bít với các bước sóng khác nhau→ Các mạch điều khiển không yêu cầu tốc độ quá cao.


# 1. Khái quát về tổng đài

### Lịch sử ra đời

- Năm 1876, Bell phát minh ra máy điện thoại -> tổng đài đầu tiên ra đời là tổng đài nhân công.
- Năm 1892, ra đời các tổng đài tự động cơ điện Nhược điểm: kích thước cồng kênh, tốn năng lượng, tính linh hoạt hạn chế...
- Năm 1926, ra đời tổng đài tự động sử dụng các rơ le điện từ đóng mở tiếp điểm chuyển mạch.
- Năm 1965, Tổng đài số SPC đầu tiên ra đời tại Mỹ. SPC sử dụng các mạch điện điện tử bao gồm các bộ vy xử lý, các bộ nhớ lưu trữ...
- Sau đó hàng loạt các tổng đài điển tự số thương mại ra đời.


# 1. Khái quát về tổng đài

Chức năng của tổng đài



# 1. Khái quát về tổng đài

Phân loại tổng đài



# 1. Khái quát về tổng đài

# Một số tổng đài

-			
Năm	Ký hiệu	Loại tổng đài	Hãng sản xuất
1965	No1 ESS	Nội hạt	Bell Labs Mỹ
1969	No4AXBETS	Chuyển tiếp	Bell Labs Mỹ
1972	D10	Nội hạt và chuyển tiếp	NEC - Nhật
1973	Metaconta	Nội hạt	LMT - Pháp
1974	No1 ESS	Nội hạt và chuyển tiếp	Bell - Mỹ
	EWSO	Nội hạt	Siemens - Đức
	PRX - 205	Nội hạt	Philips - Hà Lan
1975	Droteo	Nội hạt và chuyển tiếp	Proteo - Italy
1976	AXE	Nội hạt	PTT, L.M Ericsson -
			Thụy Điển


Năm	Nhãn hiệu	Loại tổng đài	Hãng sản xuất
1970	EIO - A	Nội hạt	CI T và CNET - Pháp
1976	No4 ESS	Chuyển tiếp	Bell - Mỹ
1978	AXE	Nội hạt	LM Ericsson-Thụy Điển
1981	E10B	Nội hạt và chuyển tiếp	CI T Alcatel - Pháp
	E12	Chuyển tiếp	CI T và CNET - Pháp
	FETEX	Nội hạt và chuyển tiếp	Fujisu - Nhật
	NEAX61	Nội hạt và chuyển tiếp	NEC - Nhật
	E10 Alcatel	NộI hạt và chuyển tiếp	Alcatel - Pháp

Tổng đài tương tự

Tổng đài số

# 2. Tổng đài SPC

# Sơ đồ khối tổng đài SPC



Chương 6: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Phần 2: Tổng đài

# 2. Tổng đài SPC

# Sơ đồ khối tổng đài SPC

- Trường chuyển mạch: Gồm các chuyển mạch S, T, S-T...

Định tuyến và chuyển tiếp thông tin từ một tuyến đầu vào tới một tuyến đầu ra.

- Khối điều khiển trung tâm: Gồm các bộ vy xử lý tốc độ cao, công suất lớn.
- Điều khiển việc đấu nối số liệu qua trường chuyển mạch, vận hành, bảo dưỡng.
- Thực hiện tính cước cho các cuộc gọi, giao tiếp người máy, cập nhật dữ liệu.
- Có độ tin cậy cao. Có khả năng phát hiện vị trí hư hỏng chính xác, khả năng phát triển dung lượng thuận tiện.

Lối Vào

Module

Đường dây

Trung kế

Các bộ Đ/K

Module

Đường dây

Module

Các bộ Đ/K

Trường Chuyển Mach

Bộ Xử Lý

Trung Tâm

- Khối các bộ điều khiển: Gồm các bộ vy xử lý mức thấp hơn bộ xử lý trung

Hỗ trợ chức năng xử lý các khối thiết bị theo lệnh khối điều khiển trung tâm.

Chương 6: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Phần 2: Tổng đài

# 2. Tổng đài SPC

# Sơ đồ khối tổng đài SPC


- Mạch giao tiếp IC:

Ghép kênh, tập trung lưu lượng. Chuẩn hóa luồng số liệu trước khi vào trường chuyển mạch (tạo giao diện phù hợp giữa trường chuyển mạch và các luồng sơ cấp)

- Khối module đường dây và trung kế:

Kết cuối cho các đường dây thuê bao và các đường trung kế

- Module đường dây: Truy cập đến đường dây thuê bao: Cấp nguồn, mã hóa, giải mã sau khi vào, ra trường chuyển mạch số.
- Module trung kế: Giao tiếp đấu nối liên đài
- Mạch SC: Cung cấp chức năng báo hiệu cho toàn hệ thống.
- Báo hiệu đường dây thêu bao
- Báo hiệu trung kế (Báo hiệu liên tổng đài)



# 2. Tổng đài SPC

### Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

- ❖Phát hiện yêu cầu cuộc gọi
- Khi thuê bao chủ nhấc máy gọi đi trên mạch đường dây thuê bao đến modul đường dây thuê bao.
- Các bộ điều khiển nhận biết trạng thái của thuê bao chủ gọi nhấc máy và thông báo cho bộ điều khiển trung tâm rằng thuê bao chủ muốn thiết lập cuộc gọi.
- Trao đổi thông tin báo hiệu
- Khi nhận được tín hiệu nhấc máy của thuê bao chủ, tổng đài thông qua bộ điều khiển trung tâm gửi thông tin báo hiệu âm mời quay số cho thuê bao chủ.
- Thuê bao chủ nhận được âm mời quay số tiến hành gửi các co số thuê bao bị gọi cho tổng đài.

### 2. Tổng đài SPC

### Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

- ❖Phiên dịch địa chỉ
- Tổng đài nhận được địa chỉ thuê bao bị gọi sẽ tiến hành phần tích để xác định cuộc gọi là nội hạt, liên tỉnh hay quốc gia, quốc tế.
- Xác định vị trí của thuê bao bị gọi do đơn vị nào quản lý.
- Thiết lập tuyến nối
- Với cuộc gọi nội hạt: Tổng dài gửi thông tin báo hiệu cho thuê bao bị gọi
- Nếu thuê bao bị gọi bận thì tổng đài gửi âm báo bận cho thuê bao chủ. Thuê bao chủ đặt máy và giải phóng tuyến nối.

# 2. Tổng đài SPC

### Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

- ❖ Cuộc gọi chuyển tiếp (Liên tỉnh hay quốc tế): Tổng đài chủ tiến hành chiếm một đường trung kế rỗi (Modul trung kế) đến tổng dài bị gọi.
- Nếu không chiếm được trung kế rỗi thì tổng đài chủ gửi âm báo bận cho thuê bao chủ gọi, thuê bao chủ đặt máy giải phóng tuyến nối.
- Nếu chiếm được trung kế rỗi, tổng đài bị gọi sẽ gửi thông tin báo hiệu đến thuê bao bị gọi để kiểm tra trạng thái của thuê bao này.
- Thuê bao bị gọi bận: Tổng đài gửi âm báo bận cho thuê bao chủ gọi. Thuê bao chủ đặt máy và giải phóng tuyến nối.
- Thuê bao gọi rỗi: Tổng đài bị gọi gửi âm báo chuông tới thuê bao bị gọi và gửi âm báo chuôn cho thuê bao chủ gọi. Thuê bao bị gọi nhấc máy và quá trình đàm thoại bắt đầu.
- Giải phóng tuyến nối
- Khi một trong hai thuê bao đặt máy, khối các bộ điều khiển gửi thông tin điều khiển cho bộ điều khiển trung tâm.
- Bộ điều khiển trung tâm giải phóng tuyến nối và tính cước.