

Khoa: Điện tử - Viễn thông Bộ môn: Kỹ thuật viễn thông

*MÔN HỌC*Hệ thống viễn thông

Người thực hiện: Th.s Phạm Thị Thúy An

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Tổng quan về hệ thống viễn thông

Chương 2: Hệ thống viễn thông tương tự

Chương 3: Truyền dẫn số

Chương 4: Hệ thống thông tin quang

Chương 5: Hệ thống thông tin vô tuyến

Chương 6: Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch

Chương 7: Mạng viễn thông

Chương 8: Thiết bị đầu cuối

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Trần Ngọc Quý, Hệ thống viễn thông, Học viện kỹ thuật mật mã.
- [2]. Thái Hồng Nhị, Thông tin vệ tinh, NXB Bưu điện, 2008.
- [3]. Vũ Văn San, Thông tin quang, NXB Bưu điện, 2008.
- [4]. B.P Lathi, *Modern Analog and Digital Communications Systems*, Oxford University Press, 2003.

CHUONG 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

Nội dung chính

- I. Sơ lược phát triển của hệ thống viễn thông
- II. Một số khái niệm cơ bản
- III. Mô hình hệ thống viễn thông
- IV. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hệ thống viễn thông
- V. Dịch vụ viễn thông
- VI. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống viễn thông
- VII. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông
- VIII. Anten và truyền sóng


1. Sơ lược lịch sử phát triển của hệ thống viễn thông


- ■1838: More phát minh ra máy điện báo
- •1876: Bell phát minh ra máy điện thoại
- ■1923 1938: Truyền hình ra đời và được phát quảng bá
- ■1938 1945: Hệ thống rada và Viba phát triển
- •1950: TDM được áp dụng cho hệ thống điện thoại
- ■1953: Chuẩn tivi màu xuất hiện
- ■1962 1966: Lý thuyết truyền dẫn số được phát triển
- ■1980 1983: Khởi động cho Internet toàn cầu trên chuẩn TCP/IP
- •1985: Các hệ thống thông tin di động được thương mại hóa
- ■1990 1997: GSM được thương mại trên khắp thế giới
- ■Từ 2001 2007: Triển khai công nghệ 3G, 4G...
- •2007 đến nay: Các công nghệ không dây, truyền hình số... phát triển mạnh mẽ.


2. Một số khái niệm cơ bản

- *Viễn thông* (Telecommunication):
 - Sự truyền tin ở khoảng cách xa nhờ vào hệ thống truyền dẫn điện tử.
 - Mục đích: Trao đổi, quảng bá thông tin.
- •*Hệ thống viễn thông* (Telecommunication System):
 - Hệ thống truyền tin đi xa bằng cách sử dụng kỹ thuật điện, điện tử.
 - Phát, truyền dẫn và xử lý.
- Mang viễn thống (Telecommunication Network):
 - Network là một hệ thống phức tạp kết nối các đối tượng hay con người.
- Là tập hợp các nút mạng và đường truyền dẫn để tạo nên các tuyến kết nối giữa hai hay nhiều điểm khác nhau để thực hiện quá trình truyền thông.

- 2. Một số khái niệm cơ bản
- Thông tin:
- Bån tin (tin):
- ■Nguồn tin:








2. Một số khái niệm cơ bản

Tín hiệu: Là các đại lượng vật lý biến thiên, phản ánh tin cần truyền.




2. Các khái niệm cơ bản

Tín hiệu


TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ

- Thời gian tồn tại không xác định phụ thuộc vào thời gian tồn tại của bản tin do nguồn tin sinh ra.
- Có thể nhận vô số các giá trị lấp đầy liên tục một dải nào đó.



TÍN HIỆU SỐ


- Thời gian tồn tại xác định thường là một hằng số T_s
- Chỉ nhận một số hữu hạn các giá trị.
- Thường được biểu diễn dưới dạng các mức điện áp.



2. Một số khái niệm cơ bản

- Các dạng truyền thông
- Truyền thông quảng bá:
- Là quá trình truyền thông diễn ra với nhiều đường kết nối giữa một máy phát tới nhiều máy thu.
 - Ví dụ: Truyền hình, phát thanh...
- ❖ Truyền thông điểm điểm
- Quá trình truyền thông diễn ra ở một đường kết nối giữa một trạm phát và một trạm thu,
 - Ví dụ: Thông tin vệ tinh

3. Mô hình hệ thống viễn thông



Nguồn tin

Bô phát

Kênh

truvên

Nhiệu

Bô nhân tin

Bô thu

3. Mô hình hệ thống viễn thông

- ■Nguồn tin:
- Nơi sản sinh ra các tin cần truyền.
- Có hai loại nguồn tin
- + Nếu tập tin là **hữu hạn** thì nguồn tin sinh ra nó được gọi là nguồn **rời rạc**. Ví dụ: Ảnh tĩnh, ảnh động, văn bản, số liệu...
- + Nếu tập tin là **vô hạn** thì nguồn sinh ra nó là nguồn **liên tục**. Ví dụ: Tiếng nói, bài hát...

3. Mô hình hệ thống viễn thông

- Bộ phát
- Thực hiện biến đổi tập tín thành tín hiệu

tương ứng.

O Chuyển đổi tín hiệu điện thành dạng tín hiệu phù hợp với kênh truyền dẫn qua kênh truyền vật lý.

Nguồn tin

Bô phát

Kênh

truyên

Nhiệu

Bộ nhận tin


Bô thu

- o Máy phát gồm hai khối chính:
 - Xử lý tín hiệu:
 - Điều chế:
- ONgoài ra: Khuếch đại, bức xạ tín hiệu ra môi trường truyền thông qua hệ thống anten phi đơ.

- 3. Mô hình hệ thống viễn thông
- Bộ thu: Thực hiện khôi phục lại thông tin từ tín hiệu thu được
- Gồm hai khối cơ bản
 - Khối tách sóng (giải điều chế)

Thực hiện tách sóng mang khôi phục

lại tín hiệu gốc ban đầu.



- Xử lý tín hiệu: Lọc nhiễu, chuyển đổi số/ turng tự và ngược lại, giải mã nguồn, mã kênh, mã mật.

3. Mô hình hệ thống viễn thông

Nguồn tin

Bô phát

Bô thu

Bô thu

Bô nhận tin

Nhiễu

ghi âm, ...

- -Biểu thị tin: âm thành, chữ số, hình ảnh...
- -Xử lý tin: Biến đổi tin thành dạng dễ sử dụng.

3. Mô hình hệ thống viễn thông

Kênh truyền

- Là môi trường vật lý cụ thể để truyền tín hiệu từ nơi phát đến nơi thu.
- oLàm suy hao năng lượng, mất mát thông tin và méo tín hiệu.
- oBao gồm kênh truyền hữu tuyến và kênh truyền vô tuyến.
 - Kênh truyền hữu tuyến
- + Thông tin được truyền đi trong dòng điện, ánh sáng chạy trong dây dẫn.
- + Ví dụ: Cáp quang, cáp đồng trục...
- oĐặc tính đánh giá kênh truyền:

- Kênh truyền vô tuyến

Nguồn tin

Bô phát

- + Thông tin truyền đi bằng sự bức xạ sóng điện từ trong không gian.
- + Ví dụ: Hệ thống vệ tinh, thông tin di động, phát thanh...

Kênh


truvên

Nhiệu

Bô nhân tin

Bô thu

- Độ rộng băng thông kênh truyền B.
- Khả năng chịu của môi trường truyền với nhiễu từ hệ thống khác.



- Là tín hiệu ngẫu nhiên không mong muốn tác động vào tín hiệu.
- -Nguồn sinh nhiễu:
 - + Bên ngoài: Nhiễu công nghiệp, nhiễu vũ trụ, ...
 - + Bên trong: <u>Tạp âm nhiệt</u>, lọc nguồn...
- Tác động của nhiễu vào tín hiệu: Nhiễu nhân, nhiễu cộng.

- 4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hệ thống viễn thông
- SNR: Dùng với hệ thống tương tự. Là tỷ số công suất tín hiệu trên công suất tập âm tại đầu thu.

$$T\mathring{y} s \acute{o} SNR = \frac{c \acute{o}ng \, su \acute{a}t \, t \acute{n} \, h \acute{e}u \, c \acute{o} \, \acute{c}h}{c \acute{o}ng \, su \acute{a}t \, n h \acute{e}u}$$


BER: Dùng cho hệ thông số. Tỷ số bít lỗi trên tổng số bít truyền

Tỷ lệ lỗi bít
$$BER = \frac{số bít lỗi}{Tổng số bít truyền}$$

Tốc độ truyền thông: Thể hiện thông qua dung lượng C [bít/giây] và nó phụ thuộc vào băng thông B cũng như công suất tín hiệu và ảnh hưởng của nhiễu.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 5. Dịch vụ viên thông

•Khái niệm: Dịch vụ viễn thông là các dịch vụ truyền thông tin giữa hai hay giữa các điểm kết cuối thông qua mang viễn thông.



Người dùng dịch vụ viễn thông Nhà cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp hạ tầng mạng

- 5. Dịch vụ viễn thông
- Phân loại dịch vụ viễn thông
- -Dịch vụ thoại: Thoại cố định và thoại di động
- +Thoại cố đinh: Thoại quay số, thoại thẻ, thoại VOIP, thoại hội nghi, thoại hình, thoại giá trị gia tăng (113, 115...).
- + Thoại di động: Thoại 1G, 2G, 3G, 4G, ...; thoại thẻ; thoại hình, thoại mạng, thoại giá trị gia tăng (roaming),...
- -Dịch vụ phi thoại: Telex, Fax, Pacing, video tex, internet, truyền số liệu, truyền hình vệ tinh...







Thoại thẻ CĐ



Điện thoại hình DD


- 6. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống viễn thông
- □Công nghệ truyền dẫn
- □Công nghệ chuyển mạch
- □Công nghệ truy nhập

- •Khái niệm truyền dẫn: Là quá trình chuyển tải tín hiệu tin dưới dạng tương tự hoặc số trên môi trường truyền dẫn vật lý giữa các điểm khác nhau trong một hệ thống.
- Công nghệ truyền dẫn được chia thành hai dạng
 - Truyền dẫn tương tự
 - oTruyền dẫn số

Các phương thức truyền dẫn:

- Truyền dẫn đơn công: Phát thanh,...
- Truyền dẫn bán song công: Bộ đàm
- Truyền dẫn song công: Hệ thống điện

thoại,




CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 6.2 Công nghệ chuyển mạch

•Khái niệm chuyển mạch: Là quá trình thiết lập một tuyến kết nối giữa một đầu vào và một đầu ra của thiết bị chuyển mạch giúp cho việc trao đổi thông tin trong khoảng thời gan nhất định.


• Chức năng:

- ≻Định tuyến
- ➤ Chuyển tiếp thông tin



Hình. Phân loại các công nghệ chuyển mạch

Mạng viễn thông được chia thành mạng truy nhập và mạng lõi




•Khái niệm: Mạng truy nhập là phần mạng giữa nút mạng và thiết bị đầu cuối người dùng. Bao gồm các thiết bị, đường kết nối, nút chuyển mạch nội hạt qua đó giúp thiết bị đầu cuối có thể truy nhập vào hệ thống.

- ☐ Mạng truy nhập hữu tuyến: Truy nhập cáp đồng và truy nhập cáp quang.
- Truy nhập cáp đồng:
- OBao gồm: Mạng cáp đồng nối giữa giá đấu dây của tổng đài nội hạt với máy điện thoại tại nhà khách hàng.
- oTrong mạng PSTN được gọi là mạch vòng nội hạt.
- oĐặc điểm:
 - Băng tần hạn chế (0,3-3,4Khz).
 - Dịch vụ hỗ trợ: Thoại, Fax, dữ liệu tốc độ thấp qua Modem tương tự.
 - Tín hiệu truy nhập là tương tự.
 - Chất lượng tín hiệu không cao, độ suy hao lớn ($L_{max} = 5Km$)
 - Độ tin cậy và bảo mật thấp.

- Mạng truy nhập X.DSL
- OMục đích: Truyền tín hiệu tốc độ cao trên đôi dây cáp đồng.
- oĐặc điểm:
- Sử dụng dây đồng có sẵn
- Tốc độ cao, cung cấp tốc độ theo yêu cầu
- Cung cấp dịch vụ trực tuyến không cần quay số
- ►Ví dụ mạng truy nhập ADSL: Công nghệ truy nhập đường dây thuê bao số bất đối xứng.

Truy nhập cáp quang:

OMôi trường truyền dẫn là cáp sợi quang.



oĐặc điểm:

Sơ đồ khối mạng truy nhập cáp quang

- Có thể cung cấp các dịch vụ băng rộng, chất lượng truyền dẫn tốt, độ tin cậy cao.
 - Tốc độ truy nhập cao.
 - Giá thành đầu tư lớn, quản lý mạng tương đối phức tạp.
- Triển khai: Cáp quang đến khu dân cư, đến tòa nhà, đến thuê bao.

- •Truy nhập vô tuyến: Là phương thức truy nhập sử dụng sóng vô tuyến làm môi trường truyền dẫn giữa thiết bị đầu cuối người dùng đến nút mạng.
- Phân loại: Mạng truy nhập vô tuyến cố định và mạng truy nhập vô tuyến di động.

Mạng truy nhập vô tuyến cố định

- Phục vụ cho thuê bao có vị trí cố định hay thuê di động trong phạm vi nhất định.
- Hệ thống vi ba điểm điểm, hệ thống VSAT

- Ví dụ: Cityphone HN, Cityphone HCM.

Mạng truy nhập vô tuyến di động

- Phục vụ thuê bao có vị trí di động khi di chuyển.
 - Thông tin di động toàn cầu GSM, hệ thống thông tin vệ tinh.
 - Ví dụ Viettel, vinaphone...

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông

- 7.1 Mã hóa và giải mã (Coding and Decoding)
- •Mã hóa: Là quá trình biến đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác. Nó là quá trình không thể thiếu trong hệ thống thông tin số
- Mục đích:
 - Bảo mật thông tin
 - Chống nhiễu
 - Tăng hiệu suất truyền tin.
- Mã hóa phát triển theo các hướng:
 - Mã nguồn
 - Mã kênh
 - Mã mật

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông

7.1 Mã hóa và giải mã (Coding and Decoding)

Mã nguồn

- Mã nguồn: Thực hiện tối ưu hóa nguồn tin bằng cách loại bỏ các thành phần **dư thừa** của nguồn. (Thực chất mã nguồn là nén tin).
- Một số loại mã nguồn:
- + Mã Huffman: Là thuật toán mã hóa dựa trên xác suất xuất hiện các tin của nguồn.
 - + Mã hóa PCM: Phương pháp mã hóa nguồn cho nguồn tin tương tự.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông

7.1 Mã hóa và giải mã (Coding and Decoding)

Mã kênh

- + Phương pháp mã hóa làm giảm thiểu lỗi tại đầu thu.
- +Thực hiện: Chèn thêm bít vào bản tin cần truyền. Các bít chèn thêm này có nhiệm vụ phát hiện và sửa lỗi.
- +Phân loại

Nhóm mã khối (n,k)

- Tỷ lệ mã R=k/n
- Mã không nhớ
- Ví dụ: Mã Hamming, xyclic...

Nhóm mã cây (n,k)

- Tỷ lệ mã R=k/n
- Mã có nhớ
- Ví du: Mã xoắn, mã Turbo


7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông

7.2 Điều chế và tách sóng

- Điều chế: Qúa trình biến đổi các thông số của sóng mang theo quy luật của tín hiệu tin
 - Tín hiệu tin được gọi là tín hiệu điều chế.
 - Sóng mang là một dao động cao tần có dạng sin hoặc cos.
 - Tín hiệu sau khi điều chế được gọi là tín hiệu đã được điều chế hay sóng mang đã được điều chế
 - ➤ Quá trình chuyển phổ tín hiệu từ miền tần thấp lên miền tần cao.
- Tách sóng (Giải điều chế): Là quá trình tách tín hiệu tin từ sóng mang đã được điều chế.
- ➤ Quá trình chuyển phổ tín hiệu từ miền tần cao xuống miền tần thấp.
- Tại sao phải điều chế:
 - Tăng hiệu suất thông tin.
 - Tăng băng tần thông tin.
 - Tạo tín hiệu có băng tần phù hợp với kênh truyền.

7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông


7.2 Điều chế và tách sóng



7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông

7.2 Điều chế và tách sóng





-Bộ giải điều chế thực hiện tách tín Tín hiệu tin từ tín hiệu đã được điều chế (sóng mang đã được điều chê).

-Có 2 phương pháp chính để thực hiện giải điều chế:

-Giải điều chế kết hợp: Phía thu cần khôi phục sóng mang để thực hiện việc giải điều chế.

-Giải điều chế không kết hợp: phía thu không cần thông tin về sóng mang.

7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông

7.3 Ghép kênh và tách kênh

Ghép kênh

- -Thực hiện ở đầu phát
- -Là quá trình thực hiện ghép nhiều tín hiệu thành một tín hiệu tổng để truyền đi xa.
- -Mục đích: Tiết kiệm tài nguyên kênh truyền
- -Thiết bị ghép kênh: MUX

Ví dụ:

Tách kênh

- Thực hiện ở đầu thu
- Bộ tách kênh thực hiện tách các kênh này ra riêng rẽ và đưa đến đúng đầu nhận

- Thiết bị tách kênh: DEMUX


- 7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông
- 7.3 Ghép kênh và tách kênh


Các kỹ thuật ghép kênh

- •TDM (Time Division Multiplexing)
 - TDM đồng bộ
 - TDM không đồng bộ
- •FDM (Frequency Division Multiplexing)
 - OFDM trực giao
 - WDM (Wavelength Division Multiplexing): FDM trong thông tin quang
- CDM (Code Division Multiplexing)

- 7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông
- 7.4 Mật mã (Cryptographic)
- •Mục đích: Bảo mật thông tin
- Một số khái niệm:
 - OBản rõ p là bản tin cần truyền
 - Bản mã c là bản tin được mã hóa bởi một thuật toán mã hóa.
 - OKhóa K là đầu vào của thuật toán mã hóa hay giải mã để đảm bảo tính bảo mật của thông tin.
 - OGiải mã là khôi phục lại bản rõ thông qua khóa k và thuật toán giải mã.
 - Thám mã là lấy trộm thông tin thông qua việc phá khóa.

- 7. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống viễn thông
- 7.4 Mật mã (Cryptographic)
- Các hệ mật mã hóa
- -Hệ mật khóa bí mật
- -Hệ mật khóa công khai






8. Anten và truyền sóng

8.1 Truyền sóng

- ❖Sóng điện từ:
- -Sóng điện từ = sóng điện + sóng từ. Được sử dụng để truyền tín hiệu bằng chuyển động của sóng (hai sóng trên dao động với cùng tần số).
- -Các loại sóng điện từ



8. Anten và truyền sóng

8.1 Truyền sóng

Sóng radio (sóng vô tuyến)

- Sóng radio chuyển động trong bầu khí quyên, nó có mặt ở khắp mọi nơi.
- Được dùng để truyền tín hiệu từ nơi này đến nơi khác, có thể truyền với cự ly xa.
- Được bức xạ năng lượng trong không gian tự do. Có thể bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ được chuyển tiếp thông qua các trạm chuyển tiếp.
- Dùng phổ biến trong phát thanh, truyền hình quảng bá, hàng hải, hàng không, quân sự, thông tin vệ tinh...

8. Anten và truyền sóng **Dải tần và ứng dụng sóng Radio**

	J Dai tail va alig ading bolig itaalo			
Tên băng sóng	Băng tần	Tần số	Cơ chế truyền sóng	Úng dụng
Tần số rất thấp	VLF	3 – 30Khz	Sóng đất	Hệ thống an ninh, quân sự, thông in dưới nước.
Tần số thấp (sóng dài)	LF (LW)	30-300Khz	Sóng đất	Dẫn đường hàng hải, hang không
Tần số trung bình (sóng trung)	MF (MW)	300Khz -3Mhz	Sóng đất Sóng trời	Phát thanh AM, vô tuyến nghiệp dư Dẫn đường hàng hải, hang không
Tần số cao (sóng ngắn)	HF (SW)	3Mhz-30Mhz	Sóng trời	Vô tuyến nghiệp dư, phát thanh, hang hải, hàng không, điện thoại vô tuyến
Tần số rất cao (sóng mét)	VHF	30Mhz- 300Mhz	Sóng trời Sóng tầm nhìn thẳng	Vô tuyến FM, Di động mặt đất, vô tuyến nghiệp dư,
Tần số cực cao (sóng decimet)	UHF	300Mhz-3Ghz	Sóng tầm nhìn thẳng	Truyền hình, than văn vô tuyến, di động mặt đất, viba vệ tinh,
Tần số siêu cao (sóng centimet)	SHF	3Ghz-30Ghz	Sóng tầm nhìn thẳng	TT vệ tinh, viba, WLAN, rada
Tần số vô cùng cao (sóng milimet)	EHF	30hz-300Ghz	Sóng tầm nhìn thẳng	Ít dùng trong thông tin vô tuyến. Thông tin viba cao tần, thiên văn vô tuyến

8. Anten và truyền sóng

8.2 Các phương thức lan truyền sóng vô tuyến

□Bầu khí quyển


Troposphere: Tầng đối lưu

Stratosphere: Tầng bình lưu

Mesosphere: Tầng giữa

Ionosphere: Tầng ion (tầng điện ly)

- Tầng ion có khả năng phản xạ sóng vô tuyến.
- ☐Tính chất bề mặt trái đất
 - Dẫn điện
 - Có thể truyền sóng vô tuyến tần thấp




8. Anten và truyền sóng




8. Anten và truyền sóng

- ❖Sóng trời
- Tần số 3-30Mhz (HF)
- Sóng điện từ có thể phản xạ một hoặc nhiều lần qua tầng điện ly và bề mặt trái đất.
- →Có thể tạo vùng phủ sóng rộng lớn
- •Ăng-ten yêu cầu kích thước và công suất phát nhỏ hơn.
- Không ổn định do sự thay đổi điều kiện phản xạ tầng điện ly
- Ví dụ: Điện thoại, điện báo, truyền ảnh...




8. Anten và truyền sóng

- ❖Sóng đất
- Tần số: Thấp hơn 3Mhz (VLF, LF).
- Sóng lan truyền dọc theo bề mặt trái đất.
- Khoảng cách truyền lớn: Vài trăm km
- Tổn hao truyền sóng thay đổi theo kiểu đất.
- •Băng thông kênh nhỏ → Tốc độ truyền dẫn thấp.
- -Ăng- ten yêu cầu kích thước và công suất lớn.



8. Anten và truyền sóng

- ❖ Sóng tầm nhìn thẳng LOS (Line Of Sight propagation)
- Tần số trên 30Mhz (VHF, UHF)
- Lan truyền trong tầng đối lưu.
- Bị hạn chế bởi độ cong của trái đất
- → ăng- ten phải cao.
- Chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường
- Không phản xạ và bị hấp thu ít ở tầng điện ly.
- Khoảng cách truyền dẫn có thể đạt vài chục km.
- Phù hợp thông tin vệ tinh



8. Anten và truyền sóng

8.3 Ảnh hưởng của môi trường truyền sóng vô tuyến


- Cơ chế truyền sóng:
- -Phản xạ sóng: Khi sóng gặp bề mặt phẳng.
- -Tán xạ sóng: khi sóng đi tới bề mặt không đồng nhất.
- -Nhiễu xạ sóng: sóng lan truyền qua mép vật cản hay lỗ hổng.
- -Suy hao: Sóng lan truyền qua vật cản.

8. Anten và truyền sóng

8.3 Ảnh hưởng của môi trường truyền sóng vô tuyến

- ❖ Đa đường
- Tín hiệu nhận được tại đầu thu là tổng của tín hiệu theo nhiều đường.
- Các tín hiệu đến từ nhiều đường khác nhau có độ lớn và pha khác nhau
- →Tín hiệu tại đầu thu thăng


Giáng biên độ rất mạnh



8. Anten và truyền sóng

8.3 Ảnh hưởng của môi trường truyền sóng vô tuyến

- Phân tán thời gian
- Tín hiệu đến máy thu từ các đường khác nhau với thời gian lan truyền khác nhau.
- Tín hiệu tại đầu thu là tổng của các tín hiệu với độ dịch thời gian khác nhau.



8. Anten và truyền sóng

8.4 Anten

- Anten là thiết bị dùng để bức xạ sóng điện từ hay thu nhận sóng điện từ từ không gian bên ngoài.
- Anten được ứng dụng trong các hệ thống thông tin vô tuyến, vô tuyến truyền thanh, truyền hình, vô tuyến đạo hàng...Anten sử dụng với các mục đích khác nhau cũng sẽ có các yêu cầu khác nhau.
- Đặc tính của anten:
 - Hệ số tăng ích $G_{\scriptscriptstyle A}$
 - Giản đồ bức xạ: Vùng phủ sóng của anten.
 - Độ rộng búp

8. Anten và truyền sóng


8.4 Anten

- Anten phát xạ đẳng hướng
- *Ăng-ten trong đó công suất bức xạ đều nhau theo mọi hướng, Giản đồ bức xạ là hình cầu.
- Là ăng- ten không có thật trong thực tế
- •Các ăng-ten thực tế được tập trung bức xạ công suất theo một hướng nào đó.

$$G_A[dBi] = 10log \frac{P}{P_i}.$$

P: công suất bức xạ.

P_i: Công suất bức xạ đẳng hướng



Công thức chuyển đổi đơn vị dB: $dBm = 10log \frac{P}{1mw}$

8. Anten và truyền sóng 8.4 Anten

Bảng hệ số tăng ích

Kiểu ăng-ten	Hệ số tăng ích G _A	Diện tích hiệu dụng
	(Đơn vị tuyệt đối)	(m^2)
Đẳng hướng	1	$\lambda^2/4\pi$
Ngẫu cực có độ dài vô	1,5	$1,5\lambda^2/4\pi$
hạn hoặc ăng-ten khung		
Ngẫu cực nửa sóng	1,6	$1,64\lambda^2/4\pi$
Loa diện tích miệng A	$10A/\lambda^2$	0,81A
Parabol hoặc đĩa có	$7A/\lambda^2$	0,56A
diện tích bề mặt A		

8. Anten và truyền sóng

8.4 Anten

Ví dụ về anten:

Anten dây





Anten Parabol



