

Fiche de procédure

Renouvellement d'un parc informatique

1. Objectif de la procédure

Cette procédure décrit les étapes à suivre pour remplacer efficacement les anciens ordinateurs et écrans par du nouveau matériel. Elle permet de limiter les oublis, de garder une salle propre et de mettre à jour l'inventaire informatique.

- retirer les anciens PC et écrans ;
- installer les nouveaux équipements ;
- brancher les postes proprement ;
- réaliser les tests de base ;
- mettre à jour l'inventaire dans GLPI ;
- envoyer les anciens équipements non réutilisables dans la filière D3E.

2. Matériel nécessaire

Matériel	Utilité
Nouveaux ordinateurs	Remplacement des anciens PC
Nouveaux écrans	Remplacement des anciens écrans
Câbles d'alimentation	Alimentation des PC et des écrans
Câbles vidéo	HDMI, DisplayPort ou VGA selon le matériel
Câbles RJ45	Connexion au réseau
Claviers / souris	Périphériques utilisateurs
Étiquettes	Identification des postes et des écrans
Chariot	Transport du matériel
Tableau de suivi	Contrôle de l'avancement

3. Préparation avant intervention

- vérifier le nombre de postes à remplacer ;
- identifier les salles ou bureaux concernés ;
- préparer les nouveaux PC, écrans et câbles ;
- prévoir une zone pour stocker l'ancien matériel ;
- préparer le tableau de suivi ;
- prévenir les utilisateurs si l'intervention se fait sur un espace occupé.

Exemple de tableau de suivi :

Poste	Ancien PC retiré	Ancien écran retiré	Nouveau PC installé	Nouvel écran installé	Test final
Poste 1	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
Poste 2	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
Poste 3	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non

4. Retrait de l'ancien matériel

4.1 Éteindre les postes

- fermer les sessions utilisateurs ;
- arrêter Windows correctement ;
- attendre l'arrêt complet du PC ;
- ne jamais débrancher un ordinateur encore allumé.

4.2 Débrancher les équipements

Débrancher chaque poste dans l'ordre suivant :

1. câble d'alimentation du PC ;
2. câble d'alimentation de l'écran ;
3. câble vidéo ;
4. câble réseau RJ45 ;
5. clavier ;
6. souris ;
7. autres périphériques éventuels.

4.3 Retirer les anciens PC et écrans

- retirer l'ancien ordinateur ;
- retirer l'ancien écran ;
- récupérer les câbles encore utilisables ;
- mettre de côté les câbles abîmés ;
- nettoyer rapidement l'espace de travail ;
- regrouper l'ancien matériel dans une zone dédiée au tri.

5. Installation du nouveau matériel

5.1 Placer les nouveaux écrans

- installer les écrans sur les bureaux ;
- vérifier que le pied est stable ;
- orienter l'écran vers l'utilisateur ;
- laisser assez de place pour le clavier et la souris.

5.2 Placer les nouveaux ordinateurs

- installer les PC sous le bureau ou sur le bureau selon l'organisation ;
- éviter les zones trop chaudes ou mal ventilées ;
- placer les PC près des prises électriques et réseau ;
- ne pas bloquer l'accès aux ports et aux câbles.

5.3 Brancher les équipements

Brancher chaque poste dans l'ordre suivant :

1. alimentation du PC ;
2. alimentation de l'écran ;
3. câble vidéo entre l'écran et le PC ;
4. câble RJ45 ;
5. clavier ;
6. souris ;
7. autres périphériques nécessaires.

Les câbles doivent être rangés proprement pour éviter les débranchements accidentels et les risques de chute.

6. Tests après installation

Test	Résultat attendu
Démarrage du PC	Le poste s'allume correctement
Écran	L'affichage fonctionne
Clavier	Le clavier répond
Souris	La souris répond
Réseau	Le câble RJ45 est bien connecté
Bureau	Les câbles sont rangés proprement

Si un problème est détecté, il doit être noté dans le tableau de suivi puis signalé au responsable informatique.

7. Mise à jour de l'inventaire

Après l'installation, l'inventaire informatique doit être mis à jour dans GLPI afin de garder une trace du matériel installé.

- nom du poste ;
- numéro de série du PC ;
- numéro de série de l'écran ;
- salle ou bureau ;
- utilisateur concerné si nécessaire ;
- état du matériel ;
- date d'installation.

8. Gestion des anciens équipements

Matériel	Action
PC encore fonctionnel	Stock ou réaffectation
PC hors service	D3E
Écran fonctionnel	Stock ou réutilisation
Écran HS	D3E
Câbles utilisables	Stock
Câbles abîmés	D3E ou rebut adapté

9. Mise au rebut D3E

Les anciens équipements informatiques ne doivent pas être jetés avec les déchets classiques. Les équipements non réutilisables doivent être envoyés dans la filière D3E, c'est-à-dire Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.

La filière D3E concerne notamment :

- ordinateurs ;
- écrans ;
- claviers ;
- souris ;
- imprimantes ;
- câbles ;
- chargeurs ;
- composants électroniques.

10. Sécurité des données

Avant de mettre les anciens ordinateurs au D3E, il faut vérifier la présence de disques durs ou SSD. Un ordinateur ne doit pas partir au rebut avec des données sensibles accessibles.

- retirer le disque si la procédure interne le demande ;
- effacer les données si nécessaire ;
- stocker les disques sensibles à part ;
- respecter les consignes du responsable informatique.

11. Fin d'intervention

- vérifier que tous les nouveaux postes sont installés ;
- vérifier que les anciens équipements sont regroupés ;
- ranger les câbles ;
- nettoyer la salle ;

- mettre à jour l'inventaire ou GLPI ;
- signaler les problèmes restants ;
- informer le responsable que l'intervention est terminée.

12. Résumé rapide

1. Préparer le matériel.
2. Éteindre les anciens postes.
3. Débrancher les anciens PC et écrans.
4. Retirer l'ancien matériel.
5. Installer les nouveaux écrans.
6. Installer les nouveaux PC.
7. Brancher proprement.
8. Tester le matériel.
9. Mettre à jour l'inventaire.
10. Envoyer l'ancien matériel non réutilisable en D3E.