



# SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK ALAPJAI

**3-4. előadás**

2025/2026/1

[www.uni-obuda.hu](http://www.uni-obuda.hu)

Durczy Levente





## Az aritmetikai egység felépítése és működésének alapelvei:

A processzor szintű fizikai architektúra részei:

- műveletvégző
- vezérlő
- I/O rendszer
- megszakítási rendszer

A CPU két fő funkciója a műveletvégzés és vezérlés

CPU típusok:

- Szinkron CPU: Órajel generátorra működik  
H: késleltetés: a következő órajelet mindig meg kell várni, így holtidő keletkezhet  
E: egyszerű, gyors
- Aszinkron CPU:  
Egy utasítás befejezése után szinte közvetlenül indul a következő utasítás  
H: speciális áramkör kell az utasítás befejezésének érzékelésére, ami drága, és érzékelése plusz idővel jár  
E: nincs holt idő





### Műveletvégző (ALU) részei:

- regiszterek
- adatutak
- kapcsolópontok
- szűkebb értelemben vett ALU

### Regiszterek:

- látható regiszterek
  - univerzális: bármilyen értéket beletehet a programozó (méret korlát!)
  - dedikált, pl.: stack
- rejtett regiszterek:  
adatfeldolgozáshoz szükséges puffer regiszterek. Hivatkozni nem lehet rájuk, de alacsony szintű programozásnál számításba kell venni őket.

### Adatutak:

FONTOS, hogy ez NEM BUSZ! Adatbuszon értelmezett a címzés, míg adatutak esetében nem. A processzor belső részeit kötik össze. Az adatút egy vezetékrendszerként fogható fel, mely összeköti a regisztereket, puffer regisztereket és ALU-t. Adatúton egyszerre csak egy adat lehet!






### 1.2.3. Kapcsolópontok



A regiszterek bemenetén és kimenetén lévő **tranzisztorok**.

A vezérlő feladata a kapcsolók állapotának megváltoztatása.

Kimeneti kapcsoló: 3 állapot: 1, 0 vagy zárt

Bemeneti kapcsoló: 2 állapot zárt vagy nyitott





Intel 8086 CPU

ALU felépítése






## Az aritmetikai egység megvalósítása:

Legegyszerűbb logikai áramkörök:


- XOR (Kizáró VAGY) kapu:

Bemenet		Kimenet
A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



- OR (VAGY) kapu:

Bemenet		Kimenet
A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




- AND (ÉS) kapu:

Bemenet		Kimenet
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



- NOT (Inverter) kapu:

Bemenet		Kimenet
A	NOT A	
0	1	
1	0	





### Az egybites félösszeadó:



A és B bemeneti operandus esetén összeadás eredménye S, ahol C az átvitel a következő igazságtábla alapján:

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Megvalósítása:

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \text{ XOR } B$$


$$C = AB$$





## Az egybites teljes összeadó:

Megvalósítás félösszeadókkal:




Logikai függvény (igazságtábla alapján):

$$S = \overline{ABC}_{in} + \overline{AB}\overline{C}_{in} + \overline{A}\overline{BC}_{in} + ABC_{in} = \overline{(AB + AB)}C_{in} + (\overline{A} + \overline{B})\overline{C}_{in}$$

$\overline{A} \text{ XOR } B$        $\overline{A} \text{ XOR } B$

Legyen:  $X = A \text{ XOR } B \longrightarrow \overline{X} \quad C_{in} + X \quad \overline{C}_{in}$

$$S = \overline{X}C_{in} + \overline{X}\overline{C}_{in} = X \text{ XOR } C_{in} = A \text{ XOR } B \text{ XOR } C_{in}$$



A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1






Logikai kapuk: AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR, NOT (inverter)

$$C_{out} = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC + ABC + ABC$$

Azonosságok: (  $A+A=A$ ,  $AB+AB=AB$ ,  $A+\overline{A}=1$  !!!)

$$C_{out} = (A+\overline{A})BC_{in} + (B+\overline{B})AC_{in} + (C_{in} + \overline{C}_{in})AB = BC_{in} + AC_{in} + AB$$

$$\underline{\underline{C_{out} = AB + (A+B)C_{in}}}$$



N bites soros összeadó:


E: egyszerű, olcsó

H: lassú

Végrehajtási idő:  $T = n * t$

„n” : bitek száma


„t” : egy bites összeadó végrehajtási ideje





## N bites párhuzamos összeadó: („ripple carry adder”)

E: párhuzamos összeadás  
H: hullámzó végrehajtási idő!  
(sok carry esetén lassabb)



## Megoldás: Előre jelzett átvitellel felépített n-bites összeadó:

(CLA: carry look-ahead, vagy rekurzív módszer)

$$C_{out} = AB + (A+B)C_{in}$$

Legyen  $AB = \mathbf{G}$  (generálja az átvitelt)

$A+B = \mathbf{P}$  (propagálja az átvitelt)


$$C_{out} = \mathbf{G} + \mathbf{P}C_{in}$$

$$C_0 = \mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_0C_{in}$$

$$C_1 = \mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_1C_0 = \mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_1\mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_1\mathbf{P}_0C_{in}$$

$$C_2 = \mathbf{G}_2 + \mathbf{P}_2C_1 = \mathbf{G}_2 + \mathbf{P}_2(\mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_1\mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_1\mathbf{P}_0C_{in}) = \mathbf{G}_2 + \mathbf{P}_2\mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{P}_0C_{in}$$

$$C_3 = \mathbf{G}_3 + \mathbf{P}_3\mathbf{G}_2 + \mathbf{P}_3\mathbf{P}_2\mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_3\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_3\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{P}_0C_{in}$$








Egy „OR” kapunak általában max. 8 bemenete lehet!  
16 bit esetén már 4db CLA áramkör kell (lassul!!)

$$T_n = 2t + t \quad (\text{P és G előállítása})$$

Megoldás:



Pl: 16 bites CLA összeadó ábrája





## Fixpontos szorzás:

Komplex feladat: összeadás, invertálás, léptetés, ... időigényes!

Pl.: Intel 8086 CPU:      ADD → ~ 3 ciklus

MUL → ~ 118-133 ciklus! (DIV ~ 144-162)

Két „n” bites szám szorzásának eredménye „ $2^n$ ” bit lesz!

Gyorsítási lehetőségek:

### 1. Bitcsoporttal történő szorzás:

Pl.:      10-es számrendszerben:     $7 \cdot 9 = 63$

              2-es számrendszerben:    0111 \* 1001

Ahelyett, hogy bitenként hajtjuk végre a szorzást, történhet ez bitcsoportonként:

$$\begin{array}{r} 0111 * 10|01 \\ \hline 0000 & \text{gyűjtő} \\ 0111 & \text{egyszerese és léptetés kétszer} \\ \hline 0111 \\ 111000 & \text{kétszerese és léptetés kétszer} \\ \hline 111111 \end{array}$$





Szabály:

- 00: léptetünk kettőt
- 01: hozzáadjuk az egyszeresét és léptetünk kettőt
- 10: hozzáadjuk a kétszeresét, majd léptetünk kettőt
- 11: négyszeresét adjuk hozzá és kivonjuk belőle az egyszeresét

Booth algoritmus:

Ha a szorzóban sok 1-es van, akkor lassú a szorzás, mert sok összeadást kell végezni.

Pl.:  $X^*62$  (111110) szorzást több lépcsőben kellene elvégezni. Helyette:

Keressük meg a szorzóhoz legközelebbi „kerek” számot és állítsuk elő az eredményt úgy, hogy:


$$X^*(64-2) = X^*64 - X^*2$$

- 64 (1000000b) → sok léptetés + 1 összeadás
- 2 (10b) → 1 összeadás
- kivonás → 1 összeadás (negált-tal)





4 bites szorzó  
áramkör példa:





## Lebegőpontos számok:

Kezdet: Konrad Zuse 1941: „Z3” , 1 tonna, FP számolás (rejtett bit!), összeadás ~0.7 sec

Howard: Mark I. 1944: fél focipálya, csak FX, összeadás ~ 3-5 sec

A FX számok értelmezési tartománya viszonylag kicsi, pontosság sem túl jó!

Például 16 bit esetén -32768 → +32767

Szabvány (1985): IEEE754 (a legjobb megoldásokat gyűjtötték egybe!)

**FP = M \* r<sup>k</sup>**      M: mantissza, r: radix (számrendszer alapja), k: karakterisztika

Elvárás, hogy a radix egyezzen meg a mantissánál használt számrendszer alapjával!

Példa 2-es számrendszerben: **0,10011\*10<sup>101</sup>**

Pontosság: pl.: 0,3 → 0.010011001100110011001 (végtelen törtszám)

Ábrázolása: Normalizált formátumban!       $0,001*2^k \rightarrow 0,1*2^{k-2}$

Mantissza értéke:

10-es számrendszernél:  $0,1 \leq M < 1$

2-es számrendszer:  $\frac{1}{2} \leq M < 1$

általános számrendszer:  $1/r \leq M < 1$






### Értelmezési tartomány:

Függ: - karakterisztika számára rendelkezésre álló bitek számától  
 - radixtól

Karakterisztika bitek száma	Legnagyobb érték <sub>10</sub>	Értelmezési tartomány <sub>10</sub>	Legnagyobb érték <sub>2</sub>	Értelmezési tartomány <sub>2</sub>
1	$\pm 9$	$10^{\pm 9}$	$1=1$	$2^{\pm 1}$
2	$\pm 99$	$10^{\pm 99}$	$11=3$	$2^{\pm 3}$
3	$\pm 999$	$10^{\pm 999}$	$111=7$	$2^{\pm 7}$
4	$\pm 9999$	$10^{\pm 9999}$	$1111=15$	$2^{\pm 15}$ (=FX16 bit: 32768)

Pontosság: Mantisszai bitjeinek számától függ!

Példa: 10-es számrendszer, 4 mantissa bit esetén:





A karakterisztika maximális értéke ( minden bitje 1-es) a  $+ \infty$  kijelzésére van fenntartva!

Az architektúrának biztosítania kell a túlcsordulás és alulcsordulás felfedezését, jelzését és kezelését.

Túlcsordulás esetén:

- kijelzi és beállítja a legnagyobb megengedett értéket, vagy
- előjeles végtelent jelez ki

Alulcsordulás esetén:

- kijelzi és 0-ra konvertál, vagy
- a denormalizált számot jelzi ki

Elvárás, hogy ha a mantissa 0, akkor a karakterisztika is 0 legyen!

### Pontosság növelése:

Rejtett bit használata:

Mivel normalizált formátumban az első értékes bit van a tizedespont után és az minden esetben 1-es, így **tárolásnál** annak nincs információ tartalma.

0,101

0,1110

0,10001 Ezért csak a második bittől történik a tárolás

Ha a mantissa 23 bit, akkor 24 bitet tudunk eltárolni → nő a pontosság





## Órző bitek:

Elvárás a lebegőpontos számokra, hogy a relatív hiba kisebb legyen, mint a normalizált eredmény legkisebb számjegye!

Megoldás: a CPU-n belül a regiszterek több biten tudják tárolni a mantisszát (általában plusz 3-15 bit)

Felhasználásuk:

- a rejtett bit balra léptetésekor értékes bitet tudunk beléptetni (helyreállítás)
- tárolási formátum kérésekor kerekített értéket tárolhatunk
- normalizáláskor értékes biteket tudunk felhasználni

FP számok kódolása:

- Mantissa kódolása: 2-es komplement
- Karakterisztika: többletes kódolás → kialakítása gyorsabb, de csak alapműveletekre alkalmas

## Szabvány: IEEE 754:

1985-ben jelent meg az eddigi legjobb megoldások alapján. Célja megkönnyíteni a különböző CPU-k esetén az adatszintű kompatibilitást, portabilitást.

Rendszerszintű megoldás, vagyis a hardvernek és a szoftvernek együtt kell biztosítania a szabványnak való megfelelést.





## Szabvány: IEEE 754:

Fejezetei:

1. adattípus
2. formátumok
3. műveletek
4. kerekítések
5. kivételek

Adattípus: egyszeres (32 bit), kétszeres (64 bit), kiterjesztett (80 bit), négyszeres (128 bit) pontosságú

### Formátumok:

1. Szabványos: háttértáron való tároláshoz, kötött
  - a) egyszeres pontosságú (32 bit: kisebb, gyorsabb, pontatlanabb)

1 előjel bit	8 bit karakterisztika	23 bit mantissa
--------------	-----------------------	-----------------

- b) kétszeres pontosságú (64 bit: nagyobb, lassabb, jóval pontosabb)

1 előjel bit	11 bit karakterisztika	52 bit mantissa	(értelmezési tart.: $\sim 10^{\pm 308}$ )
--------------	------------------------	-----------------	---

2. Bővített: CPU-n belül, nagyobb szabadság
  - a) egyszeres pontosságú (min. 43 bit)
  - b) kétszeres pontosságú (min. 79 bit)





## Értelmezett műveletek:

4 aritmetikai alapművelet, maradékképzés, gyökvonás, bináris - decimális konverzió, végtelennel való műveletvégzés, kivételek kezelése, ...  
pl.: összeadás esetén először a karakteristikákat azonos értékre kell hozni!


## Kerekítések:

- legközelebbire való kerekítés
- 0-ra kerekítés (őrző bitek levágását jelenti)
- kerekítés pozitív végtelen felé
- kerekítés negatív végtelen felé  
(első kiberbűncselekmények!)

## Kivételkezelés:

Felbukkanásuk általában megszakítást eredményez.

Pl.: túlcsordulás, alulcsordulás, 0-val való osztás, gyökvonás negatív számból, ...





## Fizikai megvalósítás:

- kezdetben többszörös FX műveletek
- dedikált FP műveletvégző:  
(párhuzamos műveletvégzés!)

## Példa: Intel 8087 coprocessor (1980):

Ebből lett a szabvány alapja!

3 µm, max. 10 MHz,  
~ 45.000 tranzisztor  
(8086-os CPU: ~ 29.000!)

Teljesítmény növekedés:  
20%-500%!  
50.000 FLOPS




Figure 1. 8087 Block Diagram




Figure 2. 8087 Pin Configuration



## 8087 coprocessor áramköri képe:

Teljesítmény: Relatív mutató: 8086 CPU → 1  
Intel 80386 (25 MHz) → ~ 17  
Intel 80486 (60 MHz) → ~ 1700  
Intel Pentium (133 MHz) → ~ 6000

### BCD számábrázolás:


Megjelenésének oka:

FX és FP számábrázolás pontatlansága. Elsősorban adminisztratív alkalmazásoknál használják.

A kódolás pontos megfeleltetés → nem kell kerekíteni.  
(pl.: Basic programnyelv)

Ábrázolás:

4 biten történik 0-9 tartományban, amit tetrádnak hívnak.  
A 10-15 tartományba esőket pedig érvénytelen tetrádnak.





0	0000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Érvénytelen  
tetrádok

Érvénytelen tetrádot úgy lehet megállapítani, hogyha az első bitje 1-es, akkor vagy a második vagy harmadik bitje is egyes

Formátum:

a) zónázott:

1 számjegy	1 számjegy	1 számjegy
Zóna 4 bit	BDC 4 bit	Zóna 4 bit
1 byte	1 byte	1 byte

b) pakolt:

2 számjegy	2 számjegy	2 számjegy
BDC 4 bit	BDC 4 bit	BDC 4 bit
1 byte	1 byte	1 byte

A hossz lehet fix vagy változó. Változó esetén specifikálni kell!

Műveletvégzés:

Például:  $8+7=15$

$$\begin{array}{r} 1000 & 8 \\ + 0111 & 7 \\ \hline 1111 & 15 \\ + 0110 & 6 \\ \hline 1|0101 & 1|5 \end{array}$$

negált

$\xrightarrow{\quad}$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ + 0001 \\ \hline 0110 \end{array}$$

$\xleftarrow{\quad}$





### Megvalósítása:

Példa összeadásra:


$$8 + 7 = 1000 + 0111$$

Eredmény: 1 0101  
1 5

Előnye: teljesen pontos!

Az FP ábrázolás egy alternatívája  
(pl: bank, biztosító, nyugdíj intézetek)

Hátrány: komplexebb, drágább, lassabb  
rossz memóriahasználás (~ +40%)





### Összefoglalás (FX, FP, BCD):

#### Fixpontos számok (FX):

Előny:

- Gyors
- egyszerű a megvalósítása
- kevés helyet igényel
- kezeli a 8, 16, 32, 64 bites formátumot

Hátrány:

- kicsi értelmezési tartomány
- tört számoknál / osztásnál pontatlan lehet

#### Lebegőpontos számok (FP):

Előny:

- nagy értelmezési tartomány
- általában elég nagy pontosságot biztosít

Hátrány:

- több erőforrást igényel
- legtöbbször kerekíteni kell

#### ALU egyéb műveletei:

mind a 16 fajta BOOLE művelet (AND, NOR, OR, XOR, ...)

Léptetés, invertálás, komparálás (+feltételes ugrás)

LOAD/STORE címszámítás → végrehajtási időben!

karakteres műveletek





## Vezérlőegység:

Processzor szintű fizikai architektúra:

- műveletvégző egység
- vezérlőegység
- I/O rendszer
- megszakítási rendszer

A CPU-ban ez az egyik legbonyolultabb áramkör, ez a „lelke” processzornak.

A benne található ütemező felelős azért, hogy úgy állítsa elő a vezérlőjeleket, hogy azok szinkronban legyenek az órajellel.

Fejlődése:

szekvenciális: - centralizált (egy vezérlő van)

lehet huzalozott, vagy mikroprogramozott

párhuzamos: - decentralizált (több vezérlő egy processzoron belül)

szuperskalár, vagy pipeline

(ezek hibrid vezérlők, ami azt jelenti, hogy tartalmaznak huzalozott és mikroprogramozott vezérlőrészeket is)





## Vezérlés:

3 részre osztható:


- Front-end: Fetch, Decode, Branch prediction
- Ütemező: a már dekódolt utasításokat megfelelő „útra” tereli
- Back-end: Execute (ALU), Write-back

Tisztában kell lenni a késleltetésekkel!

Pi.: Regiszter ~ 1 nsec  
 L1 cache ~ 4-6 nsec  
 DRAM ~ 40-130 nsec

Két vezérlési elv:

- Huzalozott vezérlés: szekvenciális logikai áramkör
- Mikroprogramozott vezérlés: minden CPU utasítás egy vagy több mikrutasítás sorozattal valósul meg





## Huzalozott vezérlő:

Előnye: gyors, mivel csak áramköri elemekből áll

- Hátránya:
- nehezen átlátható
  - merev, nehezen módosítható

Tervezése hasonló módon történik, mint az ALU tervezése (csak sokkal bonyolultabb):

- igazságtábla felírása
- logikai függvények felírása
- azonos átalakítások:
  - (áramköri elemek számának minimalizálása céljából → végrehajtási idő csökken)
- megvalósítás

Az ütemező feladata a vezérlőegység többi blokkjának vezérlése, valamint a vezérelt objektumok funkcionális egységeinek vezérlése

Vezérelt objektumok lehetnek:

ALU regiszterei, MAR, MDR, vezérlőbusz vezérlő regiszterei, I/O regiszterek, ...





### A vezérlés elve:


A forrásregiszter(ek) tartalmának egy módosító áramkörön keresztül a célregiszterbe való vezetése. Vezérlés feladata, hogy ehhez a kapukat nyissa és zárja.

A MAR-ral megcímezük az operatív tárat, az operatív tár ból betöljük vagy visszaírjuk az adatot a MDR-be.

Onnan betöljük az IR-be, majd a dekóderbe. A dekóder a címrészből tudja megcímезni a MAR-t.

A dekóder adja le a jelet az ütemezőnek és az ütemező állítja elő a vezérlőjeleket akár a dekóder, akár más vezérelt egység részére.

A vezérlőjelek egyrészt a dekóder információja alapján, másrészt a külső feltételek alapján órajellel szinkronizálva állítódnak elő.





Mikroprogramozott vezérlés:

Célja: az ember számára áttekinthetővé tenni a vezérlést

Mikroprogramozott vezérlésről akkor beszélünk, amikor egy-egy gépi kódú utasítás végrehajtásának vezérlésére programozott vezérlőegységet használunk fel.

A vezérléshez használt program a mikroprogram, ezek utasítási a mikroutasítások.

A mikrovezérlő a mikroprogram végrehajtásakor a program utasításai alapján vezérlőjeleket ad ki, vagyis mikroutasítás aktivál egy specifikus vezérlő vonalkészletet.

A kimenet lesz a vezérlőjel.

Pl.: a mikroutasítások feladata az adatutak engedélyezése / tiltása

Régen voltak olyan gépek, melyek mikroprogramjai a RAM-ban voltak eltárolva (floppy-ról kellett betölteni)

Mai CPU-kban több ezer vezérlési pont van!

Programozása hasonlít az Assembly-re, csak még több hardver ismeretre van szükség

Előnye: rugalmásabb, áttekinthetőbb, olcsóbb, mikroprogram csere révén módosítható

Hátránya: mindig lassabb

