

학습 **내용**

- 01 정보의 표현과 저장
- 02 진법 변환
- 03 보수의 개념
- 04 데이터의 2진수 표현
- 05 문자 데이터의 표현

학습 <mark>목표</mark>

- 컴퓨터의 정보 표현과 저장 방법에 대해 설명할 수 있다.
- 컴퓨터의 정보를 표현하는 진법 변환에 대해 설명할 수 있다.
- 2진수의 음수 및 데이터의 표현 방법을 설명할 수 있다.
- 문자를 2진수로 표현하는 방법을 설명할 수 있다.

지난시간 돌아보기

지/난/시/간/의/ 학/습/내/용

컴퓨터의 구성 장치와 기본구조

컴퓨터 구조의 발전 과정

컴퓨터의 분류

지난시간 돌아보기

컴퓨터의 구성요소

✓ 하드웨어

- 중앙처리장치 : 자료를 처리하는 일련의 과정을 수행
- 중앙처리장치의 중요 구성 요소 : 산술 논리 연산 장치, 제어장치, 레지스터

✓ 소프트웨어

- 정보의 이동 방향과 정보처리의 종류를 지정하고 그러한 동작들이 일어나는 시간을 지정하는 명령들의 집합
- 구분: 시스템 소프트웨어, 응용 소프트웨어


컴퓨터의 세대별 발전 과정

지난시간 돌아보기

	1세대 컴퓨터	2세대 컴퓨터	3세대 컴퓨터
하드웨어 특징	진공관	트랜지스터	집적회로
소프트웨어 특징	일괄처리	다중프로그래밍 온라인실시간처리	시분할 처리
	4 · II - II - I - I		
	4세대 컴퓨터	5세대 컴퓨터	
하드웨어 특징	4세대 컴퓨터 LSI	5세대 컴퓨터 VLSI	

생각 해보기

컴퓨터 나라에서 정보는 어떻게 표현할까요?






1) 컴퓨터 정보

- 컴퓨터 정보
 - ▶ 2진수 비트들로 표현된 프로그램 코드와 데이터



1) 컴퓨터 정보

- 컴퓨터 정보
 - ▶ 비트 수가 증가하면, 정보의 양과 저장해야 할 데이터의 양 증가
 - ▶ 0은 열린 스위치로,1은 닫힌 스위치로 표현 가능




■ 기계어, 어셈블리 언어, 고급 언어

기계어 (machine language)

- 기계 코드(Machine code)
- 컴퓨터 하드웨어 부품들이 이해할 수 있는 언어
- 2진 비트로 구성

어셈블리 언어 (Assembly language)

- 고급 언어와 기계어 사이의 중간 언어
- 어셈블러(Assembler)로 번역시, 기계어와 일대일 대응



고급 언어 (High-level language)

- 영문자, 숫자로 구성되어 사람이 이해하기 쉬운 언어
- C, C++, PASCAL, FORTRAN, COBOL 등
- 컴파일러(compiler)를 이용하여 기계어로 변역


■ 기계어, 어셈블리 언어, 고급 언어



■ 컴파일러의 역할

컴파일러가 없을 때

컴파일러가 있을 때




■ 컴파일러의 역할

컴파일러가 없을 때


컴파일러가 있을 때

7-1211






■ 컴파일러의 역할



■ 인간과 컴퓨터의 언어 번역



(예) 고급 언어로 작성된 Z = X + Y의 컴퓨터 인식

LOAD A, X

기억장치 X번지의 내용을 읽어서, 레지스터 A에 적재(Load)

 $Z = X + Y \prec ADD A, Y$

기억장치 Y번지 내용을 읽어서, 레지스터 A에 적재된 값과 더하고, 결과를 다시 A에 적재

STOR Z, A

그 값을 기억장치 Z 번지에 저장(Store)



고급 언어 프로그램

 \bullet Z = X + Y

어셈블리 프로그램


- LOAD *A, X*
- ADD *A, Y*
- STOR Z, A

기계어 프로그램

- 00100101
- 10000110
- 01000111

3) 프로그램 언어 번역 소프트웨어

■ 컴파일러(Compiler)와 어셈블러(Assembler)



3) 프로그램 언어 번역 소프트웨어

■ 컴파일러, 인터프리터, 어셈블러

컴파일러

- 고급 언어로 작성한 원시프로그램을 기계어로 번역하여 목적프로그램으로 생성하는 프로그램
- 각종 고급 언어마다 고유의 컴파일러 존재

인터프리터

원시 프로그램을
 구성하는 각각의
 명령문을
 한 줄씩 변환시키면서
 즉시 시행하는
 PGM BASIC, LISP,
 APL 등의 언어

어셈블러

• 어셈블리어로 작성한 프로그램을 기계어로 번역




■ 비트, 바이트, 워드

컴퓨터에서는 데이터 1비트를 기본으로 0, 1 두 개의 숫자를 표시하는 2진법을 사용

비트(Bit)• 2진수에서 데이터를 표현하는 단위
• 2진수의 조합은 2ⁿ만큼의 조합을 가질 수 있음
(n:비트의수)바이트(Byte)• 정보처리를 위해 사용되는 비트의 집합
• 8Bit를 1Byte로 규정함워드(Word)• 컴퓨터가한 번에 처리할 수 있는 데이터의 양
• 컴퓨터 종류에 따라 구성됨(2바이트, 4바이트 등)
• 2비트(4바이트)가 가장 많이 쓰임

■ 비트, 바이트, 워드



2진수의 하나의 자리 수, 비트가 8개 모인 것


■ 비트당 사용 가능한 2진수의 조합 = 2ⁿ(n:비트의 수)

비트의 수	사용 가능한 2진수 조합
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256

■ 디지털 정보의 표현 단위(비트)

이름	약어	크기
Kilo	K	2 ¹⁰ = 1,024
Mega	М	2 ²⁰ = 1,048,576
Giga	G	2 ³⁰ = 1,073,741,824
Tera	Т	2 ⁴⁰ = 1,099,511,627,776

비트는 컴퓨터 내부에서 구체적으로 어떻게 표현되는가?



2) 수의 진법

■ 진법에 따른 수의 변환

10진법	2진법	8진법	16진법
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	Α

10진법	2진법	8진법	16진법
11	1011	13	В
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	Е
15	1111	17	F

2) 수의 진법

■ 10진법(Decimal notation)과 2진법(Decimal notation)

10진법(Decimal notation)

• 0~9사이의 10개의 숫자를 사용하여 정보를 표현

$$(431)_{10}$$

= $4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 1 \times 10^0$

10 ⁵	10 ⁴	10 ³	10 ²	10 ¹	10 º
0	0	0	4	3	1

2진법(Decimal notation)

• 0과 1을 사용하여 정보를 표현

2진수 (0111)₂의 표현


$$(0111)_2$$

= $0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

2 ⁵	24	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	0	0	1	1	1

2) 수의 진법

- 10진법(Decimal notation)과 2진법(Decimal notation)
 - ▶ 각 진법간의 변환



(431)₁₀을 2진법의 수로 변환해 보세요.

2	431	
2	251	1
2	107	···1
2	53	···1
2	26	···1
2	13	0
2	6	···1
2	3	0
	1	···1



2진법의 수로 변환 ▶ (110101111)2

(11001011001)₂을 10진법의 수로 변환해 보세요.

```
(11001011001)_2
= 1 x 2<sup>10</sup> + 1 x 2<sup>9</sup> + 0 x 2<sup>8</sup> + 0 x 2<sup>7</sup> + 1 x 2<sup>6</sup> + 0 x 2<sup>5</sup> + 1 x 2<sup>4</sup> + 1 x 2<sup>3</sup>
+ 0 x 2<sup>2</sup> + 0 x 2<sup>1</sup> + 1 x 2<sup>0</sup>
= 1024 + 512 + 64 + 16 + 8 + 1
= 1625
```

10진법의 수로 변환 ▶ (1625)₁₀



(2613)₈을 10진법의 수로 변환해 보세요.

$$(2613)_8$$

= 2 x 8³ + 6 x 8² + 1 x 8¹ + 3 x 8⁰
= 1024 + 394 + 8 + 3
= 1419

10진법의 수로 변환 ▶ (1419)10



(314)₁₀을 8진법의 수로 변환해 보세요.

8진법의 수로 변환 ▶ (472)8






1) 보수의 개념

- 보수란?
 - ▶ 컴퓨터에서 음수를 표현할 때 사용



(-14)₁₀를 8Bit로 표현해 보세요.







부호화 절대치 1000111110 첫 비트는 부호비트로 음수일때 '1'임


부호화 1의 보수 1 1 1 0 0 0 1 부호비트는 고정하고,

부호화 2의 보수 1 1 1 1 0 0 1 0 마지막 자리에 1을 더함



1) 보수의 개념

- 보수란?
 - ▶ 컴퓨터에서 음수를 표현하는 방법



• 서로 상반되는 수(보수)를 이용하면 가산기(덧셈)을 이용한 뺄셈 가능

1) 보수의 개념

- r진법에서 (r-1)의 보수
 - ▶ A라는 수에 B라는 수를 더한 결과값의 각 자리가 (r-1)이 될 때, B를 A에 대한 (r-1)의 보수라고 함

예 (237)₁₀에 대한 9의 보수를 B라고 가정할 때, B의 값은 얼마인가?

$$237 + B = 999$$

 $\Leftrightarrow 237 + B = (1000 - 1)$
 $\Leftrightarrow B = (1000 - 1) - 237 = 762$

1) 보수의 개념

- r진법에서 r의 보수
 - ▶ A라는 수에 B라는 수를 더해서 각 자리마다 자리올림이 발생하고 해당 자리는 0이 될 때, B를 A에 대한 r의 보수라고 함

예 (237)₁₀에 대한10의 보수를 B라고 가정할 때, B의 값은 얼마인가?

$$237 + B = 1000$$

 $\Leftrightarrow B = 1000 - 237 = 763$

보수의 개념

- 부호가 없는 2진수의 뺄셈 연산에서 보수의 활용
 - ▶ 컴퓨터에서 뺄셈 연산은 보수를 이용하는 것이 효율적!

예 8 - 6 = 2의 뺄셈 연산에서 보수의 활용

$$8 + 4 = 12$$

① 감수를 10의 보수로 표현하면 뺄셈 연산은 덧셈 연산으로 대체할 수 있음

$$3 + 1 = 4$$

② 10의 자리는 버리고 1의 자리만 취함

보수를 이용해 (1011)₂ - (0100)₂를 계산해보세요.

① 감수 0100을 2의 보수로 표현

0100을 1의 보수로 표현 (10000 - 00001) - 0100 = 1111 - 0100 = 1011

0100을 2의 보수로 표현 1011 + 0001 = 1100

② 구해진 2의 보수를 피감수와 덧셈을 수행

1011 + 1100 = 10111

★ 자리올림으로 발생한 최상위 자리의 값을 버리고 나머지 값들을 취해야 함! ★

10111 ▶ 0111





1) 데이터 표현 방법

- 일반적인 디지털 장치에서 데이터의 표현
 - ▶ 2진수로 양의 정수, 음의 정수, 소수를 표현
 - ▶ 2진수는 0, 1, 부호 및 소수점의 기호를 이용하여 수를 표현

다음 값을 2진수로 나타내 보세요.

(-137.625)₁₀

2	137			
2	68	1	71710214	
2	34	0	자리올림수	(411101111=)
2	17	0	0.625 x 2 = 1.25 ······1	(최상위 비트)
2	8	1	$0.25 \times 2 = 0.50 \cdots 0$	
2	4	0	0.50 x 2 = 1.00 ······1	(최하위 비트)
2	2	0		
2	1	0	최하위 비트	
	0	···1	(LBS)	
1	0001	001	101	





 $= (-10001001.101)_2$

2) 소수의 표현

■ 고정소수점(Fixed-point)과 부동소수점의 표현

고정소수점(Fixed-point) 표현

- 소수가 고정된 소수점을 통해서 구분하여 표현된 방식임
- 표현 범위의 한계가 있어 아주 큰 값과 매우 작은 값을 표현하는 것이 불가능함
- 예: (17.60)₁₀

부동소수점 표현

- B는 기수(Base),E는 지수(Exponent)를 나타냄
- 지수를 사용해 소수점의 위치를 이동하여 수의 표현 범위를 확대함
- \mathfrak{q} : $(176,000)_{10} = 1.76 \times 10^5$, $(0.000176)_{10} = 1.76 \times 10^{-4}$



3) 해밍 코드(Hamming code)

■ 문자의 표현 방법

영숫자 코드 (Alphanumeric Code)

표준 BCD 코드 (Binary Coded Decimal)

ASCII 코드

• 컴퓨터에 사용되는 영문자와 숫자, 특수문자의 데이터를 0과 1의 조합으로 구성된 코드로 표현


■ 문자의 표현 방법

영숫자 코드 (Alphanumeric Code)

표준 BCD 코드 (Binary Coded Decimal)

ASCII 코드

- IBM, 6bit(2⁶ = 64개 자료 표현)
- 이진화 십진 코드
- 기본적으로 6비트의 길이를 갖는 코드지만 좀 더 효율적으로 사용하기 위해서 존(zone)비트와 숫자(digit)비트로 분리하고 이를 조합해서 코드 생성



■ 문자의 표현 방법

영숫자 코드 (Alphanumeric Code)

표준 BCD 코드 (Binary Coded Decimal)

ASCII 코드

- 미국 국립 표준협회
- 7비트와 패리티 비트가 추가된 두 종류의 8비트의 길이를 갖는 코드
- 128(2⁷)가지의 정보를 표현

패리티	8	4	2	1
-----	---	---	---	---

■ BCD 코드와 3초과 Code

BCD 코드	3초과 Code
 10진수 1자리를 2진수 4자리 (Bit)로 표현하는 가중치 코드 10진수 입/출력이 편함 	8421 코드 + (3)10비가중치 코드, 자기보수 코드
= 2진수 10진수, 8421 코드	비교 8421코드와 다른 점

- 0000~0010을 표현할 수 없음

- 1010~1100을 표현할 수 있음

■ BCD 코드와 3초과 Code

10진수	8421	3초과
0	0000	1 0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100

10진수	8421	3초과
10	0001 0000	0100 0011
11	0001 0001	0100 0100
12	0001 0010	0100 0101
13	0001 0011	0100 0110
23	0010 0011	0101 0110

■ 2진수와 BCD 코드의 차이점

2진수	BCD
• 각 자리마다 무게 값이 있음	 10진수 한자리를 4비트로 구성된 2진수로 표현함 4개의 비트 사용시 0000 ~ 1111까지 16개 표현이 가능하나, 10개만 사용하고 1010 ~1111까지는 사용하지 않음

기초예제

다음 값을 2진수와 BCD 코드로 나타내 보세요. (256)₁₀

2	256	
2	128	0
2	64	0
2	32	0
2	16	0
2	8	0
2	4	0
2	2	0
	1	0



2진수 ▶ (100000000)₂

BCD 코드 ▶ 0010/0101/0110

36 + 42를 BCD로 바꿔서 연산해 보세요.



기초예제

다음 값을 BCD 코드로 나타내 보세요.

 $(52.76)_{10}$

BCD 코드 ▶ 0101/0010/.0111/0110

5 2 . 7 6




7 + 5를 BCD로 바꿔서 연산해 보세요.

10진 연산 ▶	BCD 연산 ▶	
7	0111	
+ _ 5	+ 0101	
12	1100 (BCD 수가 아님)	
	+ 0110 (6을 더함)	
	0001 0010 (12 ₁₀ 의 BCD 수)	
	↑ 자리올림 발생	



2) 패리티 검사 코드

- 패리티 검사 코드
 - ▶ 데이터는 전송 중에 변경될 수 있어 신뢰성 있는 통신을 위해 오류들은 검출·정정되어야 하는데, 오류 검출에서 가장 널리 사용하는 코드
 - ▶ 단일 비트 오류



2) 패리티 검사 코드

- 패리티 비트
 - ▶ 중복 비트로 데이터 단위에 덧붙임
 - ▶ 패리티 비트를 포함한 데이터 단위 내의 1의 전체 개수가 짝수(또는 홀수)가 되도록 함


짝수 패리티(Even parity)

- 1의 전체 개수가 <mark>짝수</mark>가 되도록 함 - '0' 추가

홀수 패리티(Odd parity)

- 1의 전체 개수가 <mark>홀수</mark>가 되도록 함
- '1' 추가

송신자가 'world'라는 단어를 보내고자 한다. ASCII를 사용하면 다섯 글자는 다음처럼 코드화 된다.





해밍 코드(Hamming code)


- 해밍코드
 - ▶ 오류를 스스로 검출하여 교정이 가능한 코드
 - ▶ 1Bit의 오류만 교정이 가능
 - ▶ 데이터 비트 외에 여러 개의 교정을 위한 잉여 비트가 요구
 - ▶ 1, 2, 4, 8, 16, ··· , 2ⁿ 번째 비트는 오류 검출을 위한 패리티 비트

```
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
d d d r_8 d d d r_4 d r_2 r_1 • r_4 = bits 4, 5, 6, 7
```

- r_1 = bits 1, 3, 5, 7, 9, 11
- r_2 = bits 2, 3, 6, 7, 10, 11
- r₈ = bits 8, 9, 10, 11

3) 해밍코드(Hamming code)

■ 해밍코드



3) 해밍코드(Hamming code)

■ 해밍 코드 • r₁ = bits 1, 3, 5, 7, 9, 11 Corrupted • r₂ = bits 2, 3, 6, 7, 10, 11 5 4 3 2 1 • r_4 = bits 4, 5, 6, 7 10 • r₈ = bits 8, 9, 10, 11 The bit in position $\frac{7}{2}$ is in error

수신된 데이터가 짝수 패리티를 갖는 7비트 데이터 1000010인 경우 오류의 발생 위치를 찾아보세요.

- P₁: 1, 3, 5, 7행에 대해서 짝수 패리티가 되도록 함(첫번째 비트가 0이 되어야 짝수)
 → 1로 되어 있음 ► C₁ = 1
- P₂: 2, 3, 6, 7행에 대해서 짝수 패리티가 되도록 함(두번째 비트가 1이 되어야 짝수)
 → 0로 되어 있음 ► C₂ = 1
- P₃: 4, 5, 6, 7행에 대해서 짝수 패리티가 되도록 함(네번째 비트가 1이 되어야 짝수)
 → 0로 되어 있음 ► C₃ = 1

1	2	3	4	5	6	7bit
P ₁	P_2	D_1	P_3	D_2	D_3	D_4
A						
1	0	0	0	0	1	0



따라서

- ① $C_3C_2C_1 = 111$
- ② $C_3C_2C_1$ 값이 오류 발생의 위치로, $C_3C_2C_1 = 000$ 일 때 오류가 발생하지 않은 것이므로, 오류가 발생되었음을 알 수 있음

C₃C₂C₁ =111이므로 <u>7행에서 오류가 발생</u>하였고, 실제 데이터는 1000011임

정보의 표현

- ✓ 컴퓨터 정보:2진수 비트들로 표현된 프로그램 코드와 데이터
- ✓ 프로그램 코드

	내용
기계어 (Machine language)	 기계 코드(Machine code) 컴퓨터 하드웨어 부품들이 이해할 수 있는 언어로서, 2진 비트들로 구성
어셈블리 언어 (Assembly language)	 고급 언어와 기계어 사이의 중간 언어 어셈블러로 번역시, 기계어와 일대일 대응
고급 언어 (High-level language)	 영문자와 숫자로 구성되어 사람이 이해하기 쉬운 언어 C, C++, PASCAL, FORTRAN, COBOL 등 컴파일러(compiler) 이용해 기계어로 번역

진법의 변환

- ✓ 10진법(Decimal notation)
 - 0~9사이의 10개의 숫자를 사용하여 정보를 표현
 - 10진수 431의 표현: $431 = 4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 1 \times 10^0$
- ✓ 2진법(Binary notation)
 - 0, 1만 사용하여 정보를 표현
 - 2진수 $(0111)_2$: $(0111)_2 = 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

보수

- ✓ 컴퓨터가 기본적으로 수행하는 덧셈 회로를 이용하여 뺄셈을 수행하기 위해 사용
- ✓ r의 보수
 - 10진법에는 10의 보수가 있고, 2진법에는 2의 보수가 있음
 - 보수를 구할 숫자의 자릿수 만큼 0을 채우고 가장 왼쪽에 1을 추가하여 기준을 만듦

보수

✓ r-1의 보수

- 10진법에는 9의 보수가 있고, 2진법에는 1의 보수가 있음
- 10진수 N에 대한 9의 보수는 주어진 숫자의 자릿수 만큼 9를 채워 기준을 만듦

- 2진수 N에 대한 1의 보수는 주어진 숫자의 자릿수 만큼 1을 채워 기준을 만듦

데이터의 2진수 표현

- ✓ 양의 정수, 음의 정수, 소수를 표현
- ✓ 2진수는 0, 1, 부호 및 소수점의 기호를 이용하여 수를 표현
- ✓ 부호가 존재하는 2진 정수의 표현 (1의 보수, 2의 보수)

문자 데이터의 표현

- ✓ BCD
- ✓ ASCII
- ✓ 패리티 검사
- ✓ 해밍코드등

