Zeitspanungsvolumen beim Drehen (Aufgabe)

Berechnen Sie gemäß der Skizze das Zeitspanungsvolumen beim

- a) Plandrehen mit konstanter Drehzahl
- b) Plandrehen mit konstanter Schnittgeschwindigkeit und beim
- c) Längsdrehen mit konstanter Drehzahl.

Parameter:

d₂: 100 mm


 I_{w} : 200 mm

n: 600 U/min

f: 0,5 mm

 $a_{p,pl}$: 1 mm

 $a_{p,l}$: 2 mm





Zeitspanvolumen beim Drehen (Übungsaufgabe)

Vorgehen beim Plandrehen mit konstanter Schnittgeschwindigkeit:

- 1. Funktion für V(t) und r(t) herleiten
- 2. n ist nicht konstant, da n(t) herleiten und in r(t) einsetzen
- 3. r(t) in V(t) einsetzen
- 4. Qw durch Ableitung von V bestimmen, vc fehlt
- 5. Qw an der Stelle 0 (mitte) berechnen

Erebnis: $Qw(0) = 1571 \text{ mm}^3/\text{s}$