





# Übung 5 Fertigungstechnik: Zeitspanungsvolumen

Dr.-Ing. Anke Müller, 04.07.2017 Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik

- Definition und Vorgehensweise zur Bestimmung des Zeitspanvolumens
- Bohren
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen

- Definition und Vorgehensweise zur Bestimmung des Zeitspanvolumens
- Bohren
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen

Definition


■ Das Zeitspanungsvolumen **Q**<sub>w</sub> ist das <u>pro Zeiteinheit</u> zerspante Volumen in mm³/s.

- Es lässt sich als zeitliche Ableitung der Funktion V(t) des zerspanten Volumens berechnen.
- Beim Schleifen wird das Zeitspanungsvolumen häufig auf die effektive Scheibenbreite bezogen. Das bez. Zeitspanungsvolumen Q'<sub>w</sub> hat also die Einheit mm³/(mm s).


- Bestimmen des zerspanten Volumens über der Zeit in Form einer expliziten Funktion <sup>①②</sup>
- Berechnung der Funktion für das Zeitspanungsvolumen als Ableitung des zerspanten Volumens über der Zeit
- Einsetzen der Zahlenwerte in die Funktion für das Zeitspanungsvolumen zur Berechnung der geforderten Werte, Herleiten der fehlenden Werte
- → Teillösungspunkte auf den Rechenweg!

- Definition und Vorgehensweise
- Bohren
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen

Berechnen Sie das Zeitspanungsvolumen beim Bohren des in der Skizze dargestellten Loches.



### Spanungsgrößen beim Bohren




Bohrerspitze zum


#### Werkzeug im Vollschnitt:

1)2

3









1

2

3


sin = G/H cos = A/Htan = G/A

### Zeitspanungsvolumen beim Bohren (Lösung)

Fehlende Komponenten suchen

3

4





4

4

- Definition und Vorgehensweise
- Bohren
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen

14

 $_{\mathsf{L}}\mathbf{a}_{\mathsf{p},\mathsf{pl}}$ 

#### Zeitspanungsvolumen beim Drehen (Aufgabe)

Berechnen Sie gemäß der Skizze das Zeitspanungsvolumen beim Plandrehen mit

#### a) konstanter Drehzahl

- b) konstanter Schnittgeschwindigkeit und beim
- c) Längsdrehen mit konstanter Drehzahl.

#### Parameter:

 $d_2$ : 100 mm


 $I_{w}$ : 200 mm

n: 600 U/min

f: 0,5 mm

 $a_{p,pl}$ : 1 mm

 $a_{p,l}$ : 2 mm





Plandrehen, konstante Drehzahl:

Plandrehen, konstante Drehzahl:

Berechnen Sie gemäß der Skizze das Zeitspanungsvolumen beim Plandrehen mit

- konstanter Drehzahl
- konstanter Schnittgeschwindigkeit und beim

Längsdrehen mit konstanter Drehzahl.

# Parameter:

 $d_2$ : 100 mm


200 mm

600 U/min n:

0,5 mm

1 mm a<sub>p,pl</sub>:

2 mm  $a_{p,l}$ :



Längsdrehen, konstante Drehzahl:

- Definition und Vorgehensweise
- Bohren
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen

#### Zeitspanungsvolumen beim Fräsen (Aufgabe)

Berechnen Sie das Zeitspanungsvolumen beim Fräsen der in der Skizze

gezeigten Nut.

#### Parameter:


n= 1300 U/min


d= 30 mm

z=4

 $f_{7} = 0.2 \text{ mm}$ 

h= 10 mm







### Zeitspanungsvolumen beim Fräsen (Lösung)

Werkzeug im Vollschnitt:

Fräser zum Zeitpunkt t1







**Werkzeug im Vollschnitt:** 



- Definition und Vorgehensweise
- Bohren
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen (19.06.2018)