





Vorlesung Fertigungstechnik - Übung Schnittzeit I

Dr.-Ing. Anke Müller, 15.05.2018
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik

Gliederung

Theorieteil

- Bearbeitungszeit t_e
- Übersicht Formeln und Einheiten
- Unterschied zwischen Bearbeitungslänge I_b und Schnittlänge I_c am Beispiel Außenlängsdrehen
- Berechnung von Bearbeitungs-, Hauptnutzungs- und Schnittzeiten für:
 - 1.) Außenlängsdrehen eines zylindrischen Werkstücks
 - 2.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit konstanter Drehzahl
 - 3.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit konstanter Schnittgeschwindigkeit

Übungsaufgaben

- Umfangsplanfräsen
- Bohren
- Stirnplanfräsen
- Außenlängsdrehen



4

Die Bearbeitungszeit t_e ist die für die Zerspanung eines Werkstücks notwendige Zeit:

$$t_e = t_h + t_n$$

 t_h : Hauptnutzungszeit (Schnitt-, An- und Überlaufzeiten)

 t_n : Nebennutzungszeit (Rücklaufzeiten, Werkzeugwechselzeiten etc.)

Die Hauptnutzungszeit ist die Summe der Schnittzeit sowie An- und Überlaufzeiten

(Achtung: nicht Rücklaufzeit!)

$$t_h = t_c + t_{ii} = \frac{l_h}{v_f}$$

 t_c : Schnittzeit


 t_{ii} : An- und Überlaufzeiten

 l_h : Hauptnutzungslänge

 v_f : Vorschubgeschwindigkeit

Bearbeitungszeit, Hauptnutzungszeit, Schnittzeit

CAM Simulation





Bearbeitungszeiten berechnen

Übersicht Formeln und Einheiten

$$l_h = l_b + l_{ii}$$

Hauptnutzungslänge

[m] oder [mm]

 $l_{\scriptscriptstyle L}$: Bearbeitungslänge

 l_{ii} : An- und Überlauflänge

$$v_f = f \cdot n$$

Vorschubgeschwindigkeit

[m/min] oder [mm/min]

$$f = f_z \cdot z$$

Vorschub


[mm/Umdrehung]


$$v_c = \pi \cdot d \cdot n$$

Schnittgeschwindigkeit

[m/min] oder [m/s]

Unterschied zwischen Bearbeitungslänge I_b und Schnittlänge I_c am Beispiel Außenlängsdrehen





Schnittlänge I_c:

$$d_{w} = 40 mm$$


$$f = 0.05 mm$$

$$l_{b} = 100 mm$$

$$\Rightarrow l_{c} = 251.33 m$$




1.) Außenlängsdrehen eines zylindrischen Werkstücks





1.) Außenlängsdrehen eines zylindrischen Werkstücks



$$t_{h} = \frac{l_{h}}{v_{f}} \quad (1Zyklus)$$
mit $v_{f} = n \cdot f = \frac{v_{c} \cdot f}{\pi \cdot d_{w}}$
und $l_{h} = l_{w} + 2 \cdot l_{ii}$

$$\Rightarrow t_{h} = \frac{\pi \cdot d_{w} \cdot l_{h}}{f \cdot v_{c}}$$

Anzahl der Zustellungen =
$$\frac{d_{w,ist} - d_{w,soll}}{2 \cdot a_p}$$

18


2.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit n = konst.

$$v_c = \pi \cdot d \cdot n$$

$$\to v_c \sim d$$

$$v_{c,\min} = \pi \cdot d_{wi} \cdot n$$

$$v_{c,\max} = \pi \cdot d_{wa} \cdot n$$






Berechnung der Schnittzeit t_c

2.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit n = konst.

$$l_b = d_{wa} - d_{wi}$$



$$t_c = \frac{l_b}{v_f}$$

$$v_f = n \cdot f$$

$$v_c = \pi \cdot d \cdot n$$

$$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d}$$

Berechnung der Schnittzeit t_c

2.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit n = konst.

Folie 20)

$$l_b = d_{wa} - d_{wi}$$
 (gesamte Bearbeitungslänge)

$$t_c = \frac{d_{wa} - d_{wi}}{2 \cdot v_f} = \frac{d_{wa} - d_{wi}}{2 \cdot n \cdot f} \qquad \begin{array}{l} \text{(durch 2, da H\"{a}lfte des Bauteils durch Rotation mit bearbeitet wird, vgl.} \\ \hline \text{Folie 20)} \end{array}$$

$$mit \quad n = \frac{v_{c, \text{max}}}{d_{wa} \cdot \pi}$$

$$\Rightarrow t_c = \frac{d_{wa} - d_{wi}}{2 \cdot f \cdot v_{c,\text{max}}} \cdot \pi \cdot d_{wa}$$

$$t_c = \frac{l_b}{v_f}$$

$$v_f = n \cdot f$$

$$v_c = \pi \cdot d \cdot n$$

$$v_c$$




3.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit v_c = konst.

$$v_c = \pi \cdot d \cdot n = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot n$$

$$n = \frac{v_c}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

$$\rightarrow n \sim \frac{1}{r}$$

Wie viele Sekunden Schnittzeit bedeutet das für den Zerspanprozess?





29

3.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit v_c = konst.

$$t_c = \int_{r_{wi}}^{r_{wa}} rac{1}{v_f} dr$$
 mit $v_f = n \cdot f$ und $n = rac{v_c}{\pi \cdot 2r}$

$$t_c = \int_{r_{wi}}^{r_{wa}} \frac{1}{\frac{v_c}{2\pi \cdot r} \cdot f} dr = \int_{r_{wi}}^{r_{wa}} \frac{2\pi r \cdot dr}{f \cdot v_c} = \frac{2\pi r}{f \cdot v_c} \int r \cdot dr$$

 $t_c = \frac{l_b}{v_f} = \frac{r}{v_f}$ $v_f = n \cdot f$ $v_c = \pi \cdot 2r \cdot n$ $n = \frac{v_c}{\pi \cdot 2r}$

Integrieren zu:

$$t_c = \frac{\pi}{f \cdot v_c} \cdot \left(r_{wa}^2 - r_{wi}^2 \right)$$

Gliederung

Theorieteil

- Bearbeitungszeit t_e
- Übersicht Formeln und Einheiten
- Unterschied zwischen Bearbeitungslänge I_b und Schnittlänge / Standweg I_c am Beispiel Außenlängsdrehen
- 1.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit konstanter Drehzahl
- 2.) Plandrehen eines zylindrischen Werkstücks mit konstanter Schnittgeschwindigkeit
- 3.) Außenlängsdrehen eines zylindrischen Werkstücks
- 4.) Stoßen eines quaderförmigen Werkstücks

Übungsaufgaben

- Umfangsplanfräsen
- Bohren
- Stirnplanfräsen
- Außenlängsdrehen



Übungsaufgaben – Umfangsplanfräsen

Berechnen Sie die Hauptnutzungszeit **t**_h für das Überfräsen einer Platte mit einem Umfangsplanfräser!

Gegeben:

 $v_c = 150 \text{ m/min}$


$$z = 8$$

 $f_{7} = 0.4 \text{ mm}$

 $I_{\rm h} = 335 \; {\rm mm}$

 $I_{ij} = 40 \text{ mm}$

 $d_{F} = 100 \text{ mm}$





Übungsaufgaben – Umfangsplanfräsen

$$t_h = t_c + t_{ii} = \frac{l_h}{v_f}$$

$$v_f = n \cdot f$$

$$l_h = l_b + 2 \cdot l_{ii}$$

$$v_f = n \cdot f$$

$$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d_F}$$


$$f = z \cdot f_z$$

$$t_h = \frac{l_b + 2 \cdot l_{ii}}{v_c \cdot z \cdot f_z} \cdot \pi \cdot d_F$$


$$t_h = \frac{335 \text{ mm} + 2.40 \text{ mm}}{150 \text{ m/min} \cdot 8.0,4 \text{ mm}} \cdot \pi \cdot 100 \text{ mm} = 0,27 \text{ min} = 16,3 \text{ s}$$

Übungsaufgabe für zu Hause


Außenlängendrehen (SS 2006)



Wie groß ist die für die Drehbearbeitung benötigte <u>Gesamtbearbeitungszeit the</u> (Hauptnutzungszeit), wenn die Überlauflängen $I_{\ddot{U}} = 0$ mm betragen? Die radialen Verfahrwege an den Durchmesserübergängen sollen unberücksichtigt bleiben. (3½ P)







Übungsaufgabe für zu Hause

Außenlängendrehen (SS 2001/2002)

Gegeben:

Durchmesser 1: $d_1 = 14 \text{ mm}$ Länge 1: I_1 = 18 mm

Durchmesser 2: $d_2 = 22 \text{ mm}$ Länge 2: I_2 = 20 mm

Durchmesser 3: $d_3 = 18 \text{ mm}$ Länge $3: I_3 = 82 \text{ mm}$

Durchmesser 4: $d_4 = 16 \text{ mm}$ Länge $4:I_4 = 25 \text{ mm}$

Länge gesamt: $I_a = 145 \text{ mm}$

Prozessgrößen:

 $v_c = 350 \text{ m/min}$ $a_p = 1 \text{ mm}$ f = 0.3 mm $I_{0} = 0 \text{ mm}$

Gesucht:

