Formelsammlung

Grundlagen der Zerspanung

 $F_c = k_c \cdot A_D = k_c \cdot b_D \cdot h_D = k_c \cdot b_D \cdot h_0 \left(\frac{h_D}{h_D}\right)$ Schnittkraft:

 $F_{c} = \left(\frac{E_{mech} + E_{therm}}{Schnittweg}\right)$ $P = \left(\frac{E_{mech} + E_{therm}}{t}\right)$ $Q_{W} = \frac{dV_{W}}{dt}$ Schnittenergie: Schnittleistung:

Zeitspanungsvolumen:

 $Q'_W = \frac{dt}{b_{saff}}$ (effektive Schleifscheibenbreite) Bezogenes Zeitspanungsvolumen:

Bearbeitungszeit, Hauptnutzungszeit, Schnittzeit

Bearbeitungszeit: $t_e = t_h + t_n$

 $t_h = t_c + t_{\ddot{\mathbf{u}}} = \frac{l_h}{v_f}$ Hauptnutzungszeit:

Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide

 $T = c_{v} \cdot v_{c}^{k} = \left(\frac{v_{c}}{c}\right)^{k}$ Taylor-Gleichung:

Erweiterte Taylor-Gleichung:

 $T = c_v \cdot v_c^k \cdot h_D^i$ $T = C \cdot e^{-\frac{k_v}{m} \cdot v_c^m - \frac{i_h}{n} h_D^n + c}$ König-Depiereux-Gleichung:

 $sin = \frac{G}{H}$; $cos = \frac{A}{H}$; $tan = \frac{G}{A}$ Trigonometrische Funktionen:

Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide

 $Q_{W,sa} = f_r \cdot v_{ft} \cdot a_n = \pi \cdot d_w \cdot v_{fr} \cdot a_n$ Zeitspanungsvolumen:

 $Q_{W.sfl} = v_{ft} \cdot a_e \cdot a_p = f_t \cdot n_{wz} \cdot a_e \cdot a_p$

Bezogenes Zeitspanungsvolumen: $Q'_{W.sa} = f_r \cdot v_{ft} = \pi \cdot d_w \cdot v_{fr}$

 $Q'_{W,sfl} = v_{ft} \cdot a_e = f_t \cdot n_{wz} \cdot a_e$

Abtragen

 $V = \frac{M}{Q \cdot Z \cdot F} \cdot l \cdot t$ Abgetragenes Materialvolumen:

Umformen

 $\epsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$ $\sigma = \frac{F}{A_0}$ Nenndehnung:

Nennzugspannung:

 $\varphi = \ln(1 + \epsilon) = \ln \frac{l_1}{l_0}$ Wahre Dehnung:

Wahre Zugspannung:

 $\sigma' = \frac{F}{A_1}$ $k_f = \frac{F}{A_2} = \frac{F}{A_3} \cdot e^{\epsilon}$ Fließspannung:

Spritzgießen

Wirkkraft: $F_{wirk} = A_n \cdot p$