
Gliederung

- Definition und Vorgehensweise
- Bohren
- Drehen (Plandrehen v_c konstant sowie Kegel drehen als Übung)
- Fräsen
- Schleifen

Zeitspanungsvolumen beim Schleifen Einflussgrößen



Zeitspanungsvolumen (mm³/s):

$$Q_w = v_{ft} \cdot a_e \cdot a_p = f_t \cdot n_{wz} \cdot a_e \cdot a_p$$

Bez. Zeitspanvolumen (mm³/(mm*s)):

$$Q'_{w} = v_{ft} \cdot a_{e} = f_{t} \cdot n_{wz} \cdot a_{e}$$



Achtung!


a_p ungleich b_s !!

Zerspanungsvolumen (mm³):

$$V_w = I \cdot a_e \cdot a_p$$

 $a_{\rm e}$

Bez. Zerspanungsvolumen (mm³/mm):



Aufgabe Längsumfangsplanschleifen

Berechnen Sie das <u>bez. Zeitspanungsvolumen</u> und das <u>Zerspanungs-volumen</u> mit Hilfe der gegebenen Werte beim Umfangsplanschleifen.

Parameter:

 $v_c = 30 \text{ m/s}$


 d_{wz} = 400 mm

 $a_e = 0.8 \text{ mm}$

 $a_{\rm p}$ = 25 mm

 $f_t = 1,05 \text{ mm}$

l= 300 mm



Bez. Zeitspanungsvolumen:

Zerspanungsvolumen:



Aufgabe



Der Schleifscheibeneingriff ist jetzt nur 10 mm breit. Bestimmen Sie das Zeitspanvolumen und das bezogene Zeitspanvolumen neu!

Parameter:

$$v_c = 30 \text{ m/s}$$


$$d_{wz}$$
= 400 mm

$$a_e = 0.8 \text{ mm}$$

$$a_p = 10 \text{ mm}$$

$$f_t = 1,05 \text{ mm}$$

$$b_s = 25 \text{ mm}$$




Lösung 44



Zeitspanungsvolumen beim Schleifen Kenngrößen beim Außenrundeinstechschleifen

45



Video Außenrundschleifen

https://www.youtube.com/watch?v=vRp39zelpGM



a_e	Zustellung, Zustelltiefe	[mm]	
-------	--------------------------	------	--

b_w /a_p aktive Schleifscheibenbreite [mm]

b_s Schleifscheibenbreite [mm]

d_s Schleifscheibendurchmesser [mm]

d_w Werkstückdurchmesser [mm]

v_{fr} Radiale Einstechgeschwindigkeit [m/min]

v_{ft} Tangentiale Einstechgeschwindigkeit [m/min]

v_w Werkstückumfangsgeschwindigkeit [m/min]

v_c Schleifscheibenumfangsges.[m/s]

n_s Werkzeugdrehzahl [min⁻¹]


n_w Werkstückdrehzahl [min⁻¹]

f_a axialer Vorschub [mm]

f_r radialer Vorschub [mm]

f_s Schleifscheibenumlauffrequenz [Hz]

q Geschwindigkeitskoeffizient v_c/v_{ft}; v_c/v_w



$$f_r = \frac{v_{fr}}{n_w}$$

Zeitspanungvolumen (mm³/s):

$$Q_{w} = f_{r} \cdot v_{ft} \cdot a_{p} = \pi \cdot d_{w} \cdot v_{fr} \cdot a_{p}$$

 $a_e \ll d_w; d_{w,soll}$

bez. Zeitspanungsvolumen (mm³/(mm*s)):


$$Q_w' = f_r \cdot v_{ft} = \pi \cdot d_w \cdot v_{fr}$$

Zerspanungsvolumen (mm³):

$$V_w = \pi/4 \cdot (d_{w,0}^2 - d_{w,soll}^2) \cdot a_p$$

bez.Zerspanungvolumen (mm³/mm):

$$V_w' = \pi/4 \cdot (d_{w,0}^2 - d_{w,soll}^2)$$



Aufgabe Außenrundeinstechschleifen

Berechnen Sie die gesuchten Konstanten beim Außenrundschleifen mit Hilfe der gegebenen Parameter.

Gegeben:

 $v_c = 60 \text{ m/s}$

 $n_{\rm w} = 150 \, 1/{\rm min}$

q = 100

 $a_p = 10 \text{ mm}$

 $v_{fr} = 2 \text{ mm/min}$

Gesucht:

$$v_{ft}$$
, f_r , Q_w , Q'_w , d_w

Lösung 44



Lösung 45

