# 6. 计算机存储结构

# 6.1 常见存储器简介



常见存储器分类

存储器按其存储介质特性主要分为"易失性存储器"和"非易失性存储器"两大类。其中的"易失/非易失"是指存储器断电后,它存储的数据内容是否会丢失的特性。由于一般易失性存储器存取速度快,而非易失性存储器可长期保存数据,它们都在计算机中占据着重要角色。在计算机中易失性存储器最典型的代表是内存,非易失性存储器的代表则是硬盘。

### ① RAM-易失性存储器

RAM是"Random Access Memory"的缩写,被译为随机存储器。所谓随机存取,指的是当存储器中的消息被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置无关。这个词的由来是因为早期计算机曾使用磁鼓作为存储器,磁鼓是顺序读写设备,而 RAM 可随读取其内部任意地址的数据,时间都是相同的,因此得名。根据 RAM 的存储机制,又分为动态随机存储器 DRAM(Dynamic RAM)以及静态随机存储器 SRAM(Static RAM)两种。

#### 动态随机存储器 DRAM




图 22-2 DRAM 存储单元

表 22-1 DRAM 与 SRAM 对比

特性	DRAM	SRAM
存取速度	较慢	较快
集成度	较高	较低
生产成本	较低	较高
是否需要刷新	是	否

动态随机存储器 DRAM 的存储单元以电容的电荷来表示数据,有电荷代表 1,无电荷代表 0。但时间一长,代表 1 的电容会放电,代表 0 的电容会吸收电荷,因此它需要定期刷新操作,这就是"动态(Dynamic)"一词所形容的特性。刷新操作会对电容进行检查,若电量大于满电量的 1/2,

则认为其代表 1, 并把电容充满电; 若电量小于 1/2, 则认为其代表 0, 并把电容放电, 藉此来保证数据的正确性。

SDRAM: 根据 DRAM 的通讯方式,又分为同步(SDRAM, Synchronous DRAM)和异步两种,这两种方式根据通讯时是否需要使用时钟信号来区分。图 22-3 是一种利用时钟进行同步的通讯时序,它在时钟的上升沿表示有效数据。由于使用时钟同步的通讯速度更快,所以同步DRAM 使用更为广泛,这种 DRAM 被称为 SDRAM(Synchronous DRAM)。




图 22-3 同步通讯时序图

DDR SDRAM: 为了进一步提高 SDRAM 的通讯速度,人们设计了 DDR SDRAM 存储器 (Double Data Rate SDRAM)。它的存储特性与 SDRAM 没有区别,但 SDRAM 只在上升沿表示有效数据,在1个时钟周期内,只能表示1个有数据;而 DDR SDRAM 在时钟的上升沿及下降沿各表示一个数据,也就是说在1个时钟周期内可以表示2数据,在时钟频率同样的情况下,提高了一倍的速度。至于 DDRII 和 DDRIII,它们的通讯方式并没有区别,主要是通讯同步时钟的频率提高了。

#### ● 静态随机存储器 SRAM

静态随机存储器 SRAM 的存储单元以锁存器来存储数据,见图 22-4。这种电路结构不需要定时刷新充电,就能保持状态(当然,如果断电了,数据还是会丢失的),所以这种存储器被称为"静态(Static)"RAM。同样地,SRAM 根据其通讯方式也分为同步(SSRAM)和异步 SRAM,相对来说,异步 SDRAM 用得较多。




图 22-4 SRAM 存储单元

### ② 非易失性存储器

非易失性存储器种类非常多,半导体类的有 ROM 和 FLASH,而其它的则包括光盘、软盘及机械硬盘。

### • ROM 存储器

ROM 是"Read Only Memory"的缩写,意为只能读的存储器。由于技术的发展,后来设计出了可以方便写入数据的 ROM,而这个"Read Only Memory"的名称被沿用下来了,现在一般用于指代非易失性半导体存储器,包括后面介绍的 FLASH 存储器,有些人也把它归到 ROM 类里边。

MASK ROM: MASK(掩膜) ROM 就是正宗的"Read Only Memory",存储在它内部的数据是在出厂时使用特殊工艺固化的,生产后就不可修改,其主要优势是大批量生产时成本低。当前在生产量大,数据不需要修改的场合还有应用。

**OTPROM:** OTPROM(One Time Programmable ROM)是一次可编程存储器。这种存储器出厂时内部并没有资料,用户可以使用专用的编程器将自己的资料写入,但只能写入一次,被写入过后,它的内容也不可再修改。在 NXP 公司生产的控制器芯片中常使用 OTPROM 来存储密钥; STM32F407 系列的芯片内部也包含有一部分的 OTPROM 空间。

**EPROM:** EPROM(Erasable Programmable ROM)是可重复擦写的存储器,它解决了 PROM 芯片只能写入一次的问题。这种存储器使用紫外线照射芯片内部擦除数据,擦除和写入都要专用的设备。现在这种存储器基本淘汰,被 EEPROM 取代。

**EEPROM**: EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM) 是 电 可 擦 除 存 储 器。 EEPROM 可以重复擦写,它的擦除和写入都是直接使用电路控制,不需要再使用外部设备来擦写。 而且可以按字节为单位修改数据,无需整个芯片擦除。现在主要使用的 ROM 芯片都是 EEPROM。

#### • FLASH 存储器

FLASH 存储器又称为闪存,它也是可重复擦写的储器,部分书籍会把 FLASH 存储器称为 FLASH ROM,但它的容量一般比 EEPROM 大得多,且在擦除时,一般以多个字节为单位。如有 的 FLASH 存储器以 4096 个字节为扇区,最小的擦除单位为一个扇区。根据存储单元电路的不同,FLASH 存储器又分为 NOR FLASH 和 NAND FLASH,见表 22-2。

特性	NOR FLASH	NAND FLASH
同容量存储器成本	较贵	较便宜
集成度	较低	较高
介质类型	随机存储	连续存储
地址线和数据线	独立分开	共用
擦除单元	以"扇区/块"擦除	以"扇区/块"擦除
读写单元	可以基于字节读写	必须以"块"为单位读写
读取速度	较高	较低
写入速度	较低	较高
坏块	较少	较多
是否支持 XIP	支持	不支持

表 22-2 NOR FLASH 与 NAND FLASH 特性对比

NOR 与 NAND 的共性是在数据写入前都需要有擦除操作,而擦除操作一般是以"扇区/块" 为单位的。而 NOR 与 NAND 特性的差别,主要是由于其内部"地址/数据线"是否分开导致的。


由于 NOR 的地址线和数据线分开,它可以按"字节"读写数据,符合 CPU 的指令译码执行要求,所以假如 NOR 上存储了代码指令,CPU 给 NOR 一个地址,NOR 就能向 CPU 返回一个数据让 CPU 执行,中间不需要额外的处理操作。而由于 NAND 的数据和地址线共用,只能按"块"来读写数据,假如 NAND 上存储了代码指令,CPU 给 NAND 地址后,它无法直接返回该地址的数据,所以不符合指令译码要求。表 22-2 中的最后一项"是否支持 XIP"描述的就是这种立即执行的特性(eXecute In Place)。

若代码存储在 NAND 上,可以把它先加载到 RAM 存储器上,再由 CPU 执行。所以在功能上可以认为 NOR 是一种断电后数据不丢失的 RAM,但它的擦除单位与 RAM 有区别,且读写速度比 RAM 要慢得多。


另外, FLASH 的擦除次数都是有限的(现在普遍是 10 万次左右), 当它的使用接近寿命的时候,可能会出现写操作失败。由于 NAND 通常是整块擦写,块内有一位失效整个块就会失效,这被称为坏块,而且由于擦写过程复杂,从整体来说 NOR 块块更少,寿命更长。由于可能存在坏块,所以 FLASH 存储器需要"探测/错误更正(EDC/ECC)"算法来确保数据的正确性。

由于两种 FLASH 存储器特性的差异,NOR FLASH 一般应用在代码存储的场合,如嵌入式控制器内部的程序存储空间。而 NAND FLASH 一般应用在大数据量存储的场合,包括 SD 卡、U 盘以及固态硬盘等,都是 NAND FLASH 类型的。

# 6.2 寄存器 (Register)




寄存器是存储器中存取最快的部分。寄存器是 CPU 的内部组成单元,是 CPU 运算时取指令和数据最快的地方。它可以用来暂存指令、数据和地址。在 CPU 的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。CPU 的算术逻辑部件中,包含的寄存器有累加器(ACC)。下图中蓝色小框里面,全是寄存器。



# 6.3 高速缓存(Cache)与主存

高速缓存和主存都是 RAM(Random-Access Memory,随机访问存储器),它分为静态的(SRAM)和动态的(DRAM),分别对应高速缓存和主存。SRAM 只要储存器保持通电,里面储存的数据就可以保持不变。我们也把它叫做双稳定态,即使有干扰,当干扰消除的时候,电路就会恢复稳定值。它的每个单元都是由六个晶体管电路来实现。如下图。



DRAM 每个单元是由一个电容和一个访问晶体管组成的,每一位存储就是对一个电容充电。利用电容内部存储电荷的多少来代表这一位是0还是1。但是由于电容有漏电的现象,当有干扰存在时,可能会导致电压被扰乱,从而使数据丢失。所以它需要周期性的充电。由于多种原因导致的漏电,DRAM 单元会在 10~100 毫秒时间内失去电荷。例如由于电容暴露在阳光下会导致电压的改变,利用这一特性,数码相机和摄像机的传感器本质就是 DRAM 的单元阵列。下表是 SRAM和 DRAM 的对比。

	每位晶体管数	相对访问时间	持续的?	敏感的?	相对花费	应用
SRAM	6	1×	是	否	1000×	高速缓存存储器
DRAM	1	10×	否	是	1×	主存, 帧缓冲区

## 6.4 ROM (read flash memory)


ROM(Read Only Memory,只读存储器)有的类型是可以读也可以写,但是由于历史原因,统称为只读存储器。它存放的数据非常稳定,断电后所存的数据也不会改变,它的结构相对较简单,读出方便,因而常用于存储各种固定程序与数据。存放在 ROM 设备中的程序通常称为固件(firmware)。比如我们计算机的 BIOS,就是存放在 ROM 中的。

PROM(Programmable ROM,可编程 ROM)只能被编程一次。PROM 的每个存储器单元有一种熔丝,它只能用高电流熔断一次。

EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦写可编程 ROM)有一个透明的石英窗口,允许光到达存储单元。紫外线光通过窗口照射进来,EPROM 单元就被清楚为 0。EEPROM(Electrically Erasable ROM,电子可擦写 ROM)类似于 EPROM,但是它不需要一个物理上独立的编程设备,因此可以直接在印制电路卡上编程。


## 6.5 磁盘 (Disk)

磁盘包括硬盘和软盘,这里我们以硬盘为例,硬盘是我们最长接触到的存储器之一。它是由盘片、磁头、盘片主轴、控制电机、磁头控制器、数据转换器、接口、缓存等部分组成的。



# 6.6 闪存 (flash) 和固态硬盘 (SSD)

闪存(flash memory)是一类非易失性存储器,基于 EEPROM,可以对块的存储器单元进行擦写和再编程。任何闪存器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以在大多数情况下,在进行写操作实现必须先执行擦除。闪存的存储单元为三端器件,与场效应管有相同的名称:源极、漏极和栅极。如下图。



Flash 我们分为 NOR 和 NAND,这两者的区别是什么呢? NAND 型闪存的擦和写均是基于隧道效应,电流穿过浮置栅极与硅基层之间的绝缘层,对浮置栅极进行充电(写数据)或放电(擦除数据)。而 NOR 型闪存擦除数据仍是基于隧道效应(电流从浮置栅极到硅基层),但在写入数据时则是采用热电子注入方式(电流从浮置栅极到源极)。NOR 的读速度比 NAND 稍快一些。NAND 的写入速度比 NOR 快很多。由于 NAND 的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。而 大多数写入操作需要先进行擦除操作。所以 NAND 的 4ms 擦除速度远比 NOR 的 5s 快得多。

固态硬盘(Solid State Disk, SSD)是一种基于闪存的存储技术(参见 6.1.1 节),在某些情况下是传统旋转磁盘的极有吸引力的替代产品。图 6-13 展示了它的基本思想。SSD 封装插到 I/O 总线上标准硬盘插槽(通常是 USB 或 SATA)中,行为就和其他硬盘一样,处理来自 CPU 的读写逻辑磁盘块的请求。一个 SSD 封装由一个或多个闪存芯片和闪存翻译层(flash translation layer)组成,闪存芯片替代传统旋转磁盘中的机械驱动器,而闪存翻译层是一个硬件/固件设备,扮演与磁盘控制器相同的角色,将对逻辑块的请求翻译成对底层物理设备的访问。




图 6-13 固态硬盘(SSD)