# 固体类危险化学品爆炸燃烧事故现场处置基本程序

# 1. 防护

- (1)根据爆炸燃烧固体的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护等级;
- (2) 防护等级划分标准, 见表 1-1;

危险区 毒性	重度危险区	中度危险区	轻度危险区			
剧毒	一级	一级	二级			
高毒	一级	一级	二级			
中毒	一级	二级	二级			
低毒	二级	三级	三级			
微毒	二级	三级	三级			
表 1-1						

(3) 防护标准, 见表 1-4。

级别	形式	防化服	防护服	防护面具	
一级	全 身	内置式重型防 火服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐	
二级	全 身	隔热服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐	
三级	呼吸	战斗服		简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等 防护器材	
表 1-4					

# 2. 询情

(1)被困人员情况;

- (2燃烧物质、时间、部位、形式、火势范围;
- (3)周边单位、居民,地形、供电等情况;
- (4)单位的消防组织、水源、设施;
- (5) 工艺措施、到场人员处置意见。

# 3. 侦察

- (1) 搜寻被困人员;
- (2) 确定燃烧物质、范围、蔓延方向、火势阶段、对邻近的威胁程度;
- (3) 确认设施、建(构)筑物险情;
  - (4) 确认消防设施运行情况;
  - (5)确定攻防路线、阵地;
  - (6)现场及周边污染情况。

#### 4. 警戒

- (1)根据询问、侦察情况确定警戒区域;
- (2)将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区,并设立警戒标志,在安全区视情设立隔离带;
  - (3)严格控制各区域进出人员、车辆。

# 5. 救生

(1)组成救生小组,携带救生器材迅速进入现场;

- (2) 采取正确的救助方式,将所有遇险人员转移至安全区域;
- (3)对救出人员进行登记和标识;
- (4)将需要救治人员送交医疗急救部门救治。

# 6. 控险

- (1) 启用单位泡沫、干粉、二氧化碳等固定或半固定灭火设施;
- (2)占领水源,铺设干线,设置阵地,有序展开。

# 7. 输转

转移受火势威胁的桶、箱、瓶、袋等。

# 8. 灭火

- (1)砂土覆盖法: 使用干砂土、水泥粉、煤灰、石墨等覆盖灭火;
- (2)干粉抑制法: 使用车载干粉炮(枪)或干粉灭火器灭火;
- (3)泡沫覆盖法:对不与水反应物品,使用泡沫覆盖灭火;
- (4)用水强攻灭疏结合法:对与水反应物品,如保险粉火灾,一般不能用水直接扑救,但在有限空间内(如货运船),桶装堆垛中因固体泄漏引发火灾,在使用干粉、砂土等灭火难以助效的情况下,可直接出水强攻,边灭火,边冷却,边疏散,加快泄漏物反应,直至火灾熄灭。

#### 9. 救护

- (1)现场救护
- ①迅速将遇险者救离危险区域;
- ②注意呼吸道(戴防毒面具、面罩或用湿毛巾捂住口鼻)和皮肤(穿防护服)的防护:
  - ③对昏迷者应立即进行人工呼吸和体外心脏挤压,采取心肺复苏措施,并输氧;
- ④脱去污染服装;皮肤及眼污染用清水彻底冲洗;对易损伤呼吸道及粘膜的化合物应注意呼吸道是否通畅,防止窒息或阻塞;对消化道服入者应立即催吐。
  - (2) 对症治疗;
  - (3)严重者送医院观察治疗。

# 10. 洗消

- (1) 在危险区与安全区交界处设立洗消站。
- (2)洗消的对象
- ①轻度中毒的人员;
- ②重度中毒人员在送医院治疗之前;
- ③现场医务人员;
- ④消防和其它抢险人员以及群众互救人员;
- ⑤抢救及染毒器具。
- (3)使用相应的洗消药剂;
- (4)洗消污水的排放必须经过环保部门的检测,以防造成次生灾害。

# 11. 清理

- (1)火场残物,用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附,收集后作技术处理或 视情倒至空旷地方掩埋;
- (2) 在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗,然后用大量直流水清扫现场,特别 是低洼、沟渠等处,确保不留残物;
  - (3)清点人员、车辆及器材;
  - (4)撤除警戒,做好移交,安全撤离。

# 12. 警示

- (1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地;
- (2)对大量泄漏并与水反应的物品火灾,不得使用水、泡沫扑救;
- (3) 对粉末状物品火灾,不得使用直流水冲击灭火;
- (4)注意风向变换,适时调整部署;
- (5)慎重发布灾情和相关新闻