气体类危险化学品泄漏事故现场处置基本程序

1. 防护

- (1)根据泄漏气体的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护等;
- (2) 防护等级划分标准, 见表 1-1;

危险区 毒性	重度危险区	中度危险区	轻度危险区		
剧毒	一级	一级	二级		
高毒	一级	一级	二级		
中毒	一级	二级	二级		
低毒	二级	三级	三级		
微毒	二级	三级	三级		
表 1-1					

(3) 防护标准, 见表 1-2

(e) 104 0 14 mm / 20 0c = -				
级别	形式	防化服	防护服	防护面具
一级	全 身	内置式重型防 化服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐
二级	全身	封闭式防化服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐
三级	呼吸	简易防化服	战斗服	简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等 防护器材
表 1-2				

2. 询情

- (1) 遇险人员情况:
- (2) 容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围;
- (3) 周边单位、居民、地形、电源、火源等情况;
- (4)消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。
- 3. 侦检
- (1) 搜寻遇险人员;
- (2)使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围;
- (3)测定风向、风速等气象数据;
- (4) 确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源;
- (5) 确认消防设施运行情况:
- (6)确定攻防路线、阵地;
- (7)现场及周边污染情况。
- 4. 警戒

- (1)根据询情、侦检情况确定警戒区域;
- (2)将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区,并设立警戒标志,在安全区视情设立隔离带;
- (3) 合理设置出入口,严格控制各区域进出人员、车辆、物资,并进行安全检查、逐一登记。

5. 救生

- (1) 组成救生小组,携带救生器材迅速进入危险区域;
- (2) 采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至安全区域;
- (3) 对救出人员进行登记、标识和现场急救;
- (4)将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

6. 控险

- (1) 启用单位喷淋、泡沫、蒸汽等固定、半固定灭火设施;
- (2) 选定水源,铺设水带,设置阵地,有展开;
- (3) 设置水幕或屏封水枪,稀释、降解泄漏物浓度,或设置蒸汽幕;
- (4) 采用雾状射流形成水幕墙, 防止泄漏物向重要目标或危险源扩散。

7. 堵漏

- (1)根据现场泄漏情况,研究制定堵漏方案,并严格按照堵漏方案实施;
- (2) 若易燃气体泄漏, 所有堵漏行动必须采取防爆措施, 确保安全:
- (3) 关闭前置阀门, 切断泄漏源;
- (4)根据泄漏对象,对不溶于水的液化气体,可向罐内适量注水,抬高液位, 形成水垫层,缓解险情,配合堵漏;
 - (5) 堵漏方法, 见表 1-3。

	(0) PH (NN) / 1 (A) / 1 (A)				
部位	形式	方 法			
	砂 眼	螺丝加粘合剂旋进堵漏			
罐	缝 隙	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏			
体	孔洞	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属墙漏锥堵漏			
	裂 日	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏			
	砂 眼	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏			
管	缝 隙	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿 绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏			
道	孔洞	使用各种木楔、堵漏夹具堵漏、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)			
	裂 口	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏			
阀门		使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏			

法

使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏

表 1-3

- 8. 输转
- (1)利用工艺措施倒罐或放空;
- (2)转移较危险的瓶(罐)。
- 9. 救护
- (1)现场救护
- ①将染毒者迅速撤离现场,转移到上风或侧上风方向空气无污染地区;
- ②有条件时应立即进行呼吸道及全身防护,防止继续吸入染毒;
- ③对呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸和心脏挤压,采取心肺复苏措施,并给予氧气;
- ④立即脱去补污染者的服装;皮肤污染者,用流动清水或肥皂水彻底冲洗;眼睛污染者,用大量流动清水彻底冲洗。
 - (2)使用特效药物治疗;
 - (3) 对症治疗;
 - (4)严重者送医院观察治疗。
 - 10. 洗消
 - (1) 在危险区与安全区交界处设立洗消站;
 - (2)洗消的对象
 - ①轻度中毒的人员:
 - ②重度中毒人员在送医院治疗之前;
 - ③现场医务人员:
 - ④消防和其它抢险人员以及群众互救人员;
 - ⑤抢救及染毒器具。
 - (3)使用相应的洗消药剂;
 - (4) 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测,以防造成次生灾害。
 - 11. 清理
- (1)用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处,确保不留残气(液);
 - (2)清点人员、车辆及器材;
 - (3)撤除警戒,做好移交,安全撤离。
 - 12. 警示
 - (1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地;
 - (2) 易燃气体泄漏时
 - ①应严格控制危险区域内的一切火源;
 - ②应严格控制进入重危区内实施抢险作业的人员数量:
 - ③严禁处置人员在泄漏区域内下水道等地下空间顶部、井口处滞留。
 - (3) 谨慎使用点火方法
 - (1)原则
 - 遇到下列情况时采用:
 - ①泄漏扩散将会引起更严重灾害性后果时;
 - ②顶部受损泄漏,堵漏无效时;

- ③槽车在人员密集区泄漏,无法转移和堵漏时;
- ④泄漏浓度有限(浓度小于爆炸下限30%)、范围较小时。
- (2)准备
- ①确认危险区域内人员撤离时;
- ②来火、掩护、冷却等防范措施准备就绪时;
- ③现场设有或安装排空火炬时。
- (3)方法
- ①铺设导火索(绳)点燃(在安全区内操作);
- ②使用长竿点燃(在上风方向,穿着避火服,水枪掩护等,仅适用放空点燃);
- ③抛射火种点燃(在上风方向,安全区内使用信号枪、曳光弹等操作);
- ④使用电打火器点燃(安全区内操作)。
- (4) 严密监视液相流淌、气相扩散情况, 防止灾情扩大;
- (5)注意风向变换,适时调整部署;
- (6) 慎重发布灾情和相关新闻。