## 气体类危险化学品爆炸燃烧事故现场处置基本程序

## 1. 防护

- (1)根据爆炸燃烧气体的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护等级;
- (2) 防护等级划分标准, 见表 1-1;

危险区 毒性	重度危险区	中度危险区	轻度危险区			
剧毒	一级	一级	二级			
高毒	一级	一级	二级			
中毒	一级	二级	二级			
低毒	二级	三级	三级			
微毒	二级	三级	三级			
表 1-1						

## (3) 防护标准, 见表 1-4。

级别	形式	防化服	防护服	防护面具	
一级	全 身	内置式重型防 火服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐	
二级	全 身	隔热服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐	
三级	呼吸	战斗服		简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等 防护器材	
	表 1-4				

## 2. 询情

- (1)被困人员情况;
- (2) 容器储量、燃烧时间、部位、形式、火热范围;
- (3) 周边单位、居民、地形等情况;
- (4)消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。
- 3. 侦察
- (1)搜寻被困人员;
- (2)燃烧部位、形式、范围、对毗邻威胁程度等;
- (3)消防设施运行情况;
- (4)生产装置、控制系统、建(构)筑物损坏程序;
- (5)确定攻防路线、阵地;
- (6)现场及周边污染情况。

- 4. 警戒
- (1)根据询情、侦察情况确定警戒区域:
- (2)将警戒区域划分为重危区、中危区、经危区和安全区,并设立警戒标志, 在安全区视情设立隔离带;
  - (3) 合理设置出入口,严格控制各区域进出人员、车辆、物资。
  - 5. 救生
  - (1) 组成救生小组,携带救生器材迅速进入现场:
  - (2) 采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至安全区域;
  - (3)对救出人员进行登记、标识和现场急救;
  - (4)将伤情较重者送交医疗急救部门救治。
  - 6. 控险
  - (1)冷却燃烧罐(瓶)及与其相邻的容器,重点应是受火热威胁的一面;
  - (2)冷却要均匀,不间断:
- (3)冷却尽可能使用固定式水炮、带架水枪、自动摇摆水枪(炮)和遥控移动炮;
  - (4) 冷却强度应不小于 0.2 升 / 秒?米 2:
  - (5) 启用喷淋、泡沫、蒸汽等固定或半固定来火设施。
  - 7. 排险
  - (1) 外围灭火
  - 向泄漏点、主火点进攻之前,应将外围火点彻底扑灭。
  - (2) 堵漏
  - ①根据现场泄漏情况,研究制定堵漏方案,并严格按照堵漏方案实施;
  - ②所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全:
  - ③关闭前置阀门,切断泄漏源;
- ④根据泄漏对象,对不溶于水的液化气体,可向罐内适量注水,抬高液位, 形成水垫层,缓解险情,配合堵漏;
  - ⑤堵漏方法, 见表 1-3。
  - (3) 输转
  - ①利用工艺措施倒罐或排空;
  - ②转移受火势威胁的瓶(罐)。
  - (4) 点燃

当罐内气压减小,火焰自动熄灭,或火焰被冷却水流扑灭,但还有气体扩散 且无法实施堵漏,仍能造成危害时,要果断采取措施点燃。

- 8. 灭火
- (1) 灭火条件
- ①周围火点已彻底扑灭;
- ②外围火种等危险源已全部控制:
- ③着火罐已得到充分冷却;
- ④兵力、装备、灭火剂已准备就绪;
- ⑤物料源已被切断,且内部压力明显下降;
- ⑥堵漏准备就绪,并有把握在短时间内完成。
- (2) 灭火方法
- ①关阀断气法:关闭阀门,切断气源,自行熄来。
- ②干粉抑制法:视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干

粉灭火器灭火。

- ③水流切封法: 采用多支水枪并排或交叉形成密集水流面,集中对准火焰根部下方射水,同时向火头方向逐渐移动,隔断火焰与空气的接角使火熄灭。
  - ④泡沫覆盖法:对流淌火喷射泡沫进行覆盖灭火。
  - ⑤旁通注入法:将惰性气体等灭火剂在喷口前的管道旁通处注入灭火。
  - 9. 救护
  - (1)现场救护
  - ①将染毒者迅速撤离现场,转移到上风或侧上风方向空气无污染地区;
  - ②有条件时应立即进行呼吸道及全身防护,防止继续吸入染毒;
- ③对呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸和心脏挤压,采取心肺复苏措施,并给予氧气:
- ④立即脱去被污染者的服装;皮肤污染者,用流动清水或肥皂水彻底冲洗; 眼睛污染者,用大量流动清水彻底冲洗。
  - (2)使用特准备药物治疗;
  - (3) 对症治疗:
  - (4)严重者送医院观察治疗。
  - 10. 洗消
  - (1) 在危险区与安全区交界处设立洗消站。
  - (2)洗消的对象
  - ①轻度中毒的人员:
  - ②重度中毒人员在送医院治疗之前:
  - ③现场医务人员:
  - ④消防和其它抢险人员以及群众互救人员:
  - ⑤抢救及染毒器具。
  - (3)使用相应的洗消药剂;
  - (4)洗消污水的排放必须经过环保部门的检测,以防造成次生灾害。
  - 11 清理
- (1)用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管理道、低洼、沟渠等处,确保不留残气(液);
  - (2)清点人员、车辆及器材:
  - (3)撤除警戒,做好移交,安全撤离。
  - 12. 警示
  - (1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地;
  - (2) 不准盲目灭火, 防止再次爆炸;
  - (3)冷却时严禁向火焰喷射口射水,防止燃烧加剧;
- (4) 当贮罐火灾现场出现罐体震颤、啸叫、火焰由黄变白、温度急剧升高等爆炸征兆时,指挥员应果断下达紧急避险命令,参战人员应迅速撤出或隐蔽;
  - (5) 严禁处置人员在泄漏区域内下水道等地下空间顶部、井口处滞留:
  - (6)严密监视液相流淌、气相扩散情况,防止灾情扩大;
  - (7)注意风向变换,适时调整部署;
  - (8) 慎重发布灾情和相关新闻。