# 液体类危险化学品爆炸燃烧事故现场处置基本程序

### 1. 防护

- (1)根据爆炸燃烧液体的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护等级;
- (2) 防护等级划分标准, 见表 1-1;

( 1 3/2/d1/31 (4 1 E) ) 1 (C 1 1 1)						
危险区	重度危险区	中度危险区	轻度危险区			
毒性						
剧毒	一级	一级	二级			
高毒	一级	一级	二级			
中毒	一级	二级	二级			
低毒	二级	三级	三级			
微毒	二级	三级	三级			
表 1-1						

## (3) 防护标准, 见表 1-4。

(0)	(0) 例 4/11年, /14代 1 1。				
级别	形式	防化服	防护服	防护面具	
一级	全 身	内置式重型防 火服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐	
二级	全 身	隔热服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐	
三级	呼吸	战斗服		简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等 防护器材	
表 1-4					

### 2. 询情

- (1)被困人员情况;
- (2) 容器储量、燃烧时间、部位、形式、火势范围;
- (3) 周边单位、居民, 地形等情况;
- (4)消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。
- 3. 侦察
- (1) 搜寻被困人员;
- (2)燃烧部位、形式、范围、对毗邻威胁程度等;
- (3)消防设施运行情况;
- (4)生产装置、控制系统、建(构)筑物损坏程序;
- (5)确定攻防路线、阵地;
- (6)现场及周边污染情况。
- 4. 警戒
- (1)根据询问、侦察情况确定警戒区域;
- (2)将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区,并设立警戒标志,在安全区视情设立隔离带;

- (3) 合理设置出入口,严格控制人员、车辆进出。
- 5. 救生
- (1)组成救生小组,携带救生器材迅速进入危险区域;
- (2) 采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至安全区域;
- (3) 对救出人员进行登记,标识和现场急救;
- (4)将伤情较重者送交医疗急救部门救治。
- 6. 控险
- (1)冷却燃烧罐(桶)及其邻近容器,重点应是受火势威胁的一面;
- (2)冷却要均匀、不间断;
- (3)冷却尽可能利用带架水枪或自动摇摆水枪(炮);
- (4) 冷却强度应不小于 0.2 升/秒?米 2;
- (5) 启用喷淋、泡沫、蒸汽等固定或半固定消防设施:
- (6)用干砂土、水泥粉、煤灰等围堵或导流,防止泄漏物向重要目标或危险源流散。
  - 7. 排险
  - (1) 外围灭火
  - 向泄漏点、主火点进攻之前,应将外围火点彻底扑灭。
  - (2) 堵漏
  - ①根据现场泄漏情况,研究制定堵漏方案,并严格按照堵漏方案实施;
  - ②所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全;
  - ③关闭前置阀门,切断泄漏源:
- ④根据泄漏对象,对非溶于水且比水轻的易燃液体,可向罐内适量注水,抬 高液位,形成水垫层,缓解险情,配合堵漏:
  - ⑤堵漏方法,见表 1-3。
  - (3)输转
  - ①利用工艺措施导流或倒罐;
  - ②转移受火势威胁的瓶(罐、桶)。
  - 8. 灭火
  - (1) 灭火条件
  - ①外围火点已彻底扑灭,火种等危险源已全部控制;
  - ②堵漏准备就绪;
  - ③着火罐(桶)已得到充分冷却;
  - ④兵力、装备、灭火剂已准备就绪;
  - (2) 灭火方法
  - ①关阀断料法: 关阀断料, 熄灭火源;
  - ②泡沫覆盖法:对燃烧罐(桶)和地面流淌火喷射泡沫覆盖灭火;
  - ③砂土覆盖法: 使用干砂土、水泥粉、煤灰、石墨等覆盖灭火;
- ④干粉抑制法:视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。
  - 9. 救护
  - (1)现场救护
  - ①将染毒者迅速撤离现场,转移到上风或侧上风方向空气无污染地区;
  - ②有条件时应立即进行呼吸道及全身防护,防止继续吸入染毒;
  - ③对呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸和心脏挤压,采取心肺复苏措

## 施,并给予氧气;

- ④ 立即脱去被污染者的服装;皮肤污染者,用流动清水或肥皂水彻底冲洗;眼睛污染者,用大量流动清水彻底冲洗。
  - (2)使用特效药物治疗;
  - (3) 对症治疗:
  - (4)严重者送医院观察治疗。
  - 10. 洗消
  - (1) 在危险区与安全区交界处设立洗消站。
  - (2) 洗消的对象
  - ①轻度中毒的人员;
  - ②重度中毒人员在送医院治疗之前:
  - ③现场医务人员:
  - ④消防和其它抢险人员以及群众互救人员;
  - ⑤抢救及染毒器具。
  - (3)使用相应的洗消药剂;
  - (4)洗消污水的排放必须经过环保部门的检测,以防造成次生灾害。
  - 11. 清理
- (1)少量残液,用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附,收集后作技术处理 或视情倒至空旷地方掩埋;
  - (2) 大量残液、用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集、集中处理;
- (3)在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗,然后用大量直流水清扫现场,特别是低洼、沟渠等处,确保不留残液;
  - (4)清点人员、车辆及器材:
  - (5)撤除警戒,做好移交,安全撤离。
  - 12. 警示
  - (1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地;
  - (2)严密监视液体流淌情况,防止灾情扩大;
  - (3) 扑灭流淌火灾时,泡沫覆盖要充分到位,并防止回火或复燃:
  - (4)着火贮罐或装置出现爆炸征兆时,参战人员应果断撤离;
  - (5)注意风向变换,适时调整部署;
  - (6) 慎重发布灾情和相关新闻。