野火RT1052邮票孔核心板 EBF1052-S1 底板参考设计

目录

Page 1	目录
Page 2	历史版本
Page 3	电源
Page 4	EBF1052-S1核心板
Page 5	sD卡
Page 6	外设
Page 7	引出板对板连接器
Page 8	
Page 9	
Page 10	
Page 11	
Page 12	

	东莞野火电子技术有限公司 https://fire-stm32.taobao.com
Title	野火RT1052邮票孔核心板 EBF1052-S1 底板参考设
2izo	Document Number

Date: Thursday, July 05, 2018

历史版本

版本号	日期	设计	描述
V1.0	2018-09-07	cancore	初始版本

东莞野火电子技术有限公司 https://fire-stm32.taobao.com


野火RT1052邮票孔核心板 EBF1052-S1 底板参考设计

ze	Document Number
A4	历史版本


Date: Friday, June 22, 2018

Rev V1.0


Sheet 2 of 7





!!! 特别注意: 所有外设的供电必须是3V3, 时序受PMIC_ON控制











东莞野火电子技术有限公司
https://fire-stm32.taobao.com


Title


野火RT1052邮票孔核心板 EBF1052-S1 底板参考设计

Size Document Number Rev
A4 SD卡 V1.0

Sheet 5 of 7


Date: Thursday, July 05, 2018









USB_MICROAB_RECEPTACLE







JTAG







BOOT设置



按下按键SW1并按复位键SW2, 先松开复位键SW2, 再松开SW1即可从USB启动, 通过USB启动的方式可以烧录固件 东莞野火电子技术有限公司
https://fire-stm32.taobao.com

Title

野火RT1052邮票孔核心板 EBF1052-S1 底板参考设计

Size Document Number Rev
A4 外设 V1.0

Sheet 6

Date: Thursday, July 05, 2018

