

Wartung:	Verantwortlich:	Prüfintervall:	Betrieb	Foto	Modus	Dokumentation:
Maintenance	responsable	fréquence	opération	Photo	Mode	documentation
W 1	EF-Personal sce maintenance	1 x pro Monat 1x par mois	Kontrolle des bewegl. Schutzes am Schneidkopf, Schneidenführungen reinigen und fetten Contrôler la protection mobile de la tête de coupe, Nettoyer et graisser les guides de coupe.		Wenn die Schutztür offen ist, startet die Maschine nicht. Si la porte de sécurité est ouverte, la machine ne démarre pas	Wartungsplan plan de maintenance
		1 x pro	Kontrolle der Heißschneidemesser auf		2 Klingen, die visuell oder durch Berührung zu prüfen sind, um festzustellen, ob sie beschädigt, gebrochen usw. sind. 2 lames à contrôler visuellement ou par toucher, pour voir si abimer, casser...	

Wartung:	Verantwortlich:	Prüfintervall:	Betrieb	Foto	Modus	Dokumentation:
Maintenance	responsable	fréquence	opération	Photo	Mode	documentation
W 2	EF-Personal sce maintenance	1 x pro Woche 1 × par semaine	Beschädigung, Kontrolle der geriffelten Einzugswalzen auf Beschädigung Contrôle de l'état des lames de coupe à chaud, contrôle de l'état des rouleaux de guidage		3 Rollen, die bei Beschädigung visuell oder durch Berührung zu prüfen sind 3 rouleaux à contrôler visuellement ou par toucher si abimés	Wartungsplan plan de maintenance
W 3	EF-Personal sce maintenance	1 x pro Monat 1× par mois	Überprüfung und Reinigung der Lüftungsfilter an der Abl.-Maschine Inspection et nettoyage des filtres de ventilation sur la machine de découpe		Es besteht aus 2 Schränken und 4 Filtern. Il s'agit de 2 armoires et 4 filtres	Wartungsplan plan de maintenance

Wartung:	Verantwortlich:	Prüfintervall:	Betrieb	Foto	Modus	Dokumentation:
Maintenance	responsable	fréquence	opération	Photo	Mode	documentation
W 4	EF-Personal sce maintenance	1 x pro Monat 1× par mois	Überprüfung des Luftdruckmanometers und der Luftdruckanlage Vérification du manomètre de pression d'air (entre 4 et 8 bars selon la référence) Pneumatik auf Dichtheit prüfen Vérifier l'étanchéité pneumatiques	   	Luftaustritt riechen oder hören sentir ou entendre la fuite d'air	Wartungsplan plan de maintenance

Wartung:	Verantwortlich:	Prüfintervall:	Betrieb	Foto	Modus	Dokumentation:
Maintenance	responsable	fréquence	opération	Photo	Mode	documentation
W 5	EF-Personal sce maintenance	1 x pro Jahr 1x an	Lüftungsfilter an der Abl.-Maschine wechseln Remplacement du filtre de ventilation de la machine d'aspiration			Wartungsplan plan de maintenance
W 6	EF-Personal sce maintenance	1*/mois.	Sensoren control vérifier les capteurs		es geht um 2 Detektoren Il s'agit de 2 capteurs	Wartungsplan plan de maintenance
W 7	EF-Personal sce maintenance	1 x pro Monat 1 x par mois	Not-Aus - Kreis Lampentest prüfen Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence,		Durch Ein/Aus-Test Par test marche / arret	Wartungsplan Plan de maintenance

gültig ab/valable du:	08.08.2011	erstellt durch/crée G. Fleischmann	Freigabe/Autorisator W. Rödel	
Letzte Änderung vom/dernier	29/09/2022	Geändert von:/ch: H.J. Seuß	Genehmigt/Autorisé Dorsaf BenDebba	