

1B INGRESSO X1 RISULTA SEMPRE CHIUSO

ID: \

TIPO IMPIANTO

\

ERRORE PRINCIPALE

ERRORE SECONDARIO

\

\

DESCRIZIONE

1B INGRESSO X1 : VERIFICARE RESISTENZA R430, SE APERTA MANCA TENSIONE 24V
PER GESTIONE INGRESSO

PROBLEMA

\

SOLUZIONE

\

PAR B3XX

\

IMPOST PAR

\

PAR B2XX

\

PAR B2XX

\