# RED-S



## AUTOMATIC RESCUE DEVICE

FOR TRACTION LIFTS

## HIGHLIGHTS

**EN**
- Cost effective device with compact size and easy fitting.
- Advanced battery charger for long lasting operation.
- Suitable for motors up to 20A.
- Can be used for 1, 2 speed elevator and VVVF.
- VVVF Door motor.

**IT**
- Economico e di veloce installazione.
- Caricabatterie di nuova generazione, regolato in tensione e in corrente per garantire una lunga affidabilità.
- Per motori fino a 20A.
- Adatto ad impianti 1, 2 velocità e VVVF.
- Motore porte VVVF.

**DE**
- Kostengünstig und schnell installierbar.
- Spezielles Batterieaufladegerät, das aufgrund seiner Spannungs- und Stromeinstellung eine lange Zuverlässigkeit garantiert.
- In zwei Größen für Motoren bis zu 20A.
- Fur 1, 2 Geschwindigkeiten und erhältlich VVVF.
- Türen VVVF.

**FR**
- Installation économique et rapide.
- Chargeur de batteries spécial, réglé au niveau de la tension et du courant garantissant une fiabilité durable.
- Deux tailles pour moteurs jusqu'à 20A.
- Pour 1, 2 vitesses et VVVF.
- VVVF portes.

**SP**
- Económico y de rápida instalación.
- Cargador de batería especial, con ajuste de tensión y corriente, garantiza elevada fiabilidad.
- Dos tamaños para motores de hasta 20A.
- Adecuado para 1, 2 velocidades y VVVF.
- Puertas VVVF.

# RED-S

## FUNCTIONS

EN

**RED-S** allows car to return to the nearest floor and door opening in case of black out. Relè contact available with programmable function turning the car lights on during emergency.

IT

In caso di mancanza di alimentazione dalla rete **RED-S** riporta la cabina al piano e riapre le porte. Disponibile contatto relè per riaccendere le luci di cabina.

DE

Wenn keine Stromversorgung vorhanden ist, bringt **RED-S** die Kabine auf den Ebene und öffnet die Türen. Eine zusätzliche Karte (Zubehör) schaltet auch das Licht wieder ein.

FR

En cas d'absence d'alimentation du secteur, **RED-S** ramène la cabine à l'étage et ouvre les portes. Avec la carte facultative, il rallume les lumières de la cabine.

SP

En caso de falta de alimentación **RED-S** realiza el retorno de la cabina a la planta y abre las puertas. Con la tarjeta opcional enciende las luces de la cabina.

## CONNECTIONS



## APPLICATIONS

**EN** Traction lifts up to 20A motor current. with VVVF door motor New or existing lifts.

**IT** Impianti a fune nuovi o esistenti fino a 20A con motore porte VVVF.

**DE** Bestehende und neue Seilanlagen bis zu 20A.

**FR** Installations à câbles neuves ou déjà existantes jusqu'à 20A.

**SP** Instalaciones de cables nuevas o ya existentes de hasta 20A.



## OPERATING CYCLE

**EN** **RED-S** starts operating just a few seconds after power failure. If the car is stuck in between two floors, **RED-S** moves the motor in the most favorable direction according to car weight and brings the car to floor level opening the doors. All operations are performed when safety contactors are closed.

**IT** Il dispositivo **RED-S** entra in funzione alcuni secondi dopo che si è verificata la mancanza della tensione di rete. **RED-S** muove il motore di sollevamento nel senso più favorevole di marcia in base al carico, porta la cabina al livello del piano e comanda l'apertura delle porte. Tutte le manovre vengono compiute unicamente quando i contatti della serie di sicurezza (controllata da **RED-S**), risultano chiusi.

**DE** Das **RED-S** Gerät schaltet sich einige Sekunden nachdem die Netzspannung unterbrochen wurde ein. **RED-S** bewegt den Motor zum Heben in die für die Last günstigste Richtung, bringt die Kabine auf die Ebene und steuert die Öffnung der Türe. Alle Maßnahmen werden nur durchgeführt, wenn die Kontakte der Sicherheitskette (von **RED-S** gesteuert) geschlossen sind.

**FR** Le dispositif **RED-S** entre en fonction quelques secondes après que l'absence de tension du secteur se soit vérifiée. **RED-S** déplace le moteur de levage dans la direction de marche la plus favorable en fonction de la charge; il conduit la cabine au niveau de l'étage et commande l'ouverture de la porte. Toutes les manœuvres sont exécutées uniquement quand les contacts de la séquence de sécurité (contrôlée par **RED-S**) s'avèrent fermés.

**SP** El dispositivo **RED-S** se activa unos segundos después que se produjo la falta de tensión de red. **RED-S** acciona el motor de elevación según el sentido de marcha más adecuado para la carga, realiza la nivelación en planta de la cabina y ejecuta la apertura de las puertas. Todas las maniobras se realizan sólo cuando los contactos de la serie de seguridad (controlada por **RED-S**) están cerrados.

## CERTIFICATIONS

COMPLIANT

2014/33/UE LIFTS
EN 81-20 & 50
UNI 10411-1, 2, 3 & 4

# RED-S

## DIMENSIONS




| WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | DEPTH (mm) | WEIGHT (kg) without batteries |
|---|---|---|---|
| 370 | 280 | 215 | 10 |

## ORDER INFORMATION

| DEVICE / CODE | Inom MOTOR (A) | ADVISED BATTERIES |
|---|---|---|
| RED-S / RES020S.42.00 | 20 | 4 x 7Ah |


SMS
+39 051 969037 www.sms-lift.com sms@sms.bo.it
Via Guido Rossa 46/48/50 Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia (BO) Italy