Ćwiczenie 13

Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem Halla, stałoprądowa metoda badania efektu Halla, wyznaczenie ruchliwości nośników prądu i ich koncentracji w półprzewodnikach.

Wymagane wiadomości teoretyczne

Zjawisko Halla, stała Halla, elektromagnes, zależności między gęstością prądu, przewodnością właściwą i ruchliwością nośników, metoda stałoprądowa pomiaru ruchliwości nośników.

Wyposażenie stanowiska

Elektromagnes, moduł pomiarowy, krzywa cechowania elektromagnesu, próbka do pomiaru.

Wykonanie ćwiczenia

- 1. Włączyć do sieci moduł pomiarowy.
- 2. Ustawić wartość $\mathbf{U_R}$ na module pomiarowym przy pomocy pokrętła dolnego ($\mathbf{U_R}$ jest spadkiem napięcia na oporniku \mathbf{R} ; wartości $\mathbf{U_R}$ podaje prowadzący ćwiczenia).
- 3. Włączyć elektromagnes (transformator zasilający elektromagnes musi być ustawiony w pozycji zero!).
- 4. Włączyć przycisk $\mathbf{U}_{\mathbf{H}}$ na module pomiarowym i wyzerować pokrętłem górnym wartość napięcia $\mathbf{U}_{\mathbf{H}}$.
- 5. Włączyć przycisk U_C na module pomiarowym i zmierzyć wartość napięcia U_C , które jest spadkiem napięcia na próbce.
- 6. Przełącznikiem ze strzałką na obudowie elektromagnesu ustawić kierunek przepływu prądu przez elektromagnes.

- 6. Ustawiać za pomocą pokrętła transformatora zadane przez prowadzącego wartości prądu płynącego przez uzwojenia elektromagnesu i za każdym razem odczytywać na module pomiarowym wartości napięcia $U_{H\cdot}$ i $U_{C\cdot}$
- 7. Po dokonaniu pomiarów przy zadanym kierunku przepływu prądu przez elektromagnes, **ustawić transformator w pozycji zero** i zmienić przełącznikiem ze strzałką kierunek przepływu prądu na przeciwny.
- 8. Powtórzyć pomiary z punktu 7.

Opracowanie wyników

- 1. Wykreślić zależności $U_H=f(U_c);\ U_H=f(U_R)$ dla danych wartości indukcji magnetycznej B_z oraz zależność $U_R=f(U_c).$
- 2. Wyznaczyć nachylenia prostych będących wykresami powyższych zależności.
- 3. Obliczyć ruchliwość μ , stałą Halla R_H oraz przewodność właściwą σ w oparciu o zależności:

$$U_{H} = \mu B_{z} \frac{b}{1} U_{c},$$

$$U_{H} = R_{H} \frac{B_{z}}{R h} U_{R},$$

$$U_R = \sigma \frac{Rbh}{1} U_c,$$

gdzie:


 $R = 1000 \Omega$,

b, l, h – wymiary geometryczne próbki: $b = (3.7 \pm 0.1) \times 10^{-3}$ m,

$$1 = (11.5 \pm 0.2) \times 10^{-3} \text{ m},$$

$$h = (1.7 \pm 0.1) \times 10^{-3} \text{ m},$$

$$a = (22.4 \pm 0.2) \times 10^{-3} \text{ m}.$$



Rys. 1. Wymiary geometryczne próbki

- 4. W oparciu o stałą Halla $\mathbf{R}_{\mathbf{H}}$ wyznaczyć koncentrację \mathbf{n} nośników w próbce.
- 5. Przeprowadzić rachunek błędów.


Zjawisko Halla

Efekt Halla jest źródłem informacji o podstawowych właściwościach fizycznych, które charakteryzują badany materiał pod względem elektrycznym. Efekt ten odkrył E.H. Hall w 1879 roku podczas badań nad naturą sił działających na nośniki prądu w polu magnetycznym.

Jeżeli przewodnik, w którym płynie prąd elektryczny, znajduje się w polu magnetycznym o kierunku prostopadłym do kierunku przepływu prądu, to w przewodniku powstaje pole elektryczne, prostopadłe zarówno do kierunku przepływu prądu, jak i do kierunku pola magnetycznego.

Badanie zjawiska Halla, przeprowadzone w szerokim zakresie temperatur i połączone z pomiarem przewodności właściwej, pozwala określać ruchliwość nośników prądu, ich koncentrację, znak, typ rozpraszania, szerokość przerwy wzbronionej oraz położenie poziomu akceptorowego lub donorowego.

Prąd płynący w próbce można traktować jako ruch nośników o średniej prędkości unoszenia v_x w kierunku pola elektrycznego E_x (rysunek 1). W polu magnetycznym o indukcji B_z , prostopadłym do kierunku prądu, nośniki są odchylane w kierunku prostopadłym do B_z i v_x .



Rys. 1. Kierunki prądu, pola magnetycznego i pola Halla w próbce prostopadłościennej

Zgromadzony ładunek wytwarza pole elektryczne E_y, zwane również polem Halla. Gromadzenie się ładunku na jednej ze ścian bocznych próbki trwa dotąd, dopóki siła działająca na nośniki, pochodząca od pola elektrycznego E_y, nie zrównoważy siły

pochodzącej od pola magnetycznego. Ma to miejsce wtedy, gdy składowa siły Lorentza w kierunku osi y jest równa zeru:

$$F_v = e(E_v - v_x B_z) = 0.$$
 (1)

Stad

$$E_{v} = v_{x}B_{z} \tag{2}$$

Ponieważ gęstość prądu w kierunku osi x, $j_x = nev_x$, to

$$E_{y} = \frac{1}{ne} j_{x} B_{z} = R_{H} j_{x} B_{z}$$

$$(3)$$

gdzie

$$R_{H} = \frac{1}{ne} \tag{4}$$

nazywamy stałą Halla. Stała Halla pozwala określać koncentrację nośników w próbce n oraz ich znak. Dla elektronów stała ta jest ujemna, natomiast dla dziur dodatnia.

Wzór (4) został wyprowadzony przy założeniu, że prędkość dryfu nośników jest jednakowa dla wszystkich nośników prądu.

Z prawa Ohma wynika, że

$$j_{x} = \sigma E_{x} = ne\mu_{d} E_{x} \tag{5}$$


gdzie: σ jest przewodnością właściwą próbki, a μ_d jest ruchliwością nośników, zwaną ruchliwością dryfu. Podstawiając wyrażenie (5) do równania (3) otrzymamy:

$$E_{y} = R_{H} \sigma E_{y} B_{z} = A \mu_{d} E_{y} B_{z}. \tag{6}$$

Iloczyn $A\mu_d=\mu$ nazywany jest ruchliwością Halla. Ruchliwość tę można wyznaczyć z zależności:

$$\mu = \frac{E_y}{E_x} \frac{1}{B_z}.$$
 (7)

Najczęściej stosowaną metodą pomiaru ruchliwości jest metoda klasyczna. W metodzie tej stosuje się próbkę w kształcie prostopadłościennym (rysunek 2).



Rys. 2. Prostopadłościenna płytka do pomiaru ruchliwości metodą klasyczną

Elektrody prądowe A i F są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Ze względu na to, że w pobliżu elektrod prądowych pole elektryczne może być niejednorodne, jak również ze względu na możliwość powstania złączy prostujących, do pomiaru spadku napięcia wzdłuż próbki stosuje się elektrody napięciowe B i E umieszczone w odległości l od siebie.

Po włączeniu pola magnetycznego o indukcji B_z , prostopadłego do powierzchni próbki i do kierunku przepływu pola elektrycznego, pomiędzy elektrodami C i D ustali się napięcie Halla U_H . Jest ono proporcjonalne do ruchliwości Halla μ . Ruchliwość μ , stała Halla R_H i przewodność właściwą σ obliczamy ze wzorów:

$$\mu = \frac{U_H}{U_c} \frac{1}{b} \frac{1}{B_z} = R_H \sigma,$$
 (8)

$$R_{H} = \frac{U_{H}}{J_{x}} \frac{h}{B_{z}}, \qquad (9)$$

$$\sigma = \frac{J_x}{U_0} \frac{1}{bh}, \tag{10}$$

gdzie:

U_H – napięcie Halla między sondami C i D,

U_c – spadek napięcia między sondami napięciowymi B i E,

1, b, h – wymiary zaznaczone na rysunku 2,

J_x – natężenie prądu elektrycznego przepływającego przez próbkę.

Przy wyprowadzeniu tych wzorów założono, że pole magnetyczne jest słabe, to znaczy


$$(\mu B_z)^2 \langle \langle 1$$
 (11)

i gęstość prądu w całej próbce jest jednakowa. Aby ostatni warunek był spełniony, elektrody prądowe powinny mieć dużą powierzchnię, natomiast elektrody napięciowe powinny być punktowe.

Sondy Halla C i D powinny być ustawione na jednej linii ekwipotencjalnej tak, aby różnica potencjałów między nimi była równa zeru, gdy $B_z=0$. W przeciwnym przypadku, oprócz napięcia Halla, będzie istniało napięcie wynikające z nieekwipotencjalnego ustawienia sond. Napięcie to trzeba kompensować przy użyciu specjalnego układu elektrycznego.

Efekt Halla w półprzewodnikach można badać stosując stałoprądową technikę pomiarową. Przy pomiarze stałoprądowym napięcie Halla jest napięciem stałym, co uzyskuje się przez zastosowanie stałego pola elektrycznego i magnetycznego.

Zastosowany w ćwiczeniu układ pomiarowy metodą stałego pola magnetycznego i stałego prądu przedstawiono na rysunku 3.



Rys.3. Schemat układu pomiarowego

W układzie tym zastosowano stały prąd sterujący płynący przez próbkę I_x i stałe pole magnetyczne B. Do wyznaczenia ruchliwości, stałej Halla i przewodności właściwej konieczny jest pomiar: spadku napięcia U_c między sondami napięciowymi, napięcia Halla U_H oraz natężenia prądu I_x przepływającego przez próbkę. Spadek napięcia U_c odczytuje się bezpośrednio na mierniku napięcia. Natężenie prądu przepływającego przez próbkę nie jest wyznaczane w sposób bezpośredni, lecz przez pomiar spadku napięcia U_R na oporniku R, który jest szeregowo połączony z próbką – wtedy $I_x = U_R/R$.

