

# ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ СПТ944 Интерфейс связи

РАЖГ.421412.032 Д7

#### СОДЕРЖАНИЕ

Т ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
2 СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ	
2.1 Настроечные параметры	
2.2 Текущие параметры	9
2.3 Тотальные параметры	
2.4 Служебные параметры	11
3 АРХИВЫ	12
3.1 Интервальные архивы	13
3.2 Асинхронные архивы	
4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ОБМЕНА	17
4.1 Инициализация обмена	
4.2 Ограничения в реализации протокола	
4.3 Таймауты на магистрали	

Отдельные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием тепловычислителей, могут быть не отражены в настоящей 2-ой редакции описания.

© АО НПФ ЛОГИКА, 2016, 2017

#### 1 Общие сведения

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для организации обмена данными с тепловычислителями СПТ944 (далее – тепловычислители).

Обмен данными с тепловычислителями осуществляется посредством магистрального протокола обмена М4. Предусмотренные протоколом процедуры взаимодействия устройств и форматы представления данных подробно описаны в документе РАЖГ.00293-33 «Магистральный протокол М4 руководство программиста». В частности, этим документом установлены следующие используемые в настоящем документе понятия:

- наименования сообщений и их полей;
- форматы представления параметров;
- обозначения тегов.

Упоминаний вышеназванного документа в связи с использованием перечисленных понятий в ходе дальнейшего изложения не делается.

## 2 Система нумерации параметров тепловычислителя

Тепловычислитель производит обработку и вычисление параметров, которые делятся на следующие группы:

- настроечные параметры;
- текущие измеряемые и вычисляемые параметры;
- тотальные параметры;
- служебные параметры.

Каждому из параметров тепловычислителя присвоено буквенное обозначение и номер, который используется при обращении к тепловычислителю с помощью запросов протокола М4. При чтении или записи параметра его номер подставляется в поле Pn соответствующего запроса.

Обработка данных ведется тепловычислителем по трем условно независимым каналам: общий (ОБЩ); тепловой ввод 1 (ТВ1); тепловой ввод 2 (ТВ2). В запросах протокола М4 на номер канала указывает поле Сh. При этом перечисленные каналы кодируются следующими значениями:

0 - OБЩ;

1 - TB1;

2 - TB2.

Общая система нумерации параметров тепловычислителя отражена в таблице 1.

Полный их перечень приводится далее.

Таблица 1 – Система нумерации параметров

Диапазон номеров	Тип
0 1023	Настроечные
10242047	Текущие
20484095	Тотальные
81929215	Служебные

## 2.1 Настроечные параметры

Перечень настроечных параметров тепловычислителя приведен в таблицах 2, 3.

При записи и чтении параметров этого типа используется единый формат передачи значений параметров – ASCIIString.

Настроечные параметры могут быть аппаратно защищены от записи с помощью ключа ЗАЩИТА, который находится в монтажном отсеке тепловычислителя. При замкнутом ключе ЗАЩИТА возможна запись только тех параметров, которые сконфигурированы как оперативные.

Таблица 2 – Настроечные параметры по каналу ОБЩ (Ch=0)

Номер	Обозн.	Описание
0	СП	Два старших разряда – СП по ТВ1; два младших – СП по ТВ2
1	CA1	Альтернативная схемы учета №1
2	ACA1	Алгоритм использования СА1
3	CA2	Альтернативная схемы учета №2
4	ACA2	Алгоритм использования СА2
5	ЕИ/Р	Единицы измерений давления: 0 – [кгс/см2]; 1 – [МПа]; 2 – [бар]
6	ЕИ/Q	Единицы измерения тепловой энергии: 0 – [Гкал]; 1 – [ГДж]; 2 – [MWh]
7	ТО	Начальное время
8	ДО	Начальная дата
9	РКЧ	Разовая корректировка хода часов
10	CP	Расчетные сутки
11	ЧР	Расчетный час
12	ПЛ	Перевод часов на зимнее и летнее время
13	txĸ	Константа температуры холодной воды
14	Рхк	Константа давления холодной воды
15	TC	Тип подключаемых датчиков температуры
16	TC1	Использование датчика ТС1
17	TC2	Использование датчика ТС2
18	TC3	Использование датчика ТС3
19	TC4	Использование датчика ТС4
20	TC5	Использование датчика ТС5
21	TC6	Использование датчика ТС5
22	ПД1	Использование датчика ПД1
23	ВП1	Верхние пределы диапазона измерений датчика ПД1
24	ПД2	Использование датчика ПД2
25	ВП2	Верхние пределы диапазона измерений датчика ПД2
26	ПД3	Использование датчика ПДЗ
27	ВП3	Верхние пределы диапазона измерений датчика ПДЗ
28	ПД4	Использование датчика ПД4
29	ВП4	Верхние пределы диапазона измерений датчика ПД4
30	ПД5	Использование датчика ПД5
31	ВП5	Верхние пределы диапазона измерений датчика ПД5
32	ПД6	Использование датчика ПД6
33	ВП6	Верхние пределы диапазона измерений датчика ПД6
34	C1	Цена импульса датчика объема BC1
35	Gв1	Верхний предел диапазона измерений датчика ВС1
36	Gн1	Нижний предел диапазона измерений датчика ВС1
37	Gотс1	Отсечка самохода ВС1
38	C2	Цена импульса датчика объема BC2
39	G <sub>B</sub> 2	Верхний предел диапазона измерений датчика ВС2
40	Gн2	Нижний предел диапазона измерений датчика ВС2
41	Gотс2	Отсечка самохода ВС2
42	C3	Цена импульса датчика объема BC3
43	Gв3	Верхний предел диапазона измерений датчика ВСЗ
44	Gн3	Нижний предел диапазона измерений датчика ВС3
45	Gотс3	Отсечка самохода ВСЗ
46	C4	Цена импульса датчика объема BC4
47	Gв4	Верхний предел диапазона измерений датчика ВС4
48	Gн4	Нижний предел диапазона измерений датчика ВС4
49	Gотс4	Отсечка самохода ВС4

Таблица 2 (продолжение)

Номер	Обозн.	Описание
50	C5	Цена импульса датчика объема BC5
51	G <sub>B</sub> 5	Верхний предел диапазона измерений датчика ВС5
52	Gн5	Нижний предел диапазона измерений датчика ВС5
53	Gотс5	Отсечка самохода ВС5
54	C6	Цена импульса датчика объема ВС6
55	Gв6	Верхний предел диапазона измерений датчика ВС6
56	Gн6	Нижний предел диапазона измерений датчика ВС6
57	<b>G</b> отс6	Отсечка самохода ВС6
58	NT	Сетевой номер
59	ИД	Идентификатор
60	КИ1	Конфигурация интерфейса М4
61	КИ2	Конфигурация интерфейса RS232
62	КИ3	Конфигурация оптопорта
63	КД1	Настройка дискретного входа на разъеме Х4
64	КД2	Настройка дискретного входа/выхода на разъеме Х6
65	КД3	Настройка дискретного входа на разъеме Х5
66	КД4	Настройка дискретного входа/выхода на разъеме Х7
67	АКД1	Алгоритм управления дискретным выходом на разъеме Х6
68	АКД2	Алгоритм управления дискретным выходом на разъеме X7
69	AHC	Список событий относимых к нештатным ситуациям
70	ACT1	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ1
71	ACT2	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ2
72	ACT3	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТЗ
73	ACT4	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ4
74	ACT5	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ5
75	ACT6	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ6
76	ACT7	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ7
77	ACT8	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ8
78	ACT9	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ9
79	ACT10	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ10
80	ACT11	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ11
81	ACT12	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ12
82	ACT13	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ13
83	ACT14	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ14
84	ACT15	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ15
85	ACT16	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ16
85	ACT17	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ17
87	ACT18	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ18
88	ACT19	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ19
89	ACT20	Список событий, при которых ведется счет времени таймером СТ20
90	КТГ	Контроль температурного графика
91	tп1	Температурный график подающего трубопровода точка 1
92	tπ2	Температурный график подающего трубопровода точка 2
93	tп3	Температурный график подающего трубопровода точка 3
94	tп4	Температурный график подающего трубопровода точка 4
95	tn5	Температурный график подающего трубопровода точка 5
96	to1	Температурный график обратного трубопровода точка 1
97	to2	Температурный график обратного трубопровода точка 2
98	to3	Температурный график обратного трубопровода точка 3
99	to4	Температурный график обратного трубопровода точка 4
100	to5	Температурный график обратного трубопровода точка 5

Таблица 2 (продолжение)

Номер	Таолица 2	(продолже	ение)
102   УВ1   Верхнее значение уставки   1	Номер	Обозн.	Описание
103   УН1   Нижнее значение уставки   104   KУ2   Управление контролем параметров по уставкам УВ2, УН2   105   УВ2   Верхнее значение уставки 2   106   УН2   Нижнее значение уставки 2   107   KУ3   Управление контролем параметров по уставкам УВ3, УН3   108   УВ3   Верхнее значение уставки 3   109   УН3   Нижнее значение уставки 3   110   KУ4   Управление контролем параметров по уставкам УВ4, УН4   111   УВ4   Верхнее значение уставки 4   112   УН4   Нижнее значение уставки 4   113   KУ5   Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5   114   УВ5   Верхнее значение уставки 5   115   УН5   Нижнее значение уставки 5   116   АQC   Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc   117   KBC   Контроль входов ВС   150   РLG   Логин провайдера   151   РРW   Пароль провайдера   152   АТ1   Набор АТ-команд 1   153   ОТВ1   Ответ 1   154   АТ2   Набор АТ-команд 2   155   ОТВ2   Ответ 2   156   АТ3   Набор АТ-команд 3   157   ОТВ3   Ответ 3   158   АТ4   Набор АТ-команд 4   159   ОТВ4   Ответ 4   160   АТ5   Набор АТ-команд 5   161   ОТВ5   Ответ 5	101	КУ1	Управление контролем параметров по уставкам УВ1, УН1
104   КУ2   Управление контролем параметров по уставкам УВ2, УН2   105   УВ2   Верхнее значение уставки 2   106   УН2   Нижнее значение уставки 2   107   КУ3   Управление контролем параметров по уставкам УВ3, УН3   108   УВ3   Верхнее значение уставки 3   109   УН3   Нижнее значение уставки 3   110   КУ4   Управление контролем параметров по уставкам УВ4, УН4   111   УВ4   Верхнее значение уставки 4   112   УН4   Нижнее значение уставки 4   113   КУ5   Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5   114   УВ5   Верхнее значение уставки 5   115   УН5   Нижнее значение уставки 5   116   АQC   Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc   117   КВС   Контроль входов ВС   150   РLG   Логин провайдера   151   РРW   Пароль провайдера   152   АТ1   Набор АТ-команд 1   153   ОТВ1   ОТВЕТ 1   154   АТ2   Набор АТ-команд 2   155   ОТВ2   Ответ 2   156   АТ3   Набор АТ-команд 3   157   ОТВ3   ОТВЕТ 4   Набор АТ-команд 4   159   ОТВ4   ОТВЕТ 4   160   АТ5   Набор АТ-команд 5   161   ОТВ5   ОТВЕТ 5   ОТВЕТ 5   ОТВВ СТВЕТ 5   ОТВЕТ 6   ОТВ5   ОТВЕТ 7   ОТВБ ОТВЕТ 7   ОТВБ ОТВЕТ 6   ОТВБ ОТВЕТ 7   ОТВБ ОТВЕТ 7   ОТВБ ОТВЕТ 5   ОТВЕТ 7   О	102	УВ1	Верхнее значение уставки 1
105   УВ2   Верхнее значение уставки 2	103	УН1	Нижнее значение уставки 1
106         УН2         Нижнее значение уставки 2           107         КУЗ         Управление контролем параметров по уставкам УВЗ, УНЗ           108         УВЗ         Верхнее значение уставки 3           109         УНЗ         Нижнее значение уставки 3           110         КУ4         Управление контролем параметров по уставкам УВ4, УН4           111         УВ4         Верхнее значение уставки 4           112         УН4         Нижнее значение уставки 4           113         КУ5         Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5           114         УВ5         Верхнее значение уставки 5           115         УН5         Нижнее значение уставки 5           116         АQC         Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc           117         КВС         Контроль входов ВС           150         РLG         Логин провайдера           151         РРW         Пароль провайдера           152         АТ1         Набор АТ-команд 1           153         ОТВ1         Ответ 1           154         АТ2         Набор АТ-команд 2           155         ОТВ2         Ответ 3           158         АТ4         Набор АТ-команд 4           159         ОТВ4	104	КУ2	Управление контролем параметров по уставкам УВ2, УН2
107         КУЗ         Управление контролем параметров по уставкам УВЗ, УНЗ           108         УВЗ         Верхнее значение уставки З           109         УНЗ         Нижнее значение уставки З           110         КУ4         Управление контролем параметров по уставкам УВ4, УН4           111         УВ4         Верхнее значение уставки 4           112         УН4         Нижнее значение уставки 4           113         КУ5         Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5           114         УВ5         Верхнее значение уставки 5           115         УН5         Нижнее значение уставки 5           116         АQC         Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc           117         КВС         Контроль входов ВС           150         РLG         Логин провайдера           151         РРW         Пароль провайдера           152         АТ1         Набор АТ-команд 1           153         ОТВ1         Ответ 1           154         АТ2         Набор АТ-команд 2           155         ОТВ2         Ответ 2           156         АТ3         Набор АТ-команд 4           159         ОТВ4         Ответ 4           160         АТ5         Набор	105	УВ2	Верхнее значение уставки 2
108         УВЗ         Верхнее значение уставки 3           109         УНЗ         Нижнее значение уставки 3           110         КУ4         Управление контролем параметров по уставкам УВ4, УН4           111         УВ4         Верхнее значение уставки 4           112         УН4         Нижнее значение уставки 4           113         КУ5         Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5           114         УВ5         Верхнее значение уставки 5           115         УН5         Нижнее значение уставки 5           116         АQC         Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc           117         КВС         Контроль входов ВС           150         РLG         Логин провайдера           151         РРW         Пароль провайдера           152         АТ1         Набор АТ-команд 1           153         ОТВ1         ОТВет 1           154         АТ2         Набор АТ-команд 2           155         ОТВ2         Ответ 2           156         АТ3         Набор АТ-команд 3           157         ОТВ3         ОТВет 3           158         АТ4         Набор АТ-команд 5           160         АТ5         Набор АТ-команд 5 <tr< td=""><td>106</td><td>УН2</td><td>Нижнее значение уставки 2</td></tr<>	106	УН2	Нижнее значение уставки 2
109	107	КУ3	Управление контролем параметров по уставкам УВЗ, УНЗ
110       КУ4       Управление контролем параметров по уставкам УВ4, УН4         111       УВ4       Верхнее значение уставки 4         112       УН4       Нижнее значение уставки 4         113       КУ5       Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5         114       УВ5       Верхнее значение уставки 5         115       УН5       Нижнее значение уставки 5         116       АQC       Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc         117       КВС       Контроль входов ВС         150       РLG       Логин провайдера         151       РРW       Пароль провайдера         152       АТ1       Набор АТ-команд 1         153       ОТВ1       Ответ 1         154       АТ2       Набор АТ-команд 2         155       ОТВ2       Ответ 2         156       АТ3       Набор АТ-команд 3         157       ОТВ3       Ответ 3         158       АТ4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       АТ5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	108	УВ3	Верхнее значение уставки 3
111       УВ4       Верхнее значение уставки 4         112       УН4       Нижнее значение уставки 4         113       КУ5       Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5         114       УВ5       Верхнее значение уставки 5         115       УН5       Нижнее значение уставки 5         116       АQС       Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc         117       КВС       Контроль входов ВС         150       РLG       Логин провайдера         151       РРW       Пароль провайдера         152       АТ1       Набор АТ-команд 1         153       ОТВ1       Ответ 1         154       АТ2       Набор АТ-команд 2         155       ОТВ2       Ответ 2         156       АТ3       Набор АТ-команд 3         157       ОТВ3       Ответ 3         158       АТ4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       АТ5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	109	УН3	Нижнее значение уставки 3
112       УН4       Нижнее значение уставки 4         113       КУ5       Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5         114       УВ5       Верхнее значение уставки 5         115       УН5       Нижнее значение уставки 5         116       АQС       Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc         117       КВС       Контроль входов ВС         150       РLG       Логин провайдера         151       РРW       Пароль провайдера         152       АТ1       Набор АТ-команд 1         153       ОТВ1       Ответ 1         154       АТ2       Набор АТ-команд 2         155       ОТВ2       Ответ 2         156       АТ3       Набор АТ-команд 3         157       ОТВ3       Ответ 3         158       АТ4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       АТ5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	110	КУ4	Управление контролем параметров по уставкам УВ4, УН4
113       КУ5       Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5         114       УВ5       Верхнее значение уставки 5         115       УН5       Нижнее значение уставки 5         116       АQС       Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc         117       КВС       Контроль входов ВС         150       РLG       Логин провайдера         151       РРW       Пароль провайдера         152       АТ1       Набор АТ-команд 1         153       ОТВ1       Ответ 1         154       АТ2       Набор АТ-команд 2         155       ОТВ2       Ответ 2         156       АТ3       Набор АТ-команд 3         157       ОТВ3       Ответ 3         158       АТ4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       АТ5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	111	УВ4	Верхнее значение уставки 4
114       УВ5       Верхнее значение уставки 5         115       УН5       Нижнее значение уставки 5         116       АQC       Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc         117       КВС       Контроль входов ВС         150       РLG       Логин провайдера         151       РРW       Пароль провайдера         152       АТ1       Набор АТ-команд 1         153       ОТВ1       Ответ 1         154       АТ2       Набор АТ-команд 2         155       ОТВ2       Ответ 2         156       АТ3       Набор АТ-команд 3         157       ОТВ3       Ответ 3         158       АТ4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       АТ5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	112	УН4	Нижнее значение уставки 4
115       УН5       Нижнее значение уставки 5         116       АQС       Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc         117       КВС       Контроль входов ВС         150       РLG       Логин провайдера         151       РРW       Пароль провайдера         152       АТ1       Набор АТ-команд 1         153       ОТВ1       Ответ 1         154       АТ2       Набор АТ-команд 2         155       ОТВ2       Ответ 2         156       АТ3       Набор АТ-команд 3         157       ОТВ3       Ответ 3         158       АТ4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       АТ5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	113	КУ5	Управление контролем параметров по уставкам УВ5, УН5
116       AQC       Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc         117       КВС       Контроль входов ВС         150       PLG       Логин провайдера         151       PPW       Пароль провайдера         152       AT1       Набор АТ-команд 1         153       OTB1       Ответ 1         154       AT2       Набор АТ-команд 2         155       OTB2       Ответ 2         156       AT3       Набор АТ-команд 3         157       OTB3       Ответ 3         158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       OTB5       Ответ 5	114	УВ5	Верхнее значение уставки 5
117       KBC       Контроль входов BC         150       PLG       Логин провайдера         151       PPW       Пароль провайдера         152       AT1       Набор AT-команд 1         153       OTB1       Ответ 1         154       AT2       Набор AT-команд 2         155       OTB2       Ответ 2         156       AT3       Набор AT-команд 3         157       OTB3       Ответ 3         158       AT4       Набор AT-команд 4         159       OTB4       Ответ 4         160       AT5       Набор AT-команд 5         161       OTB5       Ответ 5	115	УН5	Нижнее значение уставки 5
150       PLG       Логин провайдера         151       PPW       Пароль провайдера         152       AT1       Набор АТ-команд 1         153       OTB1       Ответ 1         154       AT2       Набор АТ-команд 2         155       OTB2       Ответ 2         156       AT3       Набор АТ-команд 3         157       OTB3       Ответ 3         158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       OTB4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       OTB5       Ответ 5	116	AQC	Алгоритм вычисления тепловой энергии Qc
151       PPW       Пароль провайдера         152       AT1       Набор АТ-команд 1         153       OTB1       Ответ 1         154       AT2       Набор АТ-команд 2         155       OTB2       Ответ 2         156       AT3       Набор АТ-команд 3         157       OTB3       Ответ 3         158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	117	КВС	Контроль входов ВС
152       AT1       Набор АТ-команд 1         153       OTB1       Ответ 1         154       AT2       Набор АТ-команд 2         155       OTB2       Ответ 2         156       AT3       Набор АТ-команд 3         157       OTB3       Ответ 3         158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	150	PLG	Логин провайдера
153       ОТВ1       Ответ 1         154       AT2       Набор АТ-команд 2         155       ОТВ2       Ответ 2         156       AT3       Набор АТ-команд 3         157       ОТВ3       Ответ 3         158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	151	PPW	Пароль провайдера
154       AT2       Набор АТ-команд 2         155       OTB2       Ответ 2         156       AT3       Набор АТ-команд 3         157       OTB3       Ответ 3         158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       OTB4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       OTB5       Ответ 5	152	AT1	Набор АТ-команд 1
155 ОТВ2 Ответ 2 156 АТЗ Набор АТ-команд 3 157 ОТВ3 Ответ 3 158 АТ4 Набор АТ-команд 4 159 ОТВ4 Ответ 4 160 АТ5 Набор АТ-команд 5 161 ОТВ5 Ответ 5	153	OTB1	
156       AT3       Набор АТ-команд 3         157       OTB3       Ответ 3         158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       OTB4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       OTB5       Ответ 5	_		
157     ОТВ3     Ответ 3       158     АТ4     Набор АТ-команд 4       159     ОТВ4     Ответ 4       160     АТ5     Набор АТ-команд 5       161     ОТВ5     Ответ 5	155	OTB2	
158       AT4       Набор АТ-команд 4         159       ОТВ4       Ответ 4         160       AT5       Набор АТ-команд 5         161       ОТВ5       Ответ 5	156	AT3	Набор АТ-команд 3
159 ОТВ4 Ответ 4 160 АТ5 Набор АТ-команд 5 161 ОТВ5 Ответ 5	157		
160       AT5       Набор AT-команд 5         161       OTB5       Ответ 5	158	AT4	
161 OTB5 OTBET 5			
	160	AT5	1
1.60			
	162	IP	ІР- адрес сервера
163 РОКТ Порт сервера	163	PORT	Порт сервера
164 SLG Логин сервера	164	SLG	Логин сервера
165 SPW Пароль сервера		SPW	Пароль сервера
166 Тка Период отправки Кеер Alive	166	Tka	Период отправки Keep Alive

Таблица 3 – Настроечные параметры по каналам ТВ1 (Ch=1) и ТВ2 (Ch=2)

Номер	Обозн.	Описание
0	ДВ	Использование результатов измерения давления
1	tĸ1	Константа температуры по трубопроводу 1
2	tĸ2	Константа температуры по трубопроводу 2
3	tĸ3	Константа температуры по трубопроводу 3
4	Рк1	Константа давления по трубопроводу 1
5	Рк2	Константа давления по трубопроводу 2
6	Рк3	Константа давления по трубопроводу 1
7	<b>Скв</b> 1	Константа объемного расхода по трубопроводу 1
8	<b>Скн1</b>	Константа объемного расхода по трубопроводу 1
9	AG <sub>B</sub> 1	Алгоритм подстановки константы Gкв1
10	AGн1	Алгоритм подстановки константы Gкн1
11	<b>Скв2</b>	Константа объемного расхода по трубопроводу 2
12	<b>Скн2</b>	Константа объемного расхода по трубопроводу 2
13	AG <sub>B</sub> 2	Алгоритм подстановки константы Gкв2

Таблица 3 (продолжение)

Номер	3 (продолже Обозн.	Описание
14	АСн2	Алгоритм подстановки константы Скн2
15	Скв3	Константа объемного расхода по трубопроводу 3
16	<b>Ски3</b>	Константа объемного расхода по трубопроводу 3
17	AG <sub>B</sub> 3	Алгоритм подстановки константы Gкв3
18	AGH3	Алгоритм подстановки константы Скиз
19	HM	Уставка на небаланс масс
20	Мк	Константа часовой массы
21	АМк	Алгоритм подстановки константы Мк.
22	ArV	Алгоритм использования компоненты р3·V3 при вычислениях M3
23	Qк	Константа часового
24	АQк	Алгоритм подстановки константы Ок
25	Уdt	Уставка на минимальную разность температур
26	ПС	Управление автоматической печатью суточных отчетов
27	ПМ	Управление автоматической печатью месячных отчетов
50	XG1	Выбор входа для измерения G1, V1: 0 – не измеряется; 16 – BC1-BC6
51	XG2	Выбор входа для измерения G2, V2 (аналогично V1)
52	XG3	Выбор входа для измерения G3, V3 (аналогично V1)
53	Xt1	Выбор входа для измерения t1: 0 – не измеряется; 16 – TC1-TC6
54	Xt2	Выбор входа для измерения t2: 0 – не измеряется; 16 – TC1-TC6
55	Xt3	Выбор входа для измерения t3: 0 – не измеряется; 16 – TC1-TC6
56	XP1	Выбор входа для измерения Р1: 0 – не измеряется; 16 – ПД1-ПД6
57	XP2	Выбор входа для измерения Р2: 0 – не измеряется; 16 – ПД1-ПД6
58	XP3	Выбор входа для измерения Р3: 0 – не измеряется; 16 – ПД1-ПД6
59	AV3	Выбор алгоритма досчета V3
60	Adt	Выбор алгоритма вычисления разности температур
61	AC1	Выбор алгоритма вычисления средневзвешенных значений t1 и P1
62	AC2	Выбор алгоритма вычисления средневзвешенных значений t2 и P2
63	AC3	Выбор алгоритма вычисления средневзвешенных значений t3 и P3
64	AM1	Алгоритм вычисления массы М1
65	AM2	Алгоритм вычисления массы М2
66	AM3	Алгоритм вычисления массы М3
67	AQ	Алгоритм вычисления тепловой энергии Q
68	AQг	Алгоритм вычисления тепловой энергии Qг

2.2 Текущие параметры Перечень отображаемых тепловычислителем текущих параметров приведен в таблицах 4, 5.

Таблица 4 – Текущие параметры по каналу ОБЩ (Ch=0)

Номер	Обозн.	Формат	Описание			
1024	T	TIME	Текущее время			
1025	Д	DATE	Текущая дата			
1026	СП	IntU	Схема потребления по вводам			
1027	tx	IEEEFloat	Температура холодной воды			
1028	tв	IEEEFloat	Температура воздуха			
1029	t4	IEEEFloat	Температура t4			
1030	t5	IEEEFloat	Температура t5			
1031	t6	IEEEFloat	Температура t6			
1032	Px	IEEEFloat	Давление холодной воды			
1033	P4	IEEEFloat	Давление Р4			
1034	P5	IEEEFloat	Давление Р5			
1035	P6	IEEEFloat	Давление Р6			
1036	HC	FLAGS	Текущие НС			
1037	ДС	FLAGS	Текущие ДС			

Таблица 5 – Текущие параметры по каналам ТВ1 (Ch=1) и ТВ2 (Ch=2)

Номер	Обозн.	Формат	Описание		
1024	СП	IntU	Текущая схема потребления		
1025	G1	IEEEFloat	Объемный расход теплоносителя по трубопроводу 1		
1026	G2	IEEEFloat	Объемный расход теплоносителя по трубопроводу 2		
1027	G3	IEEEFloat	Объемный расход теплоносителя по трубопроводу 3		
1028	Gм1	IEEEFloat	Массовый расход теплоносителя по трубопроводу 1		
1029	Gм2	IEEEFloat	Массовый расход теплоносителя по трубопроводу 2		
1030	Gм3	IEEEFloat	Массовый расход теплоносителя по трубопроводу 3		
1031	t1	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 1		
1032	t2	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 2		
1033	dt	IEEEFloat	Разность температур		
1034	t3	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 3		
1035	toг	IEEEFloat	Температура в обратном трубопроводе согласно графику		
1036	P1	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 1		
1037	P2	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 2		
1038	P3	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 3		

## 2.3 Тотальные параметры

К тотальным относятся параметры, значения которых накапливаются нарастающим итогом при эксплуатации тепловычислителя. Перечень тотальных параметров приведен в таблицах 6,7.

Таблица 6 – Тотальные параметры по каналу ОБЩ (Ch=0)

таолица о	— тогальны	е параметры по	каналу ОБЩ (Сп–0)
Номер	Обозн.	Формат	Описание
2048	Qc	MIXED	Суммарная тепловая энергия
2049	Ти	IEEEFloat	Таймер Ти
2050	Тн	IEEEFloat	Таймер Тн
2051	Тш	IEEEFloat	Таймер Тш
2052	CT1	IEEEFloat	Таймер СТ1
2053	CT2	IEEEFloat	Таймер СТ2
2054	CT3	IEEEFloat	Таймер СТ3
2055	CT4	IEEEFloat	Таймер СТ4
2056	CT5	IEEEFloat	Таймер СТ5
2057	CT6	IEEEFloat	Таймер СТ6
2058	CT7	IEEEFloat	Таймер СТ7
2059	CT8	IEEEFloat	Таймер СТ8
2060	CT9	IEEEFloat	Таймер СТ9
2061	CT10	IEEEFloat	Таймер СТ10
2062	CT11	IEEEFloat	Таймер СТ11
2063	CT12	IEEEFloat	Таймер СТ12
2064	CT13	IEEEFloat	Таймер СТ13
2065	CT14	IEEEFloat	Таймер СТ14
2066	CT15	IEEEFloat	Таймер СТ15
2067	CT16	IEEEFloat	Таймер СТ16
2068	CT17	IEEEFloat	Таймер СТ17
2069	CT18	IEEEFloat	Таймер СТ18
2070	CT19	IEEEFloat	Таймер СТ19
2071	CT20	IEEEFloat	Таймер СТ20

таолица /	TOTASIBIID	те параметры по	Hamanan IBI (ch I) h IB2 (ch 2)
Номер	Обозн.	Формат	Описание
2048	V1	MIXED	Объем теплоносителя по трубопроводу 1
2049	V2	MIXED	Объем теплоносителя по трубопроводу 2
2050	V3	MIXED	Объем теплоносителя по трубопроводу 3
2051	M1	MIXED	Масса теплоносителя по трубопроводу 1
2052	M2	MIXED	Масса теплоносителя по трубопроводу 2
2053	M3	MIXED	Масса теплоносителя по трубопроводу 3
2054	Q	MIXED	Тепловая энергия
2055	Qг	MIXED	Тепловая энергия ГВС

Таблица 7 – Тотальные параметры по каналам ТВ1 (Ch=1) и ТВ2 (Ch=2)

### 2.4 Служебные параметры

К служебным относятся параметры тепловычислителя, несущие дополнительную информацию о его состоянии и режимах функционирования. Как правило, такая информация необходима при проведении пусконаладочных работ и при контроле состояния тепловычислителя в ходе эксплуатации.

Номенклатура служебных параметров отражена в таблицах 8 и 9.

При обращении к служебным параметрам поле канал (Ch) адресованного тепловычислителю запроса должно содержать значение 0.

Tr ~	$\circ$	T)				
Таблица	ı X	— Pess	UTLTATL	TECTOR	входных	пепеи
тиолици	ı	1 03	yJIDIGIDI	ICCIOD	риодпри	ценен

таблица б тезультаты тестов входных ценен					
Номер	Обозн.	Формат	Входной сигнал		
8192	X8	IEEEFloat			
8193	X9	IEEEFloat			
8194	X10	IEEEFloat	Числоимпульсный сигнал		
8195	X11	IEEEFloat	с частотой до 1000 Гц		
8196	X12	IEEEFloat			
8197	X13	IEEEFloat			
8198	X14	IEEEFloat			
8199	X15	IEEEFloat			
8200	X16	IEEEFloat	Tor. 0. 20 4		
8201	X17	IEEEFloat	Ток 020 мА		
8202	X18	IEEEFloat			
8203	X19	IEEEFloat			
8204	X20	IEEEFloat			
8205	X21	IEEEFloat			
8206	X22	IEEEFloat	G		
8207	X23	IEEEFloat	Сопротивление 0142 Ом		
8208	X24	IEEEFloat			
8209	X25	IEEEFloat			

Таблица 9 – Системная информация

таолица .	Системная информация		
Номер	Обозначение	Формат	Примечание
8224	Информация о приборе	ASCIIString	Прибор, модель, версия и контрольная сумма ПО
8227	Состояние ключа защита	IntU	0 — разомкнуто; $1$ — замкнуто.
8228	Наличие сигнала на дискретном входе DI1 (X4)	IntU	0 – нет; 1 – есть.
8229	Состояние дискретного выхода DO1 (X6)	IntU	0 — разомкнуто; $1$ — замкнуто.
8230	Номер текущего раздела		
8231	Дата создания текущего раздела	ARJDATE	
8232	Системная диагностика	OCTET_STRING	Дамп системной информации
8233	Внешнее питание	IntU	0 – нет; 1 – есть.
8240	Наличие сигнала на дискретном входе DI2 (X6)	IntU	0 – нет; 1 – есть.
8241	Состояние дискретного выхода DO2 (X7)	IntU	0 — разомкнуто; 1 — замкнуто.
8242	Наличие сигнала на дискретном входе DI3 (X5)	IntU	0 – нет; 1 – есть.
8256	Заводской номер	IntU	
8257	Код изготовителя	IntU	
8258	Идентификатор модуля М941	OCTET STRING	
8259	Наличие сигнала на дискретном входе DI4 (X7)	IntU	0 – нет; 1 – есть.
8260	Контрольный код настроечной БД	OCTET_STRING	

## 3 Архивы

Состав архивов тепловычислителя приведен в таблице 10. Все архивы можно условно разделить на две группы: интервальные и асинхронные. К интервальным относятся архивы, момент формирования которых жестко привязан к отсчетам текущего времени и даты: к смене часа, к наступлению новых суток или месяца. Таковыми являются часовые, суточные, месячные и контрольные архивы.

К асинхронным архивам относятся архив событий и архив изменений БД. Момент формирования записи в асинхронный архив определяется временем наступления фиксируемого события.

Таблица 10 – Архивы тепловычислителя

	Код
Тип	по протоколу М4
	(Rectype)
Часовой	0
Суточный	1
Месячный	3
Контрольный	7
Изменения БД	4
События	6

#### 3.1 Интервальные архивы

Часовой, суточный и месячный архивы тепловычислителя содержат средние и итоговые значения измеряемых и вычисляемых параметров за соответствующий интервал времени. Записи в эти архивы имеют единую структуру, которая представлена в таблице 11.

В контрольный архив тепловычислителя заносятся значения всех измеряемых и вычисляемых тепловычислителем параметров, имевших место на момент завершения каждого суточного интервала. Структура записи в контрольный архив представлена в таблице 12.

Таблица	Таблица 11 – Структура записи в интервальный архив					
№ п/п	Обозн.	Формат	Описание			
	Параметры по общему каналу					
0	T	TIME	Схема потребления на момент создания записи			
1	Д	DATE	Дата создания записи			
2	СП	IntU	Схема потребления по вводам			
3	tx	IEEEFloat	Температура холодной воды			
4	tв	IEEEFloat	Температура воздуха			
5	t4	IEEEFloat	Температура t4			
6	t5	IEEEFloat	Температура t5			
7	t6	IEEEFloat	Температура t6			
8	Px	IEEEFloat	Давление холодной воды			
9	P4	IEEEFloat	Давление Р4			
10	P5	IEEEFloat	Давление Р5			
11	P6	IEEEFloat	Давление Р6			
12	Qc	IEEEFloat	Суммарная тепловая энергия Qc			
13	Ти	IEEEFloat	Таймер Ти			
14	Тн	IEEEFloat	Таймер Тн			
15	Тш	IEEEFloat	Таймер Тш			
16	CT1	IEEEFloat	Таймер СТ1			
17	CT2	IEEEFloat	Таймер СТ2			
18	CT3	IEEEFloat	Таймер СТ3			
19	CT4	IEEEFloat	Таймер СТ4			
20	CT5	IEEEFloat	Таймер СТ5			
21	CT6	IEEEFloat	Таймер СТ6			
22	CT7	IEEEFloat	Таймер СТ7			
23	CT8	IEEEFloat	Таймер СТ8			
24	CT9	IEEEFloat	Таймер СТ9			
25	CT10	IEEEFloat	Таймер СТ10			
26	CT11	IEEEFloat	Таймер СТ11			
27	CT12	IEEEFloat	Таймер СТ12			
28	CT13	IEEEFloat	Таймер СТ13			
29	CT14	IEEEFloat	Таймер СТ14			
30	CT15	IEEEFloat	Таймер CT15			
31	CT16	IEEEFloat	Таймер СТ16			
32	CT17	IEEEFloat	Таймер СТ17			
33	CT18	IEEEFloat	Таймер СТ18			
34	CT19	IEEEFloat	Таймер СТ19			
35	CT20	IEEEFloat	Таймер СТ20			
36	НС	FLAGS	НС за расчетный интервал			
37	ДС	FLAGS	ДС за расчетный интервал			

Таблица 11 (продолжение)

№ п/п	11 (продол Обозн.	Формат	Описание		
0 (2 11/11	0 0 0 0 11.	T op.ii.			
	<u>Параметры по вводу ТВ1</u>				
38	СП	IntU	Схема потребления		
39	t1	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 1		
40	t2	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 2		
41	dt	IEEEFloat	Разность температур		
42	t3	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 3		
43	toг	IEEEFloat	Температура в обратном трубопроводе согласно графику		
44	P1	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 1		
45	P2	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 2		
46	P3	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 3		
47	V1	IEEEFloat	Объем по трубопроводу 1		
48	V2	IEEEFloat	Объем по трубопроводу 2		
49	V3	IEEEFloat	Объем по трубопроводу 3		
50	M1	IEEEFloat	Масса по трубопроводу 1		
51	M2	IEEEFloat	Масса по трубопроводу 2		
52	M3	IEEEFloat	Масса по трубопроводу 3		
53	Q	IEEEFloat	Тепловая энергия		
54	Qг	IEEEFloat	Тепловая энергия ГВС		
	<u>Параметры по вводу ТВ2</u>				
55	СП	IntU	Схема потребления		
56	t1	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 1		
57	t2	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 2		
58	dt	IEEEFloat	Разность температур		
59	t3	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 3		
60	toг	IEEEFloat	Температура в обратном трубопроводе согласно графику		
61	P1	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 1		
62	P2	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 2		
63	Р3	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 3		
64	V1	IEEEFloat	Объем по трубопроводу 1		
65	V2	IEEEFloat	Объем по трубопроводу 2		
66	V3	IEEEFloat	Объем по трубопроводу 3		
67	M1	IEEEFloat	Масса по трубопроводу 1		
68	M2	IEEEFloat	Масса по трубопроводу 2		
69	M3	IEEEFloat	Масса по трубопроводу 3		
70	Q	IEEEFloat	Тепловая энергия		
71	Qг	IEEEFloat	Тепловая энергия ГВС		

Таблица 12 – Структура записи в контрольный архив

№ п/п	Обозн.	Формат	Описание			
	Параметры по общему каналу					
0	T	TIME	Схема потребления на момент создания записи			
1	Д	DATE	Дата создания записи			
2	СП	IntU	Схема потребления по вводам			
3	tx	IEEEFloat	Температура холодной воды			
4	tв	IEEEFloat	Температура воздуха			
5	t4	IEEEFloat	Температура t4			
6	t5	IEEEFloat	Температура t5			
7	t6	IEEEFloat	Температура t6			
8	Px	IEEEFloat	Давление холодной воды			
9	P4	IEEEFloat	Давление Р4			
10	P5	IEEEFloat	Давление Р5			
11	P6	IEEEFloat	Давление Р6			
12	Qc	MIXED	Суммарная тепловая энергия Qc			
13	Ти	IEEEFloat	Таймер Ти			
14	Тн	IEEEFloat	Таймер Тн			
15	Тш	IEEEFloat	Таймер Тш			
16	CT1	IEEEFloat	Таймер СТ1			
17	CT2	IEEEFloat	Таймер СТ2			
18	CT3	IEEEFloat	Таймер СТ3			
19	CT4	IEEEFloat	Таймер СТ4			
20	CT5	IEEEFloat	Таймер СТ5			
21	CT6	IEEEFloat	Таймер СТ6			
22	CT7	IEEEFloat	Таймер СТ7			
23	CT8	IEEEFloat	Таймер СТ8			
24	CT9	IEEEFloat	Таймер СТ9			
25	CT10	IEEEFloat	Таймер СТ10			
26	CT11	IEEEFloat	Таймер СТ11			
27	CT12	IEEEFloat	Таймер CT12			
28	CT13	IEEEFloat	Таймер СТ13			
29	CT14	IEEEFloat	Таймер СТ14			
30	CT15	IEEEFloat	Таймер CT15			
31	CT16	IEEEFloat	Таймер СТ16			
32	CT17	IEEEFloat	Таймер СТ17			
33	CT18	IEEEFloat	Таймер СТ18			
34	CT19	IEEEFloat	Таймер СТ19			
35	CT20	IEEEFloat	Таймер СТ20			
36	НС	FLAGS	НС за расчетный интервал			
37	ДС	FLAGS	ДС за расчетный интервал			

Таблица 12 (продолжение)

№ п/п	Обозн.	Формат	Описание		
	<u>Параметры по вводу ТВ1</u>				
38	СП	IntU	Схема потребления		
39	G1	IEEEFloat	Объемный расход по трубопроводу 1		
40	G2	IEEEFloat	Объемный расход по трубопроводу 2		
41	G3	IEEEFloat	Объемный расход по трубопроводу 3		
42	Gm1	IEEEFloat	Массовый расход по трубопроводу 1		
43	Gm2	IEEEFloat	Массовый расход по трубопроводу 2		
44	Gm3	IEEEFloat	Массовый расход по трубопроводу 3		
45	t1	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 1		
46	t2	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 2		
47	dt	IEEEFloat	Разность температур		
48	t3	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 3		
49	toг	IEEEFloat	Температура в обратном трубопроводе согласно графику		
50	P1	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 1		
51	P2	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 2		
52	P3	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 3		
53	V1	MIXED	Объем по трубопроводу 1		
54	V2	MIXED	Объем по трубопроводу 2		
55	V3	MIXED	Объем по трубопроводу 3		
56	M1	MIXED	Масса по трубопроводу 1		
57	M2	MIXED	Масса по трубопроводу 2		
58	M3	MIXED	Масса по трубопроводу 3		
59	Q	MIXED	Тепловая энергия		
60	Qг	MIXED	Тепловая энергия ГВС		
	<u>Параметры по вводу ТВ2</u>				
61	СП	IntU	Схема потребления		
62	G1	IEEEFloat	Объемный расход по трубопроводу 1		
63	G2	IEEEFloat	Объемный расход по трубопроводу 2		
64	G3	IEEEFloat	Объемный расход по трубопроводу 3		
65	Gm1	IEEEFloat	Массовый расход по трубопроводу 1		
66	Gm2	IEEEFloat	Массовый расход по трубопроводу 2		
67	Gm3	IEEEFloat	Массовый расход по трубопроводу 3		
68	t1	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 1		
69	t2	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 2		
70	dt	IEEEFloat	Разность температур		
71	t3	IEEEFloat	Температура теплоносителя по трубопроводу 3		
72	toг	IEEEFloat	Температура в обратном трубопроводе согласно графику		
73	P1	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 1		
74	P2	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 2		
75	Р3	IEEEFloat	Давление теплоносителя по трубопроводу 3		
76	V1	MIXED	Объем по трубопроводу 1		
77	V2	MIXED	Объем по трубопроводу 2		
78	V3	MIXED	Объем по трубопроводу 3		
79	M1	MIXED	Масса по трубопроводу 1		
80	M2	MIXED	Масса по трубопроводу 2		
81	M3	MIXED	Масса по трубопроводу 3		
82	Q	MIXED	Тепловая энергия		
83	Qг	MIXED	Тепловая энергия ГВС		

#### 3.2 Асинхронные архивы

Данные асинхронных архивов передаются тепловычислителем в текстовом формате ASCII String. Представление текстовой информации подразумевает ее непосредственный вывод на терминал оператора.

## 4 Общие требования к процедурам обмена

#### 4.1 Инициализация обмена

На запрос сеанса связи тепловычислитель отвечает сообщением:



DVC L DVC H	VX
-------------	----

Где:

DVC\_L, DVC\_H – байты идентификатора устройства, равные, соответственно, 0x54 и 0x2C; VX – идентификатор исполнения, который может принимать значения 0x00...0x0A.

#### 4.2 Ограничения в реализации протокола

При реализации процедур обмена с тепловычислителем следует учитывать перечисленные ниже ограничения.

Максимальное число записываемых/считываемых одним запросом параметров – 32.

Максимальный размер сообщения как адресованного тепловычислителю, так и исходящего от тепловычислителя, не может превышать 720 байтов. Входящие сообщения большего размера не обрабатываются. Размер исходящих сообщений ограничивается с точностью до одного логически завершенного структурного элемента. Например, при запросе большого количества архивных записей, их количество в ответе будет ограничено максимальным значением, обеспечивающим вышеизложенное требование к общему размеру сообщения.

Запросы чтения архивов, устанавливающие обратный хронологический порядок сортировки записей в ответе тепловычислителя (сортировка по убыванию даты создания), не поддерживаются. На такой запрос формируется сообщение об ошибке с кодом 0x02 «Недопустимые значения параметров запроса».

## 4.3 Таймауты на магистрали

Требования к таймаутам на магистрали должны определяться с учетом характеристик тепловычислителя, отраженных на рисунке 1 и в таблице 13.




Рисунок 1 – Диаграмма магистрального обмена с тепловычислителем

Таблица 13 – Значения таймаутов на магистрали

Обозн.	Параметр		Значение, мс	
О003н.			Макс	
T <sub>start</sub>	Таймаут после передачи стартовой последовательности	0	-	
$T_{proc}$	Время обработки запроса	-	3000	