



# Módulo 1: Programação Assembly (v 2.1)

Este módulo é composto por 21 exercícios e pelo Problema 1. Os exercícios servem para praticar os conhecimentos vistos na teoria e para treinar habilidades de programação e depuração de código. Serão selecionados 3 exercícios para receberem vistos pelo professor. No final do módulo, é proposto um problema que sumariza o conhecimento do módulo como um todo. Tanto os exercícios e a solução do problema devem ser apresentados para o professor. A nota só será validada após o upload do código fonte na plataforma de ensino.

<u>OBJETIVO:</u> Usar a solução de pequenos programas para desenvolver o entendimento e o uso do assembly do MSP430.

**Entendendo saltos em assembly:** O registro R2, também chamado de Status Register (SR), armazena 4 bits correspondentes à última operação executada. Os 3 mais simples são os seguintes:

- **C** de Carry: Indica se houve carry na soma
- **Z** de Zero: Todos os bits do resultado são iguais a zero, ou seja, o resultado é zero.
- N de Negative: O bit mais significativo do resultado é igual a 1

Flags	Saltos	se flag = 1		Saltos se flag = 0
C (Carry)	JC (Jump if Carry)	Salta se houve o carry na última operação	JNC	Salta se não houve carry na operação passada
Z (Zero)	JZ (Jump if Zero)	Salta se o último resultado foi zero	JNZ	Salta se o último resultado foi diferente de zero
N (Negative)	JN (Jump if Negative)	Salta se o último resultado foi negativo	-	-

Veja um exemplo simples: Vamos verificar se um número em R4 é par ou ímpar, se for ímpar, vamos somar 1 para torná-lo par.

Perceba que o salto é colocado estrategicamente logo após a instrução AND entre R4 e a constante 0x01. O resultado dessa operação irá modificar as flags do registro R2 e permitirá que o salto seja referente ao resultado da instrução AND. Em suma, o programa irá para o rótulo "par" se R4 for igual a zero após a operação AND, caso contrário irá continuar a executar a instrução logo abaixo do salto.





Para conveniência, segue a lista simplificada de instruções do MSP430.

Instrução	Arao	Descrição		В	its de	Stat	us
(.B/.W)	Args		Descrição	٧	N	Z	С
		Form	nato 1 (2 operandos)				
MOV	src,dst	src → dst		-	-	-	-
ADD	src,dst	src + dst → dst	*	*	*	*	
ADDC	src,dst	$src + dst + C \rightarrow dst$	*	*	*	*	
SUB	src,dst	dst + not(src) + 1 →		*	*	*	*
SUBC	src,dst	dst + not(src) + C -	→ dst	*	*	*	*
CMP	src,dst	dst - src		*	*	*	*
DADD	src,dst	$src + dst + C \rightarrow dst$		*	*	*	*
BIT	src,dst	src .and. dst (bit tes		0	*	*	$\bar{Z}$
BIC	src,dst	not(src) .and. dst $ ightarrow$		-	-	-	-
BIS	src,dst	$src.or.dst \rightarrow dst(b)$	it set)	-	-	-	-
XOR	src,dst	$src.xor.dst \rightarrow dst$		*	*	*	$\bar{Z}$
AND	src,dst	$src.and.dst \rightarrow dst$		0	*	*	$\bar{Z}$
			nato 2 (1 operando)				
RRC	dst	$C_{n-1} \rightarrow MSB \rightarrow \dots$	$LSB \to C$	0	*	*	*
RRA	dst	$MSB \rightarrow MSB \rightarrowL$		0	*	*	*
PUSH	dst	SP - 2 $\rightarrow$ SP, src $\rightarrow$	· SP	-	-	-	-
SWPB	dst	bit 15bit 8 ↔ bit 7		-	-	-	-
CALL	dst	PC+2→ TOS ; #ado	dr →PC	-	-	-	-
RETI	dst			*	*	*	*
SXT	dst	Extend sign bits (B/	Extend sign bits (B/W/A)		*	*	$\bar{z}$
			Saltos (Jumps)				
JNE,JNZ	label	Jump if zero is rese	-	-	-	-	
JEQ,JZ	label	Jump if zero/equal		-	-	-	-
JNC	label	Jump if carry is reset		-	-	-	-
JC	label	Jump if carry is set		-	-	-	-
JN	label	Jump if negative set	t	-	-	-	-
JGE	label	Jump if (N xor V) =	0	-	-	-	-
JL	label	Jump if (N xor V) =	1	-	-	-	-
JMP	label	Jump unconditional	ly	-	-	-	-
		Ins	struções Emuladas	•			
Instrução	Args	Instrução real	Descrição	V	N	Ζ	С
ADC	dst	ADDC #0,dst	Add carry to dst	*	*	*	*
SBC	dst	SUBC #0,dst	Subtract carry from dst	*	*	*	*
BR	dst	MOV dst,PC	Branch	-	-	-	-
CLR	dst	MOV #0,dst	Clear dst	-	-	-	-
TST	dst	CMP(.B) #0,dst	Test dst (compare with 0)	0	*	*	1
INC(D)	dst	ADD #[1/2],dst Increment by 1 (by 2)		*	*	*	*
DEC(D)	dst	SUB #[1/2],dst	Decrement by 1 (by 2)	*	*	*	*
INV	dst	XOR #-1,dst	Invert DST	*	*	*	*
NOP		MOV R3,R3	No operation	-	-	-	T -
POP	dst	MOV @SP+,dst	Pop operand from stack	-	-	-	-
RET		MOV @SP+,PC	Return from subroutine	-	-	-	-
RL[A/C]	dst	ADD(C) dst,dst	$C \leftarrow MSB \leftarrow \leftarrow LSB \leftarrow [0/C_{n-1}]$	*	*	*	*
SET[C/N/Z]		BIS #[1/4/2],SR	Set [Carry/Negative/Zero] bit	-	[1]	[1]	[1]
CLR[C/N/Z]	l	BIC #[1/4/2],SR	Clear [Carry/Neg/Zero] bit		[0]	[0]	[0]





## Exercício 1: Condição simples

Crie uma soma saturada entre os registros R4 e R5. Se o resultado da soma gerar carry, trave o resultado no máximo representável em 16 bits, ou seja, 0xFFFF. Teste pelo menos dois casos para verificar as duas condições de salto.

## Exercício 2: Laço de execução

Usando um laço, faça um programa que multiplique R4 por R5. Limite o tamanho do registro para 1 byte. O resultado de uma multiplicação de dois bytes deve caber em 16 bits. Vamos usar o algoritmo de somas sucessivas. Para isso, basta acumular o valor de R4, R5 vezes. Use a instrução DEC ou SUB para ir decrementando R5 de 1 a cada iteração. Use um salto JNZ para manter a iteração enquanto R5 não chega em zero.

## Exercício 3: Múltiplas condições

Em assembly, pode parecer que os saltos permitem ramificar o programa em dois setores por vez. Entretanto, note que os saltos não alteram as flags e podem ser posicionados em sequência para gerar ramificações maiores. Realize uma soma entre R4 e R5 e verifique se o resultado é positivo, zero ou negativo. Se for positivo, some 1, se for negativo, subtraia 1 e se for zero, não mude o resultado. Note a necessidade de acrescentar um salto incondicional ao final de cada bloco para evitar passar pelos demais.

## Uso de sub-rotinas

Daqui em diante, a solução dos exercícios sempre será uma sub-rotina. Sub-rotinas permitem que o código seja reutilizado e deixa o programa mais fácil de dar manutenção. Uma sub-rotina é chamada usando a instrução CALL #subrot e é delimitada entre o seu rótulo inicial e a instrução final RET. Utilizaremos os registros R12 a R15 para passagem de parâmetros (tanto de entrada como de saída). Os registros de R4 a R11 são de uso genérico e seus valores anteriores devem ser salvos na pilha (usando as instruções PUSH e POP) sempre que esses registros forem usados dentro das sub-rotinas. O programa deve ter a seguinte organização:

```
; Rotina principal (que usa a sub-rotina)
                  #vetor, R12 ; Passagem de parâmetros
            mov
            mov
                  #10, R13 ; Ex: Vetor de 10 elementos
            call
                  #subrot ; Chama sub-rotina
                              ; Trava a execução ao retornar da sub-rotina
; Sub-rotina
subrot:
                              ; Salva o valor
            push R4
            push R5
                              ; anterior de R4 e R5
                               ; Algoritmo da sub-rotina
                  R5
                               ; Restaura o valor dos
            pop
                              ; registros previamente salvos
            pop
                  R4
            ret
                               ; e retorna
```





As sub-rotinas podem estar em arquivos diferentes da main desde que o símbolo de entrada (nome da sub-rotina) seja definido usando a pseudo-instrução ".def" e referenciado no programa principal usando ".ref".

### Exercício 4:

Transforme o exercício 2 (multiplicação de números) numa sub-rotina. Vamos chamar a sub-rotina de **mult8** que tem como parâmetros de entrada:

- R12 → Operando A (8 bits)
- R13 → Operando B (8 bits)

#### E retorna:

R12 → Resultado (16 bits)

Teste a sua sub-rotina p/ os casos extremos e para casos intermediários. Exemplo: zero vezes alguma coisa, máximo vezes máximo e X vezes Y.

## Declarando vetores na memória

Para este módulo usaremos vetores. Vamos adotar o mesmo padrão usado pela GNU, ou seja, os elementos são organizados sequencialmente a partir de um endereço de origem. Para definir um vetor, precisamos do endereço de início e seu tamanho. Os elementos do vetor podem ser inteiros de 8 bits, ou seja, bytes (nBytes=1), inteiros de 16 bits (nBytes =2) ou inteiros de 32 bits (nBytes =4). A variável nBytes denota o número de bytes de cada elemento unitário.

## Forma geral:

Endereço	Dados
Vetor	$E_0$
Vetor + 1* nBytes	$E_1$
Vetor + 2* nBytes	$E_2$

## Exemplo de 8 bits

Endereço	Dados
0x2400	4
0x2401	6
0x2402	9

## Exemplo de 16 bits:

Endereço	Dados
0x2400	10439
0x2402	40112
0x2404	59622

Uma sequência de letras (string) é formatada ligeiramente diferente. Ela é formada apenas por bytes, seguindo a tabela ASCII e terminada pelo byte de valor 0x00.

## Exemplo da string "Hello World" contendo 12 bytes (incluindo o terminador)

Н	е	1	1	0		W	0	r	1	d	\0
0x48	0x65	0x6C	0x6C	0x6F	0x20	0x57	0x6F	0x72	0x6C	0x64	0x00

Em assembly, usamos a pseudo-instrução .data para indicar o início da RAM. Podemos preencher a RAM de diferentes formas usando os modificadores *byte, word* e *cstring*. Note que letras são aceitas como bytes pois o montador usa a tabela ASCII.

```
; Dados na memória RAM (a partir do endereço 0x2400)
                                          ; Tudo a seguir vai p/ a RAM
            .data
                     4, 'A', 0x4F
15000, -1, 0xABCD
                                          ; Vetor de bytes (8 bits)
v1:
            .byte
                                           ; Vetor de words (16 bits)
            .word
str1:
            .byte
                    "SisMic",0
                                           ; Terminação de string manual
                                           ; Terminação de string automatica
            .cstring "2022/2"
str2:
```





#### Exercício 5:

Escreva a sub-rotina **FIB**, que armazena na memória do MSP a partir da posição 0x2400 os primeiros 20 números da sequência de Fibonacci. Use representação de 16 bits sem sinal.

#### Exercício 6:

Escreva a sub-rotina **FIB16**, que retorna em R12 o maior número da sequência de Fibonacci a "caber" dentro da representação de 16 bits.

#### Exercício 7:

Escreva a sub-rotina **FIB32**, que armazena em R13 (MSWord) e R12 (LSWord) o maior número da sequência de Fibonacci a "caber" dentro da representação de 32 bits.

#### Exercício 8:

Escreva a sub-rotina **sum8** que retorna o somatório de todos os bytes de um vetor. O resultado deve caber num registro de 16 bits. Use a instrução **JNZ** (Jump if Not Zero) para saltar para um rótulo enquanto itera pelos elementos do vetor. A subrotina tem como entrada:

- R12 → Endereço do vetor
- R13 → Número de elementos (bytes) do vetor

#### E retorna:

R12 → A soma total

Teste o programa com um vetor de 10 bytes usando valores distribuídos entre 0 e 255. Você pode inicializar a memória com o vetor de teste usando a pseudo-instrução .byte na seção .data .

.data ; Início da RAM vetor: .byte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ; Vetor de bytes

Dica: Você pode visualizar a memória do MSP430 no Code Composer usando o navegador de memória enquanto estiver em depuração. Clique no menu "Window" → "Show View" → "Memory Browser". Use a visualização "8-Bit Hex TI-Style" e navegue para o endereço 0x2400 para ver o seu vetor.




Figura 1: Abrindo o navegador de memória





## Exercício 9:

Repita o exercício 1 para entradas de 16 bits. Escreva então a sub-rotina **sum16** que retorna o somatório de todos os números de 16 bits e retorna um valor de 32 bits. Use a instrução **ADDC** para levar em consideração o carry da soma na parte mais significativa. A rotina recebe como entrada:

- R12 → Endereço do vetor
- R13 → Tamanho do vetor

#### E retorna:

- R12 → Os 16 bits menos significativos (LSWord)
- R13 → Os 16 bits mais significativos da soma (MSWord)

Teste o seu programa com um vetor de inteiros de 16 bits, inicializando a memória com a pseudoinstrução .word

## Exercício 10:

Escreva a rotina **sub8** que realiza a operação vetorial s = a - b entre vetores de bytes. A subrotina tem como entrada:

- R12 → Endereço do vetor de saída (s)
- R13 → Endereço do vetor a (positivo)
- R14 → Endereço do vetor b (negativo)
- R15 → Número de elementos dos vetores

O programa escreve direto na memória e não tem retorno. Para testar esse programa, inicialize o vetor de saída com zeros para facilitar a visualização na memória.

#### Exercício 11:

Escreva a sub-rotina **m2m4** que calcula a quantidade de múltiplos de 2 e de 4 que existem dentro de um vetor de bytes. Use a instrução **BIT** (Bit Test) em conjunto com **JC** ou **JNC** (Jump if [Not] Carry) para verificar se os bits de peso 1, 2 e 4 estão setados nos bytes analisados. A sub-rotina recebe como entrada:

- R12 → Endereço de início de um vetor de bytes
- R13 → O tamanho do vetor

#### e retorna:

- R12 → Quantidade de múltiplos de 2
- R13 → Quantidade de múltiplos de 4

#### Exercício 12:

Escreva a sub-rotina rot16 que rotaciona um valor de 16 bits seguindo as opções a seguir:

- Quantidade de bits rotacionados
- Direção: 0 p/ esquerda ou 1 p/ direita
- Tipo da rotação:
  - o 0 p/ rotação lógica inserindo 0's,
  - o 1 p/ rotação lógica inserindo 1's,
  - o 2 p/ rotação aritmética
  - o 4 p/ rotação circular

As opções são compactadas numa entrada onde cada nibble (4 bits) corresponde a uma opção, da seguinte forma:





Bits 15 a 12	Bits 11 a 8	Bits 7 a 4	Bits 3 a 0
Direção	Tipo da rotação	-	N rotações

Exemplos: Se o valor da opção for 0x1408 então se trata de uma rotação de 8 bits circular para a direita, se o valor for 0x000E se trata de uma rotação lógica de 14 bits para a esquerda inserindo 0's.

As entradas da subrotina são:

- R12 → Valor para rotacionar
- R13 → Opções: Direção/Tipo da rotação

#### E retorna

R12 → O resultado da rotação

Use a instrução **AND** para filtrar e selecionar bits e as instruções **BIT** e **J(N)C** para controlar o fluxo do programa.

#### Exercício 13:

Escreva a sub-rotina menor que tem como entradas:

- R12 → Endereço de início de um vetor de bytes sem sinal
- R13 → Tamanho do vetor

#### e retorna:

- R12 → Menor elemento do vetor e
- R13 → Qual sua frequência (quantas vezes apareceu)

Teste o programa com um vetor de 10 bytes usando valores distribuídos entre 0 e 255.

## Exercício 14:

Escreva a sub-rotina maior16 que recebe

- R12 → Endereço de início de um vetor de palavras de 16 bits (words ou W16) sem sinal
- R13 → Tamanho do vetor

#### e retorna:

- R12 → maior elemento do vetor e
- R13 → qual sua frequência (quantas vezes apareceu)

Para testar, use o mesmo vetor do Exercício 4, mas agora seu programa irá interpretar cada elemento como sendo composto por 2 bytes. Assim, o tamanho do vetor deve cair para a metade, ou seja, para 5 elementos. Usando o navegador de memória na visualização "16-Bit Hex - TI Style", note a inversão dos bytes. Isso acontece pois o MSP430 usa organização *little endian*. O menor endereço corresponde ao byte menos significativo.

### Exercício 15:

Escreva sub-rotina **EXTREMOS** que recebe em R5 o endereço de início de um vetor com palavras de 16 bits (W16) <u>com sinal</u> e retorna:

• R6 → menor elemento, R7 → maior elemento





Para este exercício, vamos formar o vetor usando o número de matrícula e o ano de nascimento de cada membro da equipe. Veja o exemplo para uma equipe com 2 alunos:

Aluno 1: matrícula = 12/1234567 e nasceu em  $1990 \rightarrow 121$ , 234, 567, -1990.

Aluno 2: matrícula = 11/786745 e nasceu em 1980 (está velho) → 117, 867, 45, -1980

```
.data
; Declarar vetor com 8 elementos [121, 234, 567, -1990, 117, 867, 45, -1980]
vetor: .word 8, 121, 234, 567, -1990, 117, 867, 45, -1980
```

#### Exercício 16:

Escreva a sub-rotina **SUM16** que armazena a soma (elemento a elemento) de dois vetores de 16 bits de mesmo tamanho.

R5 =  $0x2400 \rightarrow$  endereço do vetor 1; R6 =  $0x2410 \rightarrow$  endereço do vetor 2; R7 =  $0x2420 \rightarrow$  endereço do vetor soma.

```
.data
; Declarar os vetores com 7 elementos
Vetor1: .word 7, 65000, 50054, 26472, 53000, 60606, 814, 41121
Vetor2: .word 7, 226, 3400, 26472, 470, 1020, 44444, 12345
```

#### Exercício 17:

Escreva a sub-rotina **W16\_ASC** que recebe em R6 um número (sem sinal) de 16 bits e escreve a partir do endereço 0x2400 o código ASCII correspondente ao valor hexadecimal de cada nibble (4 bits). A sugestão é para criar a sub-rotina **NIB\_ASC**, que converte um nibble em ASCII e depois usar essa sub-rotina 4 vezes. Use R5 como ponteiro para escrita na memória. Veja o exemplo abaixo:

Recebe: R6 = 35243 (0x89AB em hexadecimal) Retorna em 0x2400: 0x38, 0x39, 0x41, 0x42

Inicialize R6 com os **5 primeiros dígitos de seu número de matrícula**. Uma forma elegante de se declarar uma constante num programa é usando a diretiva ".set", como mostrado abaixo.

```
MATR .set 35243
...
mov #MATR,R6
```

#### Exercício 18:

Escreva sub-rotina **ASC\_W16** que faz a operação inversa do Exercício 5. Recebe R5 apontando para um endereço (0x2400) com quatro códigos ASCII e monta em R6 a palavra de 16 bits correspondente. <u>Inicializar a memória com seus dados do programa anterior</u>.





Note que é necessário testar se os códigos são válidos de acordo com a Tabela ASCII (de  $0x30 \rightarrow 0x39$  e de  $0x41 \rightarrow 0x46$ ). Caso tenha sucesso, deve retornar o Carry em 1. Em caso de erro, retornar Carry em zero.

Caso de sucesso.

Recebe em 0x2400: 0x38, 0x39, 0x41, 0x42

Retorna: R6 = 0x89AB e Carry = 1.

Caso de falha.

Recebe em 0x2400: 0x38, 0x3B, 0x41, 0x42 Retorna: R6 = "don't care" e Carry = 0.

```
;-----
; Main loop here
    mov #MEMO, R5
    call #ASC_W16 ;chamar sub-rotina
   jс
        OK
                ;travar execução com sucesso
OK
NOK jnc NOK
                 ; travar execução com falha
ASC W16:
    . . .
    ret
; Segmento de dados inicializados (0x2400)
; Declarar 4 caracteres ASCII (0x38, 0x39, 0x41, 0x42)
MEMO: .byte '8','9','A','B'
```

## SUGESTÕES:

- Esboçar um fluxograma para o problema.
- Escreva os programas de forma fracionada. Faça uso de sub-rotinas. Coloque as sub-rotinas logo depois do programa principal.
- Documente as sub-rotinas, é provável que você as use em experimentos futuros.


## Exercício 19:

Escrever sub-rotina que ordena, de forma crescente, um vetor. Um método muito conhecido para ordenar os elementos de um vetor é o método da BOLHA. Este método pede uma sub-rotina auxiliar que vamos chamar de ORD.

A sub-rotina ORD ordena de forma crescente duas posições de memória: a apontada pelo ponteiro e a seguinte. Veja os exemplos abaixo. No Caso 1, as duas posições foram trocadas. No Caso 2, a ordem já estava correta e nada foi feito. Note que em ambos os casos, o ponteiro terminou apontando para a segunda posição.







Vamos agora considerar um vetor com *n* elementos, como mostrado abaixo. Note que o vetor está na vertical. Se varrermos todo este vetor com a sub-rotina ORD, no topo do vetor deverá estar o maior elemento (Maior 1). Se varrermos novamente o vetor, exceto a última posição, selecionaremos o segundo maior elemento (MAIOR 2). Repetimos esse procedimento *n-1* vezes e o vetor será ordenado.

n	у	Maior 1	Maior 1	Maior 1	 Maior 1
n-1	Х	у	Maior 2	Maior 2	 Maior 2
		•••	•••	Maior 3	 Maior 3
3	С	С	С	•••	 •••
2	b	р	b	b	 Menor 2
1	а	а	а	а	 Menor 1
Seq.	Original	Varrida 1	Varrida 2	Varrida 3	 Varrida n-1

Exemplo: vetor [4, 7, 3, 5, 1] com 5 elementos, na horizontal.

	emer	itos c	do ve	tor		
Original	5	4	7	3	5	1
Varrida 1 (4 comparações)	5	4	3	5	1	7
Varrida 2 (3 comparações)	5	3	4	1	5	7
Varrida 3 (2 comparações)	5	3	1	4	5	7
Varrida 4 (1 comparação)	5	1	3	4	5	7

Escreva sub-rotina **ORDENA** que recebe em R5 o endereço de início de um vetor de bytes (sem sinal) e o ordena. Organize os registradores da forma abaixo:

Para este programa, declare um vetor de bytes formado pela **concatenação do código ASCII dos nomes completos de cada membro da equipe**. Note que o montador já converte as letras para o código ASCII correspondente, como mostrado abaixo. Use letras maiúsculas, omita os





espaços e não use acentos. Preste atenção ao tipo das aspas. Note que usamos a mesma formatação de vetor do Exercício 1.

Atenção: Não use a instrução swpb (swap bytes) pois ela opera em palavras de 16-bits e está sempre alinhada em endereços pares, ou seja, não vai funcionar em endereços ímpares.

O programa deve ter a seguinte organização:

```
_____
; Main loop here
;-----
        mov #vetor, R5 ; incializar R5 com o endereço do vetor
        call #ORDENA ;chamar sub-rotina
        jmp $
                   ;travar execução
        nop
                   ;exigido pelo montador
ORDENA:
        . . .
        Ret
        .data
; Declarar vetor com a concatenação dos nomes completos da equipe
       .byte 11, "JOAQUIMJOSE"
vetor:
```

### Exercício 20:

Neste exercício vamos operar com algarismos romanos. Para relembrar, indicamos o link abaixo: <a href="https://www.somatematica.com.br/fundam/romanos.php">https://www.somatematica.com.br/fundam/romanos.php</a>

Escreva a sub-rotina ROM\_ARAB, que recebe R6 apontando para um número representado com algarismos romanos (será uma a sequência de letras) e retorna em R5 o número correspondente. Note que o número representado com algarismos romanos é, na verdade, um vetor composto por bytes. Neste exercício, ao invés de usarmos a primeira posição para indicar o tamanho do vetor, vamos apenas marcar seu final com o byte zero (0x00).

Siga a estruturação indicada abaixo.





```
; Main loop here
; mov #NUM_ROM,R6;R6 aponta para o início do número
    call #ROM_ARAB; chamar sub-rotina
    jmp $ ;travar execução
;
ROM_ARAB:
    ...
    ret

; segmento de dados inicializados (0x2400)
; ...
    ...
    .data
; Especificar o número romano, terminando com ZERO.
NUM_ROM: .byte "MMXIX",0 ;2019
```

#### Exercício 21:

Apresente sub-rotina **ALG\_ROM** que recebe em R5 um número entre 1 e 3999 e o escreve com algarismos romanos a partir da posição de memória apontada por R6. O fim desse número deve ser indicado como o byte igual a zero (0x00). O programa deve ter a seguinte organização:

```
;-----
; Main loop here
NUM
         .equ 2019 ;Indicar número a ser convertido
         mov #NUM,R5 ;R5 = número a ser convertido
         mov #RESP,R6 ;R6 = ponteiro para escrever a resposta
         call #ALG ROM ; chamar sub-rotina
                      ;travar execução
         jmp $
                      ;exigido pelo montador
         nop
ALG ROM:
         ret
         .data
; Local para armazenar a resposta (RESP = 0x2400)
RESP: .byte "RRRRRRRRRRRRRRRRRR", 0
```