AARHUS UNIVERSITET

KVI

Semester 3

NOTER

Studerende:

Mette Hammer Nielsen-Kudsk

Martin Banasik

September 19, 2015



Ind holds for tegnelse

1	Biostatistik															2							
	1.1	Hvorfo	or statistik?																				2
	1.2	Hvorfo	r stikprøver	(sa	m	p]	les	s) (?														2
2	Tra	Transduerprincipper															10						
	2.1	Resisti	ive transduce	ere																			11
		2.1.1	Potentiomet	ter																			11
		2.1.2	Strain gaug	es																			13

1 Biostatistik

Variationer når man begynder at måle. Systematisk variation

- Mænd er højere end kvinder
- Blodtrykket stiger med alderen
- Rygning øger risikoen for lunge cancer

Tilfældig variation

- Analytisk variation (målefejl)
- Biologisk variation
- Observatør variation (rapportering)

1.1 Hvorfor statistik?

- Behov for at kvantificere hvor meget af den observerede data der skyldes tilfældige variation og hvor meget der skyldes systematisk variation.
- Behov for at resumere mange enkelte observationer i nogle få tal.

1.2 Hvorfor stikprøver (samples)?

 Hurtigere, billigere, umligt at undersøge alle, kan være tilstrækkelig med en sample, statisktiske metoder kan bruges til at vurdere usikkerhed.

Dataanalysen kan opdeles i Deskriptiv statistik Som er et data summary. Indeholder:

- gennemsnit / median / percentiler
- hyppigheder / relativ risiko / oddsratio


• Tegninger/figurer - Vigtig!

STATISKTISK INFERENS


- Model / antagelser angående variationen i data
- Estimation af relevante parametre i modellen (sample fra populationen) (f.eks. middelværdi eller forskel mellem to grupper) ud fra stikprøven med tilgørende sikkerhedsintervaller
- Opstilling af statisktiske hypoteser, statistiske test
- Statiske konklusioner
- Kvantificere usikkerheden på estimatet
- Faglige konklusioner

STATISKTISK INFERENS

- Kvalitative data (kategoriske data)
 - F.eks. køn, blodtype (ABO)
- Kvantitative data (numeriske data)
 - F.eks fødselsvægt, blodtryk, cancer incidens
- Diskrete data
 - Når observationer kun kna antage visse numeriske værdier
- Kontinuære data
 - Som regel ved måling, f.eks FEV1, SVR





Normal fordelingen. Klokkeform. Spredningen er = 1 og middelværdi er = $0\,$



Til venstre viser den en middelværdi = 2 og en spredning = 0,5. til højre er middelværdi = 2 og en spredning = 1.


Middelværdien viser placeringen og spredningen viser breden af klokkeformen.






Beskriver hvor meget vores data spreder sig. En lille spredning er lig færre stikprøver.






Vil tilsidst blive til en normalfordeling jo mere de bliver summeret sammen (højere variable).

2 Transduerprincipper




2.1 Resistive transducere

2.1.1 Potentiometer



Man kan sige at et potentiometer også kan kaldes for en spændingsdeler.



$$v_0 = \frac{\alpha * R}{R} * v_i = \alpha * v_i$$

Kan også bruges til at bestemme en vinkel med.

2.1.2 Strain gauges





Figure 1: En transformation

$$\epsilon = \frac{\Delta}{L}L$$


Hvor ϵ er vores strain.




$$R = \frac{l * \rho}{A}$$

Påvirkning af modstands værdien. Et lille areal, giver en stor modstand.

$$\frac{\partial * R}{\partial * \rho} = \frac{l}{A} \Rightarrow \partial * R_{\partial} = \frac{l * \partial * \rho}{A}$$



En strain gauge er en modstandstråd som foldes og limes fast på et materiale som der så kan måles på. Det er strækningen vi gerne vil være i stand til at måle på, altså hvad bliver vores modstandsændring.



Det er længden og tværsnitsarealet som ændre sig på strain gaugen og den bruges til følsomme målinger. Det kan f.eks være en måling fra en fysisk størrelse til et elektrisk signal eller et mekanisk tryk til et elektrisk signal.