

Copia N° ____

**ARSENALE MILITARE
MARITTIMO TARANTO**

**MANOVRA DI INGRESSO E USCITA DELLE UNITÀ
NAVALI NEI BACINI IN MURATURA**

PSBM001A

Classe Sicurezza: *UEU*

No. pagine totale: 18

Revisione: *A*

Protocollo e Data di emissione:

GESTIONE

DOCUMENTALE

Spazio per il protocollo

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

Lista di distribuzione del documento

Lista distribuzione interna in formato cartaceo	
Numero	Destinatari
1	SAQ

Lista distribuzione interna in formato digitale	
Unità Organizzative Responsabili	EE.OO.
MARSTA_ RMN_Capo Reparto	Reparto Manutenzioni Navali
MARSTA_ RMN/SB_Capo sezione	Sezione Bacini
MARSTA_ RMN/SB/_Capo Nucleo Bacini in muratura	Sezione Bacini – Nucleo Bacini in Muratura
MARSTA_ RMN/SB/_Capo Nucleo Coordinamento e Supporto	Sezione Bacini – Nucleo Coordinamento e Supporto
MARSTA_ RMN/SPN/_Capo Sezione Programmi Navali	Sezione Programmi Navali

Presso la SAQ è disponibile la copia master in formato cartaceo. La copia digitale è di tipo controllato solo se consultata direttamente dal sito:

<https://portale.taranto.marina.difesa.it/marsta/uffassqualita/Pagine/default.aspx>

Tutte le copie cartacee e le eventuali copie digitali della presente sono ritenute copie di lavoro di tipo “non controllato”.

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

Indice delle revisioni

Categoria Documento	2^
--------------------------------	----

Rev	Iter	Funzione	Nominativo (Grado, Qualif. Nome Cognome)	Firma	Data
	Redazione	Capo Nucleo BM	F.T. Ing. Giuseppe IAIA		
	Verifica standard	SAQ	Ing. G. Caforio		
	Verifica contenuti	Capo Sezione Bacini	C.F. (GN) Marco BONATTO		
	Approvazione	Capo Reparto MN	CV Daniele SANGERMANO		
	Emissione	SAQ	Ing. G. Caforio		

Motivo della Revisione:

Prima emissione

Descrizione della Revisione:

--

Stato di Revisione delle pagine

Pagina	Rev.	Motivo della revisione	Data revisione	Firma RdQ Dir.

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

Indice del documento

Lista di distribuzione del documento	I
Indice delle revisioni	III
Indice del documento	IV
1. Scopo ed applicabilità del documento	1
2. Norme e Leggi Applicabili	2
3. Simboli Termini e Definizioni	3
4. Modalità operative	4
4.1 Programmazione dell'attività	4
4.2 Definizione delle fasi	4
4.3 Condizioni di ingresso in bacino	5
4.4 Manovra di ingresso in bacino	5
4.5 Condizioni Unità in Bacino	6
4.6 Lavori in bacino	7
4.6.1 Delimitazione delle aree di cantiere	7
4.6.2 Servizi a cura Sezione Bacini	7
5. Responsabilità	8
5.1 Assetto e condizioni di ingresso dell'Unità in bacino	8
5.2 Compiti della Sezione Bacini	8
5.3 Responsabilità, Comando e Controllo della Manovra	8
5.4 Responsabilità con Unità in bacino	9
5.4.1 Area di Cantiere in platea - barriera	9
5.4.2 Area di Cantiere in platea - rifiuti	9
5.4.3 Collettore antincendio e prosciugamento platea	9
6. Allegati	10

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

1. Scopo ed applicabilità del documento

La presente procedura descrive le operazioni che devono essere eseguite per l'immissione/uscita delle Unità Navali nei/dai bacini in muratura di Marinarsen Taranto. Tale procedura è applicabile anche per ingressi/uscite di mezzi galleggianti o unità in disarmo ovvero laddove non sia definita la figura di "Comandante dell'Unità" o Comando di bordo purché i rispettivi compiti, ruoli e responsabilità, come indicati e descritti dalla presente procedura, vengano definiti attraverso opportuni Verbalì propedeutici alle manovre. Detti Verbalì dovranno essere conservati agli atti quale documentazione integrativa della presente procedura per la specificità dei singoli casi.

La presente procedura, come definita nella PARS001F "Gestione della documentazione della qualità", si configura come procedura di 2^a categoria, è applicabile all'interno della Sezione Bacini – Nucleo Bacini in Muratura e trova applicazione nell'ambito delle attività di "approntamento del piano di posa e manovra di ingresso nei bacini in muratura di Marinarsen Taranto".

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

2. Norme e Leggi Applicabili

D.P.R. n. 302/1956 recante Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 547/1955;

D.P.R. n. 1077/1976 recante Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;

D.lgs. n. 475/1992 recante Attuazione della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale;

D.lgs. n.272/1999 recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

D.M. n. 02/05/2001 recante Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI);

D.lgs. n. 81/2008 recante Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SMM 1062/2011 recante Istruzioni per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

UNI EN ISO 9001: 2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti"

MARS005 Manuale di gestione per la qualità dello Stabilimento nella revisione corrente;

PARS001 "Gestione della documentazione della Qualità" nella revisione corrente;

PARS072 "Gestione delle Registrazioni della Qualità" nella revisione corrente.

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

3. Simboli Termini e Definizioni

EO	Elemento di organizzazione
IP	Impresa Privata
MARISTANAV	Comando Stazione Navale
MARICOMLOG	Comando Logistico della Marina Militare
NBM	Nucleo Bacini in Muratura
NCS	Nucleo Coordinamento e supporto
RMN	Reparto Manutenzioni Navali
SB	Sezione Bacini
SDAI	Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi
SMG	Sommergibile
SPP	Servizio Prevenzione e Protezione
UN	Unità Navale

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

4. Modalità operative

4.1 Programmazione dell'attività

La pianificazione delle soste in bacino viene elaborata dalla Sezione Programmi Navali e avviene sulla base del PALS (Programma Annuale dei Lavori e dei Servizi) di MARICOMLOG NAPOLI.

L'esigenza della sosta viene formalizzata tramite una richiesta inviata via mail dal Capo Sezione Programmi Navali al Capo Sezione Bacini per una valutazione preliminare a cura della Sezione Bacini, al fine di definire:

- Tempi di approntamento del piano di posa;
- Risorse disponibili (manovalanza di supporto e materiali)
- Data prevista per l'ingresso in bacino.

4.2 Definizione delle fasi

L'ingresso di una Unità Navale o mezzo galleggiante all'interno di un bacino di carenaggio in muratura (Brin o Ferrati) dell'Arsenale MM di Taranto avviene secondo la seguente procedura:

1. L'Ufficio di Programma nominato per la sosta lavori dell'Unità Navale inoltra la richiesta di ingresso in bacino alla Sezione Bacini – Nucleo bacini in Muratura con debito anticipo ovvero almeno 2 mesi prima dalla previsione di inizio della sosta in bacino;
2. L'Ufficio di Programma o il Comando di bordo fornisce il disegno relativo al piano nominale delle taccate comprensivo delle viste laterali, in pianta e in sezione dell'Unità Navale al Capo Nucleo Bacini in Muratura il quale, conseguentemente, elabora il disegno del piano di posa per la messa a secco dell'Unità nel bacino designato e definisce i tempi per la messa in opera dello stesso al fine di determinare la data di ingresso in bacino comunicandola, successivamente, all'Ufficio di Programma;
3. Il Capo Nucleo Bacini in Muratura di concerto con il Capo Sezione Bacini comunica all'Ufficio di Programma l'eventuale necessità di manovalanza esterna (Industria Privata), in termini di tempi e uomini, da mettere a supporto del personale arsenalizio per la messa in opera del piano di posa;
4. L'Ufficio di Programma informa il Comando di Bordo sulla data di ingresso;
5. Una settimana prima della data prevista per l'ingresso in bacino si effettua la riunione propedeutica alla manovra di ingresso e messa a secco dell'Unità; alla riunione partecipano l'Ufficio di Programma, il Comando di bordo, il Capo Sezione Bacini, il Capo Nucleo Bacini in Muratura, il personale di MARISTANAV designato per le operazioni con rimorchiatori e mezzi di supporto. Qualora necessario, si definisce un ulteriore incontro successivo per

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

eventuale definizione di dettagli uno o due giorni prima della manovra di ingresso;

6. Il Comando di bordo si occupa dell'intera gestione della messaggistica relativa ad assistenza all'ingresso/apertura ponte girevole oltre che richiesta comandata di terra per manovre di tonnage ed altre esigenze del Comando a terra;
7. La Sezione Bacini – Nucleo Coordinamento e Supporto richiede i mezzi necessari per la manovra di apertura e chiusura della barcaporta con eventuale mezzo di supporto per il trasbordo del personale.

4.3 Condizioni di ingresso in bacino

Prima dell'ingresso in bacino il Comando di bordo dovrà rispettare le seguenti prescrizioni enunciate negli articoli della NAV-G-001 citati nei punti sotto elencati:

Art. 37 – Operazioni preliminari

Prima dell'immissione in bacino, devono essere compiute a cura del Comando di bordo le seguenti operazioni:

- Sbarco, come previsto nell'art. 10, delle munizioni, dei materiali esplosivi e dei combustibili;
- Prosciugamento, come previsto nell'art. 11, di tutte le sentine;
- Rizzaggio di tutti i materiali mobili sui ponti ed in particolare di quelli lungo i trincarini;
- Chiusura, fino a quando la Nave non sia messa a secco, di tutta la portelleria esterna;
- Pulizia e gas-free dei depositi nafta qualora si debbano eseguire lavori con la fiamma in prossimità di essi;
- Regolazione dell'assetto longitudinale e trasversale della Nave secondo indicazioni del Capo Nucleo Bacini in Muratura al fine di rendere più piccola possibile la rotazione sulle taccate in fase di appoggio;
- Comunicazione alla Direzione Arsenale e quindi alla Sezione Bacini e al Nucleo Bacini in Muratura delle immersioni, della situazione esatta dei carichi mobili, delle sporgenze fisse, anche quelle eventualmente non rappresentate nei disegni dell'Unità, al disotto della linea di chiglia e in generale su tutta la parte di scafo che interferisce con le taccate della Nave e delle eventuali anomalie verificatesi nella struttura dello scafo e nelle appendici dopo l'ultima immissione in bacino.

4.4 Manovra di ingresso in bacino

Valgono per gli ingressi in bacino delle UU.NN. le seguenti prescrizioni a carattere generale di cui alla NAV-G-001:

Art. 38 - Manovra per l'entrata in bacino

Le Navi, imboccata la porta del bacino, non debbono fare uso delle eliche, ma dovranno procedere con i tonnage, evitando l'entrata dei rimorchiatori in bacino.

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

La manovra di ingresso avviene secondo quanto riportato nell'allegato PSBM001A.A01 "Check list ingresso Unità Navale in bacino". L'Unità si presenta in ingresso a bacino aperto e si deve posizionare secondo i riferimenti predisposti dal personale del Nucleo Bacini in Muratura al fine di raggiungere la corretta posizione all'interno del bacino.

Tutti gli addetti alla manovra del Nucleo Bacini in Muratura devono indossare i seguenti DPI:

- Scarpe S3;
- Guanti contro il rischio meccanico in tessuto rivestito nitrile;
- Elmetto di sicurezza;
- Occhiali di protezione (da utilizzare all'occorrenza se si manipolano cavi o attrezzature manuali);
- Giubbotto alta visibilità.

4.5 Condizioni Unità in Bacino

Valgono per gli ingressi in bacino delle UU.NN. le seguenti prescrizioni a carattere generale di cui alla NAV-G-001:

- Art. 40 - Pesi a bordo
È vietato a tutte le Navi a secco in bacino di vuotare o riempire d'acqua le caldaie, o comunque di aumentare o diminuire i pesi esistenti a bordo, senza autorizzazione della Direzione Arsenale. Nell'eventualità di dover procedere all'imbarco e sbarco o spostamenti di materiali o carichi liquidi, deve esserne tenuto esatto conto per disporre, in accordo con Marinarsen le necessarie verifiche e provvedimenti atti a garantire che la Nave non abbia a subire variazioni nell'assetto trasversale e longitudinale quando comincia a galleggiare.
- Art. 41 - Messa a terra
Appena la Nave è a secco il Comando dell'Unità deve accertarsi che sia assicurata la messa terra a mezzo di apposito conduttore a contatto metallico con lo scafo e con terminale collegato al punto di terra installato nel bacino. Marinarsen a richiesta dei Comandi di bordo e dei responsabili dei natanti in genere, fornirà i mezzi occorrenti per assicurare la messa a terra.
- Art. 42 - Sentinelle sulle porte dei bacini
Le Navi in bacino debbono stabilire un servizio di sentinella sulla porta con ordine specifico di vigilare che nessuno si soffermi su di essa, vi deponga materiali di qualsiasi genere o manometta la manovra delle valvole della porta. La vigilanza dei bacini in cui si trovano Navi senza personale militare a bordo è fatta a cura di Marinarsen.
- Art. 43 - Scalandroni e plance – Draglie
Gli scalandroni e le plance devono essere assicurati con legature di cavo sulle Navi a cura del personale di bordo, e sulla sponda del bacino a cura del personale arsenalizio. Sugli scalandroni e plance deve essere vietato: l'affollamento eccessivo e lo stazionamento, il transito collettivo a passo cadenzato o di corsa, il trasporto di materiali di peso ed ingombro, tali che ne

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

rendano difficile il maneggio. Ivi è affisso un cartello monitorare riportante il numero massimo di persone transitabili, distanziate di almeno un metro.

4.6 Lavori in bacino

Entro il giorno successivo, prima dell'avvio delle lavorazioni deve avvenire il passaggio di consegna tra la Sezione Bacini e il Comando di bordo, secondo il modello redatto dal SPP di Marinarsen Taranto nell'allegato PSBM001A.A02 "Modello consegne tra bacino ed unità ai lavori". Tale passaggio prevede anche la cessione in uso dell'impianto anticendio del bacino previa opportuna formazione e informazione del personale di bordo da parte del personale del Nucleo Bacini in Muratura.

4.6.1 Delimitazione delle aree di cantiere

L'Ufficio di Programma in funzione delle attività contrattuali deve far posizionare correttamente la barriera che separa la zona prospiciente la barcaporta, dove sono ubicati i pozzetti di prosciugamento, e la zona di Cantiere dove si producono le acque di processo, al fine di evitare la contaminazione delle acque, ovvero l'acqua mare che fisiologicamente trafila dalla barcaporta e che si riversa nei pozzetti di prosciugamento non si deve mescolare alle acque generate durante i processi di lavorazione sull'Unità.

4.6.2 Servizi a cura Sezione Bacini

La Sezione Bacini è responsabile del corretto funzionamento dell'impianto antincendio che asserva il bacino e dell'impianto di prosciugamento. In orario lavorativo il servizio di supervisione e controllo delle pompe è assicurato dal personale giornaliero; al di fuori dell'orario lavorativo è assicurato dal personale di Guardia Bacini che deve essere sempre contattabile via radio VHF (su apposito canale predefinito) per mantenere una comunicazione continua con il personale di guardia dell'Unità Navale.

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

5. Responsabilità

5.1 Assetto e condizioni di ingresso dell'Unità in bacino

È responsabilità del Comando di Bordo assicurare il corretto assetto in ingresso in bacino, nonché le operazioni preliminari di cui al precedente para 4.3.

In particolare, il Comando di Bordo (C° Componente Piattaforma / Direttore di Macchina) deve contattare per le vie brevi il Capo Nucleo Bacini in Muratura per concordare gli assetti longitudinali, trasversali e generali che deve mantenere l'Unità durante l'operazione ingresso, di messa a secco, durante tutta la permanenza in bacino oltre che in fase di uscita dal bacino.

5.2 Compiti della Sezione Bacini

La Sezione Bacini provvede con proprio personale alle attività di messa a secco dell'Unità in bacino compresa:

- la movimentazione della barca-porta del bacino stesso, a cura personale del Nucleo Bacini in Muratura e comandata di supporto del personale nocchiere del Nucleo Bacini Galleggianti;
- il prosciugamento e l'allagamento del bacino attraverso la conduzione dei rispettivi impianti a cura del personale del Nucleo Bacini in Muratura;
- le operazioni subacquee a cura personale del Nucleo Palombari con il supporto del Nucleo SDAI Taranto o IP, se necessario;
- la movimentazione e l'installazione/disinstallazione delle passerelle a cura personale del Nucleo Bacini in muratura in collaborazione con il personale di bordo.

È facoltà del Capo Nucleo Bacini in Muratura di concerto con Il Capo Sezione Bacini richiedere il supporto di manovalanza esterna per le operazioni da effettuare sulla barcaporta con particolare riferimento all'apertura/chiusura delle valvole, rappresentando all'Ufficio di Programma la necessità con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno della manovra.

5.3 Responsabilità, Comando e Controllo della Manovra

Sino a quando l'Unità si trova in galleggiamento sui propri cavi di tonneggio la responsabilità, il Comando e il Controllo della Manovra sono del Comandante dell'Unità. (step nr. 13 dell'allegato PSBM001A.A01 - Check list ingresso Unità Navale in bacino)

Dopo che il personale del Nucleo Bacini ha installato i propri paranchi per la centratura di precisione provvedendo a collegarli a terra agli argani del bacino e dopo che il personale di bordo ha collegato alla Nave l'altro lato degli stessi paranchi la Responsabilità, il Comando e il Controllo della manovra passa all'Arsenale e il responsabile di manovra è il Capo Nucleo Bacini in Muratura. Tale

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

passaggio di controllo avviene tramite comunicazione verbale via VHF del Capo Nucleo Bacini in Muratura al Comandante della Nave (step nr. 17 dell'allegato PSBM001A.A01 - Check list ingresso Unità Navale in bacino).

Durante la manovra di uscita dell'Unità Navale dal bacino la Responsabilità, il Comando e il Controllo della manovra passa al Comando di Bordo nel momento stesso in cui la Nave va in galleggiamento.

5.4 Responsabilità con Unità in bacino

5.4.1 Area di Cantiere in platea - barriera

La responsabilità del corretto assetto della barriera e delle rispettive valvole è del Comando di bordo/Ufficio di Programma che devono supervisionare e controllare sulle ditte che lavorano in platea.

5.4.2 Area di Cantiere in platea - rifiuti

La responsabilità è del Comando di bordo/ufficio di Programma che devono supervisionare e controllare che le ditte si attengano alle prescrizioni contrattuali relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti sia in platea che in banchina.

5.4.3 Collettore antincendio e prosciugamento platea

La responsabilità del funzionamento del collettore antincendio (non dell'uso e/o della regolazione della pressione che invece è in capo al Comando di Bordo opportunamente formato) è in capo al personale della Sezione Bacini. L'uso e la responsabilità del funzionamento degli impianti di prosciugamento della platea lato barcaporta in riferimento a possibili trafile di acqua mare è in capo al personale della Sezione Bacini.

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Manovra di ingresso delle unità navali nei bacini in muratura	PSBM001A
--	--	-----------------

6. Allegati

Allegato 1 - PSBM001A.A01 - Check list ingresso Unità Navale in bacino

Allegato 2 - PSBM001A.A02 - Modello consegne tra bacino ed unità ai lavori

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Check list ingresso Unità Navale in bacino	PSBM001A.A01
--	---	---------------------

DATA _____
LOCALITA' _____ MARINARSEN TARANTO _____
BACINO _____

STEP	OPERAZIONE	FATTO	
		SI	NO
1	Realizzazione disegno piano di posa		
2	Tracciatura piano delle taccate		
3	Realizzazione piano di posa		
4	Sopralluogo con personale palombaro		
5	Messaggistica di supporto per richiesta RP/imbarcazione/mail per cestini a mensa a cura Nucleo Coordinamento e Supporto		
6	Verifica e conferma dell'Assetto in ingresso Bacino a cura Unità		
	Azioni preallagamento:		
7	Verifica funzionamento impianti antincendio, prosciugamento, argani asserventi il bacino Indicare nr pompe antincendio disponibili _____ Indicare nr pompe prosciugamento disponibili _____		
8	Controllo della pulizia platea		
9	Approntamento barcaporta per manovra a cura personale unità impianti		
10	Definizione ruoli e personale di comandata, verifica del personale presente		
11	Inizio allagamento giorno X con apertura barcaporta		
	Ingresso Unità:		
12	Conferma assetto Unità in ingresso – Autorizzazione all'ingresso a cura Sezione Bacini		
13	Manovra di ingresso a cura Comandante Unità/personale di comandata di terra assicurato da MARISTANAV – la responsabilità e il comando e controllo della manovra restano in capo al Comandante dell'unità sino a quando l'Arsenale non ha il controllo della manovra con il passaggio dei bozzelli di centratura		
14	Unità in posizione		
15	Ispezione paglietto e gargame a cura palombari		
16	Chiusura barcaporta e inizio prosciugamento bacino – Unità in galleggiamento		
17	Stop al prosciugamento a circa 2 mt da distanza piano di posa – passaggio bozzelli di centratura – Al termine del passaggio dei bozzelli di centratura la Responsabilità. Il Comando e il Controllo della Manovra passa all'Arsenale		
18	Unità in black-out		
19	Inizio attività subacquea palombari (preispezione e centratura) fino all'incaglio – ripresa prosciugamento		
20	Unità appoggiata – schiacciamento – civatura		
21	Termine operazioni subacquee – sgombero mezzi con ausilio gru		
22	Continua prosciugamento fino a esaurimento acqua in platea		
23	Posizionamento nr. 1 passerella (la seconda passerella di massima si mette il giorno a seguire)		
24	Passaggio cavi per alimentazione rete elettrica		
25	Collegamento utenze circuiti di bacino a cura bordo (antincendio e acqua dolce)		
26	Definizione linea di comunicazione tra copro di guardia e personale di guardia bacini		
27	Rimozione dei bozzelli 8anche il giorno a seguire)		

Nel caso vi si all'interno del bacino Ferrati una barcaporta in manutenzione verificare il corretto posizionamento dei puntelli e posizione passerella di accesso

Con Unità in Bacino il personale di guardia deve sempre assicurare la reperibilità con prodel in dotazione

Il Capo Nucleo Bacini in Muratura:

Visto
Il Capo Sezione Bacini

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Modello consegne tra bacino ed unità ai lavori	PSBM001A.A02
--	---	---------------------

<i>Redatto a cura del:</i> Servizio Prevenzione e Protezione Arsenale M. M. Taranto	MODELLO CONSEGNE TRA BACINO ED UNITÀ AI LAVORI	<i>Data:</i> 20 Ottobre 2021
---	---	--

ARSENALE MILITARE MARITTIMO



**MODELLO INFORMATIVO E SCAMBIO CONSEGNE TRA
BACINO FERRATI E UNITÀ AI LAVORI _____**

Arsenale Militare
Marittimo Taranto

Modello consegne tra bacino ed unità ai lavori

PSBM001A.A02

Consegne per il coordinamento, cooperazione ed informazione sulla sicurezza per l'ingresso e la permanenza in Bacino FERRATI della UN/SMG _____, dal _____ al _____ a motivo della sosta _____

PERSONALE PRESENTE ALLA RIUNIONE INIZIO LAVORI

MODALITÀ E CONTROLLO SMARCAMENTO ACCESSI A BORDO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

L'unità sarà alimentata dal quadro _____, con tensione di alimentazione _____V e potenza prelevabile _____ KW. L'unità dovrà essere collegata a terra mediante un collegamento a _____ (indicare dove di devono collegare la messa a terra), mediante cavo di adeguata sezione in funzione della potenza prelevabile e del rischio scariche atmosferiche.

Per guasto, avaria o disservizio contattare la Sezione Reti Marinarsen al n. tel. 22064 o la Guardia Bacini al n. tel. 22916.

EMERGENZA INCENDIO

Il Nucleo Bacini di Marinarsen autorizza l'uso dell'impianto fisso antincendio al responsabile SAP _____ dell'Unità ai lavori. Nel locale pompe antincendio è affisso un segnale di obbligo uso cuffie antirumore. Sul registro consegnato assieme al presente foglio delle consegne occorre annotare giornalmente il numero di ore di funzionamento. In caso di anomalie o guasti, chiamare da rete militare i seguenti numeri telefonici:

Durante l'orario di lavoro: n. tel. 23762 Capo Nucleo Bacini in muratura

n. tel. 23765 Segreteria Bacini in muratura

Notturmo o festivi: n. tel. 22916 Guardia Bacini

ASSETTO ELETTROPOMPE ED IMPIANTO CONSEGNATO

Elettropompa 1 da 250 mc/h	Disponibile	SI ☐	NO ☐
Elettropompa 2 da 250 mc/h	Disponibile	SI ☐	NO ☐
Elettropompa 3 da 250 mc/h	Disponibile	SI ☐	NO ☐
Elettropompa 4 da 250 mc/h	Disponibile	SI ☐	NO ☐

Arsenale Militare Marittimo Taranto	Modello consegne tra bacino ed unità ai lavori	PSBM001A.A02
--	---	---------------------

Manichette collegate n. _____, presso i seguenti punti di sbocco _____
Pressione minima erogata: _____ (Atm).

EMERGENZA ALLAGAMENTO

E' vietato scaricare il platea qualsiasi liquido. In caso di allagamento nei locali di bordo e necessaria assistenza, allarmare la Guardia Bacini al n. tel. 22916, per l'eventuale predisposizione della raccolta acque di processo.

PRIMO SOCCORSO

Chiamare la Sezione Sanitaria al n. tel. 22841 durante l'orario di servizio, come da documento consegnato. Al di fuori dell'orario di servizio chiamare il 118. Il trasporto dell'infortunato fuori dall'Unità ai lavori fino al punto di arrivo dell'autoambulanza dev'essere organizzato dall'Unità ai lavori.

EMERGENZA EVACUAZIONE

In caso di evacuazione dall'Unità in Bacino FERRATI il punto di raccolta è il n. 11 – Zona Raccolta FERRATI - come da planimetria consegnata.

PASSERELLE

Vengono consegnate le passerelle n. matr. _____ sulle quali il carico massimo previsto è kg _____ per un passaggio simultaneo massimo di n. _____ persone distanziate un metro.

SERVIZIO DI GUARDIA E RONDA

Il servizio di guardia e ronda è garantito secondo le seguenti modalità:

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE ANTINFORTUNISTICHE

Taranto il _____

Il rappresentante del Comando UN-SMG	_____
Il Capo Sezione Bacini	_____
Il Capo Nucleo Bacini	_____
Il Capo Ufficio di programma	_____
Il legale rappresentante della Ditta	_____
Altri ed eventuali	