Giáo trình ARM STM32F4 VIAM Lab





www.viamlab.com SĐT: 0987814161

# GIÁO TRÌNH ARM STM32F4

# Mục lục

	1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ARM STM32F4ổng quan về dòng chip ARM Cortex M4:	
	oʻluoʻc Kit STM32F407 Cortex-M4:	
	Siới thiệu board phát triển STM32F4	
3.1	Cấu trúc board phát triển arm stm32f4:	
_	.1.1 Các shield ngoại vi tích hợp:	
3.2	Bố trí board phát triển:	
3.3	Nguồn cấp cho board phát triển:	
3.4	Cấu hình chân chức năng:	
Phần	2: LẬP TRÌNH ARM STM32F4	
1. T	ạo Project sử dụng thư viện Standard Peripheral Libraries (STD) trên Keil C ARM	13
2. G	SPIO	22
2.1	Giới thiệu khái niệm:	22
2.2	Ứng dụng GPIO trong sáng tắt led	22
2.	2.1 Sơ đồ chân Led	22
2.	.2.2 Các hàm trong Code	22
3. T	imer	24
3.1	Giới thiệu khái niệm cơ bản	24
3.2	Code ví dụ	24
4. N	gắt ngoài EXTI	28
4.1	Khái niệm	28
4.2	Code ví dụ	28
5. P	WM	31
5.1	Giới thiệu cơ bản về PWM	31
5.2	Ứng dụng PWM	31
5.	.2.1 Úng dụng trong điều chỉnh độ sáng đèn led	31
5.	.2.2 Úng dụng trong điều khiển 1 động cơ DC IR2184 (chịu dòng cao)	43
6. A	DC+ DMA	53
6.1	Giới thiệu khái niệm	53
6.2	Code ứng dụng đọc điện áp ngõ vào thành tín hiệu số	53
6.	.2.1 Úng dụng đọc tín hiệu từ cảm biến khí gas MQ Sensor Kết nối mạch	53
6.	.2.2 Code	54
7. U	ART	60

7.1	Khái niệm cơ bản	60
7.2	Sơ đồ phần cứng	62
7.3	Lập trình Uart cơ bản	62
	.3.1 Truyền nhận chữ, số	
8. SI	ERIAL PERIPHERAL INTERFACE SPI:	68
8.1	Giới thiệu SPI:	68
8.2	Ví dụ về SPI:	69
9. IN	NTER INTEGRATED CIRCUIT – 12C:	70
9.1	Giới thiệu về I2C:	70
9.2	Ví dụ về I2C:	77
Tài liê	êu tham khảo	89

# Phần 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ARM STM32F4


## 1. Tổng quan về dòng chip ARM Cortex M4:

Dòng ARM Cortex là một bộ vi xử lí thế hệ mới đưa ra một kiến trúc chuẩn, được xây dựng dựa trên kiến trúc RSIC, nó là một lõi xử lí hoàn thiện gồm 3 phân nhánh:

- Dòng A dành cho các ứng dụng cao cấp.
- Dòng R dành cho các ứng dụng thời gian thực.
- Dòng M dùng cho các ứng dụng vi điều khiển chi phí thấp.

Dòng Cortex M-4 là một sự nâng cấp đáng kể của dòng Cortex M-3 với ưu điểm nâng cao hiệu suất hệ thống, kết hợp với tiêu thụ năng lượng thấp. Nó được sử dụng như một lõi vi điều khiển


chuẩn nhằm cung cấp một cấu trúc tổng quát đầy đủ chức năng như hệ thống ngắt, SysTick timer (thiết kế cho hệ điều hành thời gian thực), hệ thống kiểm lỗi (debug system) và memory map. Các địa chỉ của Cortex M-4 được chia thành các vùng cho mã chương trình, SRAM, ngoại vi và ngoại vi hệ thống. Cortex M-4 được thiết kế dựa trên cấu trúc Harvard với điểm đặc trưng là bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liêu tách biệt nhau, nó cung cấp một số lượng lớn bus cho phép thực hiện nhiều thao tác song song với nhau, làm tăng hiệu suất của chip trong xử lý đa nhiệm.



Cấu trúc nhân Cortex-M4


#### 2. So luoc Kit STM32F407 Cortex-M4:

- Vi điều khiển chính: STM32F407VGT6 32-bit ARM
   Cortex-M4 core, 1 MB Flash, 192 KB RAM.
- Nguồn cấp từ cổng Mini USB qua các IC nguồn chuyển thành 3V3 để cấp cho MCU.
- Có các chân nguồn: 3 V and 5 V.
- Có 4 Led và 2 nút nhấn trong đó có một nút Reset.
- Có led thông báo trạng thái nguồn.





Kit STM32F407VGTxCortex\_M4 VIAM Lab


- Chip STM32F407VGTx thuộc dòng hiệu suất cao ARM Cortex-M4 32bit STM32F4 của STMicroelectronics. STM32F407VGTx được trang bị 1MB Flash, 192KB RAM, tốc độ lên đến 168MHz. Nó có đầy đủ chức năng của vi điều khiển cơ bản với:
  - 3 Bộ ADC 12 bit với 16 kênh 2.4 MSPS
  - 2 Bô DAC 12 bit 7.2 MSPS.
  - 12 Timers 16 bit và 2 timers 32 bit có hỗ trợ encoder.
  - 2 Watchdog timers, RTC (Real Time Clock).
  - 82 I/Os, 2 CAN, 3 I2C, 3 SPI 42Mbits/s, 2 I2S, 4 USART, 2 UART 10.5 Mbits.
  - Ngoài ra còn hỗ trợ DMA, 1 USB OTG FS và 1 USB OTG FS/HS, Ethenet, camera.




#### Package STM32F407VGTx










Chức năng dòng STM32F407VGT6

# 3. Giới thiệu board phát triển STM32F4


Board phát triển STM32F4 được thiết kế nhằm tối ưu hóa chức năng của Kit STM32F4, hỗ trợ người dùng trong việc tiếp cận lập trình nhúng, sử dụng ngoại vi theo chức năng, đào sâu nghiên cứu khai thác các chức năng của dòng vi điều khiển ARM.

Board phát triển STM32F4 được thiết kế bao gồm một board mạch mẹ, các shield module ngoại vi tích hợp thiết kế theo chức năng.

Board mạch mẹ được thiết kế bao gồm các liên kết giữa board STM32F407 Discovery và các kiến trúc ngoại vi, thiết kế header và jumper giúp người dùng có thể dễ dàng tháo lắp các shield module trên đó, tinh gọn board mạch, tránh cồng kềnh, thuận tiện cho việc sửa chữa.



Cấu trúc phần cứng liên kết giữa board mẹ và shield ngoại vi (Cấu trúc áp dụng cho các shield 1,2,3,4 - shield 5,6 được thiết kế chuyên biệt)



Sơ đồ các module ngoại vi của Board phát triển STM32F4


## 3.1 CÂU TRÚC BOARD PHÁT TRIỂN ARM STM32F4:

# 3.1.1 Các shield ngoại vi tích hợp:

Board phát triển STM324 bao gồm các shield:

- Shield LED 7seg x4.
- Shield LED Matrix 8x8.
- Màn hình TFT LCD SPI.
- Shield ADC Joystick: ADC biến trở, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến joystick.
- Shield IC realtime DS1307 (I2C) + SD Card.
- Shield cảm biến gia tốc MPU6050 + Bluetooth.
- Shield Hbridge dual driver.
- Giao tiếp: chuẩn USB và UART to PC.


# 3.2 Bố trí board phát triển:



Bố trí Board phát triển STM32F4

# 3.3 Nguồn cấp cho board phát triển:


Board phát triển được thiết kế sử dụng nguồn ngoài ổn định áp, ở mỗi khu vực shield có công tắc nguồn cho từng shield (cấp nguồn ngoài cho cầu H), công tắc chuyển đổi UART cũng được tích hợp để tránh trường hợp trùng lắp truyền nhận UART trên các Shield có tích hợp chức năng UART.



Công tắc nguồn cho từng shield, công tắc chuyển uart


Lưu ý: Các công tắc nguồn có số 1 là 5V, số 2 là 3V. Công tắc USART có số 1 là TX, số 2 là RX.


Phần nguồn điện: Nguồn 5V từ ngoài và từng nguồn 5V từ USB là tách biệt với nhau.



#### 3.4 Cấu hình chân chức năng:

Các Pin của vi điều khiển STM32F4 trung tâm được phân chia đến từng Shield theo chức năng được tích hợp trong từng Shield, kèm theo chân nguồn 5V-3.3V-GND theo một chuẩn nhất định. (2 hàng – 8 pin - chiều nhìn thẳng vào trong) . Do đó, các shield cũng chuẩn pin có thể thay đổi vị trí cắm trên board mẹ => Tạo sự linh hoạt cho board phát triển và khả năng mở rộng sau này.








Shield1	Hàng trên	PB2	PB15	PB14	PB13	PD6	PD5	5V	GND
Shield2	Hàng dưới	PB0	PB1	PB12	PB6	PB10	PB11	3.3V	GND
Shield3	Hàng trên	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0	PE8	5V	GND
	Hàng dưới	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0	PE10	3.3V	GND
Shield4	Hàng trên	PC9	PB5	PB4	PB3	PA10	PA9	5V	GND
Shield5	Hàng dưới	PA1	PA2	PA11	PA12	PB8	PB7	3.3V	GND
Shield6	Hàng trên	PE12	PE9	PE11	PE15	PE13	PE14	5V	GND
	Hàng dưới	PE7	PE6	PE5	PE4	PC7	PC6	3.3V	GND

Bảng cấu hình chân trên từng Shield

#### Schematic cấu hình chân trên board mẹ







# ❖ Giao tiếp với PC thông qua chuẩn USB và UART.

UART-Ta dùng mạch chuyển USB-USART PL2303 với:

- PD8 TX
- PD9 RX.

USB - Sử dụng:.

- PA11 USB DM
- PA12 USB DP


# Phần 2: LẬP TRÌNH ARM STM32F4

#### 1. Tạo Project sử dụng thư viện Standard Peripheral Libraries (STD) trên Keil C ARM.

**Standard Peripheral Libraries** (STD) là một trong những thư viện hỗ trợ lập trình dòng ARM STM32 của ST. STD gồm nhiều thư viện C cho các ngoại vi, phù hợp với người có kiến thức lập trình C tốt. STD hỗ trợ hầu hết các ngoại vi ngoại trừ các ngoại vi phức tạp như USB/TCP-IP/Graphics/Touchsensor. STD không hỗ trợ các dòng chip STM32 L0, L4, L7, người dùng có thể dùng các thư viện khác như HAL để lập trình các dòng chip này.

#### Tao project


- Tạo folder chứa project và thư mục MDK-ARM trong folder này.




- Sao chép folder Libraries từ thư viện **STM32F4xx\_DSP\_StdPeriph\_Lib\_V1.3.0** sang thư mục vừa tạo.

- Sao chép các file: main.c, main.h, stm32f4xx\_conf.h, stm32f4xx\_it.c, stm32f4xx\_it.h, system\_stm32f4xx.c từ đường dẫn.:


STM32F4xx\_DSP\_StdPeriph\_Lib\_V1.3.0\Project\STM32F4xx\_StdPeriph\_Templates trong project m\( \text{a} \text{u} \text{ cua ST sang project.} \)




- Tạo project mới trong Keil C và lưu trong thư mục project \MDK-ARM.



- Mở File Extensions: Bố trí các file source, thư viện theo chức năng




- Tạo các group và thêm các file cần thiết: (Tùy ý)
  - Group User thêm file stm32f4xx\_it.c, main.c. File stm32f4xx\_it.c là file chương trình ngắt của người dùng, main.c là chương trình chính.
  - Group MDK-ARM thêm file *startup\_stm32f40\_41xxx.s* trong đường dẫn: \project\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm.
  - Group CMSIS thêm file system\_stm32f4xx trong đường dẫn \project.
  - Group STM32F4xx\_StdPeriph\_Driver thêm các file driver cần thiết trong \project\Libraries\STM32F4xx\_StdPeriph\_Driver\src




- Nhấn vào Option for target cài đặt cần thiết cho project.




- Trong tag Device chọn chip STM32F4VGTx




- Trong Tag C/C++:
  - Define sử dụng thư viện STD và chip STM32F4 bằng dòng
     USE\_STDPERIPH\_DRIVER,STM32F40\_41xxx
  - Trong Include Paths ta thêm các đường dẫn đến các file header để trình biên dịch truy cập đến.
    - ..\Libraries\CMSIS\Include
    - ..\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include
    - ..\Libraries\STM32F4xx StdPeriph Driver\inc
    - ..\..\project






- Tag Debug chọn mạch nạp cho chip là ST-Link, chọn Setting và chọn Flash Download như hình, sau khi nạp codenếu muốn chương trình chạy ngay thì chọn Reset and Run, nếu muốn bấm nút reset thì chương trình mới chạy thì bỏ chọn mục này.






- Mở file system\_stm32f4xx.c và sửa thông số PLL\_M ở dòng 254 thành 8 để clock hệ thống đúng là 168MHz. Vì kit đang dùng thạch anh ngoài 8 MHz, không phải là 25MHz.



- Biên dịch code và tiến hành nạp code.



#### 2. GPIO

#### 2.1 Giới thiệu khái niệm:

GPIO (General-purpose input/output) là đầu vào, đầu ra sử dụng chung.

Dòng STM32 mỗi port có 16 chân IO.

Mỗi chân IO bên trong chip đều gắn thêm điện trở nội pull up và pull down.

# 2.2 Úng dụng GPIO trong sáng tắt led

#### 2.2.1 Sơ đồ chân Led

Sử dụng trực tiếp led trên board mạch, ở đây ta sử dụng led 12, 13, 14

### 2.2.2 Các hàm trong Code

Định nghĩa các hàm trong chương trình

```
#include "stm32f4xx.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Đoi ten GPIO_InitTypeDef thanh
GPIO_InitStructure*/
void GPIO_Configuration(void);
void Delay(_IO uint32_t nCount);
```

Chương trình chính: Vòng lặp vô hạn sẽ đảo bit chân 12 13 14 với thời gian delay là 1 giây. Các chân này ta nối với đèn led

```
int main(void)
{
   GPIO_Configuration();
   while (1)
   {
      GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);/*Dao bit chan 12*/
      Delay(10000000);
      GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_13);/*Dao bit chan 13*/
      Delay(10000000);
      GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_14);/*Dao bit chan 14*/
      Delay(10000000);
}
```

Trong hàm main ta đã gọi hàm GPIO Configuration() để khai báo các chân

```
void GPIO Configuration(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOD,ENABLE); /*Bat clock
khoi D*/
/* Configure PD12 PD13 in output pushpull mode */
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 12 | GPIO Pin 13 | GPIO Pin 14 |
GPIO Pin 15; /*Khai bao dung chan PD12->PD15*/
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; /*Xac dinh day la chan
xuat*/
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; /*/Chon che do pushpull
*/
 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;/*Chon toc do dau
ra*/
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;/*Chon che do khong
dung dien tro keo len*/
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure);/*truyen cac doi so xuong thiet lap
thanh ghi cho phan cung*/
```

Hàm delay:

```
void Delay(_IO uint32_t nCount)
{
  while(nCount--)
  {
   }
}
```

#### 3. Timer

#### 3.1 Giới thiệu khái niệm cơ bản

Timer trong STM32F4 có rất nhiều chức năng chẳng hạn như bộ đếm counter, PWM, input capture ngoài ra còn một số chức năng đặt biệt để điều khiển động cơ như encoder, hall sensors.

Trong STM32F4 Timer 1 và timer 8 có cùng tần số với xung clock hệ thống, các timer còn lại chỉ bằng một nửa. Riêng timer 2 và timer 5 là timer 32bit, các timer còn lại 16bit. Timer 6 và timer 7 là 2 timer với các chức năng cơ bản không giao tiếp được với môi trường.

#### 3.2 Code ví dụ

Đoạn code dưới đây tương tự như đã giải thích ở phần GPIO. Chương trình chính sẽ đảo set và reset bit chân 14 với thời gian delay là 1 giây

```
#include "stm32f4xx.h"
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
void GPIO Configuration(void);
void TIMbase Configuration(void);
void Delay( IO uint32 t nCount);
volatile int32 t debug;
int main(void)
 GPIO Configuration();
 TIMbase Configuration();
 while (1)
    GPIO ResetBits(GPIOD,GPIO Pin 14);
  Delay(1000);
       GPIO SetBits(GPIOD,GPIO Pin 14);
  Delay(1000);
void GPIO Configuration(void)
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOD, ENABLE); /*Bat
clock khoi D*/
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 14 | GPIO Pin 15 | GPIO Pin 13 |
GPIO Pin 12; /*Khai bao dung chan PD12->PD15*/
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; /*Chon mode out*/
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; /*Chon che do pushpull*/
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; /*Chon toc do dau
ra*/
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; /*Chon che do khong
dung dien tro keo len*/
```

```
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); /*truyen cac doi so xuong thiet lap thanh ghi cho phan cung*/
}
```

- \* Khởi tạo timer:
- Ở dòng khởi tạo timer prescaler ta cần tần số clock timer là 1 Mhz. Tần số cao nhất của timer 4 là 84 MHz nên ta có SystemCoreClock/2)/1000000)-1 = 83.
- Vậy cứ 1<br/>us counter sẽ đếm 1 lần nên ta cần 1000 xung. Dòng thứ 2 ta khai báo TIM\_Time<br/>BaseStructure. TIM\_Period = 1000 - 1 = 999 do ta bắt đầu đếm từ 0.

```
void TIMbase Configuration(void)
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM4, ENABLE);
/* Time base configuration */
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler((SystemCoreClock/2)/1000000)-1;
frequency = 1000000
TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 1000 - 1;/*so xung trong 1 chu ky*/
TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;/* chon
mode counter dem tang*/
TIM TimeBaseInit(TIM4, &TIM TimeBaseStructure);
TIM ITConfig(TIM4,TIM IT Update,ENABLE);/*thiet lap ngat khi tran bo nho
co thong so TIM IT Update*/
 TIM Cmd(TIM4, ENABLE);
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = TIM4 IRQn;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 1;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC Init(&NVIC InitStructure);
void Delay(IO uint32 t nCount)
while(nCount--)
```

```
- Chương trình timer : stm32f4xx it.c
#include "stm32f4xx it.h"
void NMI Handler(void)
void HardFault Handler(void)
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
 {}
void MemManage Handler(void)
/* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */
 while (1)
 {}
void BusFault Handler(void)
/* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */
 while (1)
 {}
void UsageFault Handler(void)
/* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */
 while (1)
 {}
void DebugMon Handler(void)
void SVC Handler(void)
void PendSV Handler(void)
void SysTick Handler(void)
{}
// Chương trình timer
void TIM4 IRQHandler(void)
 static uint32 t time=0;
if (TIM GetITStatus(TIM4, TIM IT Update) != RESET)
  if(++time>1000)
```

```
GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO
_Pin_15); Delay(100);
GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_
Pin_12); Delay(100);
GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_
Pin_13); Delay(100);

time = 100;
}
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
}
```

## 4. Ngắt ngoài EXTI

#### 4.1 Khái niệm

Ngắt có nghĩa là một sự gián đoạn chương trình chính, ngưng thực thi ở chương trình chính mà nhảy đến một địa chỉ nào đó để giải quyết vấn đề ở đó, sau khi xử lý xong sẽ quay về chương trình chính ngay tại nơi mà ban nãy nó đã thoát khỏi chương trình chính. Ngắt ngoài thì ta sử dụng một tín hiệu bên ngoài để tạo ra ngắt, chẳng hạn input trên GPIO.

Những pin có cùng số sẽ kết nối cùng một line.VD: PA0 PB0 PC0.

Chú ý: không thể dùng cùng 1 lúc 2 pin trong cùng một line khi ngắt.VD: PA0 và PA5 khác line nên có thể dùng trong hàm ngắt cùng 1 lúc.

#### 4.2 Code ví dụ

```
#include
"stm32f4xx.h" int a;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

void GPIO_Configuration(void);
void EXTILine0_Config(void);
void Delay(_IO uint32_t nCount);
int main(void)
{
    a=1;
    GPIO_Configuration();
    EXTILine0_Config();
        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_13);
    while (1)
    {
    }
}

void GPIO_Configuration(void)
```

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =

GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);

}
```

### Hàm khai báo ngắt

```
void EXTILine0 Config(void)
 /* bat clock GPIOA */
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
 /*bat clock SYSCFG */
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph SYSCFG, ENABLE);
 /* Configure PA0 pin as input floating */
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0;
 GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
/* Connect EXTI Line0 to PA0 pin */
 SYSCFG EXTILineConfig(EXTI PortSourceGPIOA, EXTI PinSource0);
/* Configure EXTI Line0 */
/* PD0 is connected to EXTI Line0 */
EXTI InitStructure.EXTI Line = EXTI Line0;
/* Interrupt mode */
EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
/* Triggers on rising or falling edge or both */
EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;
/* Enable interrupt */
EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;
/* Add to EXTI *
```

#### EXTI Init(&EXTI InitStructure);

- Để sử dụng được ngắt thì việc đầu tiên bạn cần khai báo với khối NVIC, khối này sẽ quản lý ngắt và độ ưu tiên các ngắt, cần khai báo tên ngắt EXTIO\_IRQn với NVIC, với khai báo này thì hàm ngắt chắc chắn phải có tên là EXTIO\_IRQHandler, hàm này không có đối số truyền và nhận nên trong stm32f4xx\_it.c tên của nó là "void EXTIO\_IRQHandler(void)" hàm này do bạn tạo chứ trình biên dịch không tự sinh ra. Bạn nên chú ý chữ "n" ở khai báo và "Handler" ở hàm ngắt còn "EXTIO\_IRQ" tên chung.

```
/* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
/* Set priority */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
```


- Hàm ngắt đảo bit chân PD13. Hàm này có thể khai báo ở hàm main hoặc file stm32f4xx\_it.c

```
void EXTI0_IRQHandler(void)
{
    a=~a;
    if(a==1){
        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_13);
}
    else
{
        GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_13);
}
EXTI->PR = EXTI_Line0;
}
void Delay(_IO uint32_t nCount)
{
        while(nCount--)
        {
        }
}
```

#### 5. PWM

## 5.1 Giới thiệu cơ bản về PWM

PWM điều chế độ rộng xung (**Pulse-width modulation**) là ngoại vi phổ biến được hỗ trợ hầu hết trong các loại vi điều khiển, ứng dụng rộng rãi và nhất là trong lĩnh vực điều khiển động cơ. Đơn giản nhất để hiểu PWM tôi VD cho bạn như sau : cấu hình output cho chân GPIO điều khiển bóng LED, nếu bạn muốn làm sáng bóng LED theo hiệu ứng mờ hay tỏ, giải pháp đó là bạn sẽ cho bóng LED sáng tắt ở tần số cao sao cho mắt bạn mất khả năng phân tích sự sáng tắt của một bóng LED. Bạn muốn bóng LED sáng tỏ thì thời gian sáng sẽ nhiều hơn thời gian tắt, và ngược lại. Trên đây chỉ là ví dụ cơ bản nhất để bạn hiểu như thế nào là PWM, bạn vui lòng xem hình ảnh bên dưới để hiểu rõ hơn.



Như trên hình đã rất rõ


- Duty cycle là tỷ lệ phần trăm mức cao.
- Period là chu kỳ xung.
- Pulse width là giá trị mức cao so với period.

Dựa trên nguyên lý bên trên mà trong STM32 hay các loại vi điều khiển khác điều hỗ trợ bộ tạo độ rộng xung tự động mà bạn không phải tốn thời gian bật tắt chân IO, có thể thiết lập chu kỳ, tần số, độ rộng xung và một số chức năng đặc biệt. PWM thuộc khối timer.

# 5.2 Ứng dụng PWM

# 5.2.1 Úng dụng trong điều chỉnh độ sáng đèn led

#### 5.2.1.1 Kết nối sơ đồ chân như hình sau:



#### • Sơ lược nội dung của code:

Trong bài tôi thiết lập PWM1-2-3 và 3 kênh đảo của nó tổng cộng 6 kênh PWM xuất ra môi trường.

Dòng 25 : chọn sử dụng Mode AF (mode tính năng phụ trợ) cho chân IO, mode này không phải là mode In hay Out mà do ngoại vi đó tự động thiết lập In-Out.

Dòng 34 -> 39 bạn phải kết nối chân IO đến khối timer 1 cho đúng, bạn xem datasheet phần "Table 6. STM32F40x pin and ball definitions"

Dòng 49: Chọn mode PWM1, trong timer có nhiều mode mà tùy theo ứng dụng để bạn lựa chọn mode cho phù hợp. Từ OC mà bạn thấy trong dòng khai báo là viết tắt của từ Output Compare.

Dòng 50: Cho phép chân PWM hoạt động.

Dòng 51 : Chọn cực mức cao cho đầu ra, nếu bạn chọn mức thấp thì nó sẽ bị đảo ngược hình dạng của đầu ra, Chu kỳ, tần số đều như nhau.

Dòng 52 - 53 : tương tự như dòng 50-51 nhưng khai báo cho kênh đảo có nghĩa là chân được ký hiệu thêm chữ "N". Bạn cần lưu ý do vốn dĩ kênh PWM và kênh đảo của nó đã được định nghĩa trong chip là trạng thái đảo của nhau nên ở dòng 50-51 và 52-53 tôi khai báo giống nhau và nó sẽ tự đảo không cần bạn phải can thiệp đảo lại các cực của PWM kênh N.

Sau khi thiết lập xong các thông số bạn phải truyền biến cấu trúc xuống cho hàm TIM\_OC1Init() để thiết lập cho kênh PWM1, vẫn giữ lại các thông số đó, tương tự truyền cho PWM2 và PWM3.

Dòng 58-61-64-66: bật chức năng preload cho OC1, OC2 và OC3.

Bước cuối cùng trong hàm TIM\_PWM\_Configuration() bạn phải bật counter để bắt đầu hoạt động timer.

Ở dòng 70 do sử dụng timer là timer đặc biệt nên bạn phải thực hiện bước này. Sử dụng các timer khác trừ timer l và timer 8 thì bạn không cần bước này.

Quay lại chương trình chính từ dòng 12 -> 14 tôi gán giá trị vào thanh ghi chứa Pulse width của PWM1-PWM2-PWM3 tương đương với 10-50-90% duty cycle.

#### **5.2.1.2** Code

#### chính Main.c

```
01
    #include "stm32f4xx.h"
02
   TIM TimeBaseInitTypeDef
03
                               TIM TimeBaseStructure;
04
   TIM OCInitTypeDef
                               TIM OCInitStructure;
05
   GPIO InitTypeDef
                               GPIO InitStructure;
06
07
   void TIM PWM Configuration(void);
08
09
   int main (void)
10
      TIM PWM Configuration();
11
12
      TIM1->CCR1 = 10 * 65535 / 100; // 10% Duty cycle
      TIM1->CCR2 = 50 * 65535 / 100; // 50% Duty cycle
13
14
      TIM1->CCR3 = 90 * 65535 / 100; // 90% Duty cycle
15
      while (1)
16
      { }
17
   }
18
19 void TIM PWM Configuration(void)
20
21
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
22
      RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB,
ENABLE);
23
24
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7 | GPIO Pin 8 | GPIO Pin 9 |
GPIO Pin 10;
25
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
26
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
27
      GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
28
      GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
29
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
30
31
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1;
32
      GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
33
34
      GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource7, GPIO AF TIM1);
35
      GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource8, GPIO AF TIM1);
36
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM1);
37
      GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource10, GPIO AF TIM1);
38
      GPIO PinAFConfig(GPIOB, GPIO PinSourceO, GPIO AF TIM1);
39
      GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_TIM1);
40
41
      /* Time base configuration */
42
      TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
```

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
                                                    // 65535
44
      TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
45
      TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
46
47
      TIM TimeBaseInit(TIM1, &TIM TimeBaseStructure);
48
49
      TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
50
      TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
      TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
51
52
      TIM OCInitStructure.TIM OutputNState = TIM OutputNState Enable;
53
      TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCNPolarity High;
      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
54
55
      //TIM OCStructInit(&TIM OCInitStructure);
56
57
      TIM OC1Init(TIM1, &TIM OCInitStructure);
58
      TIM OC1PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable);
59
60
      TIM OC2Init(TIM1, &TIM OCInitStructure);
61
      TIM OC2PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable);
62
63
      TIM OC3Init(TIM1, &TIM OCInitStructure);
64
      TIM OC3PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable);
65
66
      TIM ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
67
68
      /* TIM1 enable counter */
69
      TIM Cmd(TIM1, ENABLE);
70
   TIM CtrlPWMOutputs (TIM1, ENABLE);
71
72
73
    #ifdef USE FULL ASSERT
74
75
    * @brief Reports the name of the source file and the source line
76
number
77
                where the assert_param error has occurred.
78
      * @param file: pointer to the source file name
79
      * @param line: assert param error line source number
80
      * @retval None
81
      * /
82
   void assert failed(uint8 t* file, uint32 t line)
83
      /* User can add his own implementation to report the file name and line
number,
        ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file,
85
line) */
86
87
     while (1)
88
      { }
89
90
   #endif
91
92
```

Giải thích (Led sáng tắt dần)

```
/ *Cài đặt tỉ lệ phần trăm mức cao */
TIM1->CCR1 = 90*65535 / 100; // 90\% Duty cycle
TIM8->CCR1 = 100*65535 / 100; // 100% Duty cycle
void TIM PWM Configuration(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1, ENABLE);
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7 | GPIO Pin 8 | GPIO Pin 9 |
GPIO Pin 10;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
/* chon che do Mode AF (mode tính nang phu tro) cho chân IO,
   mode này không phai là mode In hay Out mà do ngoại vi do tu dong thiet lap In-
Out */
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
   /* Thiet lap A7 A8 A9 A10 ngo ra gan voi LED */
GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource8, GPIO AF TIM1);
 /*
A7 => CH1N TIM1
A8 => CH1 //
A9 => CH2 //
A10 => CH3 //
```

```
B0 => CH2N//
B1 => CH3N //
Khai báo các cổng bạn cần sử dụng
                                   */
/* Time base configuration */
 TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
   + Neu muon chon tan so max thi set Prescaler = 0
   + timer tick frequency = Timer default frequency / (prescaller set + 1)
=> timer tick frequency = 84000000 / (0 + 1) = 84000000 */
 TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 0xFFFF; // 65535
/*+ PWM frequency = timer tick frequency / (TIM Period + 1)
   => PWM frequency = 84000000/(65535 + 1) = 1281Hz
          ****** Truong hop muon cai dat PWM prequency 10kHZ
   TIM Period = timer tick frequency / PWM frequency - 1
  => TIM \ Period = 84000000 / 10000 - 1 = 8399
  Chu y: Neu TIM Period > Max timer (trong TH nay la 65535) thi phai chon
         prescaler lon hon => lam cham timer tick frequency */
 TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
   /* TIM ClockDivision co chuc nang chong hien tuong dead-time trong cau H
   Hien tuong dead-time : google
+ Cach khac phuc: 1 Bat TIM ClockDivision len (khoang 5-10us)
```

```
2 Su dung IC tich hop san. Vd IRF2184 (silde cuoi datasheet),
L298...*/
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
TIM TimeBaseInit(TIM1, &TIM TimeBaseStructure);
TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
   /* Dùng TIM1 OC: OUTPUT COMPARE */
   /* Duoi day la thiet lap OUTPUT cho cac chan CH* */
 TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable; /* Cho phep
TIMER chay */
TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
   /* => Chon ngo ra muc cao. Neu chon che do muc thap thi hinh dang ngo ra se bi
dao nguoc
   Tuy nhien chu ky, tan so khong doi */
/* Duoi day la thiet lap OUTPUT cho cac chan CH*N */
TIM OCInitStructure.TIM OutputNState = TIM OutputNState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCNPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 0;
TIM OCStructInit(&TIM OCInitStructure);
TIM OC1Init(TIM1, &TIM OCInitStructure); /* Truyen bien cau truc xuong cho
ham TIM OC1Init=> Thiet lap PWM1 */
TIM OC1PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable); /* Bat chuc nang
PRELOAD cho TIM1 */
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); /* Cho phep PreLoad tong the TIM1 *//*
TIM1 enable counter */
 TIM Cmd(TIM1, ENABLE);
 TIM CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); /* TIM1 va TIM8 thi can dong nay. Cac
TIM khac thi khong can */
```

```
void Delay(_IO uint32_t nCount)

{
  while(nCount--)
  {
  }
}
```

### Code LED

```
#include "stm32f4xx.h"
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
TIM OCInitTypeDef
                        TIM OCInitStructure;
GPIO_InitTypeDef
                       GPIO InitStructure;
NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
void GPIO Configuration(void);
void TIM PWM Configuration(void);
void TIM8 PWM Configuration(void);
void TIMbase Configuration(void);
void Delay(_IO uint32 t nCount);
int main(void)
{
   int32 t a,b,c,d,i=0;
```

```
GPIO Configuration();
 TIM PWM Configuration();
    TIM8 PWM Configuration();
a=50;
b=0;
c=90;
TIM1->CCR1 = 90*65535 / 100; // 90\% Duty cycle
TIM8->CCR1 = 100*65535 / 100; // 100% Duty cycle
while(1)
GPIO SetBits(GPIOB,GPIO Pin 0);
GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 1);
}}
void GPIO Configuration(void)
{ RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
/* Configure PB0 PB1 in output pushpull mode */
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
void TIM PWM Configuration(void)
```

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1, ENABLE);
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7 | GPIO Pin 8 | GPIO Pin 9 |
GPIO Pin 10;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
/* chon che do Mode AF (mode tính nang phu tro) cho chân IO,
mode này không phai là mode In hay Out mà do ngoại vi do tu dong thiet lap In-Out */
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
/* Thiet lap A7 A8 A9 A10 ngo ra gan voi LED */
 GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource8, GPIO AF TIM1);
/* A7 => CH1N TIM1
A8 \Rightarrow CH1 //
A9 \Rightarrow CH2 //
A10 \implies CH3 //
B0 => CH2N //
B1 => CH3N // */
/* Time base configuration */
 TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
+ Neu muon chon tan so max thi set Prescaler = 0
```

```
+ timer tick frequency = Timer default frequency / (prescaller set + 1)
=> timer tick frequency = 84000000 / (0 + 1) = 84000000 */
 TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 0xFFFF; // 65535
/*+ PWM frequency = timer tick frequency / (TIM Period + 1)
=> PWM frequency = 84000000/(65535 + 1) = 1281Hz
  ****** Truong hop muon cai dat PWM prequency 10kHZ
 TIM Period = timer tick frequency / PWM frequency - 1
  => TIM Period = 84000000 / 10000 - 1 = 8399
  Chu y : Neu TIM Period > Max timer (trong TH nay la 65535) thi phai chon
         prescaler lon hon => lam cham timer tick frequency */
 TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
   /* TIM ClockDivision co chuc nang chong hien tuong dead-time trong cau H
   Hien tuong dead-time : google
+ Cach khac phuc: 1 Bat TIM ClockDivision len (khoang 5-10us)
         2 Su dung IC tich hop san. Vd IRF2184 (silde cuoi datasheet), L298...*/
   TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
TIM TimeBaseInit(TIM1, &TIM TimeBaseStructure);
 TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
   /* Dùng TIM1 OC: OUTPUT COMPARE */
    /* Duoi day la thiet lap OUTPUT cho cac chan CH* */
 TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable; /* Cho phep
TIMER chay */
```

```
TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
   /* => Chon ngo ra muc cao. Neu chon che do muc thap thi hinh dang ngo ra se bi
dao nguoc . Tuy nhien chu ky , tan so khong doi */
/* Duoi day la thiet lap OUTPUT cho cac chan CH*N */
TIM OCInitStructure.TIM OutputNState = TIM OutputNState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCNPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
//TIM OCStructInit(&TIM OCInitStructure);
 TIM OC1Init(TIM1, &TIM OCInitStructure); /* Truyen bien cau truc xuong cho
ham TIM OC1Init=> Thiet lap PWM1 */
TIM OC1PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable); /* Bat chuc nang
PRELOAD cho TIM1 */
TIM ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); /* Cho phep PreLoad tong the TIM1 */
/* TIM1 enable counter */
TIM Cmd(TIM1, ENABLE);
TIM CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); /* TIM1 va TIM8 thi can dong nay. Cac
TIM khac thi khong can */
void TIM8 PWM Configuration(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM8, ENABLE);
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC
                                                         , ENABLE);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
```

```
GPIO PinAFConfig(GPIOC, GPIO PinSource6, GPIO AF TIM8);
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 3;
TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 41999;
TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
TIM TimeBaseInit(TIM8, &TIM TimeBaseStructure);
TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM OutputNState = TIM OutputNState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCNPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 0;
//TIM OCStructInit(&TIM OCInitStructure);
TIM OC1Init(TIM8, &TIM OCInitStructure;
TIM OC1PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable
TIM ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE); /* Cho phep PreLoad tong the TIM1 */
/* TIM1 enable counter */
TIM Cmd(TIM8, ENABLE);
TIM CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE); /* TIM1 va TIM8 thi can dong nay. Cac
TIM khac thi khong can */
void Delay(IO uint32 t nCount)
while(nCount--)
```


# 5.2.2 Ứng dụng trong điều khiển 1 động cơ DC IR2184 (chịu dòng cao)

## 5.2.2.1 Giới thiệu modul L298

( Có thể sử dụng modul L298 điều khiển 2 động cơ DC. Tuy nhiên dòng chịu của L298 chịu 2A nên thích hợp với motor loại nhỏ )

Tìm hiểu: Mạch cầu H

Nguyên lí hoạt động



Hiện tượng deadtime : Khi PWM hoạt động Q1-Q2 có khả năng cùng dẫn 1 lúc (Q1 lên -Q2 xuống tuy nhiên khi tần số cao thì trong khi Q2 chuẩn bị clear (đang ở mức cao) thì Q1 đã set => Gây hiện tượng chập mạch VCC- GND )

### IR2184 Deadtime:





Figure 4. Deadtime Waveform Definitions





# **5.2.2.2**Sơ đồ đấu dây

Sơ đồ nguyên lí ( file Altium đính kèm )

Cách vận hành: Tầm điều khiển 0-80% độ rộng xung

```
Cách kết nối và vận hành:
1) Cấp nguồn 12V - GND - V motor vào DOMINO 3
2) Cập nguồn 5v - GND
3) Cắm jumper J2 nếu muốn xải nguồn cấp cho IR2184 chung với nguồn
cho động cơ (Lưu ý 5v).
Khi đó, để hở V MOTOR.
4) GND MCU được nối với GND của vi điều khiển STM32, cách ly với
GND của MOTOR và IR2184
qua OPTO 817
OPTO: PWM = 0 \Rightarrow LED \text{ off} \Rightarrow BJT \text{ OFF} \Rightarrow IN = 5V
       PWM =1 => LED on => BJT ON => Nối mass => IN=0
IR2184:
       HO cùng tín hiệu với IN
       LO ngược tín hiệu với IN
5) Cách điều khiến MOTOR:
  +) Quay thuận (Cùng chiều kim đồng hồ):
          PWM2 = 100, PWM1 điều khiến tốc độ.
PWM càng nhỏ => Tốc độ càng tăng
   +) Quay nghịch (Ngược chiều kim đồng hồ):
          PWM1 = 100, PWM2 điều khiến tốc độ.
```

Code

```
#include "stm32f4xx.h"
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
TIM OCInitTypeDef
                         TIM OCInitStructure;
GPIO InitTypeDef
                        GPIO InitStructure;
void GPIO Configuration(void);
void TIM2 Configuration(void);
void TIM1 PWM Configuration(void);
void TIM8 PWM Configuration(void);
void Delay(_IO uint32 t nCount);
volatile int32 t debug;
int main(void)
      int32 t nowtime, lasttime;
 GPIO Configuration();
TIM2 Configuration();
 TIM1 PWM Configuration();
      TIM8 PWM Configuration();
while (1)
 { debug=0;
lasttime = TIM GetCounter(TIM2);
while( debug < 50000)
/* Vì TIMER2 cai dat 10KHz => t=(1/f).n=(1/10000).50000= 5 giay */
      TIM1->CCR1 = 50*65535 / 100; //50\% Duty cycle
```

```
TIM8->CCR1 = 100*65535 / 100; // 100% Duty cycle
     nowtime=
                        TIM GetCounter(TIM2);
     debug= nowtime- lasttime;
      }
while (debug \geq 50000)
TIM1->CCR1 = 100*65535 / 100; // 100 Duty cycle
TIM8->CCR1 = 50*65535 / 100; // 50\% Duty cycle
     }}}
void GPIO Configuration(void)
{
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOD, ENABLE);
/* Configure PB0 PB1 in output pushpull mode */
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 12 | GPIO Pin 13 | GPIO Pin 14 |
GPIO Pin 15;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
}
void TIM1 PWM Configuration(void)
```

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1, ENABLE);
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 8;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource8, GPIO AF TIM1);
 /* Time base configuration */
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 0xFFFF; // 65535
TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
TIM TimeBaseInit(TIM1, &TIM TimeBaseStructure);
TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM OutputNState = TIM OutputNState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCNPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 0;
//TIM OCStructInit(&TIM OCInitStructure);
TIM OC1Init(TIM1, &TIM OCInitStructure);
```

```
TIM OC1PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable);
TIM ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
/* TIM1 enable counter */
TIM Cmd(TIM1, ENABLE);
TIM CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
void TIM8 PWM Configuration(void)
{
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM8, ENABLE);
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
GPIO PinAFConfig(GPIOC, GPIO PinSource6, GPIO AF TIM8);
 /* Time base configuration */
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 0xFFFF; // 65535
TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
TIM TimeBaseInit(TIM8, &TIM TimeBaseStructure);
```

```
TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
 TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM OutputNState = TIM OutputNState Enable;
TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCNPolarity High;
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 0;
//TIM OCStructInit(&TIM OCInitStructure);
TIM OC1Init(TIM8, &TIM OCInitStructure);
TIM OC1PreloadConfig(TIM8, TIM OCPreload Enable);
TIM ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);
/* TIM1 enable counter */
TIM Cmd(TIM8, ENABLE);
TIM CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE);
void TIM2 Configuration(void)
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2, ENABLE);
/* Time base configuration */
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 8399;
TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 0xFFFFFFFF;
/*
      TIMER2 32bit=> FFFFFFFF => chon tan so max cua timer 2 la 84MHZ
TIM Period khong anh huong den tan so timer. Anh huong den tan so PWM
     BUT chu y: TIM Period = 0 => Timer khong nhay duoc
TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
```

```
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
 TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM TimeBaseStructure);
 TIM Cmd(TIM2, ENABLE);
}
void Delay(_IO uint32_t nCount)
 while(nCount--)
#ifdef USE FULL ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
       where the assert param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert param error line source number
 * @retval None
 */
void assert failed(uint8 t* file, uint32 t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 while (1)
 {}
```

```
#endif
/* Che do DC STOP : Set 2 chan dung => DC STOP */
```

## 6. ADC+ DMA


## 6.1 Giới thiệu khái niệm


-ADC (analog-to-digital converter) bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự-số là thuật ngữ nói đến sự chuyển đổi một tín hiệu tương tự thành tín hiệu số hóa để dùng trong các hệ số(digital) hay vi điều khiển.

-DMA (Direct memory access) là một kỹ thuật chuyển dữ liệu từ bộ nhớ đến ngoại vi hoặc từ ngoại vi đến bộ nhớ mà không yêu cầu đến sự thực thi của CPU, có nghĩa là CPU sẽ hoàn toàn độc lập với ngoại vi được hỗ trợ DMA mà vẫn đảm bảo ngoại vi thực hiện công việc được giao, tùy vào từng loại ngoại vi mà DMA có sự hỗ trợ khác nhau.

# 6.2 Code ứng dụng đọc điện áp ngõ vào thành tín hiệu số

## 6.2.1 Úng dụng đọc tín hiệu từ cảm biến khí gas MQ Sensor





#### **6.2.2** Code

Khởi tao ADC-DMA

```
void ADC Config(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph DMA2, ENABLE);
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);
   // Khai báo
               I/O
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN; /*Chon mode analog*/
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
//Khai báo DMA
DMA InitStructure.DMA Channel = DMA Channel 0; /*chanel duoc ho tro la
chanel 0-do bang*/
DMA InitStructure.DMA Memory0BaseAddr = (uint32 t)&ADCValue; /*ghep
bien DMA Memory0BaseAddr chua dia chi va cung kieu voi bien ADCValue*/
DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = (uint32 t)(&(ADC1->DR)); /*gan
dia chi thanh ghi chua gia tri chuyen doi ADC vao bien DMA PeripheralBaseAddr
cua DMA*/
DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralToMemory;/*chon huong
chuyen du lieu*/
DMA InitStructure.DMA BufferSize = 3;/*chon kich thuoc mang du lieu*/
DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable; /*moi lan
chuyen du lieu, dia chi ngoai vi se ko tang dan*/
DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable; /*moi khi
chuyen du lieu can tang dia chi bo nho*/
```

DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize =

DMA\_PeripheralDataSize\_HalfWord; /\* kich thuoc thanh ghi chua du lieu ngoai vi la 16bit\*/

DMA\_InitStructure.DMA\_MemoryDataSize = DMA\_MemoryDataSize\_HalfWord; /\*kich thuoc mang du lieu ADCValue là 16bit\*/

DMA\_InitStructure.DMA\_Mode = DMA\_Mode\_Circular;/\*chon mode DMA vong tron, viec chuyen doi lien tuc lap lao\*/

DMA\_InitStructure.DMA\_Priority = DMA\_Priority\_High;/\*thiet lap che do uu tien cao\*/

DMA InitStructure.DMA FIFOMode = DMA FIFOMode Enable;

DMA InitStructure.DMA FIFOThreshold = DMA FIFOThreshold HalfFull;

DMA InitStructure.DMA MemoryBurst = DMA MemoryBurst Single;

DMA\_InitStructure.DMA\_PeripheralBurst = DMA\_PeripheralBurst\_Single;

DMA Init(DMA2 Stream0, &DMA InitStructure);

/\* DMA2 Stream0 enable \*/

DMA Cmd(DMA2 Stream0, ENABLE);

#### Khai báo ADC

#### /\* ADC Common Init

ADC\_CommonInitStructure.ADC\_Mode = ADC\_Mode\_Independent; /\*chon mode cho ADC\*/

ADC\_CommonInitStructure.ADC\_Prescaler = ADC\_Prescaler\_Div2; /\*thiet lap bo chia 2, cho ADC lay mau o tan so cao nhat\*/

ADC\_CommonInitStructure.ADC\_DMAAccessMode =

ADC DMAAccessMode Disabled;

ADC\_CommonInitStructure.ADC\_TwoSamplingDelay =

ADC\_TwoSamplingDelay\_10Cycles; /\*thoi gia tre giua 2 lan lay mau\*/

ADC\_CommonInit(&ADC\_CommonInitStructure);

ADC\_InitStructure.ADC\_Resolution = ADC\_Resolution\_12b; /\*che do phan giai ADC la 12 bit\*/

```
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = ENABLE;
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConvEdge =
ADC ExternalTrigConvEdge None;
ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right;
ADC InitStructure.ADC NbrOfConversion = 3; /*so kenh ADC chuyen doi*/
ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
/* ADC1 regular channels configuration */
ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 10, 1,
ADC SampleTime 3Cycles);
ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 11, 2,
ADC SampleTime 3Cycles);
ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 12, 3,
ADC SampleTime 3Cycles);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
ADC DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Start ADC1 Software Conversion */
 ADC SoftwareStartConv(ADC1);
```

### Trình bày sourcecode:

```
#include "stm32f4xx.h"

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

volatile uint16_t ADCValue[3]={0};

void ADC_Config(void);

int main(void)

{
```

```
ADC Config();
while (1)
void ADC Config(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph DMA2, ENABLE);
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN; /*Chon mode analog*/
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
DMA InitStructure.DMA Channel = DMA Channel 0; /*chanel duoc ho tro la
chanel 0-do bang*/
DMA InitStructure.DMA Memory0BaseAddr = (uint32 t)&ADCValue; /*ghep
bien DMA Memory0BaseAddr chua dia chi va cung kieu voi bien ADCValue*/
DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = (uint32 t)(&(ADC1->DR)); /*gan
dia chi thanh ghi chua gia tri chuyen doi ADC vao bien DMA PeripheralBaseAddr
cua DMA*/
DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralToMemory; /*chon huong
chuyen du lieu*/
DMA InitStructure.DMA BufferSize = 3; /*chon kich thuoc mang du lieu*/
DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable; /*moi lan
chuyen du lieu, dia chi ngoai vi se ko tang dan*/
DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable; /*moi khi
chuyen du lieu can tang dia chi bo nho*/
DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize =
DMA PeripheralDataSize HalfWord; /* kich thuoc thanh ghi chua du lieu ngoai vi la
16bit*/
DMA InitStructure.DMA MemoryDataSize = DMA MemoryDataSize HalfWord;
/*kich thuoc mang du lieu ADCValue là 16bit*/
DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Circular; /*chon mode DMA vong
tron, viec chuyen doi lien tuc lap lao*/
DMA InitStructure.DMA Priority = DMA Priority High; /*thiet lap che do uu tien
cao*/
DMA InitStructure.DMA FIFOMode = DMA FIFOMode Enable;
```

```
DMA InitStructure.DMA FIFOThreshold = DMA FIFOThreshold HalfFull;
 DMA InitStructure.DMA MemoryBurst = DMA MemoryBurst Single;
 DMA InitStructure.DMA PeripheralBurst = DMA PeripheralBurst Single;
 DMA Init(DMA2 Stream0, &DMA InitStructure);
 /* DMA2 Stream0 enable */
 DMA Cmd(DMA2 Stream0, ENABLE);
 /* ADC Common Init
**********************
ADC CommonInitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent; /*chon mode
cho ADC*/
 ADC CommonInitStructure.ADC Prescaler = ADC Prescaler Div2; /*thiet lap bo
chia 2, cho ADC lay mau o tan so cao nhat*/
ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode =
ADC DMAAccessMode Disabled;
ADC CommonInitStructure.ADC TwoSamplingDelay =
ADC TwoSamplingDelay 10Cycles; /*thoi gia tre giua 2 lan lav mau*/
ADC CommonInit(&ADC CommonInitStructure);
ADC InitStructure.ADC Resolution = ADC Resolution 12b; /*che do phan giai
ADC la 12 bit*/
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = ENABLE;
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConvEdge =
ADC ExternalTrigConvEdge None;
ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right;
 ADC InitStructure.ADC NbrOfConversion = 3; /*so kenh ADC chuyen doi*/
 ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
/* ADC1 regular channels configuration */
ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 10, 1,
ADC SampleTime 3Cycles);
ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 11, 2,
ADC SampleTime 3Cycles);
ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 12, 3,
ADC SampleTime 3Cycles);
/* Enable ADC1 DMA */
 ADC DMACmd(ADC1, ENABLE);
```

```
/* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
 ADC DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);
 /* Enable ADC1 */
 ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
 /* Start ADC1 Software Conversion */
 ADC SoftwareStartConv(ADC1);
void Delay(_IO uint32 t nCount)
 while(nCount--)
 }
#ifdef USE FULL ASSERT
void assert failed(uint8 t* file, uint32 t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 while (1)
 {}
#endif
```

# Phần mềm hỗ trợ

STMStudio dùng để đọc giá trị thu được từ chân PC0, PC1, PC2.


#### 7. UART

## 7.1 Khái niệm cơ bản

USART (Universal synchronous asynchronous receiver transmitter) truyền nhận nối tiếp đồng bộ và không đồng bộ. Trong truyền thông nối tiếp dữ liệu truyền sẽ nối đuôi nhau trên một hay vài đường truyền. Ưu điểm của truyền thông nối tiếp là vi điều khiển có khả năng truyền-nhận nhiều dữ liệu, tiết kiệm đường đường IO, nhưng nhược điểm là không được nhanh như truyền song song và dễ bị mất, lỗi dữ liệu, phải có kế hoạch phòng ngừa các tình huống này.

Chuẩn truyền thông này tương thích với RS232 của PC nếu có một thiết bị chuyển đổi điện áp để giao tiếp. Nếu máy tính bạn không có cổng COM bạn có thể sử dụng thiết bị chuyển đổi "USB to COM" hoặc "USB to USART".

Dưới đây là khung truyền chuẩn của USART và RS232.



# 7.2 Sơ đồ phần cứng

Chú ý kết nối theo kiểu đấu chéo TX này vào RX kia.


	Pins p	oack 1	Pins p	oack 2	Pins p	oack 3	
U(S)ARTx	TX	RX	TX	RX	TX	RX	APB
USART1	PA9	PA10	PB6	PB7			2
USART2	PA2	PA3	PD5	PD6			1.
USART3	PB10	PB11	PC10	PC11	PD8	PD9	1
UART4	PAO	PA1	PC10	PC11			1
UART5	PC1Z	PD2					1
USART6	PC6	PC7	PG14	PG9			2
UART7	PE8	PE7	PF7	PF6			1
UART8	PE1	PEO					1

# 7.3 Lập trình Uart cơ bản

# 7.3.1 Truyền nhận chữ, số

# 7.3.1.1Sơ đồ mạch

Ví dụ sử dung khổi Uart 1



- PB6 nối với Rx
- PB7 nối với Tx
- GND nối với GND

# 7.3.1.2Khởi tạo các khối

Khởi tạo Uart

```
void USART_Configuration(unsigned int BaudRate)
{
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);

/* Khởi tạo chân TX Uart*/
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
```

```
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6;
 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
 /* Khởi tao chân RX Uart */
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7;
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
 USART InitStructure.USART BaudRate = BaudRate;/* BaudRate là đối số tôi truyền
từ khai báo ở đầu hàm USART Configuration(), nó có nghĩa là tốc đô baud (số bit truyền
đi trong 1s). Chẳng hạn tôi cho đối số BaudRate là 9600 vậy trong 1s truyền đi 9600 bit
và chu kỳ mỗi bit là có thời gian là 1/9600 = 1.04^{-4}s. Đối số này càng cao thời gian
truyền dữ liệu càng nhanh nhưng độ an toàn lại càng giảm, ngoài ra bạn nên sử dụng tốc
đô baud với một quy chuẩn quốc tế (chẳng han 4800, 9600, 19200, 38400 ...)*/
USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b; //độ dài
khung truyền là 8bit
 USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1; //1 stop bit
USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No; //không kiểm tra chẳn lẽ
USART InitStructure.USART HardwareFlowControl =
USART HardwareFlowControl None; //chon chế đô truyền và nhân
USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx; //kêt
nối chân IO đến khối USARTI
 USART Init(USART1, &USART InitStructure); //cho phép USART1 bắt đầu hoạt
động
 GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource6,GPIO AF USART1);
 GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource7,GPIO AF USART1);
 USART Cmd(USART1, ENABLE);
```

Hàm gửi dữ liệu

```
void SendUSART(USART_TypeDef* USARTx,uint16_t ch)
{
```

```
USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch);

/* Vòng lặp sẽ kết thúc tới khi nào dừng truyền */

while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_IT_TXE) == RESET)

{}

}
```

Hàm nhận dữ liệu

```
int GetUSART(USART_TypeDef* USARTx)
{
  while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) == RESET)
  {}
  return USART_ReceiveData(USARTx);
}
```

### 7.3.1.3 Trình bày sourcecode

```
Main c:
#include "stm32f4xx.h"
#include <stdio.h>
USART InitTypeDef USART InitStructure;
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
void USART Configuration(unsigned int BaudRate); // khai báo hàm uart
void SendUSART(USART TypeDef* USARTx,uint16 t ch); // khai báo hàm gửi dữ
liêu
int GetUSART(USART TypeDef* USARTx);//khai báo hàm nhân dữ liêu
/* Private function prototypes -----*/
#ifdef GNUC
/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
  set to 'Yes') calls io putchar() */
#define PUTCHAR PROTOTYPE int io putchar(int ch)
#else
 #define PUTCHAR PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#define GETCHAR PROTOTYPE int fgetc(FILE *f)
#endif /*___GNUC___*/
```

```
void Delay(_IO uint32 t nCount)
 while(nCount--)
int main(void)
 USART Configuration(38400);
      printf(" Testboard STM32F4 \r"); // truyền dòng chữ lên máy tính
      while(1){
 int a; //khai báo biến a kiểu int
 scanf("%d",&a); //Nhâp 1 ký tư và gán vào biến a
 printf("%d\r",a); //Gửi kí tự lại máy tính
void USART Configuration(unsigned int BaudRate)
//Khởi tao xung clock cho các ngoại vi
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1, ENABLE);
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
 /* Khởi tạo chân Tx cho uart */
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6;
 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
 /* Khởi tao chân Rx cho uart */
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7;
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
 USART InitStructure.USART BaudRate = BaudRate; // tôc độ Baudrate
USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b; //Độ dài
khung truyền là 8b
 USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1; //1 stop bit
```

```
USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No; //không kiếm tra chẵn lẻ
USART InitStructure.USART HardwareFlowControl =
USART HardwareFlowControl None; //vô hiệu hóa dòng điều khiến phần cứng
USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx; //chon
chết đô truyền nhân
USART Init(USART1, &USART InitStructure); //cho phép uart 1 hoạt động
//khai báo sử dụng chân PB6,PB7
GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource6,GPIO AF USART1);
GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource7,GPIO AF USART1);
USART Cmd(USART1, ENABLE);
void SendUSART(USART TypeDef* USARTx,uint16 t ch) // hàm gửi dữ liệu
USART SendData(USARTx, (uint8 t) ch);
/* Cho đến khi ngừng truyền dữ liêu */
while (USART GetFlagStatus(USARTx, USART IT TXE) == RESET)
 {}
int GetUSART(USART TypeDef* USARTx) //hàm nhận dữ liệu
while (USART GetFlagStatus(USARTx, USART IT RXNE) == RESET)
return USART ReceiveData(USARTx);
 * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
 * @param None
* @retval None
GETCHAR PROTOTYPE
return GetUSART(USART1);
```

```
PUTCHAR_PROTOTYPE // mỗi khi hàm printf chạy sẽ nhãy xuống câu lệnh này
{
    /* Place your implementation of fputc here */
    /* e.g. write a character to the USART */
    USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
    /* Loop until the end of transmission */
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
    {}
    return ch;
}
```


# 7.3.1.4 Tạo giao diện C#

Link hướng dẫn: <a href="http://www.payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/lap-trinh-csharp-va-ung-dung-voi-vi-dieu-khien/">http://www.payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/lap-trinh-csharp-va-ung-dung-voi-vi-dieu-khien/</a>

### 8. SERIAL PERIPHERAL INTERFACE SPI:

## 8.1 Giới thiệu SPI:

**SPI** (Serial Peripheral Interface, SPI bus – Giao diện Ngoại vi nối tiếp) là một chuẩn đồng bộ nối tiếp để truyền dữ liệu ở chế độ song công toàn phần full-duplex (hai chiều, hai phía), do công ty Motorola thiết kế để tạo ra một chuẩn giao tiếp giữa các vi điều khiển với nhau một cách đơn giản và hiệu quả. SPI là một giao thức truyền thông đồng bộ trong đó CLK của Master sẽ được sử dụng làm xung đồng bộ giữa Master và Slave.




Sơ đồ truyền thông SPI giữa 2 vi xử lý

Trong giao tiếp SPI 1 thiết bị sẽ được chọn làm Master và bộ còn lại là Slave.

Đôi lúc SPI còn được gọi là chuẩn giao tiếp 4 dây bởi vì chúng sử dụng 4 dây để thiết lập kết nối giữa các vi xử lý, các ngoại vi với nhau, 4 dây đó có các chức năng là:


- MOSI (Master Out Slave In): Cổng này đóng vai trò ngõ ra của Master và là ngõ vào của bên Slave.
- MISO( Master In Slave out): Đóng vai trò là ngõ và của Master và ngõ ra của Slave.
- SCLK hay SCK: Đây là tín hiệu clock dùng cho việc đồng bộ truyền nhận giữa các thiết bị
- CS (Chip Select): được sử dụng để chọn Slave. Nếu như có kết nối với nhiều thiết bị khác nhau thì nó sẽ được sử dụng để chọn các chip Slave đẩy dữ liệu ra để tranh trường hợp gây lỗi dữ liệu



Cấu hình 1 Master kết nối với nhiều Slave

Trong cấu hình kết nối như hình trên các chân CS có thể được sử dụng các chân IO thông thường.

# 8.2 Ví dụ về SPI:



Chức năng của các chân theo bảng bên dưới:

	SLAVE	MASTER		
CONTROL_SS	PB12	PA4		
SCK	PB13 SPI2_SCK	PA5 SPI1_SCK		
MISO	PB14 SPI2_MISO	PA6 SPI1_MISO		
MOSI	PB15 SPI2_MOSI	PA7 SPI1_MOSI		

Chúng ta cần phải lập trình cho cả hàm main.c và stm32f4xx\_it.c. Dưới đây là cách lập trình hàm main.c

```
#include "stm32f4xx.h"

#define SS_DIS GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);

#define SS_EN GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);

volatile uint8_t SPI_data_send,SPI_data_get;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
```

```
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

void Delay(_IO uint32_t nCount);
void SPI_Configuration(void);

int main(void)
{
    SPI_Configuration();
    while(1)
    {
        SS_DIS;
        SPI_I2S_SendData(SPI1, SPI_data_send);
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
        SS_EN;
        Delay(1000);
    }
}
```

### Cấu hình SPI

```
void SPI_Configuration(void)
{

/*SPI_MASTER configuration ------*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

```
GPIO PinAFConfig(GPIOA,GPIO PinSource6,GPIO AF SPI1);
GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource7, GPIO AF SPI1);
SPI InitStructure.SPI Direction = SPI Direction 2Lines FullDuplex;
SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Master;
SPI InitStructure.SPI DataSize = SPI DataSize 8b;
SPI InitStructure.SPI CPOL = SPI CPOL Low;
SPI InitStructure.SPI CPHA = SPI CPHA 2Edge;
SPI InitStructure.SPI NSS = SPI NSS Soft;
SPI InitStructure.SPI BaudRatePrescaler = SPI BaudRatePrescaler 256;
SPI InitStructure.SPI FirstBit = SPI FirstBit MSB;
SPI InitStructure.SPI CRCPolynomial = 7;
SPI Init(SPI1, &SPI InitStructure);
/* SPI SLAVE configuration -----*/
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph SPI2, ENABLE);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 12 | GPIO Pin 13 | GPIO Pin 14 | GPIO Pin 15;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource12,GPIO AF SPI2); // only connect to
GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource13,GPIO AF SPI2); // only connect to
GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource14,GPIO AF SPI2); // only connect to
GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource15,GPIO AF SPI2); // only connect to
SPI InitStructure.SPI Direction = SPI Direction 2Lines FullDuplex;
SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Slave;
SPI InitStructure.SPI DataSize = SPI DataSize 8b;
SPI InitStructure.SPI CPOL = SPI CPOL Low;
SPI InitStructure.SPI CPHA = SPI CPHA 2Edge;
SPI InitStructure.SPI NSS = SPI NSS Hard;
SPI InitStructure.SPI BaudRatePrescaler = SPI BaudRatePrescaler 2;
```

```
SPI InitStructure.SPI FirstBit = SPI FirstBit MSB;
 SPI InitStructure.SPI CRCPolynomial = 7;
 SPI Init(SPI2, &SPI InitStructure);
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = SPI2 IRQn;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 1;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC Init(&NVIC InitStructure);
 SPI I2S ITConfig(SPI2, SPI I2S IT RXNE, ENABLE);
 /* Enable SPI SLAVE */
 SPI Cmd(SPI2, ENABLE);
 /* Enable SPI MASTER */
 SPI Cmd(SPI1, ENABLE);
void Delay( IO uint32 t nCount)
 while(nCount--) { }
#ifdef USE FULL ASSERT
void assert failed(uint8 t* file, uint32 t line)
 while (1)\{
#endif
Sau đó chúng ta lập trình đối với hàm Stm32f4xx it.c
#include "stm32f4xx it.h"
#include "stm32f4xx.h"
extern uint8 t SPI data get;
void NMI Handler(void){ }
void HardFault_Handler(void)
```

```
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
 while (1)\{
void MemManage Handler(void)
 /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */
 while (1){ }
void BusFault Handler(void)
 /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */
 while (1)\{
}
void UsageFault Handler(void)
 /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */
 while (1)\{
}
void SVC Handler(void){ }
void DebugMon Handler(void){ }
void PendSV Handler(void){ }
void SysTick Handler(void){ }
void SPI2 IRQHandler(void)
 if (SPI I2S GetITStatus(SPI2, SPI I2S IT RXNE) != RESET)
 {
      SPI data get = SPI I2S ReceiveData(SPI2);
```

Trước tiên chúng ta tập trung vào đoạn code cấu hình SPI: **SPI\_Configuration()** để thiết lập chế độ SPI bao gồm 1 Slave và 1 Master.

## SPI\_InitStructure.SPI\_Direction = SPI\_Direction\_2Lines\_FullDuplex;

Đây là dòng khai báo chế độ truyền song công cho SPI. Có nhiều chế độ truyền thông cho SPI như song công, bán song công, chỉ truyền, chỉ nhận,... Trong ví dụ này cài đặt ở chế độ truyền song công vừa cho truyền và nhận dữ liệu.

## SPI\_InitStructure.SPI\_Mode = SPI\_Mode\_Master;

Dòng lệnh này chọn chế độ truyền chủ động cho SPI1.


### SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Slave;

Dòng lệnh này chọn chế độ truyền chủ động cho SPI2.

## SPI InitStructure.SPI DataSize = SPI DataSize 8b;

Đây là dòng lệnh định khung truyền cho 1 frame dữ liệu SPI, ở đây là 8 bit.

Tiếp theo một vấn đề quan trong SPI là cách thức lấy mẫu tín hiệu. Bởi vì SPI là chuẩn truyền thông đồng bộ nên chúng sử dụng cùng 1 xung clock và phải cùng chốt 1 lúc ở cả master và slave để có thể lấy được dữ liệu cần thiết. Dưới đây là sơ đồ chốt tín hiệu của chuẩn truyền SPI.



Tóm lại, khi SS ở mức 0 thì dữ liệu của MISO và MOSI phải đồng bộ với nhau và sau khi thấy cạnh xuống của xung clock (SCK) thì chốt 1 bit dữ liệu, khung truyền kết thúc khi SS(CS-chip select) bật lên mức 1.

SPI\_InitStructure.SPI\_CPOL = SPI\_CPOL\_Low;

SPI\_InitStructure.SPI\_CPHA = SPI\_CPHA\_2Edge;

SPI\_InitStructure.SPI\_NSS = SPI\_NSS\_Soft;

Đây là dòng lệnh cấu hình cho việc lấy xung clock của chuẩn truyền SPI và cấu hình chân SS bằng phần mềm. CPOL được cấu hình ở mức thấp có nghĩa là sẽ chốt bit truyền ở mức cao, CPHA 2 cạnh và NSS chốt bằng phần mềm chứ không phải bằng phần cứng.

## SPI\_InitStructure.SPI\_BaudRatePrescaler = SPI\_BaudRatePrescaler\_256;

Đây là dòng lệnh tạo xung nhịp trên chân SCK, chúng ta cấu hình bộ SPI thuộc APB2 nên có chu kỳ cao nhất là 84MHz, chúng ta chia 256 nên sẽ còn 328.125KHz cho clock của SPI.

# SPI\_InitStructure.SPI\_FirstBit = SPI\_FirstBit\_MSB;

Dòng này có nghĩa là chúng ta để bit MSB truyền đi trước tức là bit có trọng số cao nhất là bit thứ 8.

Các phần khai báo của Slave cũng tương tự không có nhiều thay đổi với Master.

Tiếp theo chúng ta quay trở lại hàm main và vòng lặp while để xem xét các hàm chức năng bên trong.

SS\_DIS như ở phần khai báo là bật chân SS (dưa SS xuống mức 0).

SPI\_I2S\_SendData(SPI1, SPI\_data\_send); có nghĩa là chúng ta sẽ truyền một dữ liệu từ SPI1 có giá trị trong biến SPI data send.

Tiếp theo đó chúng ta đợi cờ của chuẩn truyền SPI bật về Reset.

SPI\_I2S\_GetFlagStatus(SPI1,SPI\_I2S\_FLAG\_TXE)==RESET rồi ngắt chân SS (đưa SS lên 1). Sau đó Delay. Cách làm này là để tránh cho việc truyền nhận dữ liệu quá nhanh khi khung truyền cũ chưa truyền xong mà bắt đầu truyền đi khung truyền mới khiến cho frame truyền bị lỗi.

Tiếp theo chúng ta quan sát hàm **stm32f4xx\_it.c** ở trong hàm này chúng ta khai báo biến SPI\_data\_get, khi có một tín hiệu ngắt trong hàm SPI\_I2S\_RecieveData() chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra và gán vào biến SPI\_data\_get.


Bằng cách quan sát giá trị của biến này trên 2 chuẩn SPI 1 và SPI2 chúng ta có thể biết được giữ liệu bên trong thay ghi được truyền đi là gì . Cách quan sát các biến này có thể lấy trong cửa sổ Debuger để quan sát trực tiếp giá trị trong 2 biến này hoặc dùng phần mềm STM Studio như ví dụ bên dưới.

Variable Name	Address/Expression	Read Value	
SPI_data_oet	0×20000021	123	
SPI_data_send	0x20000020	123	
		According to	

#### 9. INTER INTEGRATED CIRCUIT – I2C:

### 9.1 Giới thiệu về I2C:


- **I**<sup>2</sup>C (*Inter-Integrated Circuit*) là một loại bus nối tiếp được phát triển bởi hãng sản xuất linh kiện điện tử Philips. Ban đầu, loại bus này chỉ được dùng trong các linh kiện điện tử của Philips. Sau đó, do tính ưu việt và đơn giản của nó, I<sup>2</sup>C đã được chuẩn hóa và được dùng rộng rãi trong các module truyền thông nối tiếp của vi mạch tích hợp ngày nay.
  - Một giao tiếp I2C sử dụng 2 đường truyền tín hiệu:
    - Serial Data (SDA)
    - Serial Clock (SCL)
- SDA là đường truyền dữ liệu 2 hướng, còn SCL là đường truyền xung đồng hồ để đồng bộ và chỉ theo một hướng. Khi một thiết bị ngoại vi kết nối vào đường bus I2C thì chân SDA của nó sẽ nối với dây SDA của bus, chân SCL sẽ nối với dây SCL.



- Mỗi dây SDA hay SCL đều được nối với điện áp dương của nguồn cấp thông qua một điện trở kéo lên (pullup resistor). Sự cần thiết của các điện trở kéo này là vì chân giao tiếp I2C của các thiết bị ngoại vi thường là dạng cực máng hở (opendrain hay opencollector). Giá trị của các điện trở này khác nhau tùy vào từng thiết bị và chuẩn giao tiếp, thường dao động trong khoảng 1K đến 4.7k
- Có rất nhiều thiết bị (ICs) cùng được kết nối vào một bus I2C, tuy nhiên sẽ không xảy ra chuyện nhầm lẫn giữa các thiết bị, bởi mỗi thiết bị sẽ được nhận ra bởi một địa chỉ duy nhất với một quan hệ chủ/tớ tồn tại trong suốt thời gian kết nối. Mỗi thiết bị có thể hoạt động như là thiết bị nhận hoặc truyền dữ liệu hay có thể vừa truyền vừa nhận. Hoạt động truyền hay nhận còn tùy thuộc vào việc thiết bị đó là chủ (master) hãy tớ (slave).
- Một thiết bị hay một IC khi kết nối với bus I2C, ngoài một địa chỉ (duy nhất) để phân biệt, nó còn được cấu hình là thiết bị chủ hay tớ, vì trên một bus I2C thì quyền điều khiển thuộc về thiết bị chủ. Thiết bị chủ nắm vai trò tạo xung đồng hồ cho toàn hệ thống, khi giữa hai thiết bị chủ-tớ giao tiếp thì thiết bị chủ có nhiệm vụ tạo xung đồng hồ và quản lý địa chỉ của thiết bị tớ trong suốt quá trình giao tiếp. Thiết bị chủ giữ vai trò chủ động, còn thiết bị tớ giữ vai trò bị động trong việc giao tiếp.

## 9.2 Ví dụ về I2C:

# Kết nối phần cứng như sau:



Trong bài viết sử dụng 2 bộ I2C, I2C1 vai trò là chip master, I2C2 là chip slave. Master truyền dữ liệu theo kiểu thông thường, slave thiết lập ngắt sự kiện.

### Nội dung file main.c

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "MY_I2C.h"
                           SLAVE
      MASTER
 PB8 --- 12C1 SCL
                         PB10 --- I2C2 SCL
                         PB11 --- I2C2 SDA
 PB9 --- 12C1 SDA
#define FAST I2C MODE
#define Slave Address 0x68
#define BufferSIZE 3
volatile uint8 t MasterTxBuffer[BufferSIZE] = {1,2,3};
volatile uint8 t MasterRxBuffer[BufferSIZE];
volatile uint8 t SlaveTxBuffer[BufferSIZE] = {4,5,6};
volatile uint8 t SlaveRxBuffer[BufferSIZE];
int c;
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
I2C InitTypeDef I2C InitStructure;
NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
void I2C Configuration(void);
void Delay( IO uint32 t nCount);
```

```
int main(void)
 I2C Configuration();
 while (1)
  I2C ByteWrite(I2C1, Slave Address, (u8*)MasterTxBuffer,3);
  I2C BufferRead(I2C1, Slave Address, (u8*)MasterRxBuffer,3);
  c = SlaveRxBuffer[0];
  while(1);
void I2C Configuration(void)
#ifdef FAST I2C MODE
#define I2C SPEED 400000
#define I2C DUTYCYCLE I2C DutyCycle 16 9
#else /* STANDARD I2C MODE*/
#define I2C SPEED 100000
#define I2C DUTYCYCLE I2C DutyCycle 2
#endif /* FAST I2C MODE*/
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
 RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph I2C1, ENABLE);
 RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph I2C2, ENABLE);
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6 | GPIO Pin 7 | GPIO Pin 10 | GPIO Pin 3;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType OD;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;/*enable pullup resistors */
 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
 GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource6,GPIO AF I2C1);
 GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource7,GPIO AF I2C1);
 GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource3,GPIO AF I2C2);
 GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource10,GPIO AF I2C2);
 /* I2C De-initialize */
 I2C DeInit(I2C1);
 I2C InitStructure.I2C Mode = I2C Mode I2C;
 I2C InitStructure.I2C DutyCycle = I2C DUTYCYCLE;
 I2C InitStructure.I2C OwnAddress1 = 0x01;
 I2C InitStructure.I2C Ack = I2C Ack Enable;
 I2C InitStructure.I2C ClockSpeed = I2C SPEED;
 I2C InitStructure.I2C AcknowledgedAddress = I2C AcknowledgedAddress 7bit;
 I2C Init(I2C1, &I2C InitStructure);
 /* I2C enable */
 I2C Cmd(I2C1, ENABLE);
 /* Enable Interrupt */
```

```
/* I2C De-initialize */
 I2C DeInit(I2C2);
 I2C InitStructure.I2C Mode = I2C Mode I2C;
 I2C InitStructure.I2C DutyCycle = I2C DUTYCYCLE;
 I2C InitStructure.I2C OwnAddress1 = Slave Address;
 I2C InitStructure.I2C Ack = I2C Ack Enable;
 I2C InitStructure.I2C ClockSpeed = I2C SPEED;
 I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
 I2C Init(I2C2, &I2C InitStructure);
 /* I2C ENABLE */
 I2C Cmd(I2C2, ENABLE);
 /* Enable Interrupt */
 I2C ITConfig(I2C2, (I2C IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF), ENABLE);
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = I2C2 EV IRQn;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC Init(&NVIC InitStructure);
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = I2C2 ER IRQn;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC Init(&NVIC InitStructure);
void Delay( IO uint32 t nCount)
 while(nCount--){}
#ifdef USE FULL ASSERT
void assert failed(uint8 t* file, uint32 t line)
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* Infinite loop */
 while (1)\{
#endif
```

### Nội dung file stm32f4xx\_it.c

```
#include "stm32f4xx_it.h"
void NMI_Handler(void)
{
}
```

```
void HardFault_Handler(void)
 /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
 while (1)
void MemManage_Handler(void)
 /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */
 while (1)
void BusFault Handler(void)
 /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */
 while (1)
void UsageFault_Handler(void)
 /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */
 while (1)
void SVC Handler(void)
void DebugMon Handler(void)
void PendSV_Handler(void)
void SysTick Handler(void)
void I2C2 ER IRQHandler(void)
 /* Check on I2C2 AF flag and clear it */
```

```
if (I2C GetITStatus(I2C2, I2C IT AF))
 I2C ClearITPendingBit(I2C2, I2C IT AF);
 * @brief This function handles I2Cx event interrupt request.
 * @param None
 * @retval None
volatile uint32 t Event = 0;
volatile uint8 t Tx Idx;
volatile uint8 t Rx Idx;
extern uint8 t SlaveTxBuffer[];
extern uint8 t SlaveRxBuffer[];
void I2C2 EV IRQHandler(void)
  /* Get Last I2C Event */
  Event = I2C GetLastEvent(I2C2);
  switch (Event)
   Slave Transmitter Events
          ****************
  /* Check on EV1 */
   case I2C EVENT SLAVE TRANSMITTER ADDRESS MATCHED:
     Tx Idx = 0;
     I2C ITConfig(I2C2, I2C IT BUF, ENABLE);
     break:
 /* Check on EV3 */
   case I2C EVENT SLAVE BYTE TRANSMITTING:
  case I2C EVENT SLAVE BYTE TRANSMITTED:
     I2C SendData(I2C2, SlaveTxBuffer[Tx Idx++]);
     break;
   Slave Receiver Events
   /**********************************
  /* check on EV1*/
  case I2C EVENT SLAVE RECEIVER ADDRESS MATCHED:
     Rx Idx = 0;
```

#### Nội dung file MY I2C.h:

```
#ifndef MY I2C H
#define MY I2C H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "stm32f4xx.h"
void I2C ByteWrite(I2C TypeDef* I2Cx, u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u16 NumByteToWrite);
void I2C BufferRead(I2C TypeDef* I2Cx, u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u16 NumByteToRead);
void I2C BufferRead Addr(I2C TypeDef* I2Cx, u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16
NumByteToRead);
void I2C ByteWrite(I2C TypeDef* I2Cx, u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u16 NumByteToWrite)
      int i;
 /* Send START condition */
 I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
 /* Test on EV5 and clear it */
 while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER MODE SELECT));
 /* Send slave address for write */
 I2C Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddr, I2C Direction Transmitter);
 /* Test on EV6 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx,
I2C EVENT MASTER TRANSMITTER MODE SELECTED));
 for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)
```

```
/* Send the byte to be written */
  I2C SendData(I2Cx, pBuffer[i]);
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
 /* Send STOP condition */
 I2C GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
void I2C BufferRead(I2C TypeDef* I2Cx, u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u16 NumByteToRead)
/* While the bus is busy */
 while(I2C GetFlagStatus(I2Cx, I2C FLAG BUSY));
 /* Send START condition */
 I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
 /* Test on EV5 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER_MODE_SELECT));
 /* Send slave address for write */
 I2C Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddr, I2C Direction Transmitter);
/* Test on EV6 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx,
I2C EVENT MASTER TRANSMITTER MODE SELECTED));
/* Clear EV6 by setting again the PE bit */
 I2C Cmd(I2Cx, ENABLE);
 /* Send START condition a second time */
 I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
 /* Test on EV5 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER MODE SELECT));
 /* Send slave address for read */
 I2C Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddr, I2C Direction Receiver);
 /* Test on EV6 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER RECEIVER MODE SELECTED));
 /* While there is data to be read */
 while(NumByteToRead)
  if(NumByteToRead == 1)
```

```
/* Disable Acknowledgement */
   I2C AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
   /* Send STOP Condition */
   I2C GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
  /* Test on EV7 and clear it */
  if(I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER BYTE RECEIVED))
   /* Read a byte from the slave */
   *pBuffer = I2C ReceiveData(I2Cx);
   /* Point to the next location where the byte read will be saved */
   pBuffer++;
   /* Decrement the read bytes counter */
   NumByteToRead--;
 /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
 I2C AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);
void I2C BufferRead Addr(I2C TypeDef* I2Cx, u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16
NumByteToRead)
 /* While the bus is busy */
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
 /* Send START condition */
 I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
 /* Test on EV5 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER MODE SELECT));
 /* Send slave address for write */
 I2C Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddr, I2C Direction Transmitter);
 /* Test on EV6 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx,
I2C EVENT MASTER TRANSMITTER MODE SELECTED));
 /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
 I2C Cmd(I2Cx, ENABLE);
 /* Send the slave internal address to write to */
 I2C SendData(I2Cx, ReadAddr);
 /* Test on EV8 and clear it */
```

```
while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER BYTE TRANSMITTED));
 /* Send START condition a second time */
 I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
 /* Test on EV5 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER MODE SELECT));
 /* Send slave address for read */
 I2C Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddr, I2C_Direction_Receiver);
 /* Test on EV6 and clear it */
 while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER RECEIVER MODE SELECTED));
 /* While there is data to be read */
 while(NumByteToRead)
  if(NumByteToRead == 1)
   /* Disable Acknowledgement */
   I2C AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
   /* Send STOP Condition */
   I2C GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
  /* Test on EV7 and clear it */
 if(I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER BYTE RECEIVED))
   /* Read a byte from the slave */
   *pBuffer = I2C ReceiveData(I2Cx);
   /* Point to the next location where the byte read will be saved */
   pBuffer++;
   /* Decrement the read bytes counter */
   NumByteToRead--;
 /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
 I2C AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);
#ifdef cplusplus
#endif
#endif /* STM32F4xx IT H */
/****END OF FILE****/
```

#### Giải thích:

```
Đây là các mảng chứa dữ liệu truyền đi và nhận về.
 volatile uint8 t MasterTxBuffer[BufferSIZE] = {1,2,3};
 volatile uint8_t MasterRxBuffer[BufferSIZE];
 volatile uint8 t SlaveTxBuffer[BufferSIZE] = {4,5,6};
 volatile uint8 t SlaveRxBuffer[BufferSIZE];
```

- Đây là các dòng tiền sử lý:
- Ở đây, đầu chương trình đã có dòng #define FAST I2C MODE nên tốc độ được sử dụng ở đây là 400000 bit/s.

```
#ifdef FAST I2C MODE
#define I2C SPEED 400000
#define I2C DUTYCYCLE I2C DutyCycle 16 9
#else /* STANDARD I2C MODE*/
#define I2C SPEED 100000
#define I2C_DUTYCYCLE I2C_DutyCycle_2
#endif /* FAST I2C MODE*/
```

- Đoạn code tiếp theo bật xung clock cho các khối IO và ngoại vi cần dùng: RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE); RCC\_APB1PeriphClockCmd(RCC\_APB1Periph\_I2C1, ENABLE); RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph I2C2, ENABLE);
- Tiếp theo cấu hình các chân ngoại vi và kết nổi nó đến ngoại vi I2C: GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6 | GPIO Pin 7 | GPIO Pin 10 | GPIO\_Pin\_3; GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF; GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType OD; GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP; GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure); GPIO PinAFConfig(GPIOB, GPIO PinSource6, GPIO AF 12C1); GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource7,GPIO AF I2C1);

GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource3,GPIO AF I2C2); GPIO PinAFConfig(GPIOB,GPIO PinSource10,GPIO AF I2C2);

Phần code tiếp theo cấu hình cho I2C 1:

```
/* I2C De-initialize */
I2C DeInit(I2C1);
I2C InitStructure.I2C Mode = I2C Mode I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE;
I2C InitStructure.I2C OwnAddress1 = 0x01;
I2C InitStructure.I2C Ack = I2C Ack Enable;
I2C InitStructure.I2C ClockSpeed = I2C SPEED;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C Init(I2C1, &I2C InitStructure);
```

```
/* I2C ENABLE */
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
```

Khối I2C 1 sử dụng mode I2C, duty là I2C\_DutyCycle\_16\_9 như đã định nghĩ ở phần tiền xử lý. Địa chỉ module là 0x01 loại 7 bit, bật xác nhận ACK, tốc độ bit đã được nói trước đó là 400Kbs. Cuối cùng cho phép I2C hoạt đông bằng lệnh: I2C Cmd(I2C1, ENABLE);

Tiếp tục cấu hình cho I2C 2:

```
12C_DeInit(I2C2);
12C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
12C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE;
12C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = Slave_Address;
12C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
12C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;
12C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
12C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
/* I2C ENABLE */
12C_Cmd(I2C2, ENABLE);
/* Enable Interrupt */
12C_ITConfig(I2C2, (I2C_IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF) , ENABLE);
```

Khối I2C 2 sử dụng mode I2C, duty là I2C\_DutyCycle\_16\_9. Địa chỉ module là Slave\_Address loại 7 bit đã được định nghiã ở đầu đoạn code, bật xác nhận ACK, tốc độ bit đã được nói trước đó là 400Kbs.

Sau đó cho phép I2C hoạt động bằng lệnh: I2C\_Cmd(I2C2, ENABLE);

Và cuối cùng cho phép các cờ ngắt của khối I2C 2 để thực hiện nhận dữ liệu: I2C\_ITConfig(I2C2, (I2C\_IT\_ERR | I2C IT EVT | I2C IT BUF), ENABLE);

- Sau cùng là cấu hình các ngắt và cho phép ngắt hoạt động.

```
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C2_ER_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

- Hãy mở file stm32f4xx it.c. Quá trình slave xử lý chủ yếu nằm trong đây.

Ở dòng **void I2C2\_EV\_IRQHandler(void)**: mỗi khi có một sự kiện truyền nhận dữ liệu, địa chỉ,... của slave sẽ xảy ra một ngắt và sẽ được trỏ đến hàm này.

Hoạt động truyền nhận sẽ diễn ra như sau:

Bước 1 : Khi phát hiện ra một sự kiện trên đường truyền đầu tiên nó sẽ nhảy vào ngắt I2C\_EVENT\_SLAVE\_TRANSMITTER\_ADDRESS\_MATCHED lợi dụng việc này gán Tx\_Idx = 0 biến này là một biến đếm thứ tự dữ liệu gửi đi.


Bước 2: Nếu master muốn slave gửi dữ liệu thì lần ngắt tiếp theo sẽ nhảy vào đây, ở ngắt này sẽ gửi dữ liệu trong mảng SlaveTxBuffer[] đến master. Ngắt này sẽ được thực hiện nhiều lần, đã thực hiện phép tăng biến Tx Idx mỗi lần xảy ra ngắt. Quá trình xảy ra cho đến khi master không muốn nhận

dữ liệu nữa nó sẽ phát ra một tín hiệu kết thúc.

Bước 3 : Bước cuối trong quá trình truyền dữ liệu của slave, nó sẽ nhảy đến ngắt I2C EVENT SLAVE STOP DETECTED.

Quá trình nhận dữ liệu của slave cũng xảy ra tương tự như 3 bước trên nhưng các sự kiện có khác để phù hợp với quá trình nhận.

Để chắc chắn sự truyền nhận hoàn toàn thành công ta có thể sử dụng phần mềm STMStudio kiểm tra lại các biến nhận như hình bên dưới.



## Tài liệu tham khảo:

- 1. <a href="http://icviet.vn/bai-hoc/vi-dieu-khien/stm32/">http://icviet.vn/bai-hoc/vi-dieu-khien/stm32/</a>
- 2. <a href="http://www.arm.vn/">http://www.arm.vn/</a>
- 3. Definitive Guide to ARM(r) Cortex(r)-M3 and Cortex(r)-M4 Processors, The Yiu, Joseph
- 4. Discovering the STM32 microcontroller