


- 4. uboot debug -> CD ROM Demonstrations
 - Download และ Extract files <u>SoCKit_v.2.0.1_SystemCD.zip</u> จากนั้นเปิด quartus project ใน
 Folder Demonstrations → Linux_BSP → Console → GHRD → soc_system.qpf



ไปที่ Assignments → Device ตรวจสอบ Device ที่เลือกให้ตรงกับที่ใช้งาน




• ตรวจสอบองค์ประกอบปละการเชื่อมต่อของระบบโดยไปที่ Project Navigator เลือก IP Components และเปิด



กลับมาที่ Quartus และไปที่ File → Convert Programming Files กำหนด Programming file type เป็น
 .jic, Configuration device เป็น EPCQ256


Flash Loader กด Add Device เลือก Cyclone V 5CSXFC6D6ES

SOF Data กด Add File เลือก soc_system.sof



เชื่อมต่อบอร์ดกับ computer ผ่าน JTAG จากนั้นเปิด Tools → Programmer แล้วเลือกไฟล์ .jic โปรแกรมลงบน
 EPCQ256

(ต้องตั้งค่าให้ FPGA boot จาก EPCQ256 โดยใช้ FPGA Configuration Mode Switch ตามที่ระบุใน User Manual)



 ปิดไฟบนบอร์ด (SW5) แล้วเชื่อมต่อบอร์ดกับ computer ผ่าน UART และเปิด Tera Term ขึ้นมาโดยตั้งค่า port และ speed ให้ถูกต้อง เปิดไฟใหม่ให้ HPS โหลด U-boot ขึ้นมา



เปิดใช้งาน HPS-FPGA bridges ด้วย command ดังนี้

```
SOCFPGA_CYCLONES # run bridge_enable_handoff
## Starting amplication at Granges
   Starting application at 0x3FF7D524
   Application terminated, rc = 0x0
```


สำหรับ address ของ Lightweight FPGA slaves ของ Cyclone V base address จะเริ่มที่ 0xFF200000 และ offset ไปตามค่าที่ระบุใน Qsys (Platform Designer) โดยตัวอย่างนี้มี adress ดังนี้



ใช้ command 'mw' ในการเขียนข้อมูลลงบน Registers และ 'md' ในการอ่าน

```
SOCFPGA_CYCLONE5 # mw.l 0xFF210040 0x1
f210040: 00000001
SOCFPGA_CYCLONES # mw.l 0xFF210040 0xF
SOCFPGA_CYCLONES # md.l 0xFF210040 1
ff210040: 0000000f
OCFPGA_CYCLONE5 #
                   md.1 0×FF210080 1
ff210080: 0000000f
SOCFPGA_CYCLONE5 # md.1 0xFF210080 1
ff210080: 00000000
```

กลับไปที่ Platform Designer และเปลี่ยน LED pio ให้เป็น custom GPIO จากนั้น Generate ใหม่



- กลับมาที่ Quartus และ Compile Project ใหม่
- ทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่เพื่อเขียนข้อมูลลงบน Registers

```
SOCFPGA_CYCLONE5 # mw.l 0xFF210014 0xF
SOCFPGA_CYCLONE5 # mw.l 0xFF210010 0x1
SOCFPGA_CYCLONE5 # md.l 0xFF210014 1
ff210014: 0000000f ....
```

uboot debug -> altera GPIO & custom GPIO (porting from DECA project)
 Program FPGA → Use U-Boot commands and functions to interact with GPIOs through MMIO registers

(https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683360/18-0/lightweight-hps-to-fpga-bridge.html)

