3.3 防火墙和防火窗

防火墙其实就是一堵墙,用不燃烧材料构成,可以由砖、混凝土、防火玻璃等材料制作,要求其耐火时间能达到3h。注意,普通的承重墙和隔墙并不是防火墙,且它们的耐火时间一般也达不到3h。一般在地下室、地下车库的防火分区间常用防火墙分隔,具体可以参照本单位相关图纸查阅。防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。防火巡查时要注意严禁将防火墙凿孔私拉水电管路、燃气管路等。

防火窗是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。防火窗按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于1.5h的窗为甲级防火窗;耐火极限不低于1.0h的窗为乙级防火窗;耐火极限不低于0.5h的窗为丙级防火窗。一般甲级防火窗安装在甲级防火门上,乙级防火窗安装在乙级防火门上,丙级防火窗安装在丙级防火门上。